



AKUMULATORSKA SERIJA HUSQVARNA PRO ČAS DELOVANJA?

ČAS POLNENJA ZA RAZLIČNE KOMBINACIJE AKUMULATORJEV

	CIKLI POLNENJA	QC500		QC330		QC250		QC80 / QC80F	
		STANJE AKUMULATORJA	STANJE AKUMULATORJA	STANJE AKUMULATORJA	STANJE AKUMULATORJA	STANJE AKUMULATORJA	STANJE AKUMULATORJA	STANJE AKUMULATORJA	STANJE AKUMULATORJA
BLI950X	1500	1 h 40 min	2 h 20 min	3 h	4 h 5 min				
BLI550X	1500	1 h	1 h 25 min	1 h 40 min	2 h 5 min				
BLI300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	1 h 5 min	1 h 30 min	4 h	4 h 20 min
BLI200X/ BLI200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	2 h 25 min	2 h 40 min
BLI100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min

Priporočena temperatura za polnjenje: min. 5 °C, maks. 40 °C.

ČAS DELOVANJA Z ENIM POLNJIENJEM

PODROČJE	NAPRAVA	AKUMULATOR					
		BLI950X	BLI550X	BLI300	BLI200X	BLI200	BLI100
ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO							
Težja dela	520iHT4 520iHE3 520iHD70 520iHD60	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min
Lažja dela	520iHT4 520iHE3 520iHD70 520iHD60	12 h 30 min	6 h 15 min	3 h 45 min	2 h	2 h	1 h
PIHALNIKI							
Težja dela	550iBTX* 530iBX** 525iB	1 h	30 min	—	—	—	—
Lažja dela	550iBTX* 530iBX** 525iB	1 h 45 min	45 min	35 min	15 min	15 min	10 min
Lažja dela	550iBTX* 530iBX** 525iB	1 h 45 min	50 min	—	—	—	—
Lažja dela	550iBTX* 530iBX** 525iB	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	35 min	35 min	15 min
KOSILNICE							
Košnja	LC 551iV*** LB 548i****	1 h 35 min 2 h 20 min	50 min 1 h 15 min	30 min 45 min	N/A N/A	15 min 25 min	—

N/A = Podatki za čas tiska niso bili na voljo. — = ni priporočeno
Časi delovanja so dejanski časi rabi v načinu savE™. Za splošna dela je potrebno delo, osnovno vzdrževanje in gibanje/plezanje.
Navedeni podatki so le smernice in se ne morejo prenesti iz primera na primer.
* Potreben je nahrbtni akumulator BLI. ** Uporaba samo z nahrbtnimi akumulatorjem/pasom FLEXI. *** Za delo z nahrbtnimi akumulatorji sta potrebna adapter in nosilec.

**** Polna kapaciteta le z akumulatorjema BLI200x ali BLI300
***** Čas delovanja velja ob uporabi dveh akumulatorjev BLI

ČAS DELOVANJA Z ENIM POLNJIENJEM

PODROČJE	NAPRAVA	AKUMULATOR					
		BLI950X	BLI550X	BLI300	BLI200X	BLI200	BLI100
MOTORNE VERIŽNE ŽAGE							
Sečnja	540i XP® **** T540i XP® ****	12 h	6 h	3 h 30 min	2 h	2 h	1 h
Nega krošnje	540i XP® **** T540i XP® **** 535i XP® **** T535i XP® ****	17 h 30 min	9 h	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min
Nega dreves	540i XP® T540i XP® **** 535i XP® **** T535i XP® ****	7 h 30 min	3 h 45 min	2 h 15 min	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min
Razrez lesa	540i XP® T540i XP® **** 535i XP® **** T535i XP® ****	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	30 min	30 min	15 min
Delo v prostorih	540i XP® T540i XP® **** 535i XP® **** T535i XP® ****	18 h 45 min	9 h 30 min	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min
REZALNIKI							
Rezanje betonskih vrtnih plošč, do debeline 40 mm	K 535i			40 pcs	20 pcs	20 pcs	
Rezanje strešne opeke	K 535i			165 pcs	85 pcs	85 pcs	
Rezanje granita, do debeline 70 mm	K 535i			10 pcs	6 pcs	6 pcs	
Rezanje talnih ploščic, do debeline 7 mm	K 535i			240 pcs	140 pcs	140 pcs	
VIŠINSKI OBREZOVALNIKI							
Nega dreves	530iPT5 530iP4	11 h 30 min	5 h 45 min	3 h 30 min	2 h	2 h	50 min
GOZDARSKI OBREZOVALNIKI							
Nega	530iPX	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 30 min	1 h 20 min	1 h 20 min	40 min
MOTORNE KOSE							
Nega	535iFR	3 h 20 min	1 h 35 min	1 h	30 min	30 min	
Težja košnja/- Košnja z nožem	535iRXT 535iRX 535iFR	2 h 25 min	1 h 5 min	45 min	25 min	25 min	
Težja košnja/- Košnja z ritko	535iRXT 535iRX 535iFR	1 h 50 min	50 min	30 min	15 min	15 min	
TRIMERJI							
Težja košnja	520iRX 520iLX	4 h 15 min	2 h	1 h 15 min	40 min	40 min	20 min
Lažja košnja	520iRX 520iLX	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 15 min	1 h 20 min	1 h 20 min	40 min