











Husqvarna®



HiCut 64
Exclusive 54
NovoLette Silent 540
















HiCut 64

9649540-03















Exclusive 54

9649140-52





M6



10 mm



M8



13 mm







NovoLette Silent 540

9649440-01









Husqvarna®

NovoLette Silent 540



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

1142644-99



FR



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !