


 Husqvarna®





Z454X

CS	Návod k použití	10-34
HR	Priručnik za korištenje	35-59
HU	Használati utasítás	60-85
PL	Instrukcja obsługi	86-112
SK	Návod na obsluhu	113-137
SL	Navodila za uporabo	138-161






2






KEY SWITCH POSITIONS







37




38




39




40




41




42


















43






44



45**46****47****48****49****50****51****52**

53**54****55****56****57****58****59****60**

61**62****63**

Obsah

Certifikáty plnění předpisů.....	10	Odstraňování problémů.....	27
Úvod.....	10	Přeprava, skladování a likvidace.....	29
Bezpečnost.....	12	Technické údaje.....	31
Provoz.....	17	Servis.....	33
Údržba.....	20	Prohlášení o shodě EU.....	34

Certifikáty plnění předpisů

Požadavky platné v USA

Na motoru a/nebo uvnitř motorového krytu jsou štítky, které informují, že stroj splňuje požadavky. Tyto štítky neodstraňujte. Certifikáty mohou být dodány se strojem

při dodání nebo uvedeny v návodu k motoru. Pečlivě je uschovejte, protože se jedná o užitečné dokumenty.

Z důvodu implementace vylepšení se technické údaje a designy mohou bez předchozího upozornění změnit.

Úvod

Kontrola před dodáním a čísla výrobku

U tohoto výrobku byla provedena kontrola před dodáním. Ujistěte se, že jste od prodejce obdrželi podepsanou kopii dokumentu o kontrole před dodáním.

Kontaktní informace servisního pracovníka:	
Tento návod k používání je určen výrobku s následujícím číslem výrobku / výrobním číslem:	
/	
Motor:	
Převodovka:	

Čísla výrobku jsou uvedena na typovém štítku.
Informace o umístění typového štítku naleznete v části
Popis výrobku na straně 10.

Popis výrobku

Tento výrobek je sekačka se sedicí obsluhou. Ovládací páky umožňují obsluze řídit výrobek a nastavovat jeho rychlosť. Počítadlo hodin ukazuje, kolik hodin byl výrobek používán.

Popis výrobku

(Obr. 1)

1. Ovládací páky
2. Parkovací brzda
3. Ovladače jízdní stopy
4. Počítadlo hodin
5. Uzavírací ventil paliva
6. Uvolňovací páka hydrauliky
7. Pojistky
8. Víčko palivové nádrže
9. Ovládání sytice
10. Spínač zapalování
11. Ovládání plynu
12. Tlačítko PTO
13. Palivoměr
14. Páčka nastavení sedadla
15. Zdvihací páka žacího ústrojí
16. Typový štítek
17. ROPS

Zamýšlené použití

Výrobek je určen pouze k sečení trávy na otevřeném prostranství a rovném povrchu. K jiným činnostem výrobek nepoužívejte.

Ochranný rám při převrácení (ROPS)

ROPS je ochranný rám, který snižuje riziko úrazu při převrácení. Při provozu výrobku na svahu používejte ochranný rám ROPS a bezpečnostní pás.

Řídicí páky

Směr výrobku se ovládá 2 ovládacími pákami. Další informace jsou uvedeny v části *Popis výrobku na straně 10*. Ovládacími pákami je možné pohybovat dopředu a dozadu z neutrální polohy. Další informace jsou uvedeny v části *Obsluha výrobku na straně 19*.

Kontrola přítomnosti obsluhy (OPC)

OPC se aktivuje poté, co se obsluha zvedne ze sedadla. Motor a pohon nožů se zastaví, pokud jsou nože zapojeny nebo pokud není použita parkovací brzda. Další informace naleznete v části *Provozní podmínky na straně 15*.

Klíček zapalování

Klíček zapalování má 4 polohy:

- Startovací poloha (A)
- Provozní poloha (B)
- Položka světlometů (C)
- Položka zastavení (D)

(Obr. 33)

Světla

(Obr. 33)

- Otočením klíčku zapalování do polohy světlometů (C) provozujete výrobek se zapnutými světlometry.
- Otočením klíčku zapalování do provozní polohy (B) provozujete výrobek s vypnutými světlometry.

Ovládání plynu

Ovládání plynu upravuje otáčky motoru a otáčky nožů, pokud jsou zapojeny. Ovládání plynu má 2 koncové polohy, volnoběžné otáčky a plný plyn.

(Obr. 34)

- Volnoběžné otáčky (A) – snížení otáček motoru.
- Plný plyn (B) – zvýšení otáček motoru.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte motor ve volnoběžných otáčkách (A) déle, než je nezbytné. Příliš dlouhá doba provozu ve volnoběžných otáčkách může zkrátit životnost zapalovacích svíček.

Ovládání sytiče

Ovládání sytiče se používá pro studený start pro přívod většího množství paliva do motoru. Při startování studeného motoru vytáhněte ovládání sytiče.

Informace o poloze ovládání sytiče naleznete v části *Popis výrobku na straně 10*.

Tlačítko PTO (vývodové hřídele)

Tlačítko PTO zapojuje a odpojuje spojku PTO a žaci ústrojí nebo jiné vybavení, které je k ní připojeno. Při zapínání pohonu nožů je nutné dodržovat podmínky pro správné spuštění. Správné podmínky pro start naleznete v části *Provozní podmínky na straně 15*.

- Vytažením tlačítka PTO zapnete pohon nožů nebo dalšího vybavení.

(Obr. 35)

- Zatlačením tlačítka PTO vypnete pohon nožů nebo dalšího vybavení.

(Obr. 36)

Palivoměr

Palivoměr ukazuje hladinu paliva a bude blikat žlutě, pokud je hladina paliva na úrovni přibližně 3,8 l.

Informace o poloze palivoměru naleznete v části *Popis výrobku na straně 10*.

(Obr. 37)

Uzavírací ventil paliva

Informace o poloze uzavíracího ventilu paliva naleznete v části *Popis výrobku na straně 10*.

Uzavírací ventil paliva je uzavřený, když je výčnělek na knoflíku kolmo k palivovému potrubí.

Pojistky

Pojistky se nachází v pojistkové skřínce. Pojistková skříňka se nachází pod sedadlem. Přístup k pojistkové skřínce získáte sklopením sedadla dopředu. Informace o identifikaci různých pojistek naleznete na štítku na pojistkové skřínce.

Počítadlo hodin

Výrobek má počítadlo provozních hodin, které ukazuje, kolik hodin byly nože zapojeny. Informace o počítadle hodin naleznete v části *Popis výrobku na straně 10*.

(Obr. 38)

Po každých 50 hodinách se na 2 hodiny zobrazí symbol hladiny oleje. Další informace jsou uvedeny v části *Plán mazání na straně 26*.

Symboly na výrobku

(Obr. 4) **VAROVÁNÍ:** Tento výrobek může být nebezpečný a způsobit obsluze či dalším osobám vážné zranění. Budte opatrní a výrobek používejte správně.

(Obr. 5) Používejte ochranné brýle.

(Obr. 6) Parkovací brzda.

(Obr. 7)	Otáčky motoru – rychlé.	(Obr. 26)	Sytič.
(Obr. 8)	Pomalu.	(Obr. 27)	Hladina akustického výkonu
(Obr. 9)	Palivo.	(Obr. 28)	Výrobek odpovídá příslušným směrnicím ES.
(Obr. 10)	Používejte ochranné rukavice.	(Obr. 29)	Tento výrobek vyhovuje platným předpisům Spojeného království.
(Obr. 11)	Před prováděním údržby zastavte motor.	(Obr. 30)	Udržujte bezpečnou vzdálenost od výhozu.
(Obr. 12)	Nepoužívejte výrobek bez deflektoru nebo koše na trávu.	(Obr. 31)	Varování! Kyselina v baterii je korozivní, výbušná a hořlavá.
(Obr. 13)	Vždy používejte schválenou ochranu sluchu.	(Obr. 32)	Udržujte části těla v bezpečné vzdálenosti od rotujících částí.
(Obr. 14)	Nepokládejte nohu sem.	yyyywwxxxx	Typový štítek s výrobním číslem. yyy znamená rok výroby a ww znamená týden výroby.
(Obr. 15)	Neutrál.		
(Obr. 16)	Zpátečka.		
(Obr. 17)	Pečlivě si prostudujte návod k použití a předtím, než produkt začnete používat, se přesvědčte o tom, že pokynům rozumíte.		Povšimněte si: Další symboly/štítky na produktu se týkají certifikačních požadavků pro některé komerční oblasti.
(Obr. 18)	Udržujte bezpečnou vzdálenost od výrobku.		
(Obr. 19)	Nepoužívejte výrobek na svahu se sklonem větším než 10°.		
(Obr. 20)	Nepřepravujte žádné osoby.		Poškození výrobku
(Obr. 21)	Pozor na odmrštěné a odražené předměty.		Neneseme odpovědnost za poškození výrobku, pokud:
(Obr. 22)	Udržujte ruce a nohy mimo dosah.		<ul style="list-style-type: none"> • byl výrobek nesprávně opraven.
(Obr. 23)	Nepřibližujte ruce k rotujícím částem.		<ul style="list-style-type: none"> • byl výrobek opraven pomocí součástí od jiného výrobce nebo součástí, které nejsou výrobcem schváleny.
(Obr. 24)	Při jízdě s výrobkem vpřed dávejte pozor na osoby a zvířata.		<ul style="list-style-type: none"> • má výrobek příslušenství od jiného výrobce nebo příslušenství, které není výrobcem schváleno.
(Obr. 25)	Při jízdě s výrobkem vzad dávejte pozor na osoby a zvířata.		<ul style="list-style-type: none"> • výrobek nebyl opraven ve schváleném servisním středisku nebo schváleným odborníkem.

Bezpečnost

Definice týkající se bezpečnosti

Varování, upozornění a poznámky slouží jako upozornění na specifické důležité části návodu.



VÝSTRAHA: Používá se v případě nebezpečí úrazu nebo usmrcení obsluhy nebo okolních osob, pokud nejsou dodrženy pokyny uvedené v této příručce.



VAROVÁNÍ: Používá se v případě nebezpečí poškození výrobku, dalších materiálů či škod na majetku v blízkém okolí, pokud nejsou dodrženy pokyny uvedené v této příručce.

Povšimněte si: Používá se k poskytnutí dalších informací, které jsou nezbytné v dané situaci.

Obecné bezpečnostní pokyny



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.



VÝSTRAHA: Při nedodržení pravidel bezpečného způsobu práce může dojít k vážnému úrazu obsluhy nebo jiných osob. Majitel musí těmito pokynům rozumět a smí svěřit provoz sekačky pouze schváleným osobám, které těmito pokynům rozumí. Každá osoba, která obsluhuje sekačku, musí být fyzicky i duševně zdravá a nesmí být podvlivem omamných látek.



VÝSTRAHA: Tento výrobek vám může uříznout ruce nebo nohy a nebezpečně odmrštít předměty. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k závažnému poranění i smrti.

- Přečtěte si pokyny a výstrahy v tomto dokumentu, návodu k používání a na výrobku, motoru a příslušenství, porozumějte jim a říde se jimi.
- Výrobek smí používat pouze osoby, které jsou vyškoleny a dobrě obeznámeny s provozními pokyny a fyzicky schopný výrobek používat.
- Neprevážejte osoby a udržujte další osoby v bezpečné vzdálenosti.
- Nepracujte s výrobkem, pokud jste pod vlivem drog nebo alkoholu.
- Dodržujte doporučení výrobce ohledně zatižení kol či vyvažovacích závaží.
- Naučte se bezpečně používat výrobek a jeho ovládací prvky a naučte se výrobek rychle vypnout.
- Naučte se identifikovat bezpečnostní štítky.
- Udržujte výrobek čistý, aby bylo zajištěno, že jsou značky a nálepky čitelné.
- Mějte na paměti, že obsluha je odpovědná za nehody a škody vzniklé jiným osobám nebo na jejich majetku.
- Výrobek používejte pouze za denního světla nebo za jiných dobrých světelných podmínek. Udržujte výrobek v bezpečné vzdálenosti od děr a dalších terénních nerovností. Uvědomte si další možná rizika.

- Nenechte děti ani jiné osoby neoprávněné obsluhovat tento výrobek, aby jej používaly nebo na něm prováděly údržbu. Věk obsluhy může být upraven místními zákony.
- Zajistěte, aby se při spouštění motoru, zapínání pohonu nebo během jízdy nenacházela nikdo v blízkosti výrobku.
- Pokud sečete v blízkosti silnice nebo přejíždít silnici, sledujte dopravní situaci.
- Nikdy výrobek nepoužívejte, když jste unaveni, pod vlivem alkoholu či jiných drog nebo když užíváte léky, které mohou negativně ovlivnit vaš zrak, odhad, koordinaci nebo úsudek.
- Vždy zaparkujte výrobek na rovině a vypněte motor.
- Neprovádějte na tomto výrobku žádné úpravy.
- Neprovozuje výrobek, pokud je možné, že jej někdo jiný upravoval.

Bezpečnostní pokyny ohledně dětí



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Jestliže obsluha nevěnuje pozornost přítomnosti dětí, může dojít k tragickým nehodám. Výrobek a sečení trávy často přitahuje děti. Nikdy nepočítejte s tím, že děti zůstanou na stejném místě, kde jste je naposledy viděli.
- Děti se nesmí pohybovat v pracovní oblasti a musí být pod bdělým dozorem někoho jiného, než je obsluha.
- Nevozte děti, ani když máte vypnuté nože. Děti by mohly vypadnout a vážně se zranit nebo narušit bezpečný provoz výrobku. Děti, které se již někdy svezly, se mohou náhle objevit na ploše s prosbou o nové svezení a mohou být při pojezdu nebo couvání přejety.

Bezpečnostní pokyny pro provoz



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.



VÝSTRAHA: Nedotýkejte se motoru ani výfukového systému během nebo přímo po provozu. Motor a výfukový systém se během provozu značně zahřívají. Nebezpečí popálení, požáru a poškození majetku v blízkém okolí. Během provozu výrobku se držte dál od keřů a jiných objektů.

- Požívejte motor pouze v době větraných prostorach. Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, který je smrtelně jedovatý.
- S výrobkem pracujte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.

- Nejezděte přes díry, vyjeté koleje, terénní nerovnosti, kameny a dávajte pozor na jiná skrytá nebezpečí. Na nerovném terénu se výrobek může převrátit nebo může obsluha ztratit rovnováhu nebo stabilitu.
- Nedávejte ruce nebo nohy do blízkosti rotujících částí nebo pod výrobek. Vždy udržujte odstup od otvoru pro výhoz.
- Nesměřujte výhoz materiálu k jiným osobám. Výhoz materiálu nesmí být nasměrován proti zdi nebo překážce. Materiál by se mohl odrazit zpět směrem k obsluze. Při přejízdění štěrkových povrchů zastavte nože.
- Výrobek se spuštěným motorem nenechávejte bez dozoru. Vždy parkujte na rovném povrchu, odpojte připojené zařízení, zatáhněte parkovací brzdu a vypněte motor.
- Pokud to není absolutně nezbytné, při sečení necouvejte. Před couváním a během něho se stále dívejte dolů a dozadu.
- Před zatočením snižte rychlosť.

Bezpečnostní pokyny pro provoz ve svahu



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

Svahy jsou hlavním faktorem, co se týče nehod. Sečení na svazích vyžaduje maximální pozornost.

- Na svazích jezděte ve směru doporučeném výrobcem. Při práci v blízkosti srázů budete opatrní.
- Nesejte mokrou trávu. Pneumatiky mohou prokluzovat.
- Za žádných okolností neprovozujte výrobek, pokud má problémy s trakcí, řízením nebo stabilitou. Pneumatiky se mohou smýkat i po zastavení kol.
- Při jízdě ze svahu musíte mít vždy zařazenou rychlosť. Nejezděte z kopce s vypnutým motorem.
- Na svazích se nerozjíždějte ani nezastavujte. Neprovádějte náhlé změny v rychlosti a směru. Zatáčejte pomalu a postupně.
- Při použití výrobku s košem na trávu nebo jiným příslušenstvím budete velmi opatrní. Mohou mít vliv na stabilitu výrobku.
- Při sečení trávy na svazích se zvyšuje riziko, že nebude mít výrobek pod kontrolou a že se převrátí. Může dojít k zranění nebo smrti. Na svazích je nezbytné sekat trávu opatrně. Pokud nelze do svahu couvat nebo pokud se na něm necítíte jistě, nesejte na něm.
- Odstraňte kameny, větve a jiné překážky.
- Sekajte trávu na svahu nahoru a dolů, nikoli po vrstevnici.
- Nepoužívejte výrobek na svahu se sklonem větším než 10°.
- Na svazích se pohybujte pomalu.
- Sledujte terén a nepřejízdějte vyjeté koleje, díry a vyvýšeniny. Na nerovném terénu hrozí větší

nebezpečí převrácení výrobku. Vysoká tráva může překážky skrýt.

- Nesejte trávu v blízkosti okrajů, dér a příkrých břehů. Výrobek se může náhle převrátit, pokud se kola pohybují na okraji prudkého svahu nebo jámy nebo pokud kola ztratí kontakt se zemí.

Bezpečnostní pokyny pro provoz s ochranným rámem (ROPS)



VÝSTRAHA: Funkci ochranného rámu při převrácení může narušit poškození způsobené při převrácení sekačky nebo úpravy provedené na tomto rámu. Nastaněl tento stav, MUSÍ být vyměněna celá konstrukce.

- ROPS je integrální a účinné bezpečnostní zařízení. Nedemontuje ani neupravujte systém ROPS.
- Za provozu výrobku udržujte sklápěcí systém ROPS ve zvednuté a zajištěné poloze a používejte bezpečnostní páš.
- Pokud to je zcela nezbytné, je možné sklápěcí systém ROPS dočasně spustit dolů. Nepoužívejte bezpečnostní páš se sklopeným systémem. Když je sklápěcí systém ROPS v dolní poloze, není přítomna žádná ochrana při převrácení.
- Poškozený rám ROPS vyměňte. Neopravujte ani neupravujte toto zařízení.

Osobní ochranné prostředky



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Při použití výrobku je nutné používat schválené osobní ochranné prostředky. Osobní ochranné prostředky nemohou zcela eliminovat nebezpečí úrazu, ale v případě nehody pomáhají snížit míru poranění. Požádejte prodejce, aby vám pomohl vybrat správné vybavení.
- Použijte vždy schválenou ochranu sluchu. Dlouhodobé vystavování působení hluku může vést k trvalému poškození sluchu.
- Vždy používejte ochrannou obuv. Doporučujeme používat obuv s ocelovými špičkami. Nepoužívejte výrobek naboso.

(Obr. 39)

- Pokud je třeba, nosete rukavice, například při nasazování, prohlídce nebo čištění žáčího ústrojí.
- Nenoste volné oblečení, šperky a další předměty, které by se mohly zachytit v pohybujících se dílech.
- Mějte při ruce lékáničku a hasicí přístroj.

Bezpečnostní zařízení na produktu



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Nepoužívejte výrobek s poškozenými bezpečnostními zařízeními nebo se zařízeními, která nefungují správně. Pravidelně kontrolejte bezpečnostní zařízení. Pokud jsou bezpečnostní zařízení poškozená, obraťte se na servis Husqvarna.
- Neprovádějte úpravy na bezpečnostním zařízení. Nepoužívejte výrobek, pokud nejsou ochranné desky, ochranné kryty, bezpečnostní spínače nebo další ochranné prostředky připevněné nebo pokud jsou poškozené.

Vyklopení a sklopení ochranného rámu proti převrácení (ROPS)

- Chcete-li rám ROPS sklopit, vyjměte 2 pojistné kolíky a sklopte rám dozadu. Vyklopení rámu ROPS provedte opačným postupem. (Obr. 40)



VÝSTRAHA: Dodržujte bezpečnostní pokyny určené pro rám ROPS a bezpečnostní pás.

- Nepoužívejte bezpečnostní pás, když je ochranný rám ROPS sklopený.
- Vždy používejte bezpečnostní pás, když je ochranný rám ROPS vyklopený.
- Zkontrolujte, zda je rám ROPS správně zajištěn a nevykazuje poškození.

Kontrola klíčku zapalování

- Klíček zapalování zkонтrolujte spuštěním a vypnutím motoru. Viz část *Nastartování motoru na straně 19 a Vypnutí motoru na straně 19*.
- Zkontrolujte, zda se motor spustí, když otočíte klíčem zapalování do startovací polohy.
- Zkontrolujte, zda se motor okamžitě zastaví, když otočíte klíčem zapalování do polohy zastavení.

Provozní podmínky

Pro start motoru jsou nutné tyto podmínky:

- Ovládací páky jsou v neutrální poloze.
- Je aktivovaná parkovací brzda.
- Je vypnutý pohon nožů.
- Systém OPC je zatlačen dolů.

Motor je nutné zastavit v těchto situacích:

- Není aktivována parkovací brzda a obsluha se zvedne ze sedadla.
- Pohon nožů je zapojený a obsluha se zvedne ze sedadla.

Pokuste se nastartovat motor, když není splněna jedna z podmínek. Změňte podmínky a opakujte akci. Tuto kontrolu provádějte denně.

Parkovací brzda



VÝSTRAHA: Pokud parkovací brzda nefunguje, výrobek se může uvést do pohybu a způsobit zranění nebo jiné škody. Zajistěte pravidelnou kontrolu a seřízení parkovací brzdy.

Další informace jsou uvedeny v části *Kontrola parkovací brzdy na straně 22*.

Tlumič výfuku



VÝSTRAHA: Nepoužívejte výrobek bez tlumiče výfuku nebo s poškozeným tlumičem. Poškozený nebo chybějící tlumič výfuku zvyšuje hladinu hluku a nebezpečí požáru.

Tlumič výfuku je určen k omezení úrovně hluku na minimum a k usměrnění výfukových plnů směrem od obsluhy.

Pravidelně kontrolujte tlumič výfuku, aby bylo zajištěno, že je řádně upevněný a že není poškozený.



VÝSTRAHA: Tlumič výfuku je během provozu a po použití velmi horký, i když motor pracuje na volnoběžné otáčky. Aby se zabránilo požáru, dbejte zvýšené opatrnosti v blízkosti hořlavých materiálů a plnů.

Kontrola tlumiče výfuku

- Pravidelně kontrolujte tlumič výfuku, aby bylo zajištěno, že je řádně upevněný a že není poškozený.

Lapač jisker

Tento výrobek je vybaven motorem s vnitřním spalováním. Nepoužívejte výrobek v blízkosti vegetace bez lapače jisker, který je schválen místními předpisy nebo vnitrostátními zákony. Federální zákony se vztahují na státy federace.

Lapač jisker pro tlumič výfuku získáte u autorizovaného prodejce Husqvarna.

Ochranné kryty

Chybějící nebo poškozené ochranné kryty zvyšují nebezpečí poranění od pohybujících se dílů a horkých povrchů. Než začnete používat výrobek, zkонтrolujte ochranné kryty. Ochranné kryty musí být správně upevněné a nesmí mít praskliny či jiná poškození. Vyměňte vadné kryty.

Bezpečnost při manipulaci s palivem



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.



VÝSTRAHA: Při manipulaci s palivem dbejte zvýšené opatrnosti. Je velmi hořlavé a může způsobit zranění a škody na majetku.

- Uhaste všechny cigarety, doutníky, dýmky a další zdroje otevřeného ohně.
- Používejte pouze schválené kanstry na palivo.
- Nesnímejte víčko palivové nádrže a nedoplňujte palivo, pokud motor běží nebo je horký.
- Nedoplňujte palivo ve vnitřních nebo uzavřených prostorách.
- Výrobek ani kanistr na palivo neskladujte a palivo nedoplňujte v prostorech s otevřeným ohněm, jiskrami nebo zapalovacím plamínkem (který se vyskytuje například u karmy a podobných zařízení).
- Pokud dojde k rozlití paliva, nepokoušejte se nastartovat motor a vyvarujte se vytváření jakéhokoli zdroje vznícení, dokud se výparы paliva nerozptýlí.
- Aby se zabránilo požáru, udržujte výrobek čistý od trávy, listí nebo jiných nahromaděných nečistot, odstraňte rozlitý olej nebo palivo a nečistoty nasáklé palivem a před uskladněním nechte výrobek vychladnout.
- Při manipulaci s benzínem a jinými palivy budete velmi opatrní. Jsou hořlavé a jejich výparы jsou výbušné.
- Benzín a jeho výparы jsou jedovaté a velmi hořlavé. Při manipulaci s benzínem zamezte zranění a požáru.
- Před doplňováním paliva nechte motor vychladnout.
- Nedoplňujte palivo v blízkosti jisker a otevřeného ohně.
- Pokud je palivový systém netěsný, nestartujte motor, dokud nebudou netěsnosti opraveny.
- Nedoplňujte palivo nad doporučenou hladinu paliva. Teplí z motoru a slunce podporují expanzi paliva a palivo může přetéci, pokud je nádrž příliš naplněná.
- Skladujte výrobek a palivo takovým způsobem, aby bylo eliminováno nebezpečí úniku paliva nebo výparů, které mohou způsobit škody.

Bezpečnost při přepravě

- Při přepravě výrobku používejte schválené přepravní vozidlo.
- Přeprava výrobku může být omezena národními nebo místními předpisy trhu.
- Za bezpečné upevnění výrobku během přepravy zodpovídá obsluha přepravního vozidla. Další informace jsou uvedeny v části *Přeprava na straně 29*.

Přeprava

- Při nakládání a vykládání výrobku za účelem přepravy používejte rampy o plné šířce.

Bezpečnost při vlečení

- Postupujte podle pokynů výrobce ohledně hmotnostních omezení vlečeného zařízení a vlečení na svazích.
- Používejte pouze vlečené zařízení schválené společností Husqvarna.
- Zařízení připevněte pomocí tažné tyče.
- Při vlečení zařízení se ujistěte, že se v blízkosti výrobku nenachází žádné další osoby.
- Ve vlečeném zařízení nebo na něm nikdy nesmějí být děti ani jiné osoby.
- Nevlečte na svazích nebo náročném terénu. Hmotnost vlečeného zařízení může způsobit ztrátu záběru a kontroly nad strojem.

Bezpečnostní pokyny týkající se baterií



VÝSTRAHA: Poškozená baterie může způsobit výbuch a zranění. Pokud je baterie deformovaná nebo poškozená, obraťte se na schválený servis Husqvarna.



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- V blízkosti baterií používejte ochranné brýle.
- V blízkosti baterie nenoste hodinky, šperky ani jiné kovové předměty.
- Uchovávejte baterii mimo dosah dětí.
- Baterii nabíjte v prostoru s dobrým prouděním vzduchu.
- Při nabíjení baterie zajistěte, aby nebyly hořlavé materiály blíže než 1 m.
- Použité baterie zlikvidujte řádným způsobem. Viz *Likvidace na straně 30*.
- Z baterie mohou vycházet výbušné plyny. V blízkosti baterie nekuřte. Udržujte baterii v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně a jisker.

Bezpečnostní pokyny pro údržbu



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.



VÝSTRAHA: Výrobek je těžký a může způsobit úraz nebo poškodit majetek nebo blízké okolí. Neprovádějte údržbu na motoru nebo žácím ústrojí, pokud nejsou splněny následující podmínky:

- Motor je vypnutý.
- Výrobek je zaparkován na rovné ploše.

- Je aktivovaná parkovací brzda.
- Klíček zapalování je v poloze zastavení a výjmutý.
- Nože jsou odpojené.
- Všechny pohyblivé části se zastavily.
- Ze zapalovacích svíček je odmontován kabel zapalování.



VÝSTRAHA: Kapalina unikající pod tlakem může mít dostatečnou sílu, aby pronikla pokožkou a způsobila vážné zranění. Dojde-li ke vstříknutí kapaliny do kůže, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Udržujte tělo a ruce mimo otvory nebo trysky, kterými je pod vysokým tlakem vytlačována kapalina. Pokud dojde k úniku, požádejte neprodleně školeného technika, aby výrobek opravil.



VÝSTRAHA: Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, jedovatý a velmi nebezpečný plyn bez zápacu. Nenechávejte výrobek spuštěný v uzavřených prostorech nebo prostorech s nedostatečným prouděním vzduchu.

- Udržujte výrobek v dobrém provozním stavu. Vyměňte opotřebované nebo poškozené součásti. Při údržbě nožů budte opatrní. Nože zabalte nebo použijte rukavice. Vyměňte poškozené lopatky. Neopravujte ani neupravujte nože.

Před prováděním jakékoli opravy odpojte kabel zapalovací svíčky a záporný kabel baterie, pokud je jimi stroj vybaven.

Pro zajištění nejlepšího výkonu a bezpečnosti pravidelně provádějte údržbu výrobku podle plánu údržby. Další informace jsou uvedeny v části *Plán údržby na straně 20*.

- Elektrické součásti mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Při spuštění motoru se nedotýkejte kabelů. Neprovádějte zkoušku systému zapalování pomocí prstů.
- Před prováděním údržby poblíž motoru nechte výrobek vychladnout.
- Nože jsou ostré a mohou způsobit řezná zranění. Před manipulací s noži je omotejte ochranným materiélem nebo použijte ochranné rukavice.
- Neprotáčejte motor, pokud je výjmutá zapalovací svíčka nebo odpojený kabel zapalování.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny matice a šrouby rádně utažené a zda je vybavení v dobrém stavu.
- Neměňte nastavení omezovačů. V případě příliš vysokých otáček motoru může dojít k poškození součástí výrobku. Informace o nejvyšších povolených otáčkách motoru naleznete v části *Technické údaje na straně 31*.
- Výrobek byl schválen pouze se zařízeními, která dodal nebo doporučil výrobce.

Provoz

Úvod



VÝSTRAHA: Před používáním produktu je třeba, abyste si přečetli a porozuměli kapitole o bezpečnosti.

První použití výrobku



VÝSTRAHA: Před prvním použitím výrobku je nezbytné, abyste si přečetli tučnou kapitolu a porozuměli jí.

- Při prvním použití výrobku používejte nižší nastavení plynu a sníženou pojazdovou rychlosť.
- Při první jízdě nenastavujte ovládací páky do krajní přední ani do krajní zadní polohy.
- Před prvním použitím výrobku na trávníku se naučte ovládat pohyb výrobku na tvrdém povrchu, například na betonu nebo asfaltu.

Před provozem výrobku



VÝSTRAHA: Před používáním produktu je třeba, abyste si přečetli a porozuměli kapitole o bezpečnosti.



VÝSTRAHA: Před uvedením výrobku do provozu se ujistěte, že se v pracovní oblasti nenachází kameny ani jiné předměty, které by mohly být odmrštěny rotujícími noži.

- Provádějte denní údržbu. Další informace jsou uvedeny v části *Plán údržby na straně 20*.
- Přesvědčte se, že je v nádrži dostatek paliva.
- Nastavte výšku sečení. Další informace jsou uvedeny v části *Plán údržby pro obsluhu na straně 20*.

Doplňování paliva



VÝSTRAHA: Benzín je velmi vznětivý. Palivo doplňujte opatrně ve venkovním prostoru, viz část *Bezpečnost při manipulaci s palivem na straně 16.*



VÝSTRAHA: Motor a výfukový systém se během provozu značně zahřívají. Nebezpečí popálení. Před doplněním paliva do výrobku nechte motor a výfukový systém vychladnout.



VÝSTRAHA: Nepoužívejte palivovou nádrž jako podpěru.



VAROVÁNÍ: Používání nesprávného typu paliva může vést k poškození motoru.

Motor je poháněn benzínem s minimálním oktanovým číslem 91 RON (87 AKI), který se nemíchá s olejem. Doporučujeme používat biologicky odbouratelný alkylátový benzín.

- Před každým použitím zkontrolujte hladinu paliva a v případě potřeby ji doplňte.
- Nenaplňujte palivovou nádrž na maximum. Naplňte nádrž po spodní část hrdla palivové nádrže.

Seřízení sedadla

Polohu sedadla lze posunout dopředu nebo dozadu a odpružení sedadla lze nastavit.



VÝSTRAHA: Neseřizujte sedadlo, když je výrobek v provozu.

- Otačením knoflíku pod sedadlem (A) nastavte vhodné odpružení sedadla. Otačením knoflíku proti směru hodinových ručiček nastavíte měkké odpružení, otáčením ve směru hodinových ručiček tvrdé odpružení. (Obr. 41)
- Zatlače páku pod sedadlem (B) do strany a posuňte sedadlo dopředu nebo dozadu.

Sklopení sedadla

Sedadlo lze sklopit dopředu, abyste získali přístup k baterii a systému hydrostatické převodovky.

- Zaparkujte výrobek na rovné ploše.
- Stisknutím páky a zatlačením opěradla sedadla dopředu sklopte sedadlo dopředu. (Obr. 42)

Zatáhnutí a povolení parkovací brzdy

Tento výrobek nemá speciální páku parkovací brzdy. Parkovací brzda je integrována ve 2 ovládacích pákách.

- Současným zatlačením 2 ovládacích pák směrem od sedadla aktivujete parkovací brzdu. Informace o umístění ovládacích pák naleznete v části *Popis výrobku na straně 10.*

Povšimněte si: Při aktivaci parkovací brzdy musí být výrobek v klidu.

Povšimněte si: Motor se zastaví, pokud nezatlačíte 2 ovládací páky směrem od sedadla současně.

- Parkovací brzdu deaktivujete přítažením 2 ovládacích pák směrem k sedadlu.

Zapojení a odpojení hnacího ústrojí

VAROVÁNÍ: Hnací ústrojí odpojte nebo zapojte pouze v případě, že je výrobek zaparkován na rovném povrchu.

Pokud je nezbytné pohybovat výrobkem ručně s vypnutým motorem, musí být hnací ústrojí odpojené. Hnací ústrojí se odpojuje a zapojuje pomocí obtokových ventilů. Obtokové ventily se nachází v přední části jednotlivých převodovek.

Chcete-li odpojit hnací ústrojí, postupujte podle níže uvedeného postupu.

- Zaparkujte výrobek na rovné ploše a vypněte motor.
- Nastavte žací ústrojí do nejnižší polohy.
- Nastavte ovládací páky do neutrální polohy.
- Zvedněte sedadlo.
- Otočte 2 páky obtokového režimu do vodorovné polohy. (Obr. 43)

Povšimněte si: Zatlačte výrobek rukou na nákladní vozidlo nebo přívěs. Netlačte na ovládací páky.

- Chcete-li hnací ústrojí zapojit, otočte páky obtokového režimu do svislé polohy.

Nastavení žacího ústrojí do přepravní polohy nebo sekací polohy

Během přepravy musí být žací ústrojí v přepravní poloze.

- Sešlápněte pedál zvedání žacího ústrojí, dokud se žací ústrojí nezajistí v přepravní poloze.
- Sešlápněte pedál uvolnění žacího ústrojí a zatažením za páku uvolnění přepravní polohy spusťte žací ústrojí do sekací polohy.

Nastavení výšky sečení

1. Nastavte žaci ústrojí do přepravní polohy. Další informace jsou uvedeny v části *Nastavení žacího ústrojí do přepravní polohy nebo sekací polohy na straně 18.*
2. Umístěte kolík (A) do otvoru pro správnou výšku sečení. (Obr. 44)
3. Sešlápněte pedál zvedání žacího ústrojí (B) a zatažením za páku uvolnění přepravní polohy (C) směrem dozadu spusťte žaci ústrojí do sekací polohy.

Nastartování motoru

1. Sedněte si na sedadlo.
2. Zatlačením tlačítka PTO vypněte pohon žacího ústrojí. (Obr. 36)
3. Nastavte žaci ústrojí do přepravní polohy. Další informace jsou uvedeny v části *Nastavení žacího ústrojí do přepravní polohy nebo sekací polohy na straně 18.*
4. Zatáhněte parkovací brzdu. Další informace jsou uvedeny v části *Zatáhnutí a povolení parkovací brzdy na straně 18.*
5. Přesuňte páčku plynu (A) do polohy $\frac{1}{2}$ plynu. (Obr. 45)
6. Pokud je motor studený, vytáhněte ovládání sytiče (B) nahoru.
7. Otevřete ventil nádrže paliva.
8. Stiskněte klíček zapalování (C) a otočte jej do startovací polohy.
9. Po nastartování motoru klíček zapalování ihned uvolněte do provozní polohy.

Pověsiměte si: Nenechávejte klíček zapalování ve startovací poloze déle než 5 sekund. Pokud motor nestartuje, před dalším pokusem počkejte 15 sekund.

10. Pokud je motor studený, pomalu zatlačte ovládání sytiče.
11. Nechte motor běžet na $\frac{1}{2}$ plynu 3 až 5 minut, než použijete plný plyn.
12. Posuňte ovládání plynu do polohy plného plynu.

Obsluha výrobku

1. Nastartujte motor. Další informace jsou uvedeny v části *Nastartování motoru na straně 19.*
2. Povolte parkovací brzdu. Další informace jsou uvedeny v části *Zatáhnutí a povolení parkovací brzdy na straně 18.*
3. Opatrně zatlačte 2 ovládací páky dopředu. Výrobek se začne pohybovat směrem dopředu. Rychlosť jízdy vpřed se zvyšuje, čím více jsou 2 ovládací páky zatlačeny dopředu. (Obr. 46)

4. Opatrně zatáhněte 2 ovládací páky dozadu. Výrobek se začne pohybovat směrem dozadu. Rychlosť jízdy vzad se zvyšuje, čím více jsou 2 ovládací páky zataženy dozadu.
5. Nastavením 2 ovládacích pák do neutrální polohy snižte rychlosť a zastavte výrobek.
6. Podle následujících kroků při jízdě vpřed zatočte doleva nebo doprava.
 - a) Zatáhněte levou ovládací páku dozadu směrem k neutrální poloze, aby výrobek zatočil doleva. Čím více zatáhnete levou ovládací páku dozadu, tím více výrobek zatočí doleva. (Obr. 47)
 - b) Zatáhněte pravou ovládací páku dozadu směrem k neutrální poloze, aby výrobek zatočil doprava. Čím více zatáhnete pravou ovládací páku dozadu, tím více výrobek zatočí doprava. (Obr. 48)
7. Podle následujících kroků se otočte kolem své osy na místě.
 - a) Zatažením za 2 ovládacích pák dozadu směrem k neutrální poloze snižte rychlosť nebo zastavte výrobek.
 - b) Posuňte 1 ovládací páku mírně dopředu a druhou ovládací páku mírně dozadu, abyste se otočili na místě.
8. Spusťte žaci ústrojí do sekací polohy. Další informace jsou uvedeny v části *Nastavení žacího ústrojí do přepravní polohy nebo sekací polohy na straně 18.*
9. Vytažením tlačítka PTO zapnete pohon nožů.
10. Pokud je nutné během provozu nastavit výšku sečení, vyhledejte informace v části *Nastavení výšky sečení na straně 19.*

Vypnutí motoru

1. Posunutím 2 ovládacích pák do neutrální polohy zastavte výrobek.
2. Zatáhněte parkovací brzdu.
3. Stisknutím tlačítka PTO odpojte pohon nožů. (Obr. 36)
4. Uveďte žaci ústrojí do přepravní polohy.
5. Posuňte ovládání plynu do polohy minimálního plynu.
6. Nechte motor běžet na volnoběh minimálně 1 minutu, dokud nedosáhne obvyklé provozní teploty.
7. Klíč zapalování otočte do polohy vypnuto.
8. Pokud se chystáte opustit výrobek, vyjměte klíček ze zapalování.

Jak docílit dobrých výsledků sečení

- Pro zajištění nejlepšího výkonu pravidelně provádějte údržbu výrobku podle plánu údržby. Další informace jsou uvedeny v části *Plán údržby na straně 20.*

- Nesekejte na mokrému trávníku. Při sečení mokré trávy mohou být výsledky sečení špatné.
 - Začněte s vysokým nastavením výšky sečení a postupně ji snižujte.
 - Při sečení trávy používejte plný plyn.
 - Pokud je tráva vysoká a hustá, jedte s výrobkem dopředu nízkou rychlostí.
 - Sečte trávu po nepravidelné dráze.
 - Při použití mulčovací sady sekejte trávu častěji.
 - Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, sečte trávu často.
1. Posečte pruh trávy.
 2. Lehce zatočte (A) ve směru neposečeň plochy trávy. (Obr. 49)
 3. Zatáhněte 2 ovládací páky dozadu a jedte s výrobkem vzad (B).
 4. Zatlačte ovládací páky dopředu. Mírně zatočte (C) tak, že více zatáhněte za ovládací páku, která je ve směru posečeň pruhu trávy.
 5. Zatlačením 2 ovládacích pák dopředu začněte sekat další pruh.

Otočení za pomocí couvání

Správné otočení zabrání poškození trávníku. Cílem je otočit se při pohybu dopředu nebo dozadu. Nezatáčejte na malém poloměru na zastaveném kole.

Údržba

Úvod



VÝSTRAHA: Před prováděním jakékoli údržby je třeba, abyste si přečetli a porozuměli kapitole bezpečnosti.

Plán údržby

* = Pokyny nejsou uvedeny v tomto návodu k používání.

Údržba	Provádění denní údržby		Tuto údržbu provádějte alespoň jednou ročně	Interval údržby v hodinách			
	Před	Po		25	50	100	300
Zkontrolujte parkovací brzdu.	X		*		*		
Zkontrolujte hladinu motorového oleje.	O						
Zkontrolujte bezpečnostní systém.	X						
Zkontrolujte, zda z výrobku neuniká palivo nebo olej.	*						
Zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje známky poškození.		*					
Zkontrolujte, zda jsou všechny díly utažené.		*					
Zkontrolujte, zda není poškozené žáci ústrojí.		*					
Zkontrolujte seřízení žáciho ústrojí.			X				X
Zkontrolujte tlak v pneumatikách.				X	X	X	X

Údržba	Provádění denní údržby		Tuto údržbu provádějte alespoň jednou ročně	Interval údržby v hodinách			
	Před	Po		25	50	100	300
Zkontrolujte spoje baterie.			X	X	X	X	X
Zkontrolujte lanko plynu.					O		
Zkontrolujte rejdrovací kola (každých 200 hodin).			X			X	
Zkontrolujte vúli ventilů motoru. ¹			*				*
Vyčistěte přívod vzduchu na motoru.		O		O			
Vyčistěte přívod vzduchu na motoru. ²			O	O			
Vyčistěte spodní stranu žádceho ústrojí.		X					
Očistěte okolí motoru.		*					
Očistěte okolí řemenů a řemenic.		*			*	*	*
Zkontrolujte řemeny a řemenice.			X			X	
Vyčistěte pěnový předfiltr (je-li ve výbavě). ³			O	O			
Vyměňte pěnový předfiltr (je-li ve výbavě). ⁴			O				
Vyčistěte papírovou vložku filtru. ⁵			O	O			
Zkontrolujte tlumič výfuku a sítko lapače jísker.			*		*	*	*
Nastartujte motor, zapojte nože a poslouchejte neobvyklé zvuky.		*					
Naostřete nože. ⁶			X	X			
Vyměňte lopatky.			X	X			
Vyměňte zapalovací svíčky.			O			O	
Vyměňte motorový olej. ⁷			O	O			

¹ To musí provést schválený servisní pracovník.

² V prašných podmínkách je nutné provádět čištění a výměnu častěji.

³ V prašných podmínkách je nutné provádět čištění a výměnu častěji.

⁴ V prašných podmínkách je nutné provádět čištění a výměnu častěji.

⁵ V prašných podmínkách je nutné provádět čištění a výměnu častěji.

⁶ To musí provést schválený servisní pracovník.

⁷ Vyměňte motorový olej po prvních 8 až 10 hodinách provozu. Při provozu s vysokým zatížením nebo při vysokých okolních teplotách vyměňte motorový olej každých 50 hodin.

Údržba	Provádění denní údržby		Tuto údržbu provádějte alespoň jednou ročně	Interval údržby v hodinách			
	Před	Po		25	50	100	300
Vyměňte filtr motorového oleje.			O			O	
Vyměňte palivový filtr.			O			O	
Vyměňte papírový vzduchový filtr. ⁸			O			O	
Proveďte servis po 300 hodinách. ⁹			*				*

Čištění výrobku



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte vysokotlaký čistič ani parní čistič. Voda může vniknout do ložisek a elektrických spojení a způsobit korozi a následné poškození výrobku.

Bezprostředně po použití výrobek vyčistěte.

- Nečistěte horké povrchy, například motor, tlumič výfuku a výfukový systém. Počkejte, dokud nebudou povrchy chladné, a poté odstraňte trávu a nečistoty.
- Použijte nejprve kartáč a až poté začněte čistit vodou. Odstraňte trávu a nečistoty z převodovky a jejího okolí, přívodu vzduchu k převodovce a z motoru.
- K čištění výrobku použijte tekoucí vodu z hadice. Nepoužívejte vysoký tlak.
- Nemírete proud vody na elektrické součásti a ložiska. Čisticí prostředek může způsobit poškození.
- Horní stranu skeletu sekáčky čistěte stlačeným vzduchem.
- Pomocí vodní hadice vyčistěte spodní stranu žacího ústrojí.
- Když je výrobek čistý, zapněte krátce žací ústrojí, aby se odstranila zbývající voda.

Čištění motoru a tlumiče výfuku

Udržujte motor a tlumič výfuku bez odřezků trávy a nečistot. Odřezky trávy na motoru nasáváte palivem nebo olejem, zvyšují nebezpečí požáru a riziko přehřívání motoru. Před čištěním nechte motor vychladnout. Vyčistěte jej vodou a kartáčem.

Odřezky trávy okolo chladiče rychle vysychají a zvyšují nebezpečí požáru. Odstraňte odřezky trávy kartáčem nebo vodou, když je tlumič výfuku studený.

Čištění baterie

Koroze a nečistoty na baterii a svorkách mohou způsobit snížení výkonu baterie.

1. Vyjměte baterii. Další informace jsou uvedeny v části *Demontáž a montáž baterie na straně 23*.

2. Opláchněte baterii vodou a nechte ji uschnout.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte vysokotlaký čistič ani parní čistič. Voda může vniknout do ložisek a elektrických spojení a způsobit korozi a následné poškození výrobku.

3. Ocistěte svorky baterie a konce kabelů baterie drátněm kartáčem.

Kontrola parkovací brzdy

1. Zaparkujte výrobek na svahu s tvrdým povrchem.

Povšimněte si: Při kontrole parkovací brzdy neparkujte na trávě.

2. Zatáhněte parkovací brzdu.

3. Pokud se výrobek začne pohybovat s aktivovanou parkovací brzdou, obraťte se na schváleného servisního pracovníka a požádejte o seřízení parkovací brzdy.

4. Povolte parkovací brzdu.

Nabítí baterie

- Pokud je baterie tak slabá, že není možné spustit motor, nabijte baterii. Informace o dobách nabíjení baterie naleznete v části *Doby nabíjení baterie na straně 33*.

- Používejte standardní nabíječku baterií.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte rychlonabíječky nebo startovací boxy. Rychlonabíječky nebo startovací boxy způsobí poškození elektrického systému výrobku.

- Před nastartováním motoru vždy odpojte nabíječku baterií.

⁸ V prašných podmínkách je nutné provádět čištění a výměnu častěji.

⁹ To musí provést schválený servisní pracovník.

Nouzové spuštění motoru

Pokud je baterie tak slabá, že není možné spustit motor, můžete pomocí startovacích kabelů provést nouzové nastartování motoru. Tento výrobek využívá 12V systém se záporným uzemněním. Výrobek, který použijete k nouzovému startování, musí mít také 12V systém se záporným uzemněním.

Připojení startovacích kabelů



VÝSTRAHA: Nebezpečí výbuchu kvůli výbušným plynům vycházejícím z baterie. Nepřipojte zápornou svorku plně nabité baterie k záporné svorce slabé baterie nebo do její blízkosti.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte baterii výrobku ke startování jiných vozidel.

1. Připojte jeden konec červeného kabelu ke KĽADNÉ svorce (+) slabé baterie (A). (Obr. 50)
2. Připojte druhý konec červeného kabelu ke KĽADNÉ svorce (+) plně nabité baterie (B).



VÝSTRAHA: Zamezte zkratu koncem červeného kabelu s podvozkem.

3. Připojte jeden konec černého kabelu k ZÁPORNÉ svorce (-) plně nabité baterie (C).
4. Připojte druhý konec černého kabelu ke KOSTŘE (D) z dosahu palivové nádrže a baterie.

Odpojení startovacích kabelů

Povšimněte si: Odpojte startovací kabely v opačném pořadí jejich připojení.

1. Odpojte ČERNÝ kabel od podvozku.
2. Odpojte ČERNÝ kabel od plně nabité baterie.
3. Odpojte ČERVENÝ kabel od 2 baterií.

Demontáž a montáž baterie

1. Sklopte sedadlo dopředu. Další informace jsou uvedeny v části *Sklopení sedadla na straně 18*.
2. Vyšroubujte šroub a matici z držáku baterie a sejměte držák z baterie. (Obr. 51)
3. Pomocí 2 klíčů odpojte černý kabel baterie od záporné (-) svorky baterie.
4. Pomocí 2 klíčů odpojte červený kabel baterie od kladné (+) svorky baterie.
5. Opatrně vyměňte baterii z výrobku.
6. Montáž provedte v opačném pořadí.

Seřízení jízdní stopy

Pokud se výrobek nepohybuje přímo vpřed, je nutné seřídit jízdní stopu.



VÝSTRAHA: Jízdní stopu vždy seřizujte na otevřeném prostranství bez přítomnosti osob.

1. Zkontrolujte tlak v pneumatikách. Další informace jsou uvedeny v části *Tlaky v pneumatikách na straně 23*.
2. Otočte ovladače jízdní stopy zcela dovnitř. Informace o umístění ovladačů jízdní stopy naleznete v části *Popis výrobku na straně 10*.
3. Otočte ovladače jízdní stopy o 4 otáčky ven.



VAROVÁNÍ: Otočení o více než 4 otáčky může způsobit poškození výrobku.

4. Nastartujte výrobek.
5. Posuňte ovládací páky zcela dopředu a nastavte plný plyn.
6. Postupně otáčejte ovladačem jízdní stopy na pravé straně, dokud se výrobek nezačne pohybovat doprava.
7. Postupně otáčejte ovladačem jízdní stopy na levé straně, dokud se výrobek nezačne pohybovat přímo vpřed.

Tlaky v pneumatikách

Zkontrolujte, zda jsou správně nahuštěny všechny 4 pneumatiky. Další informace jsou uvedeny v části *Technické údaje na straně 31*.

Demontáž a montáž předních kol

1. Demontujte matici a šroub a demontujte přední kola z vidlic. (Obr. 52)
2. Montáž provedte v opačném pořadí. Dotáhněte matici a šroub momentem 67,8 Nm.

Nastavení distančních koleček

Distanční kolečka udržují žaci ústrojí ve správné poloze, aby nedocházelo za většiny terénních podmínek k zaříznutí do země. Distanční kolečka lze nastavit do 3 poloh pro různé výšky trávy:

- Horní poloha: Výška trávy 38–64 mm.
 - Střední poloha: Výška trávy 64–102 mm.
 - Dolní poloha: Výška trávy 102–127 mm.
1. Zaparkujte výrobek na rovné ploše a vypněte motor.
 2. Demontujte matici, šroub, osu a distanční kolečko. (Obr. 53)
 3. Nainstalujte distanční kolečko do jedné ze 3 poloh.



VAROVÁNÍ: Pokud jsou distanční kolečka nesprávně nastavena, může dojít k poškození žacího ústrojí. Distanční kolečka musí být přibližně 6,4 mm nad terénem.

Seřízení rovnoběžnosti žacího ústrojí

Tento postup nastaví žací ústrojí do standardní polohy.

1. Zkontrolujte, zda jsou pneumatiky nahuštěny na správný tlak. Další informace jsou uvedeny v části *Tlaky v pneumatikách na straně 23*.
2. Zaparkujte výrobek na rovné ploše.
3. Otočte vnější špičky nožů, aby byly zarovnané s žacím ústrojím ze strany na stranu. (Obr. 54)



VÝSTRAHA: Nože na žacím ústrojí jsou ostré a mohou způsobit zranění. Používejte ochranné rukavice.

4. Změřte vzdálenost mezi zemí a dolní částí špičky nože na straně výhozu žacího ústrojí. Poznamenejte si vzdálenost.
5. Změřte vzdálenost mezi zemí a dolní částí špičky nože na straně naproti výhozu. Vzdálenost musí být stejná jako vzdálenost na straně výhozu. Pokud je nezbytné provést seřízení, seřidejte pojistnou matici na horní straně zadních táhel tak, aby byly 2 vzdálenosti ze strany na stranu stejně. (Obr. 55)
6. Otočte 2 vnější nože, aby byly zarovnány s žacím ústrojím zpředu dozadu. (Obr. 56)
7. Seřidejte 2 přední šrouby, dokud nebudou špičky zadních nožů nastaveny o 3,2 až 9,5 mm vzadu víc než špička předního nože.
8. Znovu změřte vzdálenosti, abyste se ujistili, že žací ústrojí bylo správně seřízeno.

Kontrola nožů



VAROVÁNÍ: Poškozené nebo nesprávně vyvážené nože mohou způsobit poškození výrobku. Vyměňte poškozené lopatky. Obrátěte se na schválený servis a požádejte o naostření a vyvážení tupých nožů.

- Prohlédněte nože a zkontrolujte, zda nejsou poškozené; v případě potřeby je naostřete.

Výměna lopatek

1. Demontujte šroub nože.
2. Namontujte nový nůž stranou bez značek k žacímu ústrojí.



VÝSTRAHA: Nesprávný typ nožů může způsobit odmrštění předmětů

od žacího ústrojí a vážné zranění. Používejte pouze schválené nože.

3. Připevněte šroub nože. Utáhněte šroub momentem 61-75 Nm.

Demontáž řemenu žacího ústrojí

Před prováděním tohoto postupu zaparkujte výrobek na rovném povrchu a aktivujte parkovací brzdu.

1. Nastavte žací ústrojí do nejnižší polohy.
2. Sejměte 2 kryty řemenu.
3. Odstraňte veškeré nečistoty a nezádoucí materiály kolem krytu nožů a na povrchu žacího ústrojí.
4. Zatlačením na vodicí rameno snižte napnutí řemenu žacího ústrojí a opatrně sejměte řemen žacího ústrojí z řemenic. (Obr. 57)
5. Sejměte řemen žacího ústrojí z elektrické spojky na hřídeli motoru.

Montáž řemenu žacího ústrojí

1. Nasadte řemen žacího ústrojí na řemenici elektrické spojky na hřídeli motoru.
2. Nasadte hnací řemen na řemenice žacího ústrojí.

Povšimněte si: Při montáži řemenu žacího ústrojí se řídte štítkem pro vedení řemenu na žacím ústrojí.

3. Zatlačte na vodicí rameno, dokud nebude možné umístit řemen žacího ústrojí kolem stacionární kladky napínáče řemenu, která jej udrží na místě.
4. Opatrně nasadte řemen žacího ústrojí kolem stacionární kladky napínáče řemenu a pomalu uvolněte vodicí rameno zpět na místo.
5. Ujistěte se, že je vedení řemenu v souladu s vedením řemenu uvedeným na štítku pro vedení řemenu.
6. Zkontrolujte, zda není řemen žacího ústrojí zkroucený.
7. Namontujte 2 kryty řemenu.

Demontáž řemenu čerpadla

Před prováděním tohoto postupu zaparkujte výrobek na rovném povrchu a aktivujte parkovací brzdu.

1. Sejměte řemen ústrojí. Další informace jsou uvedeny v části *Demontáž řemenu žacího ústrojí na straně 24*.
2. Sklopte sedadlo dopředu.
3. Demontujte 2 kryty ventilátoru. (Obr. 58)
4. Proveďte následující kroky zespoď výrobku.
 - a) Demontujte brzdu spojky, abyste získali přístup k řemenu čerpadla.
 - b) Povolte matici na šroubu s okem, aby se snižilo napnutí řemenu čerpadla. (Obr. 59)
 - c) Sejměte řemen čerpadla z řemenice motoru a čerpadla.

Montáž řemenu čerpadla

- Povolte matici na šroub s okem, aby se snížilo napnutí řemenu čerpadla.
- Nasadte řemen čerpadla na pravou a levou řemenici čerpadla.
- Nasadte řemen na řemenici motoru.
- Namontujte brzdu spojky.
- Otáčením matice na šroub s okem na kladce napínáče řemenu nastavte napnutí řemenu čerpadla. Délka pružiny musí být 35 až 38 mm.
- Namontujte kryty ventilátoru.
- Namontujte řemen žáčího ústrojí. Další informace jsou uvedeny v části *Montáž řemenu žáčího ústrojí na straně 24*.

Kontrola hladiny motorového oleje

- Zaparkujte výrobek na rovné ploše a vypněte motor.
- Přístup k motoru získáte vyklopením sedadla obsluhy.
- Povolte olejovou měrku a vytáhněte ji.
- Setřete olej z olejové měrky.
- Zasuňte olejovou měrku do otvoru pro olejovou měrku a dotáhněte ji.
- Povolte a vytáhněte olejovou měrku a odečtěte hladinu oleje.
- Hladina oleje musí být mezi značkami na měrce. Pokud je hladina blízko značky ADD (Doplňit), doplňte olej po značce FULL (Plná). (Obr. 60)
- Doplňte olej otvorem pro olejovou měrku. Olej doplňujte pomalu.

Povšimněte si: Typy motorového oleje doporučené společností Husqvarna naleznete v části *Technické údaje na straně 31*. Nemíchejte různé typy olejů.

9. Před nastartováním motoru zcela dotáhněte olejovou měrku.

Výměna motorového oleje

Když je motor studený, spusťte před vypuštěním motorového oleje na 1–2 minuty motor. Tím se motorový olej zahřeje a rychleji se vypustí.



VÝSTRAHA: Před vypuštěním motorového oleje nechte motor nejméně 1–2 minuty vypnutý. Motorový olej je velmi horký a může způsobit popáleniny. Před vypuštěním nechte motorový olej vychladnout.



VÝSTRAHA: Pokud se polijete motorovým olejem, omyjte zasažené místo mydlem a vodou.

- Zaparkujte výrobek na rovné ploše a vypněte motor.
- Zatáhněte parkovací brzdu. Další informace jsou uvedeny v části *Zatáhnutí a povolení parkovací brzdy na straně 18*.
- Odstraňte veškeré nečistoty kolem víčka olejové nádrže.
- Odmontujte víčko olejové nádrže a olejovou měrku.
- Vyhledejte odtokovou hadici v pravé zadní části motoru. (Obr. 61)
- Pod odtokovou hadici oleje umístěte nádobu.
- Vyjměte vypouštěcí zátku oleje.
- Nechte olej vytéct do nádoby.
- Vyměňte a namontujte vypouštěcí zátku oleje.
- Doplňte nový olej a zkонтrolujte hladinu oleje. Další informace jsou uvedeny v části *Kontrola hladiny motorového oleje na straně 25*.
- Namontujte víčko olejové nádrže a olejovou měrku.

Povšimněte si: Informace o bezpečné likvidaci použitého motorového oleje naleznete v části *Likvidace na straně 30*.

Odvzdušnění hydrostatického systému

Z hydrostatického systému je nutné pravidelně odstraňovat vzduch, aby nedocházelo k vysoké hlučnosti, vysoké provozní teplotě, poškození součástí, nadměrnému rozpínání hydraulického oleje a poklesu výkonu pohonu. Při prvním odvzdušnění hydrostatického systému musí být hnací kola nastavena nad zem. Vzduch je třeba odstranit z hydrostatického systému také při každém otevření hydrostatického systému za účelem údržby a po přidání hydraulického oleje.

- Zkontrolujte, zda je hladina hydraulického oleje správná.
- Povolte parkovací brzdu.
- Odpojte hnací ústrojí. Další informace jsou uvedeny v části *Zapojení a odpojení hnacího ústrojí na straně 18*.
- Nastartujte motor a uvedte jej na vysoké volnoběžné otáčky. Další informace jsou uvedeny v části *Nastartování motoru na straně 19*.
- Pomalu pohybujte ovládacími pákami dopředu a dozadu přibližně 5krát nebo 6krát. Po odstranění vzduchu z hydrostatického systému se hladina hydraulického oleje sníží.
- Nastavte ovládání plynu na volnoběžné otáčky. Další informace jsou uvedeny v části *Ovládání plynu na straně 11*.
- Zapojte hnací ústrojí. Další informace jsou uvedeny v části *Zapojení a odpojení hnacího ústrojí na straně 18*.
- Pomalu pohybujte ovládacími pákami dopředu a dozadu 5krát nebo 6krát.

- Vypněte motor.
- Zkontrolujte hladinu hydraulického oleje a v případě potřeby jej doplňte.
- V případě potřeby opakujte výše uvedené kroky, dokud z hydrostatického systému neodstraníte veškerý vzduch. Pokud výrobek pracuje správně, byl z hydrostatického systému odstraněn veškerý vzduch.

Údržba hydrostatické převodovky



VAROVÁNÍ: Servisy, které mají provádět záruční opravy, musí mít před údržbou hydrostatické převodovky schválení, pokud servis není aktuálně schváleným servisním střediskem pro údržbu příslušné značky převodovky.

- Zkontrolujte hladinu oleje v expazních nádržích. Pokud je motor studený, ujistěte se, že jsou hladiny na značce FULL COLD (Plná zastudena).
- Zkontrolujte hnací řemen, kladky napínáče řemenu a pružiny kladek. Zkontrolujte, zda má hnací řemen záběr a zda je správně napnutý.
- Zkontrolujte, zda nemá chladicí ventilátor převodovky zlomené nebo ohnuté lopatky.
- Odstraňte trávu, listí a nečistoty.
- Zkontrolujte parkovací brzdu a táhlo vozidla, aby bylo zajištěno, že fungují správně.
- Zkontrolujte ovládací táhlo vozidla ke směrovému ovládacímu ramenu na jednotce Transaxle.

Viz část	Mazání	Interval					
		Měsíčně	Jednou ročně	Každých 25 h	Každých 50 h	Každých 100 h	Každých 500 h
A	Promážte maznici na otočné ose pomocí mazací pistole.			X			
B	Promážte maznici na hřídeli kola pomocí mazací pistole.			X			
C	Promážte maznici pomocí mazací pistole.			X			
D	Vyměňte motorový olej.		X			X	
	Vyměňte olejový filtr.					X	
E	Zkontrolujte hladinu hydraulického oleje.			X			
	Vyměňte hydraulický olej. ¹⁰						X
	Vyměňte filtr hydraulického oleje. ¹¹						X

¹⁰ Parker HT-1000: výměna každých 750 h. Jiné vybrané hydraulické oleje: první výměna 750 h, poté každých 500 h. Hydraulické oleje, které nejsou uvedeny v seznamu: první výměna 750 h, poté každých 250 h.

¹¹ Parker HT-1000: výměna každých 750 h. Jiné vybrané hydraulické oleje: první výměna 750 h, poté každých 500 h. Hydraulické oleje, které nejsou uvedeny v seznamu: první výměna 750 h, poté každých 250 h.

Mazání, obecné informace

- Vyměte klíček zapalování, aby během mazání nedošlo k nahodnému pohybu.
- Před mazáním dílu na výrobku vyčistěte oblast.
- Při mazání olejem použijte olejnicu.
- Při mazání vazelinou používejte mazivo na kuličková ložiska s antikorozními přísladami. Po namazání otřete přebytečné zbytky maziva.
- Pokud výrobek používáte každý den, provádějte promazání dvakrát týdně.
- Je důležité, aby se mazivo nedostalo na řemeny nebo do drážek řemenic. Mazivo z těchto dílů odstraňte alkoholem. Pokud ani po odstranění maziva alkoholem není tření mezi řemenem a řemenicí dostatečné, vyměňte řemen.



VAROVÁNÍ: K čištění řemenů nepoužívejte benzín ani jiné ropné produkty.

Plán mazání

(Obr. 2)

Vždy používejte kvalitní mazivo. Vždy používejte doporučený olej, viz část *Technické údaje na straně 31*.

Mazání předních kol

Povšimněte si: Při mazání předních kol použijte mazací pistoli.

- Promážte každou sadu držáků předních kol (A) a ložisek (B) 3–4 dávkami. (Obr. 62)

Mazání vřeten žacího ústrojí

- Nastavte žací ústrojí zpět do sekací polohy.
- Promážte každé vřeteno žacího ústrojí 2 až 3 dávkami. (Obr. 63)

Povšimněte si: Při mazání vřeten žacího ústrojí použijte mazací pistoli s pryzovou hadicí.

Odstraňování problémů

Tabulka řešení problémů

Pokud nedokážete najít řešení problémů v tomto návodu k používání, obraťte se na servisního pracovníka Husqvarna.

Problém	Příčina
Motor nestartuje.	Je zapnutý pohon nožů. Viz část <i>Tlačítko PTO (vývodové hřídele) na straně 11</i> . Ovládací páky nejsou zajištěné v neutrální poloze. Baterie je příliš slabá. Viz část <i>Nabítí baterie na straně 22</i> . V karburátoru nebo vedení paliva jsou nečistoty. Uzavírací ventil přívodu paliva je zavřený nebo v nesprávné poloze. Zanesený palivový filtr nebo vedení paliva. Systém zapalování je poškozený.
Startér neprotáčí motor.	Baterie je příliš slabá. Viz část <i>Nabítí baterie na straně 22</i> . Je špatné připojení mezi konektory kabelů a vývody baterie. Viz část <i>Čísťení baterie na straně 22</i> . Pojistka je spálená. Viz část <i>Pojistky na straně 11</i> . Kontrola přítomnosti obsluhy je poškozená. Viz část <i>Provozní podmínky na straně 15</i> .
Motor neběží plynule.	Karburátor není správně seřízený. Palivový filtr nebo palivová tryska jsou zanesené. Je zapnutý sytič, když je motor teplý. Zpětný ventil na víčku palivové nádrže je ucpaný. Palivová nádrž je téměř prázdná. Zapalovací svíčka je poškozená. Nesprávná palivová směs nebo typ paliva. V palivu je voda. Vzduchový filtr je zanesený.

Problém	Příčina
Motor nemá výkon.	Vzduchový filtr je zanesený.
	Zapalovací svíčka je poškozená.
	Karburátor není správně seřízený.
	V hydraulickém systému je vzduch.
Vnitřní součásti výrobku vibrují.	Nože jsou povolené. Viz část <i>Kontrola nožů na straně 24</i> .
	Minimálně jeden nůž je nevyvážený. Viz část <i>Kontrola nožů na straně 24</i> .
	Motor je povolený.
Teplota motoru je příliš vysoká.	Zanesený vzduchový filtr nebo chladicí žebra.
	Motor je přetížený.
	Nedostatečné proudění vzduchu kolem motoru.
	Regulátor otáček motoru je poškozený.
	Příliš nízká hladina oleje.
Baterie se nenabíjí.	Ve vedení paliva jsou nečistoty.
	Zapalovací svíčka je poškozená.
	Je špatné připojení mezi konektory kabelů a vývody baterie. Viz část <i>Čištění baterie na straně 22</i> .
	Nabíjecí kabel je odpojený.
Výrobek se pohybuje pomalu, nepravidelnou rychlostí nebo se nepohybuje vůbec.	Systém nabíjení je poškozený.
	Je aktivována páka obtokového režimu.
	Hnací řemen na převodovce je uvolněný nebo poškozený.
	V hydraulickém systému je vzduch.
Není zapojený pohon nožů.	Uvolněný hnací řemen žáciho ústrojí sekačky.
	Kontakt elektromagnetické spojky je volný.
	Pohon nože je poškozený nebo uvolněný z konektorů kabelů.
	Pojistka je spálená.
Z jednotky Transaxle uniká olej.	Těsnění nebo skříň jsou poškozené.
	V hydraulickém systému je vzduch.

Problém	Příčina
Výsledky sečení jsou neuspokojivé.	Pneumatiky na levé a pravé straně mají jiný tlak. Viz část <i>Tlaky v pneumatikách na straně 23</i> .
	Nože jsou poškozené.
	Zavěšení žacího ústrojí není vodorovné.
	Nože jsou tupé. Viz část <i>Kontrola nožů na straně 24</i> .
	Výrobek je provozován příliš vysokou rychlostí vpřed nebo vzad. Viz část <i>Jak docílit dobrých výsledků sečení na straně 19</i> .
	Příliš vysoká tráva. Viz část <i>Jak docílit dobrých výsledků sečení na straně 19</i> .
	Žací ústrojí je ucpané trávou. Viz část <i>Čištění výrobu na straně 22</i> .

Přeprava, skladování a likvidace

Přeprava

- Výrobek je těžký a může způsobit zranění rozdrcením částí těla. Při nakládání a vykládání výrobu na vozidlo nebo přívěs dbejte zvýšené opatrnosti.
- Při nakládání výrobkem couvejte na schválené rampy s maximálním provozním úhlem 10°. Výrobek nezdvihujte.
- Při přepravě výrobu používejte schválený přívěs.
- Před přepravou výrobu na přívěs po silnici se řádně obeznamte s místním silničními předpisy.
- Zastavte přívod paliva výrobu.
- Zajistěte výrobek schválenými zařízeními, jako jsou popruhy. Použijte upevnovací body na výrobu. Parkovací brzda není dosažující k zajištění výrobu během přepravy.

Tažení výrobu



VÝSTRAHA: Před vlečením výrobu je třeba, abyste si přečetli a porozuměli kapitole o bezpečnosti. Další informace jsou uvedeny v části *Bezpečnost na straně 12*.

- Při vlečení výrobu buďte opatrní.
- Při vlečení výrobu jedte s výrobkem pomalu.
- Při vlečení výrobu se prodlužuje brzdná dráha. Rychlosť je třeba snížit včas.
- Aby byl zajištěn bezpečný provoz, provádějte široké zatačky.
- Vlečení neprovádějte v blízkosti příkopů, otevřené vody a dalších nebezpečných míst.

Skladování

Na konci sezóny a před uskladněním na dobu delší než 30 dní připravte výrobek k uskladnění. Když necháte v palivové nádrži palivo déle než 30 dní, mohou lepkavé usazeniny upcat karburátor. To může negativně ovlivňovat správnou činnost motoru.

Aby se zabránilo lepkavým usazeninám při skladování, přidejte stabilizátor. Při použití alkylátového benzínu není nutné používat stabilizátor. Používejte-li standardní benzín, nezačínejte používat alkylátový benzín. Citlivé pryzové součásti mohou ztvrdnout. Stabilizátor přidejte do paliva v nádrži nebo v kanysteru používaném ke skladování paliva. Vždy používejte míscí poměry stanovené výrobcem. Přidejte stabilizátor a nechte motor běžet minimálně 10 minut, dokud palivo nezačne vtékat do karburátoru.



VÝSTRAHA: Je-li v nádrži palivo, neskladujte stroj v uzavřených nebo špatně větrných prostorech. Hrozí nebezpečí požáru, pokud se výparu paliva dostanou do kontaktu s otevřeným ohněm, jiskrami nebo zapalovacím plamínkem, který se vyskytuje například u karmy, zásobníku horké vody, sušičky atd.



VÝSTRAHA: Odstraňte z výrobu trávu, listy a další hořlavé materiály, aby se snížilo nebezpečí požáru. Před uložením do skladovacího prostoru nechte výrobek vychladnout.

- Vycistěte výrobek, viz *Čištění výrobu na straně 22*.
- Odstraňte z chladicího ventilátoru nežádoucí materiály.
- Opravte poškozený lak, aby se zabránilo korozi.

- Prohlédněte výrobek ohledně opotřebených a poškozených součástí a dotáhněte povolené šrouby a matice.
- Vyjměte baterii. Vyčistěte baterii, nabijte ji a během skladování ji udržujte v chladu.
- Vyměňte motorový olej a zlikvidujte vyjetý olej.
- Vyprázdněte palivovou nádrž. Nastartujte motor a nechte jej běžet, dokud se nespožádávají palivo v karburátoru.

Povšimněte si: Pokud jste přidali stabilizátor, nevyprázdněte palivovou nádrž ani karburátor.

- Vyjměte svíčky a do každého válce nalijte asi polévkovou lžici motorového oleje. Ručně otočte hřídelí motoru, aby se olej rozprostřel ve válci a instalujte zpět svíčky.
- Promažte všechny maznice, spoje a osy.
- Výrobek skladujte na čistém a suchém místě a jako dodatečnou ochranu jej přikryjte.

Likvidace

- Chemikálie mohou být nebezpečné a nesmí být vypouštěny do půdy. Vždy odevzdejte použité chemikálie v servisním středisku nebo příslušném sběrném místě.
- Když je výrobek opotřebený, odvezte jej prodejci nebo do příslušného sběrného místa.
- Olej, olejové filtry, palivo a baterie mohou mít negativní vliv na životní prostředí. Dodržujte místní požadavky ohledně recyklace a platné předpisy.
- Nelikvidujte baterii v rámci domovního odpadu.
- Odešlete baterii do servisu Husqvarna nebo ji odevzdejte ve sběrném místě jako použitou baterii.

Technické údaje

Technické údaje

	Z454X
Motor	
Značka/model	Kawasaki/FR691V
Jmenovitý výkon motoru, hp/kW ¹²	21,6/16,1
Zdvihový objem, cm ³	726
Max. otáčky motoru, ot/min	3 000 ± 100
Palivo, min. oktanové číslo, bezolovnaté, max. 10 % etanolu, max. 15 % MTBE	87
Objem nádrže, gal/l	5,81/22
Olej	Třída SF, SG, SH, SJ nebo SL SAE40, SAE30, SAE20W-50, SAE10W-40, SAE10W-30, SAE5W-20
Objem oleje, oz/l	70/2,1
Systém mazání	Tlakový s olejovým filtrem
Chladicí systém	Chlazení vzduchem
Vzduchový filtr	Pro náročné podmínky, pouzdrového typu
Alternátor, napětí a proud při 3 600 ot/min	12 V, 15 A při 3 600 ± 100 ot/min
Startér	Elektrický startér 12 V
Rozměry	
Délka, palce/cm	76,5/194
Šířka, palce/cm	49,5/194
Šířka se zvednutým výhozem, palce/cm	55/140
Šířka se spuštěným výhozem, palce/cm	68,3/173
Výška, palce/cm	49,8/127
Hmotnost s prázdnými nádržemi, lb/kg	865/392
Max. sklon, stupně	10
Šířka sečení, palce/cm	54/137
Výška sečení, palce/cm	1-5/2,5-12,7
Žací ústrojí	
Konstrukce žacího ústrojí	Třída 10 (montované)
Počet nožů	3
Délka nože, palce/cm	19/48,3

¹² Uvedený jmenovitý výkon od výrobce motoru je průměrný hrubý výkon při specifikovaných otáčkách typického vyrobeného motoru pro příslušný model motoru měřený podle norem SAE ohledně hrubého výkonu motoru. Viz specifikace motoru od výrobce motoru.

	Z454X
Aktivace nožů	Spojka Ogura
Produktivita, akry/h / m ² /h	4,8/19 425
Pneumatiky	
Tlak v pneumatikách, zadní – přední, kPa/PSI/bar	103/15/1
Pneumatiky předních kol, palce	13 x 6,5-6
Zadní kola, pneumatiky na trávník, palce	23 x 10,5-12
Distanční kolečko	4polohové
Převodovka	
Převodovka	Parker HTE 12
Převodový olej	Parker HT-1000, Castrol Syntec 5W-50, Amsoil AW ISO 68, Shell TTF-SB, jiný prémiový syntetický olej (min. 15W40)
Ovládání řízení	Dvě páky s molitanovými držadly
Maximální rychlosť vpřed, mph / km/h	9/14
Maximální rychlosť vzad, mph / km/h	4/6,5
Brzdy	Mechanická parkovací brzda
Elektrický systém	
Baterie	12 V, třída 180 CCA
Zapalovací svíčka	BPR4ES
Elektrodová vzdálenost, palce/mm	0,03/0,75
Utahovací moment zapalovací svíčky, ft/lb / Nm	16/22
Emise hluku ¹³	
Hladina akustického výkonu, změřená dB(A)	104
Hladina akustického výkonu, zaručená L _{WA} dB (A)	105
Úrovně vibrací ¹⁴	
Hladina vibrací na pákách pro ovládání pohybu, m/s ²	1,27
Hladina vibrací v sedadle, m/s ²	0,08

¹³ Emise hluku do okolního prostředí měřené jako akustický výkon (L_{WA}) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Uváděná hladina akustického výkonu pro stroj byla měřena s originálním sekacím nástavcem, který generuje nejvyšší hladinu. Rozdíl mezi garantovaným a měřeným akustickým výkonem je v tom, že garantovaný akustický výkon rovněž zahrnuje rozptyl výsledků měření a rozdíly mezi různými stroji téhož modelu podle Směrnice 2000/14/ES.

¹⁴ Uváděná data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou statistickou odchylku (standardní odchylku) 1 m/s².

Doby nabíjení baterie

Standardní baterie	Stav nabité	Přibližná doba nabíjení pro plné nabití při 26 °C ¹⁵			
		Při maximálním proudu:			
		50 A	30 A	20 A	10 A
12,6 V	100 %	Plně nabité			
12,4 V	75 %	20 min	35 min	48 min	90 min
12,2 V	50 %	45 min	75 min	95 min	180 min
12,0 V	25 %	65 min	115 min	145 min	280 min
11,8 V	0 %	85 min	150 min	195 min	370 min

Servis

Servis

Nechte provést roční kontrolu v autorizovaném servisu, aby bylo zajištěno, že bude výrobek fungovat bezpečně a bude v nejlepším stavu během sezóny, kdy se výrobek nejvíce používá. Nejlepší čas pro servis a generální opravu výrobku je období, kdy se výrobek málo používá.

Při zasílání objednávky na náhradní díly poskytněte informace o roku nákupu, modelu, typu a výrobním čísle.

Vždy používejte pouze originální náhradní díly.

Schéma elektrického zapojení

(Obr. 3)

¹⁵ Doba nabíjení baterie se může lišit v závislosti na kapacitě, stavu, stáří a teplotě baterie a účinnosti nabíječky.

Prohlášení o shodě EU

My, společnost Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
ŠVÉDSKO, zcela zodpovědně prohlašujeme, že
příslušný výrobek:

Popis	Sekačka na trávu se sedící obsluhou poháněná spalovacím motorem
Značka	Husqvarna
Platforma / typ / model	Z454X
Šarže	Výrobní číslo od roku 2021 a dále

je zcela ve shodě s následujícími směrnicemi a předpisy EU:

Směrnice/předpis	Popis
2006/42/ES	„o strojních zařízeních“
2011/65/EU	„o omezení používání některých nebezpečných látek“
2014/30/EU	„o elektromagnetické kompatibilitě“
2000/14/ES, 2005/88/ES	„o venkovním hluku“

Platí následující harmonizované normy anebo technické specifikace: EN ISO 12100:2010, EN ISO 14982:2009, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/A2:2018, EN ISO 3744:2010, EN ISO 11094:1991, EN 1032:2009, EN IEC 63000:2018.

Deklarované úrovňě hluku jsou uvedeny v části s technickými údaji této příručky a podepsaném prohlášení o shodě EU ve shodě se směrnicí 2000/14/ES, příloha VI.

Dodaná sekačka na trávu se sedící obsluhou poháněná spalovacím motorem je shodná se vzorkem, který prošel zkouškou.

Jmérem společnosti Husqvarna AB, SE 561 82
Huskvarna, ŠVÉDSKO, Huskvarna, 2017-09-30



Claes Losdal

Osoba odpovědná za technickou dokumentaci

(Obr. 28)

Sadržaj

Certifikati za usklađenost.....	35	Rješavanje problema.....	52
Uvod.....	35	Prijevoz, spremanje i zbrinjavanje.....	54
Sigurnost.....	37	Tehnički podaci.....	56
Rad.....	42	Servisiranje.....	58
Održavanje.....	45	Izjava o sukladnosti za EU.....	59

Certifikati za usklađenost

Zahtjevi za SAD

Naljepnice postavljene na motor i/ili odjeljak motora potvrđuju da stroj ispunjava zahtjeve. Naljepnice nemojte uklanjati. Certifikati se također mogu isporučiti

sa strojem ili biti upisani u priručnik za motor. Čuvajte ih kao važne dokumente.

U svrhu primjene poboljšanja, specifikacije i nacrti se mogu mijenjati bez prethodne najave.

Uvod

Pregled prije isporuke i brojevi proizvoda

Ovaj proizvod pregledan je prije isporuke. Od ovlaštenog trgovca obavezno preuzmite potpisani primerak dokumenta o pregledu prije isporuke.

Kontaktne informacije ovlaštenog trgovca:	
Upute za rukovanje su za proizvod s brojem proizvoda / serijskim brojem:	
	/
Motor:	
Prijenos:	

Brojevi proizvoda nalaze se na tipskoj pločici. Položaj tipske pločice potražite pod *Pregled proizvoda na stranici 35*.

Opis proizvoda

Proizvod je ksilica za vožnju. Upravljačke ručice rukovatelju omogućuju upravljanje proizvodom i prilagodbu njegove brzine. Na brojaču sati prikazuje se koliko je sati proizvod upotrebljavан.

Namjena

Proizvod je namijenjen košnji trave samo na otvorenim i ravnim površinama. Proizvod nemojte upotrebljavati za druge zadatke.

Pregled proizvoda

(Sl. 1)

1. Upravljačke ručice
2. Parkirna kočnica
3. Kontrola traga
4. Brojač sati
5. Ventil za prekid dotoka goriva
6. Ručica za otpuštanje hidraulike
7. Osigurači
8. Čep spremnika za gorivo
9. Regulator čoka
10. Sklopka paljenja
11. Regulator gasa
12. Gumb za priključno vratilo
13. Mjerač goriva
14. Ručica za podešavanje sjedala
15. Ručica za podizanje rezogn kućišta
16. Natpisna pločica
17. ROPS

Zaštitna konstrukcija pri prevrtanju (ROPS)

ROPS je zaštitni okvir koji u slučaju prevrtanja proizvoda smanjuje opasnost od ozljede. Upotrebljavajte ROPS i sigurnosni pojas kada rukujete proizvodom na nagibima.

Upravljačke komande

Smjerom proizvoda upravljate s dvije upravljačke ručice. Pogledajte *Pregled proizvoda na stranici 35*. Upravljačke ručice pomicu se naprijed i unatrag iz neutralnog položaja. Pogledajte *Rad s proizvodom na stranici 44*.

Upravljačka kontrola za prisutnost rukovatelja (OPC)

OPC se aktivira kada rukovatelj ustane sa sjedala. Ako su uključeni noževi ili nije uključena parkirna kočnica, zaustavlja se motor i pogon noževa. Pogledajte *Uvjeti rada na stranici 40*.

Ključ paljenja

Ključ paljenja ima četiri položaja:

- Položaj za pokretanje (A)
- Položaj za pogon (B)
- Položaj za prednja svjetla (C)
- Položaj za zaustavljanje (D)

(Sl. 33)

Prednja svjetla

(Sl. 33)

- Ključ paljenja postavite u položaj za prednja svjetla (C) kako biste proizvod pogonili s upaljenim prednjim svjetlima.
- Za pogon proizvoda sa isključenim prednjim svjetlima ključ paljenja okrenite u položaj za pogon (B).

Regulator gasa

Regulator gasa podešava broj okretaja motora i brzinu noževa, ako su noževi uključeni. Regulator gasa ima dva krajnja položaja, broj okretaja u praznom hodu i puni gas.

(Sl. 34)

- Broj okretaja u praznom hodu (A) – smanjuje broj okretaja motora.
- Puni gas (B) – povećava broj okretaja motora.



OPREZ: Motor nemojte pogoniti brojem okretaja u praznom hodu (A) dulje nego što je to neophodno. Predugo vrijeme rada pri broju okretaja u praznom hodu može skratiti vijek trajanja svjećica.

Regulator čoka

Regulator čoka primjenjuje se za dovod više goriva u motor pri hladnom pokretanju. Kada pokrećete hladan motor, povucite regulator čoka.

Položaj regulatora čoka potražite pod *Pregled proizvoda na stranici 35*.

Gumb za priključno vratilo

Gumbom za priključno vratilo uključuje se i isključuje spojka priključnog vratila i rezno kućište ili drugu opremu povezanu s njom. Obavezno se morate pridržavati točnih uvjeta za pokretanje da biste uključili pogon noževa. Ispravne uvjete pokretanja potražite u *Uvjeti rada na stranici 40*.

- Izvucite gumb za priključno vratilo kako biste uključili pogon noževa ili drugu opremu.

(Sl. 35)

- Utisnite gumb za priključno vratilo kako biste isključili pogon noževa ili drugu opremu.

(Sl. 36)

Mjerač goriva

Na mjeraču goriva prikazuje se razina goriva, a žuto trerperi kada je razina goriva približno 1,0 galon / 3,8 l. Položaj mjerača goriva potražite pod *Pregled proizvoda na stranici 35*.

(Sl. 37)

Ventil za prekid dotoka goriva

Položaj ventila za prekid dotoka goriva potražite pod *Pregled proizvoda na stranici 35*.

Ventil za prekid dotoka goriva zatvoren je kada je jezičak na kotačiću postavljen okomitno na vod goriva.

Osigurači

Osigurači se nalaze u kutiji s osiguračima. Kutija s osiguračima je ispod sjedala. Za pristup kutiji s osiguračima nagnite sjedalo prema naprijed. Različite osigurače možete identificirati pomoću naljepnice na kutiji s osiguračima.

Brojač sati

Proizvod je opremljen brojačem sati na kojem se prikazuje broj sati u pogonu s uključenim noževima. Položaj brojača sati potražite pod *Pregled proizvoda na stranici 35*.

(Sl. 38)

Svakih 50 sati na dva sata prikazuje se simbol za razinu ulja. Pogledajte *Raspored podmazivanja na stranici 51*.

Simboli na proizvodu

(Sl. 4)

UPOZORENJE: Ovaj proizvod može biti opasan i izazvati teške ozljede ili smrt

	rukovatelja, odnosno drugih osoba. Budite oprezni i pravilno upotrebljavajte ovaj proizvod.	(Sl. 25)	Pri pogonu proizvodu unatrag pazite na osobe i životinje.
(Sl. 5)	Nosite zaštitne naočale.	(Sl. 26)	Čok.
(Sl. 6)	Parkirna kočnica.	(Sl. 27)	Razina jačine zvuka.
(Sl. 7)	Brzina motora – brza.	(Sl. 28)	Proizvod ispunjava mjerodavne direktive EZ.
(Sl. 8)	Polako.	(Sl. 29)	Ovaj je proizvod u skladu s važećim direktivama UK-a.
(Sl. 9)	Gorivo.		
(Sl. 10)	Nosite zaštitne rukavice.	(Sl. 30)	Držite odstojanje od kućišta za pražnjenje.
(Sl. 11)	Prije održavanja zaustavite motor.	(Sl. 31)	Upozorenje! Baterijska kiselina je korozivna, eksplativna i zapaljiva.
(Sl. 12)	Proizvod nemojte pogoniti bez usmjerivača ili sakupljača trave.	(Sl. 32)	Dijelove tijela držite podalje od rotirajućih dijelova.
(Sl. 13)	Stoga uvijek upotrebljavajte odobrenu zaštitu sluha.	gggggbxxxx	Na natpisnoj pločici je serijski broj. yyyy je godina proizvodnje, a ww je tjedan proizvodnje.
(Sl. 14)	Ovdje nemojte stavljati stopalo.		
(Sl. 15)	Neutralni stupanj prijenosa.		
(Sl. 16)	Stupanj prijenosa za vožnju unatrag.		
(Sl. 17)	Prije upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte priručnik za rukovatelja i dobro usvojite upute.		
(Sl. 18)	Održavajte sigurnu udaljenost od proizvoda.		
(Sl. 19)	Proizvod nemojte pogoniti na kosinama većima od 10°.		
(Sl. 20)	Nemojte voziti putnike.		
(Sl. 21)	Pazite na izbačene predmete i odbijanja.		
(Sl. 22)	Ruke i stopala držite podalje.		
(Sl. 23)	Šake držite podalje od rotirajućih dijelova.		
(Sl. 24)	Pri pogonu proizvodu prema naprijed pazite na osobe i životinje.		

Sigurnost

Sigurnosne definicije

Upozorenjima, oprezima i napomenama naglašavaju se posebno važni dijelovi priručnika.



UPOZORENJE: Petljanjem po motoru gubite pravo na odobrenje EU-a ovog proizvoda.



UPOZORENJE: Koristi se kada nepoštivanje uputa iz priručnika može

uzrokovati smrt ili ozljede rukovatelja ili promatrača.



OPREZ: Koristi se kada nepoštivanje uputa iz priručnika može uzrokovati oštećenje proizvoda ili drugih materijala u neposrednoj blizini.

Napomena: Koristi se prikaz neophodnih dodatnih informacija za zadanu situaciju.

Opće sigurnosne upute



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku



UPOZORENJE: Nepoštivanje mjera opreza u radu može uzrokovati ozbiljne ozljede rukovatelja i drugih osoba. Vlasnik mora usvojiti ove upute i dopustiti rad s ksilicom samo ovlaštenim osobama koje su usvojile upute. Svaka osoba koja upravlja ksilicom mora biti psihički i fizički zdrava i ne smije biti pod utjecajem tvari koje mijenjaju stanje umra.



UPOZORENJE: Ovaj proizvod može odrezati šake i stopala i odbaciti predmete. Nepoštovanje navedenih sigurnosnih uputa može izazvati ozbiljne ozljede ili smrt.

- Pročitajte, usvojite i slijedite upute i upozorenja iz ovog dokumenta, korisničkog priručnika i te s proizvoda motora i priključnih strojeva.
- Ovim proizvodom smiju rukovati samo odgovorni i obučeni rukovatelji, upoznati s uputama i tjelesno sposobni za to.
- Ne prevozite pješake i držite prolaznike podalje.
- Nemojte raditi s ovim proizvodom pod utjecajem alkohola ili lijekova.
- Pratite preporuke proizvođača za utege na kotačima ili protuutege.
- Naučite sigurno koristiti proizvod i njegove komande te kako ga brzo zaustaviti.
- Naučite prepoznavati sigurnosne naljepnice.
- Proizvod održavajte čistim kako biste mogli lako očitati znakove i naljepnice.
- Imajte na umu kako se rukovatelj smatra odgovornim za nezgode koje uključuju druge osobe ili njihovo vlasništvo.
- Proizvod koristite isključivo danju ili drugim dobro prozračenim uvjetima. Proizvod održavajte na sigurnoj udaljenosti od rupa ili drugih nepravilnosti na tlu. Potražite druge potencijalne opasnosti.

- Djeci ili drugim neovlaštenim osobama nemojte dopustiti korištenje ili servisiranje proizvoda. Dob rukovatelja može biti određena lokalnim zakonima.
- Prilikom pokretanja motora, uključenja pogona ili početka vožnje proizvoda nitko drugi ne smije se zadržavati u blizini stroja.
- Pratite promet ako kosite u blizini prometnice ili ako se krećete preko nje.
- Nemojte koristiti proizvod umorni, pod utjecajem alkohola, lijekova, pod terapijom ili izloženi bilo čemu što negativno utječe na vaš vid, opreznost, sposobnost rasuđivanja ili koordinaciju.
- Proizvod obavezno parkirajte na ravnu površinu i s isključenim motorom.
- Proizvod nemojte izmjenjivati.
- Nemojte upotrebljavati proizvod kojeg su možda izmijenile druge osobe.

Sigurnosne upute za djecu



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.

- Ako rukovatelj ne pazi na prisutnost djece, može doći do tragičnih nesreća. Djecu često privlači ovaj proizvod i košnja. Nikada nemojte prepostaviti da će djeca ostati тамо gdje ste ih zadnji put vidjeli.
- Djecu držite izvan radnog područja i pod nadzorom odgovorne odrasle osobe koja nije rukovatelj.
- Nikada nemojte voziti djecu, čak i s isključenim noževima. Djeca bi mogla pasti i ozbiljno se ozlijediti ili omesti siguran rad proizvoda. Djeca koja su se nedavno vozila na stroju mogla bi se iznenada pojaviti u području košnje kako bi se ponovno vozila. U tom biste ih slučaju mogli pregaziti ili ozlijediti pri vožnji proizvoda unatrag.

Sigurnosne upute za rad



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.



UPOZORENJE: Tijekom rada ili neposredno nakon njega nemojte dodirivati motor ili sustav ispuha. Motor i sustav ispuha tijekom rada postaju vrlo vrući. Opasnost od opeklina, požara i oštećenja vlasništva u obližnjim područjima. Tijekom rada s proizvodom nemojte prilaziti grmlju i drugim predmetima.

- Motor pokrećite samo u dobro prozračenim područjima. Ispušni plinovi sadržavaju ugljikov monoksid, što je smrtonosan otrov.
- Proizvod upotrebljavajte samo danju ili pod dobrim umjetnim osvjetljenjem.

- Izbjegavajte rupe, žljebove, kvrge, stijene ili druge skrivenе opasnosti. Proizvod se može prevrnuti na neravnom terenu ili izazvati da rukovatelj izgubi ravnotežu ili stabilnost.
- Šake i stopala držite podalje od okretnih dijelova i nemojte ih stavljati ih pod proizvod. Obavezno držite se podalje odgovora za praznjenje.
- Otpadni materijal nikada nemojte usmjeravati prema drugim osobama. Izbjegavajte izbacivanje materijala uz zid ili prepreke. Materijal se može odbiti natrag prema rukovatelju. Pri prelasku preko šljunčanih površina zaustavite noževe.
- Proizvod u pogonu nikada nemojte ostavljati bez nadzora. Uvijek parkirajte na ravnoj površini, isključujući priključni stroj, primijenite parkirnu kočnicu i zaustavite motor/elektromotor.
- Nemojte kosit unatrag osim ako to nije apsolutno potrebno. Pri kretanju unatrag uvijek pogledajte dolje i unatrag.
- Prije skretanja smanjite brzinu.

Sigurnosne upute za rad na nagibima



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.

Kosine su važan čimbenik za nezgode. Rad na kosinama zahtijeva iznimnu pozornost.

- Kosine savladavajte u smjerovima koje preporučuje proizvodač. Budite pažljivi neda radite blizu rubova.
- Izbjegavajte košnju mokre trave. Gume mogu proklizati.
- Nemojte upravljati proizvodom u uvjetima u kojima su upitni prijanjanje, upravljanje ili stabilnost. Gume bi mogle proklizati ako zaustavite kotače.
- Pri spuštanju niz strminu na proizvodu uvijek mora primijenjen stupanj prijenosa. Nizbrdo se nemojte spuštati bez opterećenja motora.
- Izbjegavajte pokretanje ili zaustavljanje na kosinama. Izbjegavajte nagle promjene brzine ili smjera. Skrećite polako i postupno.
- Posebno pažljivi budite tijekom rada s proizvodom s hvatačem trave ili drugim priključnim strojevima. Oni mogu utjecati na stabilnost proizvoda.
- Rezanje trave na nagibima povećava opasnost od gubitka kontrole nad proizvodom te prevrtanja. To može uzrokovati ozljede ili smrt. Rezanje trave na svim nagibima zahtijeva opreznost. Ako nagib ne možete savladati vozeći unatrag ili ako se ne osjećate sigurnima, nemojte ga kosit.
- Uklonite kamenje, grane i druge prepreke.
- Travu režite uz i niz nagib, ne s jedne strane na drugu.
- Proizvod nemojte koristiti na tlu s nagibima većim od 10°.
- Po nagibima obavezno vozite uglađeno i polako.

- Pazite na brazde, rupe te izbočine i nemojte prelaziti preko njih. Na neravnom tlu postoji velika opasnost od prevrtanja proizvoda. Visoka trava može sakrivati prepreke.
- Travu nemojte rezati blizu rubova, jaraka ili obala. Proizvod se iznenada može preokrenuti ako jedan kotač prijeđe preko ruba strmog nagiba ili jarka, ili ako dođe do popuštanja ruba.

Sigurnosne upute za rad sa strukturu ROPS



UPOZORENJE: Oštećenje u slučaju prevrtanja kosilice ili izmjene strukture ROPS mogu narušiti strukturu zaštite kod prevrtanja. Ako se to dogodi, MORATE zamijeniti cijelu strukturu.

- Struktura ROPS ključni je i učinkoviti sigurnosni uređaj. Strukturu ROPS nemojte uklanjati ili izmjenjivati.
- Tijekom rada s proizvodom sklopivu strukturu ROPS držite u podignutom i zaključanom položaju te se koristite zaštitnim pojasmom.
- Privremeno spuštanje sklopive strukture ROPS dopušteno je samo kad je apsolutno neophodno. Nemojte upotrebljavati sigurnosni pojas kada je struktura sklopljena. Kada je struktura u donjem položaju, nema zaštite pri prevrtanju.
- Zamijenite oštećenu strukturu ROPS. Nemojte je popravljati ili izmjenjivati.

Oprema za osobnu zaštitu



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.

- Prilikom korištenja proizvoda koristite prikladnu opremu za osobnu zaštitu. Oprema za osobnu zaštitu ne može u potpunosti sprječiti ozljede, no smanjuje stupanj ozljede u slučaju nezgode. Pri odabiru odgovarajuće opreme zatražite pomoć ovlaštenog trgovca.
- Uvijek nosite odgovarajuće štitnike za uši. Dugotrajno izlaganje buci može uzrokovati trajno oštećenje slухa.
- Obavezno nosite zaštitne cipele ili zaštitne čizme. Preporučuj se čelične kapice za zaštitu prstiju. Proizvod nemojte koristiti bez obuće.

(Sl. 39)

- Prema potrebi nosite rukavice, primjerice prilikom pričvršćivanja, pregleda ili čišćenja rezne opreme.
- Nošenje široke odjeće, nakita ili drugih predmeta koje mogu zahvatiti pokretni dijelovi nije dopušteno.
- Imajte u blizini pribor za prvu pomoć i aparat za gašenje požara.

Sigurnosni uređaji za proizvod



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.

- Proizvod nemojte upotrebljavati s oštećenim ili neispravnim sigurnosnim uređajima. Redovito pregledavajte sigurnosne uređaje. Ako su sigurnosni uređaji oštećeni, obratite se serviseru tvrtke Husqvarna.
- Sigurnosne uređaje nije dopušteno izmjenjivati. Proizvod nemojte upotrebljavati ako zaštitne ploče, zaštitni poklopci, sigurnosne sklopke ili drugi sigurnosni uređaji nisu postavljeni ili ako su oštećeni.

Uključivanje i isključivanje zaštitne konstrukcije pri prevrtanju (ROPS)

- Uklonite dva klina koja drže ROPS pa ga preklopite unatrag da ga isključite. Uključite ROPS obrnutim redoslijedom. (Sl. 40)



UPOZORENJE: Poštujte sljedeće upute za ROPS i sigurnosni pojaz.

- Ne upotrebljavajte sigurnosni pojaz ako je isključen ROPS.
- Uvijek upotrebljavajte sigurnosni pojaz ako je uključen ROPS.
- Pobrinite se da ROPS bude dobro učvršćen i neoštećen.

Provjera kluča paljenja

- Pokrenite i zaustavite motor kako biste provjerili kluč paljenja. Pogledajte *Pokretanje motora na stranici 44 i Isključivanje motora na stranici 44*.
- Provjerite pokreće li se motor po okretanju kluča paljenja u položaj za pokretanje.
- Provjerite zaustavlja li se motor odmah po okretanju kluča paljenja u položaj za zaustavljanje.

Uvjeti rada

Ovi su uvjeti neophodni za pokretanje motora:

- Upravljačke ručice u neutralnom su položaju.
- Parkirna kočnica je aktivirana.
- Isključen je pogon noževa.
- Pritisnut je OPC.

Motor se mora zaustaviti u sljedećim situacijama:

- Parkirna kočnica nije aktivirana, a rukovatelj ustaje iz sjedala.
- Pogon noževa je uključen, a rukovatelj ustaje iz sjedala.

Pokušajte pokrenuti motor bez jednog od uvjeta.

Promjenite uvjete i pokušajte ponovo. Provjeru provodite svaki dan.

Parkirna kočnica



UPOZORENJE: Ako parkirna kočnica ne radi, proizvod može početi kositi i uzrokovati ozljede ili oštećenje. Parkirnu kočnicu morate redovno pregledavati i prilagođavati.

Pogledajte *Provjera parkirne kočnice na stranici 47*.

Prigušivač



UPOZORENJE: Proizvod nemojte upotrebljavati bez prigušivača ili s oštećenim prigušivačem. Kada je prigušivač oštećen ili kada nedostaje, povećavaju se razina buke i opasnost od požara.

Prigušivač razinu buke održava na minimumu i ispušne plinove usmjerava dalje od rukovatelja.

Redovito provjeravajte je li prigušivač pravilno pričvršćen i neoštećen.



UPOZORENJE: Prigušivač se tijekom rada, nakon rada te kada motor pogonite u praznom hodu jako zagrijte. Budite oprezni u blizini zapaljivih materijal i/ili para kako biste sprječili požar.

Provjera prigušivača

- Redovito provjeravajte je li prigušivač pravilno pričvršćen i neoštećen.

Mrežica za hvatanje iskri

Ovaj proizvod opremljen je motorom s unutarnjim sagorijevanjem. Proizvod u blizini vegetacije nemojte upotrebljavati bez mrežice za hvatanje iskri s odobrenjem lokalnih ili državnih zakona. Savezni zakoni primjenjuju se na saveznim teritorijima.

Mrežica za hvatanje iskri za prigušivač dostupna je kod svakog ovlaštenog zastupnika tvrtke Husqvarna.

Zaštitni poklopci

Izgubljeni ili oštećeni zaštitni poklopci povećavaju opasnost od ozljede pokretnim dijelovima ili na vrućim površinama. Prije rada s proizvodom pogledajte zaštitne poklopce. Provjerite jesu li zaštitni poklopci pravilno pričvršćeni te imaju li pukotine ili druga oštećenja. Zamjenite oštećene poklopce.

Sigurnost pri rukovanju s gorivom



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.



UPOZORENJE:

Budite pažljivi s gorivom. Vrlo je zapaljivo i može uzrokovati ozbiljne ozljede i oštećenja imovine.

- Ugasite cigarete, cigare, lule i druge izvore zapaljenja.
- Koristite se samo odobrenim spremnicima za gorivo.
- Nemojte skidati čep za gorivo ili ulijevati gorivo dok je motor u pogonu ili još vruč.
- Nemojte ulijevati gorivo u prostorijama ili ograđenim prostorima.
- Proizvod ili spremnik s gorivom nikada nemojte skladištiti u blizini otvorenog plamena, iskri ili lampica poput onih na grijaćima vode ili drugim uređajima.
- Ako se prolije gorivo, ne pokušavajte pokrenuti motor te izbjegavajte svaki izvor zapaljivosti dok pare potpuno ne ispare.
- Za sprječavanje požara: s proizvoda očistite nakupine trave, lišća ili drugih ostataka; očistite proliveno ulje ili gorivo te uklonite sve natopljene ostatke; prije pokretanja pričekajte na hlađenje proizvoda.
- Budite posebno oprezni pri rukovanju benzinom i drugim gorivima. Oni su zapaljivi, a njihove su pare eksplozivne.
- Benzin i benzinska isparavanja otrovni su i iznimno zapaljni. S gorivom rukujte pažljivo kako biste sprječili ozljedu ili požar.
- Prije ulijevanja goriva pričekajte na hlađenje motora.
- Gorivo nemojte ulijevati u blizini iskri i otvorenog plamena.
- Ako u sustavu goriva ima curenja, nemojte pokretati motor do popravka.
- Preporučenu razinu goriva nemojte prekoračiti. Toplina motora i sunca uzrokuju širenje goriva i ako spremnik prepunite, dolazi do prelijevanja.
- Gorivo i proizvod skladištite tako da ispuštanje goriva ili isparavanja ne mogu uzrokovati oštećenja.

Transportni osigurač

- Koristite se prijevoznim vozilom s odobrenjem za prijevoz ovog proizvoda.
- Nacionalni ili lokalni tržišni propisi mogu i ograničiti prijevoz ovog proizvoda.
- Rukovatelj prijevoznog vozila odgovoran je za sigurno pričvršćivanje ovog proizvoda tijekom prijevoza. Pogledajte *Transportiranje na stranici 54*.

Prijevoz

- Za utovar i istovar proizvoda za transportiranje upotrebjavajte rampe pune širine.

Sigurnost pri vuči

- Poštujte preporuke proizvođača za ograničenja težine vučene opreme i za vuču na nagibima.

- Upotrebljavajte samo opremu za vuču koju je odobrila tvrtka Husqvarna.
- Opremu pričvrstite polugom za vuču.
- Tijekom vuče opreme drugim osobama onemogućite zadržavanje u blizini stroja.
- Djeci ili drugim osobama nemojte dopustiti pristup ili vožnju na vučenoj opremi.
- Nemojte vući na strminama ili po zahtjevnom terenu. Težina vučene opreme može uzrokovati gubitak prianjanja i kontrole.

Sigurnost baterije



UPOZORENJE: Oštećena baterija može uzrokovati eksploziju i ozljede. Ako je baterija izobličena ili oštećena, obratite se ovlaštenom serviseru tvrtke Husqvarna.



UPOZORENJE: Prije korištenja proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.

- U blizini baterija nosite zaštitne naočale.
- U blizini baterije nemojte nositi satove, nakit ili druge metalne predmete.
- Djeci onemogućite pristup bateriji.
- Bateriju mijenjajte u prostoru s dobrim protokom zraka.
- Prilikom punjenja baterije zapaljive materijale držite na najmanjoj udaljenosti od 1 m.
- Zbrinite zamijenjene baterije. Pogledajte *Odlaganje na stranici 55*.
- Baterija može ispuštaći eksplozivne plinove. Nemojte pušiti u blizini baterije. Bateriju držite podalje od otvorenog plamena i iskri.

Sigurnosne upute za održavanje



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.



UPOZORENJE: Ovaj je proizvod težak i može prouzročiti ozljede ili oštećenja imovine ili susjednog područja. Ne izvodite održavanje motora ili reznog kućišta ako nisu ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Motor je isključen.
- Proizvod je parkiran na ravnoj površini.
- Parkirna kočnica je aktivirana.
- Ključ paljenja je u položaju za zaustavljanje i uklonjen.
- Noževi su isključeni.
- Svi pokretni dijelovi zaustavljeni su.
- Kabeli paljenja uklonjeni su sa svjećica.



UPOZORENJE: Ulje ispušteno pod tlakom može biti dovoljno snažno da prodre u kožu i uzrokuje ozbiljne ozljede. Ako dođe do ubrizgavanja tekućine u kožu, odmah zatražite liječničku pomoć. Tijelo i ruke držite podalje od malih probušenih otvora ili mlaznica iz kojih se istiskuje tekućina pod visokim tlakom. Ako dođe do propuštanja, proizvod odmah servisirajte kod obučenog tehničara.



UPOZORENJE: Ispušni plinovi iz motora sadrže ugljikov monoksid, vrlo opasan otrovni plin bez mirisa. Proizvod nemojte pokretati u zatvorenim prostorima ili prostorima bez dovoljnog protoka zraka.

- Održavajte ovaj proizvod u dobrom radnom stanju. Zamjenite istrošene ili oštećene dijelove.

Budite pažljivi pri servisiranju noževa. Omotajte noževe ili nosite rukavice. Zamjenite oštećene noževe. Ne popravljajte niti ne zamjenjujte nož/eve.

Ako je proizvod opremljen svjećicama, odvojite žicu/e svjećica i negativni kabel baterije prije svih popravaka.

Za najbolji učinak i sigurnost stroj održavajte redovno prateći raspored održavanja. Pogledajte *Raspored održavanja na stranici 45*.

- Električni udari mogu uzrokovati ozljede. Nemojte dodirivati kabele kada je motor uključen. Rad sustava paljenja nemojte ispitivati prstima.
- Prije održavanja u blizini motora pričekajte na hlađenje proizvoda.
- Noževi su oštiri i mogu uzrokovati posjekotine. Tijekom rada na noževima omotajte ih ili upotrijebite zaštitne rukavice.
- Nemojte preokretati motor ako je uklonjena svjećica ili kabel paljenja.
- Provjerite jesu li sve matice i vijci pravilno pritegnuti te je li oprema u dobrom stanju.
- Nemojte mijenjati prilagođenost regulatora. Ako je broj okretaja motora previelik, može doći do oštećenja komponenata proizvoda. Najviše dopuštene brojke okretaja motora potražite pod *Tehnički podaci na stranici 56*.
- Proizvod ima odobrenje samo uz opremu koju je isporučio ili preporučio proizvođač.

Rad

Uvod



UPOZORENJE: Prije rada s proizvodom morate pročitati i usvojiti poglavje o sigurnosti.

Prvi pogon proizvoda



UPOZORENJE: Prije prvog pogona proizvoda morate pročitati i usvojiti ovo poglavlje.

- Pri prvom radu s proizvodom primjenjujte slabiji gas i krećite se nižom brzinom.
- Tijekom prvog pogona upravljačke ručice nemojte pomicati u krajnje prednje ili stražnje položaje.
- Prije prvog pogona stroja na travnjaku naučite upravljati kretanjem stroja na tvrdoj površini, primjerice betonu ili asfaltu.

Radnje prije rukovanja proizvodom



UPOZORENJE: Prije rada s proizvodom morate pročitati i usvojiti poglavje o sigurnosti.



UPOZORENJE: Prije pogona proizvoda iz radnog područja morate ukloniti kamenje ili druge predmete koje bi vrteći noževi mogli izbaciti.

- Provodite svakodnevno održavanje. Pogledajte *Raspored održavanja na stranici 45*.
- Provjerite ima li dovoljno goriva u spremniku za gorivo.
- Postavljanje visine rezanja. Pogledajte *Raspored održavanja za rukovalja na stranici 45*.

Ulijevanje goriva



UPOZORENJE: Benzin je vrlo zapaljiv. Budite pažljivi i gorivo ulijevajte na otvorenom, pogledajte *Sigurnost pri rukovanju s gorivom na stranici 40*.



UPOZORENJE: Motor i sustav ispuha tijekom rada postaju vrlo vrući. Opasnost od opeklini. Prije punjenja proizvoda gorivom pričekajte na hlađenje motora i sustava ispuha.



UPOZORENJE: Spremnik za gorivo nemojte koristiti kao radnu površinu.



OPREZ: Neispravna vrsta goriva može uzrokovati oštećenje motora.

Motor se pogoni benzinom minimalnog oktanskog broja 91 RON (87 AKI), nije miješan s uljem. Preporučujemo biorazgradivi alkilatni benzin.

- Prije svakog korištenja provjerite razinu goriva i nadolijete ako je potrebno.
- Spremnik za gorivo nemojte puniti do kraja. Napunite do dna grla spremnika goriva.

Prilagodba sjedala

Položaj sjedala može se promjeniti prema naprijed ili unatrag, a također je moguće podešavati i ogibljenje sjedala.



UPOZORENJE: Sjedalo nemojte prilagođavati dok je proizvod u pogonu.

- Za podešavanje ogibljenja sjedala okrećite kotačić ispod sjedala (A). Kotačić okrećite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za meko ogibljenje te u smjeru kazaljke na satu za tvrdo ogibljenje. (Sl. 41)
- Ručicu ispod sjedala (B) pritisnite na stranu i pogurajte sjedalo prema naprijed ili unatrag.

Preklapanje sjedala

Sjedalo je moguće preklopiti naprijed za pristup bateriji i sustavu hidrostatskog mjenjača.

- Parkirajte proizvod na ravno tlo.
- Za preklapanje sjedala pritisnite ručicu, a zatim naslon sjedala pritisnite prema naprijed. (Sl. 42)

Primjena i otpuštanje parkirne kočnice

Ovaj proizvod nema namjensku ručicu parkirne kočnice. Parkirna kočnica ugrađena je u dvije upravljačke ručice.

- Za primjenu parkirne kočnice dvije upravljačke ručice istovremeno pritisnite od sjedala. Položaj upravljačkih ručica potražite pod *Pregled proizvoda na stranici 35*.

Napomena: Pri primjeni parkirne kočnice proizvod mora biti nepomičan.

Napomena: Ako dvije upravljačke ručice ne pritisnete od sjedala istovremeno, motor se zaustavlja.

- Dvije upravljačke ručice povucite u smjeru sjedala kako biste otpustili parkirnu kočnicu.

Isključivanje i uključivanje pogonskog sustava



OPREZ: Pogonski sustav isključujte i uključujte samo kada je proizvod parkiran na ravnom tlu.

Ako je proizvod nužno premještati ručno i sa isključenim motorom, morate isključiti pogonski sustav. Pogonski sustav isključuje se i uključuje pomoću premosnih ventila. Premosni ventili nalaze se s prednje strane svakog mjenjača.

Za isključivanje pogonskog sustava pratite sljedeći postupak.

- Parkirajte stroj na ravnu površinu i zaustavite motor.
- Postavite rezno kućište u najniži položaj.
- Upravljačke ručice postavite u neutralan položaj.
- Podignite sjedalo.
- Dvije premosne ručice okrenite u vodoravan položaj. (Sl. 43)

Napomena: Ručno pogurajte proizvod na kamion ili prikolicu. Nemojte pritiskati upravljačke ručice.

- Za uključivanje pogonskog sustava premosne ručice okrenite u okomiti položaj.

Postavljanje reznog kućišta u položaj za transportiranje ili položaj za košnju

Tijekom transportiranja rezno kućište mora biti u položaju za transportiranje.

- Pritiščite papučicu za podizanje reznog kućišta dok se rezno kućište ne zaključa u položaj za transportiranje.
- Za spuštanje reznog kućišta u položaj za košnju pritisnite papučicu za otpuštanje reznog kućišta i povucite ručicu za otpuštanje iz položaja za transportiranje.

Postavljanje visine rezanja

- Rezno kućište postavite u položaj za transportiranje. Pogledajte *Postavljanje reznog kućišta u položaj za transportiranje ili položaj za košnju na stranici 43*.
- Umetnите klin (A) u otvor za za ispravnu visinu rezanja. (Sl. 44)
- Za spuštanje reznog kućišta u položaj za košnju pritisnite papučicu za podizanje reznog kućišta (B) i prema natrag povucite ručicu za otpuštanje iz položaja za transportiranje (C).

Pokretanje motora

1. Sjedite u sjedalo.
2. Pritisnite gumb za priklučno vratilo da biste isključili pogon na reznom kućištu. (Sl. 36)
3. Rezno kućište postavite u položaj za transportiranje. Pogledajte *Postavljanje reznog kućišta u položaj za transportiranje ili položaj za košnju na stranici 43.*
4. Primijenite parkirnu kočnicu. Pogledajte *Primjena i otpuštanje parkirne kočnice na stranici 43.*
5. Regulator gasa (A) pomaknite u položaj $\frac{1}{2}$ gasa. (Sl. 45)
6. Ako je motor hladan, povucite kontrolu čoka (B) prema gore.
7. Otvorite ventil spremnika za gorivo.
8. Utisnite ključ paljenja (C) u položaj za pokretanje i okrećite ga.
9. Odmah po pokretanju motora ključ paljenja otpustite u položaj za pogon.
10. Ako je motor hladan, regulator čoka polako gurnite prema gore.
11. Prije punog gasa motor 3 – 5 minuta pogonite s $\frac{1}{2}$ gasa.
12. Regulator gasa pomaknite u položaj za puni gas.

Rad s proizvodom

1. Pokrenite motor. Pogledajte *Pokretanje motora na stranici 44.*
2. Otpustite parkirnu kočnicu. Pogledajte *Primjena i otpuštanje parkirne kočnice na stranici 43.*
3. Pažljivo pritisnite dvije upravljačke ručice prema naprijed. Proizvod će se početi kretati prema naprijed. Brzina kretanja prema naprijed povećava se s većim pomakom dvije upravljačke ručice prema naprijed. (Sl. 46)
4. Pažljivo povucite dvije upravljačke ručice unatrag. Proizvod će se početi kretati unatrag. Brzina kretanja unatrag povećava se s većim pomakom dvije upravljačke ručice unatrag.
5. Za smanjenje brzine i zaustavljanje proizvoda dvije upravljačke ručice postavite u neutralan položaj.
6. Prateći sljedeće korake skrećete ulijevo ili udesno tijekom kretanja prema naprijed.
 - a) Za skretanje proizvodom ulijevo lijevu upravljačku ručicu povucite unatrag, u smjeru neutralnog položaja. Što više upravljačku ručicu povučete unatrag, to stroj jače skreće ulijevo. (Sl. 47)
 - b) Za skretanje proizvodom udesno desnu upravljačku ručicu povucite unatrag, u smjeru neutralnog položaja. Što više upravljačku ručicu povučete unatrag, to stroj jače skreće udesno. (Sl. 48)
7. Za okretanje na mjestu pratite sljedeće korake.
 - a) Dvije upravljačke ručice povucite unatrag, u smjeru neutralnog položaja, kako biste smanjili brzinu ili zaustavili proizvod.
 - b) Za okretanje na mjestu jednu upravljačku ručicu pomaknite malo prema naprijed, a drugu upravljačku ručicu malo prema natrag.
8. Rezno kućište spustite u položaj za košenje. Pogledajte *Postavljanje reznog kućišta u položaj za transportiranje ili položaj za košnju na stranici 43.*
9. Izvucite gumb za priklučno vratilo kako biste uključili pogon noževa.
10. Ako je tijekom rada nužno prilagoditi visinu reznog kućišta, pogledajte *Postavljanje visine rezanja na stranici 43.*

Uključivanje motora

1. Dvije upravljačke ručice pomaknite u neutralni položaj kako biste zaustavili proizvod.
2. Primijenite parkirnu kočnicu.
3. Pritisnite gumb za priklučno vratilo kako biste isključili pogon noževa. (Sl. 36)
4. Postavite rezno kućište u položaj za transportiranje.
5. Regulator gasa pomaknite u položaj minimalnog gasa.
6. Motor barem jednu minutu pogonite u praznom hodu kako bi postigao uobičajenu radnu temperaturu.
7. Okrenite ključ paljenja u položaj za zaustavljanje.
8. Prije napuštanja proizvoda uklonite ključ paljenja iz paljenja.

Za dobar ishod košenja

- Za najbolji učinak ovaj proizvod održavajte redovito, kao što je navedeno u rasporedu održavanja. Pogledajte *Raspored održavanja na stranici 45.*
- Nemojte kositi mokar travnjak. Mokra trava može uzrokovati loš ishod košenja.
- Započnite s visokom visinom rezanja i postupno ju smanjujte.
- Pri rezanju primjenjujte puni gas.
- Ako je trava visoka i gusta, proizvod vozite naprijed niskom brzinom.
- Travu režite u nepravilnim uzorcima.
- Kada upotrebljavate komplet za usitnjavanje, travu režite češće.
- Za najbolji ishod košnje travu kosite učestalo.

Polukružno okretanje

Pravilan okret spriječit će oštećenje travnjaka. Cilj je okrenuti se pri kretanju prema naprijed ili unatrag. Okret izvodite u širokom krugu na kotaču kojeg ste zaustavili.

1. Pokosite red trave.
2. Izvedite malo skretanje (A) u smjeru nepokošene travnate površine. (Sl. 49)

3. Povucite dvije upravljačke ručice u položaj za kretanje unatrag i pomaknite proizvod unatrag (B).
4. Gurnite upravljačke ručice prema naprijed. Za mali okret (C) jače povucite upravljačku ručicu koja je u smjeru prethodno pokošenog reda.
5. Gurnite dvije upravljačke ručice prema naprijed kako biste kosili sljedeći red.

Održavanje

Uvod



UPOZORENJE: Prije održavanja morate pročitati i usvojiti poglavlje o sigurnosti.

X = upute se nalaze u ovom korisničkom priručniku.

O = upute potražite u priručniku za motor.

Raspored održavanja za rukovatelja

Raspored održavanja

* = upute se ne nalaze u ovom korisničkom priručniku.

Održavanje	Dnevno održavanje		Održavanje provedite najmanje jednom godišnje	Razdoblje održavanja u satima			
	Prije	Nakon		25	50	100	300
Provjerite parkirnu kočnicu.	X		*	*			
Provjerite razinu motornog ulja.	O						
Pregledajte sigurnosnu opremu.	X						
Provjerite ima li ispuštanja goriva ili ulja iz proizvoda.	*						
Provjerite je li stroj neoštećen.		*					
Provjerite jesu li svi dijelovi pričvršćeni.		*					
Provjerite je li rezno kućište neoštećeno.		*					
Provjerite podešenost reznog kućišta.			X				X
Provjerite tlak u gumama.				X	X	X	X
Pregledajte priključke baterije.			X	X	X	X	X
Provjerite sajlu gasa.						O	
Pregledajte kotačice (svakih 200 sati).			X			X	
Provjerite zazor ventila motora. ¹⁶			*				*

¹⁶ Mora provesti odobreni servisni agent.

Održavanje	Dnevno održavanje		Održavanje provode najmanje jednom godišnje	Razdoblje održavanja u satima			
	Prije	Nakon		25	50	100	300
Očistite usis zraka u motor.		O		O			
Očistite usis zraka u motor. ¹⁷			O	O			
Očistite donju stranu reznog kućišta.		X					
Očistite oko motora.		*					
Očistite oko remenja i remenica.		*			*	*	*
Pregledajte remene i remenice.			X			X	
Očistite pjenasti predfiltrar (ako je ugrađen). ¹⁸			O	O			
Zamijenite pjenasti predfiltrar (ako je ugrađen). ¹⁹			O				
Očistite uložak papirnatog filtra. ²⁰			O	O			
Pregledajte prigušivač i mrežicu za hvatanje iskri			*		*	*	*
Pokrenite motor i noževe te poslušajte ima li neuobičajenih zvukova.		*					
Naoštrite noževe. ²¹			X	X			
Zamijenite noževe.			X	X			
Zamijenite svjećice.			O			O	
Zamijenite motorno ulje. ²²			O	O			
Zamijenite filter ulja u motoru.			O			O	
Zamijenite filter za gorivo.			O			O	
Zamijenite papirnati filter zraka. ²³			O			O	

¹⁷ U prašnjavim uvjetima čišćenje i zamjenu nužno je češće provoditi.

¹⁸ U prašnjavim uvjetima čišćenje i zamjenu nužno je češće provoditi.

¹⁹ U prašnjavim uvjetima čišćenje i zamjenu nužno je češće provoditi.

²⁰ U prašnjavim uvjetima čišćenje i zamjenu nužno je češće provoditi.

²¹ Mora provesti odobreni servisni agent.

²² Zamijenite motorno ulje nakon prvih 8 – 10 radnih sati. Pri pogonu pod velikim opterećenjem ili pri visokim temperaturama okoline motorno ulje zamijenite svakih 50 sati.

²³ U prašnjavim uvjetima čišćenje i zamjenu nužno je češće provoditi.

Održavanje	Dnevno održavanje		Održavanje provedite najmanje jednom godišnje	Razdoblje održavanja u satima			
	Prije	Nakon		25	50	100	300
Provode servis nakon 300 sati. ²⁴			*				*

Čišćenje proizvoda



OPREZ: Nemojte upotrebljavati visokotlačni perač ili čistač parom. Voda može prodrijeti u ležajeve i električne spojeve i uzrokovati koroziju koja oštećuje proizvod.

Proizvod očistite odmah nakon korištenja.

- Nemojte čistiti vruće površine poput motora, prigušivača i sustava ispuha. Pričekajte na hlađenje površina, a potom očistite travu ili onečišćenja.
- Prije pranja vodom očistite četkom. Uklonite travu i onečišćenja s i oko mjenjača, usisa zraka mjenjača te motora.
- Za čišćenje proizvoda koristite tekuću vodu iz crijeva. Nemojte primjenjivati visoki tlak.
- Vodu nemojte usmjeravati prema električnim komponentama ili ležajevima. Deterdženti uobičajeno povećavaju oštećenje.
- Gornju stranu reznog kućišta kosilice čistite komprimiranim zrakom.
- Za čišćenje ispod reznog kućišta upotrijebite crijevo za vodu.
- Kada očistite proizvod, na kratko pokrenite rezno kućište kako biste uklonili preostalu vodu.

Čišćenje motora i prigušivača

Odrezanu travu i prljavštinu očistite s motora i prigušivača. Odrezzana trava natopljena gorivom ili uljem povećava opasnost od požara i opasnost od pregrijavanja motora. Prije čišćenja pričekajte na hlađenje motora. Očistite vodom i četkom.

Odrezana trava oko prigušivača brzo se suši i predstavlja opasnost od požara. Četkom i vodom uklonite odrezanu travu s hladnog prigušivača.

Čišćenje baterije

Korozija i onečišćenje na bateriji i stezaljkama mogu uzrokovati smanjenje snage baterije.

- Izvadite bateriju. Pogledajte *Uklanjanje i instaliranje baterije na stranici 48.*
- Isperite bateriju vodom i pričekajte da se osuši.



OPREZ: Nemojte upotrebljavati visokotlačni perač ili čistač parom. Voda može prodrijeti u ležajeve i električne spojeve i uzrokovati koroziju koja oštećuje proizvod.

- Žičanom četkom očistite stezaljke i krajeve kabela baterije.

Provjera parkirne kočnice

- Parkirajte ovaj proizvod na nagibu tvrde površine.

Napomena: Pri ispitivanju parkirne kočnice proizvod nemojte parkirati na travnatim nagibima.

- Primijenite parkirnu kočnicu.
- Ako se proizvod počne pomocići uz primjenjenu parkirnu kočnicu, обратите se servisnom agentu radi prilagodbe parkirne kočnice.
- Otpustite parkirnu kočnicu.

Zamjena baterije

- Napunite akumulator ako je preslab za pokretanje motora. Trajanje punjenja baterije potražite pod *Trajanje punjenja baterije na stranici 58.*
- Upotrijebite standardni punjač akumulatora.



OPREZ: Nemojte upotrebljavati punjač s pojačanjem ili pojačavačem pokretanja. Punjač s pojačanjem ili pojačavačem pokretanja oštetit će električni sustav proizvoda.

- Prije pokretanja motora obavezno odspojite punjač baterije.

Pokretanje motora u nuždi

Ako je baterija preslaba za pokretanje motora, pomoći kabela za pokretanje možete provesti pokretanje u nuždi. Ovaj proizvod ima sustav od 12 V s negativnim uzemljenjem. Proizvod koji upotrebljavate za pokretanje u nuždi također mora imati sustav od 12 V s negativnim uzemljenjem.

²⁴ Mora provesti odobreni servisni agent.

Prikључenje kabela za pokretanje



UPOZORENJE: Opasnost od eksplozije uzrokovane eksplozivnim plinovima iz baterije. Negativni pol potpuno napunjene baterije nemojte priključivati na negativni pol slabe baterije ili u njegovu blizinu.



OPREZ: Baterijom proizvoda nemojte pokretati druga vozila.

1. Priklučite jedan kraj crvenog kabela na POZITIVNI pol (+) slabe baterije (A). (Sl. 50)
2. Drugi kraj crvenog kabela priključite na POZITIVNI pol (+) potpuno napunjene baterije (B).



UPOZORENJE: Krajeve crvenog kabela nemojte kratko spajati sa šasijom.

3. Priklučite jedan kraj crnog kabela na NEGATIVNI pol (-) potpuno napunjene baterije (C).
4. Drugi kraj crnog kabela priključite na UZEMLJENJE ŠASIJE (D), podalje od spremnika goriva i akumulatora.

Uklanjanje kabela za pokretanje

Napomena: Kable za pokretanje uklonite redoslijedom obrnutim od priključivanja.

1. Odvojite CRNI kabel sa šasije.
2. Odvojite CRNI kabel s potpuno napunjene baterije.
3. Odvojite CRVENI kabel s 2 baterije.

Uklanjanje i instaliranje baterije

1. Preklopite sjedalo prema naprijed. Pogledajte *Preklapanje sjedala na stranici 43*.
2. Uklonite vijak i maticu iz nosača baterije te odvojite nosač od baterije. (Sl. 51)
3. S dvoje klješta odspojite crni kabel baterije od negativne (-) stezaljke baterije.
4. S dvoje klješta odspojite crveni kabel baterije od pozitivne (+) stezaljke baterije.
5. Pažljivo izvadite akumulator iz proizvoda.
6. Ugradite obrnutim redoslijedom.

Podešavanje brzine praćenja

Ako se proizvod ne kreće po pravcu, nužno je prilagoditi brzinu praćenja.



UPOZORENJE: Brzinu praćenja uvijek podešavajte na otvorenom prostoru i bez promatrača.

1. Provjerite tlak u gumi. Pogledajte *Tlok u gumama na stranici 48*.
2. Kontrole traga okrenite u krajnji unutarnji položaj. Položaj kontroli traga potražite pod *Pregled proizvoda na stranici 35*.
3. Kontrole traga okrenite prema van za četiri okretaja.



OPREZ: S više od četiri okretaja možete oštetiti proizvod.

4. Pokrenite proizvod.
5. Upravljače ručice pomaknite naprijed do kraja hoda i pogonite proizvod punim gasom.
6. Polako okrećite kontrolu traga na desnoj strani dok se stroj ne počne pomicati udesno.
7. Polako okrećite kontrolu traga na lijevoj strani dok se stroj ne počne pomicati ravno po pravcu.

Tlok u gumama

Pobrinite se da u sve četiri gume imate ispravan tlak. Pogledajte *Tehnički podaci na stranici 56*.

Uklanjanje i instaliranje prednjih kotača

1. Uklonite maticu i vijak kako biste s vilica uklonili prednje kotače. (Sl. 52)
2. Ugradite obrnutim redoslijedom. Zategnite maticu i vijak na zatezni moment 50 ft-lbs / 67,8 Nm.

Podešavanje kotačića reznog kućišta

Kotačići reznog kućišta održavanju rezno kućište u ispravnom položaju i sprječavaju struganje u većini terenskih uvjeta. Kotačići reznog kućišta moguće je postaviti u tri različita položaja za tri različite duljine trave:

- Gornji položaj: Trava od 1,5" – 2,5" / 38 – 64 mm.
 - Srednji položaj: Trava od 2,5" – 4" / 64 – 102 mm.
 - Donji položaj: Trava od 4" – 5" / 102 – 127 mm.
1. Parkirajte stroj na ravnu površinu i zaustavite motor.
 2. Uklonite maticu, vijak, osovinu i kotačić reznog kućišta. (Sl. 53)
 3. Postavite kotačić reznog kućišta u jedan od tri položaja.



OPREZ: Ako kotačići reznog kućišta nisu pravilno podešeni, može doći do oštećenja reznog kućišta. Kotačići reznog kućišta moraju biti približno 1/4" / 6,4 mm iznad tla.

Prilagodba paralelnosti reznog kućišta

Ovim postupkom rezno kućište postavlja se u standardni položaj.

- Provjerite ispravnost tlaka u gumenim dijelovima. Pogledajte *Tlok u gumenim dijelovima na stranici 48.*
- Proizvod parkirajte na ravnu površinu.
- Okrenite vanjske vrhove noža kako biste ih poravnali s bočnim stranama reznog kućišta. (Sl. 54)



UPOZORENJE: Noževi u reznom kućištu oštiri su i mogu uzrokovati ozljedu. Nosite zaštitne rukavice.

- Na strani pražnjenja reznog kućišta izmjerite udaljenost od tla do donjeg dijela vrha noža. Zabilježite udaljenost.
- Izmjerite udaljenost od tla do donjeg dijela vrha noža na strani nasuprot strane pražnjenja. Udaljenost mora biti jednaka udaljenosti na strani pražnjenja. Ako je potrebno podešavanje, prilagođavajte s pričvršćnom maticom na vrhu stražnjih spona do izjednačavanja udaljenosti. (Sl. 55)
- Okrenite dva vanjska noža kako biste ih poravnali s uzdužno s reznim kućištem. (Sl. 56)
- Podešavajte s dva vijka dok vrhove stražnjeg noža ne postavite $1\frac{1}{8}'' - 3\frac{8}{16}'' / 3,2 - 9,5$ mm više od vrhova prednjeg noža.
- Ponovno izmjerite udaljenost kako biste provjerili je li rezno kućište pravilno podešeno.

Pregled noževa



OPREZ: Oštećeni ili neuravnoteženi noževi mogu oštetići proizvod. Zamijenite oštećene noževe. Za oštenje tupih noževa i uravnoteženje zatražite pomoć odobrenog servisera.

- Pogledajte ima li oštećenja na noževima te je li ih potrebno oštiti.

Zamjena noževa

- Uklonite vijak noža.
- Novi nož ugradite s otiscima usmjerenima prema reznom kućištu.



UPOZORENJE: Neodgovarajuća vrsta noža može uzrokovati izbacivanje predmeta iz reznog kućišta te uzrokovati ozbiljne ozljede. Upotrebljavajte samo odobrene noževe.

- Pričvrstite vijak noža. Zategnite vijak na 61-75 Nm.

Uklanjanje remena reznog kućišta.

Prije izvedbe ovog zadatka parkirajte proizvod na ravnu tlo i primijenite parkirnu kočnicu.

- Postavite rezno kućište u najniži položaj.
- Uklonite dva poklopca remena.
- Uklonite onečišćenja i nepoželjne materijale oko kućišta rezača i površine reznog kućišta.
- Pritisnite krak napinjачa kako biste smanjili zategnutost remena reznog kućišta i pažljivo uklonite remen reznog kućišta s remenica. (Sl. 57)
- Uklonite remen kućišta s električne spojke na vratilu motora.

Ugradnja remena reznog kućišta

- Remen reznog kućišta postavite oko remenice električne spojke na vratilu motora.
- Postavite remen kućišta oko remenica na reznom kućištu.

Napomena: Pri instalaciji remena reznog kućišta pratite naljepnicu za provođenje na reznom kućištu.

- Pritisnite krak napinjачa tako da remen reznog kućišta možete postaviti oko nepomične remenice napinjacha i zadržati ga u tom položaju.
- Pažljivo postavite remen reznog kućišta oko nepomične remenice napinjacha i polako otpustite krak prijenosnika u njegov položaj.
- Provjerite podudarali se provedenost remena s prikazanim provođenjem remena na naljepnici za provođenje remena.
- Remen reznog kućišta ne smije biti iskrivljen.
- Ugradite dva poklopca remena.

Uklanjanje remena pumpe

Prije izvedbe ovog zadatka parkirajte proizvod na ravnu tlo i primijenite parkirnu kočnicu.

- Uklonite rezno kućište. Pogledajte *Uklanjanje remena reznog kućišta. na stranici 49.*
- Preklopite sjedalo prema naprijed.
- Uklonite dva poklopca ventilatora. (Sl. 58)
- Sljedeće korake provedite s donje strane proizvoda.
 - Otpustite graničnik spojke kako biste pristupili remenu pumpe.
 - Otpustite maticu na okastom vijku kako biste otpustili zategnutost remena pumpe. (Sl. 59)
 - Uklonite remen pumpe s remenicama motora i pumpe.

Ugradnja remena pumpe

- Otpustite maticu na okastom vijku kako biste otpustili zategnutost remena pumpe.

- Postavite remen pumpu oko lijeve i desne remenice pumpa.
- Postavite remen pumpu oko remenice motora.
- Ugradite graničnik spojke.
- Okretanjem maticе na okastom vijku na remenici napinjачa prilagodite zategnutost remena pumpe. Duljina opruge mora biti u rasponu od 1,38" – 1,50".
- Ugradite poklopce ventilatora.
- Ugradite remen reznog kućišta. Pogledajte *Ugradnja remena reznog kućišta na stranici 49.*

Provjera razine motornog ulja

- Parkirajte stroj na ravnу površinу i zaustavite motor.
- Izvucite jastuk rukovatelja kako biste pristupili motoru.
- Otpustite ulje s šipke za mjerenje razine ulja.
- Očistite ulje sa šipke za mjerenje razine ulja.
- Uvucite šipku za mjerenje razine ulja u prvot za šipku i pritegnite je.
- Otpustite i izvucite mjernu šipku te očitajte razinu ulja.
- Razina ulja treba biti između oznaka na šipki za mjerenje razine ulja. Ako je razina blizu oznake ADD (Dodatak), nadolijete ulje do oznake FULL (Puno). (Sl. 60)
- Ulje napunite kroz otvor za šipku za mjerenje ulja. Polako ulijte ulje.

Napomena: Informacije o vrstama motornih ulja koje preporučuje Husqvarnapotražite pod *Tehnički podaci na stranici 56*. Nemojte miješati različite vrste ulja.

- Šipku za mjerenje razine ulja zategnjite do kraja prije pokretanja motora.

Zamjena motornog ulja

Ako je motor hladan, pokrenite ga 1 – 2 minute prije ispuštanja ulja. Tako zagrijavate motorno ulje i ubrzavate ispuštanje.



UPOZORENJE: Prije ispuštanja motornog ulja motor pogonite najdulje 1 – 2 min. Motorno ulje jako se zagrije i može uzrokovati opekljene. Prije ispuštanja motornog ulja pričekajte da se ohladi.



UPOZORENJE: Ako motorno ulje prolijete po tijelu, očistite sapunom i vodom.

- Parkirajte stroj na ravnу površinу i zaustavite motor.
- Primjenite parkirnu kočnicu. Pogledajte *Primjena i otpuštanje parkirne kočnice na stranici 43.*
- Uklonite sva onečišćenja oko čepa spremnika ulja.

- Uklonite čep spremnika ulja i mjernu šipku.
- Pronadite crijevo za ispuštanje na desnoj stražnjoj strani motora. (Sl. 61)
- Postavite spremnik ispod crijeva za ispuštanje ulja.
- Uklonite čep za ispuštanje ulja.
- Dopustite istjecanje ulja u spremnik.
- Zamijenite i ugradite čep za ispuštanje ulja.
- Napunite novim uljem i provjerite razinu motornog ulja. Pogledajte *Provjera razine motornog ulja na stranici 50.*
- Postavite čep spremnika ulja i mjernu šipku.

Napomena: Upute za sigurno zbrinjavanje starog motornog ulja potražite u odjeljku *Odlaganje na stranici 55.*

Uklanjanje zraka iz hidrostatskog sustava

Iz hidrostatskog sustava redovno morate ispuštati zrak kako biste sprječili bučan rad, visoku radnu temperaturu, oštećenje komponenti, prekomjernu ekspanziju hidrauličkog ulja te skraćivanje radnog vijeka pogona. Pri prvom ispuštanju zraka iz hidrostatskog sustava pogonski kotači moraju biti iznad tla. Zrak također morate ukloniti nakon svakog otvaranja hidrostatskog sustava radi održavanja ili dodavanja hidrauličkog ulja.

- Provjerite ispravnost razine hidrauličkog ulja.
- Otpustite parkirnu kočnicu.
- Isključite pogonski sustav. Pogledajte *Isključivanje i uključivanje pogonskog sustava na stranici 43.*
- Pokrenite motor i primjenite prazni hod s visokim brojem okretaja. Pogledajte *Pokretanje motora na stranici 44.*
- Oko pet ili šest puta upravljačke ručice polako pomaknite prema naprijed i unatrag. Po uklanjanju zraka iz hidrostatskog sustava dolazi do smanjenja razine hidrauličkog ulja.
- Postavite regulator gasa na broj obrtaja u praznom hodu. Pogledajte *Regulator gasa na stranici 36.*
- Uključite pogonski sustav. Pogledajte *Isključivanje i uključivanje pogonskog sustava na stranici 43.*
- Pet ili šest puta upravljačke ručice polako pomaknite prema naprijed i unatrag.
- Zaustavite motor.
- Provjerite razinu hidrauličkog ulja i po potrebi nadopunite hidrauličkim uljem.
- Ako je potrebno, ponavljajte prethodne korake dok ne uklonite sav zrak iz hidrostatskog sustava. Kada proizvod radi ispravno, sav zrak je uklonjen iz hidrostatskog sustava.

Održavanje hidrostatskog mjenjača



OPREZ: Servisni zastupnici koji provode popravke obuhvaćene jamstvom prije održavanja hidrostatskog prijenosa moraju dobiti odobrenje, osim ako je servisni zastupnik trenutačni servisni centar za marku servisiranog mjenjača.

- Provjerite razinu ulja u ekspanzijskim spremnicima. Ako je motor hladan, provjerite jesu li spremnici na razini FULL COLD (puno hladno).
- Pregledajte pogonski remen, remenice napinjača i opruge napinjača. Provjerite prianjanje i ispravnu zategnutost pogonskog remena.
- Provjerite ima li na rashladnom ventilatoru mjenjača slomljenih ili savijenih noževa.
- Uklonite travu, lišće i nečistoće.
- Provjerite ispravnost parkirne kočnice i spona vozila.
- Pregledajte upravljačke spone vozila do upravljačkog kraka za usmjeravanje na sklop mjenjač-diferencijala.
- Provjerite je li upravljački krak pravilno pričvršćen za pričvršćivač na sklopu mjenjač-diferencijala.
- Pregledajte može li se premosni mehanizam na sponi jedinice sklopa mjenjač-diferencijala potpuno okrenuti i otpustiti.

Podmazivanje, opće informacije

- Uklonite ključ paljenja kako biste sprječili slučajno pomicanje tijekom podmazivanja.
- Očistite područje prije podmazivanja dijela proizvoda.
- Kad podmazujete s limenkama za ulje, upotrebjavajte ulje.
- Pri podmazivanju mašču upotrebjavajte mast za šasiju ili kuglaste ležajeve koja sprječava koroziju. Nakon podmazivanja odstranite neželjenu mast.
- Ako proizvod radi svakodnevno, podmazujte ga dvaput tjedno.
- Ne prolijevajte mazivo na pogonsko remenje ili utore kolotura remena. Ako ipak prolijete, očistite alkoholom. Ako trenje između pogonskog remena i kolotura nije dovoljno nakon čišćenja alkoholom, zamjenite pogonski remen.



OPREZ: Ne upotrebjavajte benzин ili druge naftne proizvode za čišćenje pogonskog remenja.

Raspored podmazivanja

(Sl. 2)

Pogledaj-te	Podmazivanje	Interval					
		Mje-sečno	Go-dišnje	Sva-kih 25 sati	Sva-kih 50 sati	Svakih 100 sati	Svakih 500 sati
A	Mazalicu na zakretnoj osovini podmažite pištoljem za mast.			X			
B	Mazalicu na osovinu kotača podmažite pištoljem za mast.			X			
U	Podmažite mazalicu pištoljem za mast.			X			
D	Zamijenite motorno ulje.	X			X		
	Zamijenite filter za ulje.					X	
E	Provjera razinu hidrauličkog ulja.		X				
	Zamijenite hidrauličko ulje. ²⁵						X
	Zamijenite filter hidrauličkog ulja. ²⁶						X

²⁵ Parker HT-1000 zamijenite svakih 750 h. Druga prikladna hidraulička ulja prvi puta treba zamijeniti nakon 750 h, a potom svakih 500 h. Druga hidraulička ulja koja nisu na popisu prvi puta treba zamijeniti na 750 h, a potom svakih 250 h.

²⁶ Parker HT-1000 zamijenite svakih 750 h. Druga prikladna hidraulička ulja prvi puta treba zamijeniti nakon 750 h, a potom svakih 500 h. Druga hidraulička ulja koja nisu na popisu prvi puta treba zamijeniti na 750 h, a potom svakih 250 h.

Uvijek upotrebljavajte mast dobre kvalitete. Uvijek upotrebljavajte preporučeno ulje, pogledajte *Tehnički podaci na stranici 56.*

Podmazivanje prednjih kotača

Napomena: Prednje kotače podmažite s pištoljem za mast.

- Svaki komplet nosača prednjih kotača (A) i ležajeva (B) podmažite s 3 – 4 pritiska. (Sl. 62)

Podmazivanje vratila reznog kućišta

- Postavite rezno kućište u položaj za košenje.
- Svako vratilo reznog kućišta podmažite s 2 – 3 pritiska. (Sl. 63)

Napomena: Za podmazivanje vratila reznog kućišta upotrijebite pištolj za mast s gumenim crijevom.

Rješavanje problema

Raspored rješavanja problema

Ako rješenje problema ne možete pronaći u ovom priručniku za rukovatelja, obratite se ovlaštenom serviseru tvrtke Husqvarna.

Problem	Uzrok
Motor se ne pokreće.	Uključen je pogon noževa. Pogledajte <i>Gumb za priključno vratilo na stranici 36.</i>
	Upravljačke komande nisu zabravljene u neutralnom položaju.
	Baterija je preslaba. Pogledajte <i>Zamjena baterije na stranici 47.</i>
	Prljavština u rasplinjaču ili dovodu goriva.
	Ventil za prekid dotoka goriva na dovodu goriva zatvoren je ili je u neispravnom položaju.
	Neprohodan filter goriva ili vod za gorivo.
Motor za pokretanje ne okreće motor.	Sustav paljenja je oštećen.
	Baterija je preslaba. Pogledajte <i>Zamjena baterije na stranici 47.</i>
	Loš spoj priključaka kabela i polova baterije. Pogledajte <i>Čišćenje baterije na stranici 47.</i>
	Pregorio je osigurač. Pogledajte <i>Osigurači na stranici 36.</i>
Pogon motora nije uglađen.	OPC je oštećen. Pogledajte <i>Uvjeti rada na stranici 40.</i>
	Rasplinjač je nepravilno podešen.
	Neprohodan je filter goriva ili mlaznica za gorivo.
	Čok je uključen, a motor je topao.
	Kontrolni ventil na čepu spremnika goriva je neprohodan.
	Spremnik goriva gotovo je prazan.
	Svjećica je oštećena.
	Neispravna mješavina goriva ili vrsta goriva.
	Voda je u gorivu.
	Filtar zraka je neprohodan.

Problem	Uzrok
Motor naizgled nema snage.	Filtar zraka je neprohodan.
	Svjećica je oštećena.
	Rasplinjač je nepravilno podešen.
	U hidrauličkom sustavu ima zraka.
Proizvod vibrira.	Noževi nisu pričvršćeni. Pogledajte <i>Pregled noževa na stranici 49.</i>
	Jedan nož ili više njih nisu uravnoteženi. Pogledajte <i>Pregled noževa na stranici 49.</i>
	Motor nije učvršćen.
Motor se previše zagrijava.	Neprohodan je filter zraka ili rashladna rebara.
	Motor je preopterećen.
	Protok zraka oko motora je nedovoljan.
	Regulator broja okretaja motora je oštećen.
	Razina ulja je preniska.
	Prljavština u vodu goriva.
Baterija se ne puni.	Svjećica je oštećena.
	Loš spoj priključaka kabela i polova baterije. Pogledajte <i>Čišćenje baterije na stranici 47.</i>
	Vod punjenja je odspojen.
	Sustav punjenja je oštećen.
Proizvod kosi polako, promjenjivom brzinom ili ne kosi uopće.	Primijenjena je premosna ručica.
	Pogonski remen na mjenjaču labav je ili oštećen.
	U hidrauličkom sustavu ima zraka.
Pogon noževa ne uključuje se.	Pogonski remen reznog kućišta je labav.
	Slab kontakt elektromagnetske spojnice.
	Pogon noža je oštećen ili se odspojio od kabelskih priključaka.
	Pregorio je osigurač.
Ispuštanje ulja na sklopu diferencijal-mjenjač.	Oštećene su brtve, kućište ili plosnate brtve.
	U hidrauličkom sustavu ima zraka.

Problem	Uzrok
Ishod košenja je nezadovoljavajući.	Različit tlak u gumama na desnoj i lijevoj strani. Pogledajte <i>Tlak u gumama na stranici 48.</i>
	Oštećeni su noževi.
	Ogibljenje reznog kućišta nije poravnato.
	Noževi su tupi. Pogledajte <i>Pregled noževa na stranici 49.</i>
	Proizvod se pogoni prevelikom brzinom hoda prema naprijed ili unatrag. Pogledajte <i>Za dobar ishod košenja na stranici 44.</i>
	Trava je duga. Pogledajte <i>Za dobar ishod košenja na stranici 44.</i>
	Rezno kućište blokirano je travom. Pogledajte <i>Čišćenje proizvoda na stranici 47.</i>

Prijevoz, spremanje i zbrinjavanje

Transportiranje

- Proizvod je težak i uslijed prgnjećenja može uzrokovati ozljede. Budite pažljivi prilikom utovara na ili istovara s vozila ili prikolice.
- Proizvod utovarite pomicanjem unatrag preko odobrenih rampi pod najvećim kutom od 10°. Proizvod nemojte podizati.
- Koristite prikolicu s odobrenjem za prijevoz proizvoda.
- Prije prijevoza proizvoda u prikolici ili vožnje po prometnicama upoznajte se s lokalnim prometnim propisima.
- Zauštavite dovod goriva u proizvodu.
- Pričvrstite proizvod odgovarajućim sredstvima, primjerice trakama. Iskoristite točke za povezivanje na proizvod. Parkirna kočnica nije dovoljna za osiguranje proizvoda tijekom transportiranja.

Vuča proizvoda



UPOZORENJE: Prije vuče proizvoda morate pročitati i usvojiti poglavje o sigurnosti. Pogledajte *Sigurnost na stranici 37.*

- Budite pažljivi pri vuči proizvoda.
- Kada ga vučete, proizvod upotrebljavajte sporo.
- Pri vuči proizvoda povećava se zaustavni put. Smanjite brzinu na vrijeme.
- Za sigurniji rad izvodite šira skretanja.
- Nemojte vući u blizini jaraka, otvorene vode i drugih opasnih područja.

Skladištenje

Proizvod pripremite za skladištenje na kraju sezone i prije svakog skladištenja duljeg od 30 dana. Ako u spremniku za gorivo držite gorivo 30 dana ili dulje, ljepljive čestice mogu uzrokovati začepljenja u rasplinjuču. To negativno utječe na rad motora.

Za sprječavanje nastanka ljepljivih čestica tijekom skladištenja dodajte stabilizator. Ako upotrebljavate alkalični benzin, stabilizator nije potreban. Ako upotrebljavate standardni benzin, nemojte ga zamjeniti alkaličnim benzinom. To može uzrokovati otvrdnjavanje osjetljivih gumenih dijelova. Stabilizator uljite u gorivo u spremniku goriva ili u spremnik za skladištenje. Obavezno koristite omjere miješanja prema uputama proizvođača. Dodajte stabilizator i pogonite motor najmanje 10 minuta, sve dok gorivo ne poteče u rasplinjuču.



UPOZORENJE: Proizvod s gorivom u spremniku nemojte držati u zatvorenom prostoru ili u prostorima s lošim protokom zraka. Ako gorivo dospije u blizinu otvorenog plamena, iskri ili lampica poput onih na bojlerima, spremnicima vruće vode i sušilima za rublje, postoji opasnost od požara.



UPOZORENJE: S proizvoda uklonite travu, lišće i druge zapaljive materijale kako biste smanjili opasnost od požara. Prije skladištenja pričekajte na hlađenje proizvoda.

- Očistite proizvod, pogledajte *Čišćenje proizvoda na stranici 47.*
- Uklonite nepoželjni materijal s rashladnog ventilatora.

- Popravite oštećenja boje kako biste sprječili koroziju.
- Pregledajte ima li na proizvodu istrošenih ili oštećenih dijelova i zategnite nepričvršćene vijke i maticе.
- Izvadite bateriju. Očistite ju, napunite i skladištite na hladnom.
- Zamijenite motorno ulje i otpadno ulje zbrinjite u otpad.
- Ispraznите spremnik za gorivo. Pokrenite motor i pogonite ga dok je isprazniti gorivo iz rasplinjača.

Napomena: Ako ste dodali stabilizator, nemojte prazniti spremnik goriva i rasplinjač.

- Izvadite svjećice i ulijte žličicu motornog ulja u svaki cilindar. Ručno okrenite vratilo motora kako biste nanijeli ulje te uvijte svjećice.
- Podmažite sve mazalice, zglobove i osovine.
- Proizvod spremite na čisto i suho mjesto i pokrijte ga radi dodatne zaštite.

Odlaganje

- Kemikalije mogu biti opasne te se ne smiju odlagati u tlo. Korištene kemikalije uvijek odložite u servisnom centru ili na prikladnoj lokaciji za odlaganje.
- Ako je proizvod istrošen i više ga ne koristite, pošaljite ga ovlaštenom zastupniku ili na odgovarajuću reciklažnu lokaciju.
- Ulje, filtri za ulje, gorivo i akumulator mogu imati negativne posljedice za okoliš. Poštujte lokalne zahtjeve za reciklažu i važeće propise.
- Akumulator nemojte odlagati s kućanskim otpadom.
- Akumulator pošaljite ovlaštenom serviseru tvrtke Husqvarna ili ga predajte prikladnom odlagalištu za korištene akumulatore.

Tehnički podaci

Tehnički podaci

	Z454X
Motor	
Proizvođač/Model	Kawasaki/FR691V
Nazivna izlazna snaga motora, ks/kW ²⁷	21,6/16,1
Zapremnina, cm ³	726
Maks. broj okretaja motora, o/min	3000 ± 100
Gorivo, bezolovno min. oktanskog broja, maks. 10 % etanola, maks. 15 % MTBE	87
Zapremnina spremnika, gal/l	5,81/22
Uљe	Razred SF, SG, SH, SJ ili SL SAE40, SAE30, SAE20W-50, SAE10W-40, SAE10W-30, SAE5W-20
Zapremnina ulja, oz./l	70/2,1
Sustav podmazivanja	Tlak s filtrom za ulje
Rashladni sustav	Hlađenje zrakom
Filtar zraka	Spremnik za teške uvjete rada
Alternator, V., A pri 3600 o/min	12 V, 15 A pri 3600 ± 100 o/min
Pokretač	Električno pokretanje od 12 V
Dimenzije	
Duljina, in./cm	76,5/194
Širina, in./cm	49,5/194
Širina s podignutim usmjerivačem, in./cm	55/140
Širina sa spuštenim usmjerivačem, in./cm	68,3/173
Visina, in./cm	49,8/127
Težina s praznim spremnicima, lb/kg	865/392
Maksimalni nagib, stupnjevi °	10.
Širina rezanja, in./cm	54/137
Visina rezanja, in./cm	1 – 5 / 2,5 – 12,7
Rezno kućište	
Konstrukcija reznog kućišta	Tvornički skrojeno, debljina lima 10
Broj noževa	3.
Duljina noža, in./cm	19/48,3

²⁷ Nazivna snaga koju navodi proizvođač motora prosječna je izlazna bruto snaga na navedenom broju o/min uobičajenog serijskog motora prema mjerjenjima na modelu motora, sukladno standardima SAE za bruto snagu motora. Pogledajte radne značajke motora proizvođača motora.

	Z454X
Uključenje noža	Spojka tvrtke Ogura
Proektivnost, jutro/h / m ² /h	4,8/19.425
Gume	
Tlak u gumi, straga – sprijeda, kPa/PSI/bar	103/15/1
Gume prednjih kotačića, in.	13 x 6.5-6
Stražnje gume, pneumatici za travnjak, in.	23 x 10.5-12
Kotačići rezogn kućišta	4 podesiva
Mjenjač	
Mjenjač	Parker HTE 12
Ulje u mjenjaču	Parker HT-1000, Castrol Syntec 5W-50, Amsoil AW ISO 68, Shell TTF-SB, drugi vrhunski sintetici (min. 15W40)
Upravljačke komande	Dvije ručice, spužvaste drške
Maksimalna brzina kretanja prema naprijed, mi/h/km/h	9/14
Maksimalna brzina kretanja unatrag, mi/h/km/h	4/6,5
Kočnice	Mehanička parkirna kočnica
Električni sustav	
Baterija	Razred od 12 V, 180 CCA
Svjećica	BPR4ES
Razmak elektroda, inči/mm	0,03/0,75
Zatezni moment svjećice, ft-lb/Nm	16/22
Emisije buke ²⁸	
Izmjerena jačina zvuka dB(A)	104
Jamčena razina jakosti zvuka L _{WA} dB (A)	105
Razine vibracije ²⁹	
Razina vibracije na ručicama za upravljanje kretanjem, m/s ²	1,27
Razina vibracije na sjedalu, m/s ²	0,08

²⁸ Emisije buke u okoliš izmjerene kao jačina zvuka (L_{WA}) u skladu s Direktivom EZ 2000/14/EC. Navedena razina jakosti zvuka izmjerena je originalnim reznim priborom koji daje najveću razinu. Razlika između zajamčene i izmjerene razine buke jest da zajamčena razina uključuje i raspršenje rezultata mjerenja i varijacije između različitih uređaja istog modela u skladu s Direktivom 2000/14/EZ.

²⁹ Podaci o razini vibracije pokazuju tipičnu statističku disperziju (standardnu devijaciju) od 1 m/s².

Trajanja punjenja baterije

STAND. baterija	Napunjenoš	Približno trajanje punjenja do potpune napunjenoši pri 80 °F / 26 °C ³⁰			
		Maksimalna brzina pri:			
		50 A	30 A	20 A	10 A
12,6 V	100 %	Potpuno napunjena			
12,4 V	75 %	20 min	35 min	48 min	90 min
12,2 V	50 %	45 min	75 min	95 min	180 min
12,0 V	25 %	65 min	115 min	145 min	280 min
11,8 V	0 %	85 min	150 min	195 min	370 min

Servisiranje

Servisiranje

Godišnje provedite pregled u ovlaštenom servisnom centru kako biste osigurali siguran rad i uspješan rad proizvoda tijekom sezone s puno posla. Najbolje vrijeme za servisiranje ili detaljni pregled proizvoda jest tijekom sezone s malo posla.

Električna shema

(Sl. 3)

Prilikom narudžbe rezervnih dijelova proslijedite informacije o godini kupnje, modelu, vrsti te serijski broj.

Uvijek koristite samo originalne rezervne dijelove.

³⁰ Trajanje punjenja baterije razlikuje se ovisno o kapacitetu baterije, njenom stanju, starosti, temperaturi te učinkovitosti punjača.

Izjava o sukladnosti za EU

Mi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, ŠVEDSKA,
izjavljujemo pod isključivom odgovornošću kako
prikanani proizvod:

Opis	Samohodna kosilica za travu s motorom s unutarnjim izgaranjem i sjedalom za rukovatelja
Marka	Husqvarna
Platforma/Vrsta/Model	Z454X
Serija	Serijski brojevi od 2021 i noviji

u potpunosti su sukladni sljedećim EU direktivama i propisima:

Direktiva/propis	Opis
2006/42/EC	„o strojevima“
2011/65/EU	„o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari“
2014/30/EU	„o elektromagnetskoj kompatibilnosti“
2000/14/EC, 2005/88/EC	„o vanjskoj buci“

Primjenjene su sljedeće uskladene norme i/ili tehničke specifikacije: EN ISO 12100:2010, EN ISO 14982:2009, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/A2:2018, EN ISO 3744:2010, EN ISO 11094:1991, EN 1032:2009, EN IEC 63000:2018.

U skladu s dodatkom VI direktive 2000/14/EC, objavljene vrijednosti zvuka navedene su u odjeljku s tehničkim podacima u ovom priručniku i u potpisanoj izjavi o sukladnosti za EU.

Isporučena kosilica samohodna kosilica za travu s motorom s unutarnjim izgaranjem i sjedalom za rukovatelja sukladna je s primjerkom koji je podvragnut ispitivanju.

U ime tvrtke Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, ŠVEDSKA, Huskvarna, 2017-09-30



Claes Losdal

Osoba odgovorna za tehničku dokumentaciju
(Sl. 28)

TARTALOMJEGYZÉK

Megfelelőségi tanúsítványok.....	60	Hibaelhárítás.....	78
Bevezető.....	60	Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás.....	80
Biztonság.....	63	Műszaki adatok.....	82
Üzemeltetés.....	68	Szervizelés.....	84
Karbantartás.....	70	EU megfelelőségi nyilatkozat.....	85

Megfelelőségi tanúsítványok

USA-beli követelmények

A motoron és/vagy a motortérben elhelyezett címkék jelzik, hogy a gép megfelel a követelményeknek. Ne távolítsa el ezeket a címkéket. Előfordulhat, hogy a tanúsítványok a géphez vannak mellékelve

szállításkor, vagy a motor kézikönyvében vannak feltüntetve. Vigyázzon rájuk, mivel értékes dokumentumok.

A termék javítása érdekében a műszaki előírások és a kivitel előzetes értesítés nélkül változhat.

Bevezető

Szállítás előtti ellenőrzés és termékszámok

A terméken szállítás előtti ellenőrzést végeztek.
Ügyeljen arra, hogy készhez kapja a kereskedőtől

a szállítás előtti ellenőrzésre vonatkozó dokumentum aláírt példányát.

Szervizműhely kapcsolattartási adatai:	
EZ A KEZELŐ KÉZIKÖNYV AZ ALÁBBI TERMÉKSZÁMÚ/SOROZATSZÁMÚ TERMÉK TARTOZÉKA:	
	/
Motor:	
Sebességváltó:	

A termékszámok a típustáblán találhatók. A típustábla elhelyezkedését illetően lásd: *A termék áttekintése oldalon*.

annak sebességét. A működéssel töltött órák számát üzemidómérő jeleníti meg.

Termékleírás

Ez a termék egy fűnyírótraktor. A vezérlőkarokkal a kezelő irányíthatja a terméket, és beállíthatja

Rendeltetésszerű használat

Ez a termék nyílt, egyenes terepen való fűnyírásra szolgál. Ne használja a terméket egyéb feladatokra.

A termék áttekintése

(ábra 1)

1. Vezérlőkarok
2. Rögzítőfék
3. Egyenesfutás vezérlőeleme
4. Üzemóra-számláló
5. Üzemanyag-elzáró szelep
6. Hidraulikus kioldókar
7. Biztosítékok
8. Üzemanyagtartály sapkája
9. Szívatókar
10. Gyújtáskapcsoló

11. Gázadagoló
12. Mellékhajtás gombja
13. Üzemanyagszint-jelző műszer
14. Ülésállító kar
15. Asztalelemelő kar
16. Típustábla
17. ROPS

Bukókeret (ROPS)

A bukókeret védelmet nyújtó vázkeret, amely a termék felborulása esetén csökkenti a sérülés kockázatát.

A termék lejtőkön történő működtetése közben használja az ROPS rendszert és a biztonsági övet.

Kormányművezérlők

A termék irányát a 2 vezérlőkar vezérli. Lásd: *A termék áttekintése*60. oldalon. A vezérlőkarokat semleges helyzetből előre és hátra lehet mozgatni. Lásd: *A termék működtetése*69. oldalon.

Kezelői jelenlét-vezérlő (OPC)

Amikor a kezelő felemelkedik az ülésből, az OPC aktiválódik. A motor és a készüléket leáll, ha a kések működésben vannak vagy a rögzítőfék nincs behúzva. Lásd: *Működési feltételek*65. oldalon.

Indítókulcs

Az indítókulcsnak 4 helyzete van:

- Indítási helyzet (A)
- Üzemi helyzet (B)
- Fényszóró helyzet (C)
- Leállítási helyzet (D)

(ábra 33)

Fényszórók

(ábra 33)

- Fordítsa az indítókulcsot fényszóró helyzetbe (C), hogy a terméket bekapcsolt fényszórókkal működtesse.
- Fordítsa az indítókulcsot üzemi helyzetbe (B), hogy a terméket kikapcsolt fényszórókkal működtesse.

Gázadagoló

A gázadagoló szabályozza a motor fordulatszámát és a kések fordulatszámát, ha a kések be vannak kapcsolva. A gázadagoló 2 végállással, alapjáratit fordulatszámmal és teljes gázzal rendelkezik.

(ábra 34)

- Alapjáratit fordulatszám (A) – csökkenti a motor fordulatszámát.
- Teljes gáz (B) – növeli a motor fordulatszámát.



VIGYÁZAT: Ne járassa a motort a szükségesnél hosszabb ideig alapjáratit fordulatszámon (A). Az alapjáratit fordulatszámon töltött túl hosszú működési idő csökkentheti a gyűjtőgyertyák élettartamát.

Szívatókar

A szívatókar a hidegindításhoz használatos, hogy több üzemanyagot biztosítson a motornak. Hideg motor indításakor húzza fel a szívatókart.

A szívatókar elhelyezkedését illetően lásd: *A termék áttekintése*60. oldalon.

Mellékhajtás (PTO) gomb

A PTO gomb aktiválja és kikapcsolja a mellékhajtás-tengelykapcsoló és a vágóasztal, vagy a hozzá csatlakoztatott egyéb felszerelések meghajtását. A pengék meghajtásának bekapsolásához eleget kell tennie a megfelelő indításhoz szükséges feltételeknek. A megfelelő indítási feltételekkel kapcsolatban lásd: *Működési feltételek*65. oldalon.

- A pengék vagy más felszerelések meghajtását a mellékhajtás gombot kihúzva kapcsolhatja be. (ábra 35)
- A pengék vagy más felszerelések meghajtását a mellékhajtás gombot megnyomva kapcsolhatja ki. (ábra 36)

Üzemanyagszint-jelző műszer

Az üzemanyagszint-jelző műszer az üzemanyagszintet mutatja, és sárgán villog, ha az üzemanyagszint körülbelül 1,0 gallon/3,8 l. Az üzemanyagszint-jelző műszer állását illetően lásd: *A termék áttekintése*60. oldalon.

(ábra 37)

Üzemanyag-elzáró szelep

Az üzemanyag-elzáró szelep megfelelő állását illetően tekintse át a következőt: *A termék áttekintése*60. oldalon.

Az üzemanyag-elzáró szelep akkor van zárva, ha a gombon lévő fül merőlegesen áll az üzemanyag-vezetékre.

Biztosítékok

A biztosítékok helye a biztosítékdobozban van. A biztosítékdoboz az ülés alatt található. Az ülést előre döntve férhet hozzá a biztosítékdobozhoz. A különböző biztosítékok azonosításához tekintse meg a biztosítékdobozon található maticát.

Üzemóra-számláló

A termék üzemóra-számlálóval rendelkezik, amely mutatja, hogy a kések hány órát működték. Az üzemóra-számláló elhelyezkedését illetően lásd: *A termék áttekintése*60. oldalon.

(ábra 38)

Minden 50 üzemóra után olajszint szimbólum látható 2 órán át. Lásd: *Kenési terv*77. oldalon.

A terméken található jelzések

(ábra 4)

FIGYELMEZTETÉS: A termék veszélyes lehet a kezelőre és másokra, valamint a súlyos sérülésüket és halálukat okozhatja. Körültekintően járjon el, és megfelelően használja a terméket.

(ábra 5)	Használjon védőszemüveget.	(ábra 26)	Hidegindító.
(ábra 6)	Rögzítőfék.	(ábra 27)	Hangteljesítményszint.
(ábra 7)	Motorfordulatszám – gyors.	(ábra 28)	Ez a termék megfelel a vonatkozó EK-irányelveknek.
(ábra 8)	Lassú.	(ábra 29)	A termék megfelel a vonatkozó egyesült királyságbeli irányelveknek.
(ábra 9)	Benzines.	(ábra 30)	Tartsa távol magát a kidobónylástól.
(ábra 10)	Használjon védőkesztyűt.	(ábra 31)	Figyelmeztetés! Az akkumulátor sav maró hatású, robbanékony és gyúlékony anyag.
(ábra 11)	Karbantartás előtt állítsa le a motort.	(ábra 32)	Tartsa távol magát a forgó alkatrészektől.
(ábra 12)	Ne használja a terméket terelőlap vagy fügyűjtő nélkül.	ééééhhxxxx	A típusablán megtalálható a sorozatszám. ééééh a gyártási év és hh pedig a gyártási hét.
(ábra 13)	Mindig használjon jóváhagyott fülvédőt.		
(ábra 14)	Ne tegye ide a lábat.		
(ábra 15)	Semleges fokozat.		
(ábra 16)	Hátrameneti sebességfokozat.		
(ábra 17)	Olvassa el a használati utasítást, és a termék használatba vétele előtt mindenkorban legyen tisztában a benne foglaltakkal.		
(ábra 18)	Tartsa biztonságos távolságot a terméktől.		
(ábra 19)	Ne használja a terméket 10 foknál meredekebb lejtőn.		
(ábra 20)	Ne szállítson utasokat.		
(ábra 21)	Legyen óvatos a kirepülő és visszapattanó tárgyakkal.		
(ábra 22)	Tartsa kezét és lábat biztonságos távolságban.		
(ábra 23)	Tartsa távol kezét a forgó alkatrészektől.		
(ábra 24)	Ügyeljen az emberekre és az állatokra, amikor a terméket előrefelé működteti.		
(ábra 25)	Ügyeljen az emberekre és az állatokra, amikor a terméket hátrafelé működteti.		

Megjegyzés: A terméken szereplő többi jelölés/címke néhány piac specifikus vizsgáztatási követelményeire vonatkozik.

A termék károsodása

A termékben keletkezett károkért nem vállalunk felelősséget, amennyiben:

- a termék javítását helytelenül végezték;
- a termék javítása nem a gyártótól származó vagy általa jóváhagyott alkatrészekkel történt;
- a terméket nem a gyártótól származó vagy általa jóváhagyott kiegészítővel szerelték fel;
- a termék javítását nem hivatalos szakszerviz vagy jóváhagyott egyéb szerviz végezte.

Euro V. kibocsátási norma



FIGYELMEZTETÉS: A motor módosítása érvényteleníti a termékre vonatkozó európai uniós típusjóváhagyást.

Biztonsági meghatározások

A figyelmeztetések, óvintézkedések és megjegyzések a használati utasítás kiemelten fontos részeire hívják fel a figyelmet.



FIGYELMEZTETÉS: Akkor használatos, ha a kézikönyv utasításainak be nem tartása esetén fennáll a kezelő vagy a közben tartózkodók sérülésének vagy halálának veszélye.



VIGYÁZAT: Akkor használatos, ha a kézikönyv utasításainak be nem tartása esetén fennáll a vagyoni kár, illetve a termék vagy a környező terület károsodásának veszélye.

Megjegyzés: További információt biztosít az adott helyzetben szükséges tennivalókról.

Általános biztonsági utasítások



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket



FIGYELMEZTETÉS: Amennyiben nem a körültekintő üzemeltetési gyakorlatoknak megfelelően járnak el, az kezelő és más személyek veszélyes sérüléséhez vezethet. A tulajdonosnak meg kell értenie ezen utasításokat, és kizárolag jóváhagyással rendelkező, az utasításokkal tisztában lévő személyek számára engedélyezheti a fűnyíró használatát. A fűnyírót kezelő minden személynek szellemileg és testileg éppen kell lennie, és nem állhatnak kábító hatású szerek befolyásolása alatt.



FIGYELMEZTETÉS: Ezzel a termékkel a kezet és lábat is le lehet vágni, és képes tárgyak szétdobálására. Az alábbi biztonsági utasítások be nem tartása komoly sérülést vagy halálesetet idézhet elő.

- Olvassa el, értse meg és tartsa be a jelen dokumentumban, a kezelői kézikönyben, valamint a terméken, a motoron és a tartozékokon található utasításokat és figyelmeztetéseket.
- Csak a használati utasítást ismerő, képzett, felelősségteljes és megfelelő fizikai képességekkel

rendelkező kezelőnek engedje a termék működtetését.

- Ne szállítson utasokat, és a bármérsékletű tárolásra befolyásával.
- Ne üzemeltesse a gépet, ha alkohol vagy kábítószer befolyásával.
- A keréksúlyok és ellenályok tekintetében a gyártó ajánlásainak megfelelően járjon el.
- Ismerje meg, hogyan használja a terméket és kezelőszervét biztonságosan, és tanulja meg, hogyan állhat meg gyorsan.
- Tanulja meg a biztonsági címkek felismerését.
- Tartsa tisztán a terméket, hogy a jelölések és matricái mindenkorban olvashatóak legyenek.
- Ne feledje, hogy a kezelő felelős a másokat és a mások tulajdonát érő balesetekért is.
- Kizárolag nappali fényben vagy megfelelő fényviszonyok mellett használja a terméket. Tartson a termékkal biztonságos távolságot a lyukaktól és más szabálytalan talajviszonyoktól. Figyeljen a többi lehetséges veszélyre is.
- Ne engedje, hogy gyermekek vagy más jogosulatlan személyek üzemeltessék a terméket vagy végezzenek rajta szervizelési munkákat. A helyi törvények szabályozhatják a kezelő korát.
- A motor beindítása, a meghajtás bekapsolása, valamint elindulás előtt ellenőrizze, hogy senki nincs a termék közelében.
- Figyeljen a forgalomra, ha út közelében dolgozik, illetve ha keresztezi azt.
- Ne használja a terméket, ha fáradt, ha alkoholt vagy kábítószer fogyasztott, illetve ha látását, éberségét, itélőképességét vagy mozgáskoordinációját negatívan befolyásoló gyógyszert vett be.
- A termékkel mindenkorban tisztán tartsa a területen, leállított motorral parkoljon.
- Ne végezzen módosításokat a terméken.
- Ne működtesse a terméket, ha előfordulhat, hogy más személyek módosításokat végeztek a terméken.

Gyermekekre vonatkozó biztonsági utasítások



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Tragikus balesetek fordulhatnak elő, ha a kezelő gyermekek jelenlétében nem figyelmesen dolgozik. A gyermekeket sokszor vonzza a termék és maga a fűnyírási tevékenység. Soha ne abból induljon ki, hogy a gyermekek ott maradnak, ahol Ön utoljára láttá őket.

- A gyermekeket tartsa távol a fűnyírás területétől, és bízza őket felelős felnőttek – de ne a kezelő– gondos felügyeletére.
- Ne vigyen a traktoron gyerekeket, még akkor sem, ha ki vannak kapcsolva a késék.
A gyerekek leeshetnek, és komoly sérülést szoronghatnak, vagy beavatkozhatnak a termék biztonságos üzemeltetésébe. Azok a gyerekek, akiknek korábban megengedték, hogy a traktoron utazzanak, egy újabb lehetőség reményében hirtelen megijelenthetek a fűnyírás helyszínén, és ilyenkor a termék átnehet vagy áttolathat rajtuk.

Biztonsági utasítások az üzemeltetéshez



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.



FIGYELMEZTETÉS: Ne érjen a motorhoz vagy a kipufogórendszerhez működés közben vagy közvetlenül utána. A motor és a kipufogórendszer nagyon forró lehet működtetés közben. Égesi sérülés, tűz, anyagi kár vagy a környező területeken bekövetkező kár veszélye. A termék működtetése közben maradjon távol a bokroktól és más tárgyaktól.

- A motort kizárolag jól szellőző területeken működtesse. A kipufogógáz szén-monoxidot tartalmaz, ami halálos méreg.
- Kizárolag nappali fényben vagy megfelelő mesterséges világítás mellett működtesse a terméket.
- Kerülje a lyukakat, gödröket, buckákat, köveket és más rejtent veszélyforrásokat. Az egyenetlen területen a termék felborulhat, illetve üzemeltetője elvesztheti egyensúlyát.
- Ne helyezze a kezét vagy a lábat a forgórészek közélebe vagy a termék alá. A kidobónylás elől soha ne helyezzen semmit.
- Soha senki felé ne irányítson kidobott anyagokat. Ne üritse anyagokat falra vagy akadályokra. Az anyag gellert kaphat, és visszarepülhet az üzemeltetőhöz. Amikor kaviccos felületeken megy át, állítsa le a késéket.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a járó terméket. Mindig vízszintes talajon álljon meg, válassza le a tartozékot, húzza be a rögzítőket, és állítsa le a motort.
- Ne nyírjon füvet hátramenetben, kivéve, ha abszolút elkerülhetetlen. Mindig nézzen le és hátrafelé, mielőtt tolata, vagy miközben tolat.
- Kanyarodás előtt csökkentse a sebességet.

Lejtőn történő működtetésre vonatkozó biztonsági utasítások



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

A lejtők komoly tényezők a balesetek kialakulásában. Lejtőn csak kiemelt odafigyeléssel lehet dolgozni.

- A lejtőkön a gyártó ajánlásai szerint közlekedjen. Szakadékos területek közelében körültekintően járjon el.
- Nedves füvet ne nyírjon. A gumik tapadása ilyenkor megszűnhet.
- Ne üzemeltesse a terméket olyan körülmenyek között, ahol a tapadás, a kormányzás vagy a stabilitás bizonytalan. A gumiabroncsok akkor is csuszhatnak, ha a kerekék leállnak.
- Lejtőn haladva mindenlegyen sebessége kapcsolva a termék. A géppel nem menjen egyenesen lefelé egy lejtőn.
- Kerülje a lejtőkön történő leállást és elindulást. Ne végezzen hirtelen sebesség- vagy irányváltoztatást. Lassan és fokozatosan forduljon.
- Legyen különösen óvatos, ha fűgyűjölve vagy más tartozékkal felszerelve működteti a terméket. Ezek ugyanis hatással lehetnek a termék stabilitására.
- A lejtőn történő fűnyírás növeli annak kockázatát, hogy nem tudja megfelelően irányítani a terméket, és az felborul. Ez sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Lejtős talajon mindenkor óvatosan nyírja a füvet. Ha nem tud feltoltni egy lejtőn, vagy bizonytalannak érzi magát, inkább ne nyírja le a füvet.
- Távolítsa el a köveket, ágakat és egyéb akadályokat.
- A füvet lejtőn felfelé és lefelé, nem pedig kereszten haladva nyírja.
- Ne használja a terméket 10 foknál meredekebb lejtőn.
- Finoman és lassan haladjon a lejtőkön.
- Legyen óvatos, és kerülje a barázdákat, mélyedésekét és talajemelkedésekét. Nem egyenletes talajon nagyobb a termék felborulásának veszélye. A magas fű akadályokat rejt. A lejtőn történő fűnyírás növeli annak kockázatát, hogy nem tudja megfelelően irányítani a terméket, és az felborul. Ez sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Lejtős talajon mindenkor óvatosan nyírja a füvet. Ha nem tud feltoltni egy lejtőn, vagy bizonytalannak érzi magát, inkább ne nyírja le a füvet.
- Ne nyírjon füvet peremek, árkok vagy töltések közelében. Ha egy kerék átkerül egy meredek lejtő, illetve árok peremén, vagy ha a perem beomlik, a fűnyíró hirtelen felborulhat.

Bukókerettel történő működtetésre vonatkozó biztonsági utasítások



FIGYELMEZTETÉS: A felborulás ellen védő szerkezet károsodhat, ha a fűnyíró felborul, vagy ha módosítják a bukókeretet. Ilyen esetekben a teljes szerkezetet ki KELL cserélni.

- A ROPS egy integrált és hatékony biztonsági eszköz. Ne távolítsa el a ROPS rendszert.
- Hajtsa fel a ROPS rendszert a felemelt és reteszett állásába, és a termék üzemeltetése közben használja a biztonsági övet.
- Kizárálag akkor és kizárálag ideiglenesen eressze le a lehajtható ROPS rendszert, ha ez teljes mértékben szükséges. A ROPS rendszer leeresztett állapotában ne használja a biztonsági övet. A ROPS rendszer leeresztett állapotban felborulás esetén nem nyújt védelmet.
- A sérült ROPS rendszert cserélje ki. Ne javítsa és ne módosítsa.

Személyi védőfelszerelés



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Amikor a terméket használja, viseljen jóváhagyott személyi védőfelszerelést. A személyi védőfelszerelés nem küszöböli ki teljes mértékben a sérülés kockázatát, de csökkeneti a sérülés mértékét, ha bekövetkezik a baleset. A megfelelő felszerelés kiválasztásában kérje a kereskedő segítségét.
- Mindig viseljen jóváhagyott fülvédőt. Hosszú távon a tartós zajáratom maradandó halláskárosodást okozhat.
- Mindig viseljen védőcipőt vagy védőbakancsot. Acél orrbetétes cipő viselése ajánlott. Ne használja a terméket mezítlában.

(ábra 39)

- Ha szükséges, viseljen kesztyűt, például a vágószerszemet felhelyezésekor, ellenőrzésekor vagy tisztításakor.
- Ne viseljen laza ruházatot, ékszereteket vagy egyéb kiegészítőket, amelyek beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
- Tartsa kézénél az elsősegélykészletet és a tűzoltó készüléket.

Biztonsági eszközök a terméken



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Ne használja a terméket sérült vagy nem megfelelően működő biztonsági eszközökkel. Rendszeresen ellenőrizze a biztonsági eszközöket. A biztonsági eszközök meghibásodása esetén vegye fel a kapcsolatot a Husqvarna szervizműhellyel.
- Ne módosítsa a biztonsági eszközöket. Nem csatlakoztatott vagy hibás védőlemezek, védőburkolatok, biztonsági kapcsolók és más védőeszközök esetén ne működtesse a gépet.

A bukókeret (ROPS) aktiválása és inaktiválása

- Távolítsa el az ROPS rendszert tartó 2 szeget, és az inaktiválásához hajtsa hátrafelé. A ROPS rendszer aktiválásához engedje el ugyanezt a folyamatot fordítva. (ábra 40)



FIGYELMEZTETÉS: Az ROPS rendszerre és a biztonsági övre vonatkozóan kövesse az alábbi utasításokat.

- Ne használja a biztonsági övet, ha az ROPS rendszer inaktiválva van.
- Mindig használja a biztonsági övet, amikor az ROPS rendszer aktiválva van.
- Győződjön meg arról, hogy a ROPS rendszer helyesen van csatlakoztatva, és nem sérült.

Az indítókulcs ellenőrzése

- Az indítókulcs ellenőrzéséhez indítsa be, majd állítsa le a motort. Lásd: *A motor beindítása* 69. oldalon és *A motor leállítása* 70. oldalon.
- Ellenőrizze, hogy a motor beindul-e, amikor az indítókulcsot a START állásba fordítja.
- Ellenőrizze, hogy a motor azonnal leáll-e, amikor az indítókulcsot a STOP állásba fordítja.

Működési feltételek

A motor beindításához a következő feltételeknek kell teljesülniük:

- A vezérlőkarok semleges helyzetben vannak.
- A rögzítőfék be van húzva.
- A kásek meghajtása ki van kapcsolva.
- Az OPC le van nyomva.

A motornak a következő esetekben le kell állnia:

- A rögzítőfék nincs behúzva, és a kezelő felemelkedik az ülésből.
- A pengék meghajtása be van kapcsolva, és a kezelő felemelkedik az ülésből.

Próbálja meg elindítani a motort az egyik feltétel teljesítése nélkül. Módosítsa a feltételeket, és próbálja újra. Naponta végezze el az ellenőrzést.

Rögzítőfék



FIGYELMEZTETÉS: Ha a rögzítőfék nem működik, a fünyíró elindulhat, és sérülést vagy egyéb károkat okozhat. Gondoskodjon a rögzítőfék rendszeres ellenőrzéséről és beállításáról.

Lásd: *A rögzítőfék ellenőrzése* 73. oldalon.

Kipufogódob



FIGYELMEZTETÉS: Hiányzó vagy hibás hangfogó esetén ne használja a terméket. A sérült vagy hiányzó hangfogó növeli a zajszintet és a tűzveszélyt.

A kipufogódob minimálisra csökkenti a zajszintet, és elvezeti a kipufogóázokat a kezelő közeléből.

Rendszeresen ellenőrizze a kipufogódob megfelelő rögzítését és épsegét.

FIGYELMEZTETÉS:

A kipufogódob erősen felhevül használat közben és után, illetve, amikor a motor alapjáraton működik. Legyen óvatos gyűlékony anyagok és/vagy gőzök közelében a tűzveszély elkerülése érdekében.

A hangfogó ellenőrzése

- Rendszeresen ellenőrizze a kipufogódob megfelelő rögzítését és épsegét.

Szikrafogó

A termék belsőégésű motorral rendelkezik. Ne használja a terméket növényzet közelében a helyi vagy állami törvények által jóváhagyott szikrafogó nélkül. A szövetségi területeken szövetségi törvények vannak érvényben.

A hangfogóhoz a hivatalos Husqvarna műkakereskedésben szerezhet be szikrafogót.

Védőburkolatok

A hiányzó vagy sérült védőburkolatok növelik a mozgó alkatrészek vagy forró felületek okozta sérülésveszély kockázatát. A termék működtetése előtt ellenőrizze a védőburkolatokat. Ellenőrizze, hogy a védőburkolatok megfelelően vannak-e rögzítve, illetve, hogy nincsenek rajtuk repedések vagy más sérülések. A sérült burkolatokat cserélje ki.

Üzemanyaggal kapcsolatos biztonság



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.



FIGYELMEZTETÉS: Bánjon óvatosan az üzemanyaggal. Rendkívül gyűlékony, illetve súlyos sérülést és anyagi kárt okozhat.

- Oltson el minden cigarettagt, szivart, pipát vagy más gyűjtőforrást.
- Kizárolag csak jóváhagyott üzemanyag-tárolóedényt használjon.

- Járó motor mellett ne vegye le a tanksapkát és ne töltön üzemanyagot a tartályba.
- Soha ne tankolja a gépet belterben vagy zárt helyen.
- Ne tárolja a terméket vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy örláng van, például vízmelegítőn vagy más készüléken.
- Ha az üzemanyag kiömlött, ne kísérje meg elindítani a motort, és kerülje a gyűjtőforrások használatát, míg az üzemanyag gőzei el nem párologtak.
- A tűzesetek megakadályozása érdekében: takarítsa le a termékről a füvet, a leveleket és az egyéb rárakódott törmeléket; takarítsa le a kiömlött olajat vagy üzemanyagot és az üzemanyaggal szennyezett törmeléket; mielőtt elteszi a terméket, hagyja lehűlni.
- Különös óvatossággal járjon el a benzín és más üzemanyagok kezelése során. Tűzveszélyesek és a gőzük robbanásveszélyes.
- A benzín és benzingőzök mérgezők és rendkívül gyűlékonyak. Bánjon óvatosan a benzinnel a sérülések és tűz elkerülése érdekében.
- Az üzemanyag betölése előtt várja meg, amíg a motor lehűl.
- Szikra vagy nyílt láng közelében ne töltön be üzemanyagot.
- Ha az üzemanyagrendszer szivárog, a szivárgás megszüntetéséig ne indítsa be a motort.
- Ne töltse az ajánlott szint fölött az üzemanyagot. A motorból és a napból származó hő hatására az üzemanyag kitágul, és túlcordul, ha túl sokat töltött a tartályba.
- Tárolja a fűnyírót és az üzemanyagot olyan módon, hogy a szivárgó üzemanyag vagy a gőzök ne okozhassanak semmilyen károsodást.

Biztonságos szállítás

- A termék szállításához jóváhagyott szállítójárművet használjon.
- A termék szállítására nemzeti jogszabályok általi korlátozások vonatkozhatnak.
- A termék szállításhoz történő biztonságos rögzítéséért a szállítójármű sofőrje tartozik felelősséggel. Lásd: *Szállítás80. oldalon*.

Szállítás

- Használjon teljes szélességű rámpát a termék szállításhoz történő be- és kirakodásához.

Biztonságos vontatás

- A vontatott eszközök súlyhatárait, valamint az emelkedőn történő vontatást illetően kövesse a gyártó ajánlásait.
- Csak a Husqvarna által jóváhagyott vontatófelszerelést használjon.
- Használja a vonórudat a felszerelés csatlakoztatására.
- Ügyeljen arra, hogy vontatáskor senki más ne tartózkodjon a termék közelében.

- Ne engedje, hogy gyermekek vagy más személyek utazzanak a vontatott felszerelésen ülve.
- Ne végezzen vontatást lejtőkön vagy nehéz terepen. A vontatott felszerelés tömege a tapadás csökkenéséhez és az irányítás elvesztéséhez vezethet.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonsági előírások



FIGYELMEZTETÉS: A sérült akkumulátor robbanást vagy sérülést okozhat. Ha az akkumulátor deformálódott vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Husqvarna szervizműhellyel.



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Az akkumulátor közelében viseljen védőszemüveget.
- Ne viseljen órát, ékszereket vagy egyéb fémtárgyat az akkumulátor közelében.
- Az akkumulátor gyermekektől elzárva tartandó.
- Jól szellőző helyiségben töltse az akkumulátort.
- Az akkumulátor töltésekor legalább 1 m távolságot biztosítson a gyűlékony anyagoktól.
- Selejtezza le a kicsérélőt akkumulátort. Lásd *Hulladékkezelés81. oldalon*.
- Az akkumulátorból robbanásveszélyes gázok szabadulhatnak fel. Ne dohányozzon az akkumulátor közelében. Tartsa az akkumulátor nyílt lángtól és szikrától távol.

Biztonsági utasítások a karbantartáshoz



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.



FIGYELMEZTETÉS: A termék nehéz, és sérülésekkel, anyagi kárt vagy a környező terület károsodását okozhatja. Ne végezzen karbantartást a motoron vagy a vágóállásban az alábbi feltételek teljesülése nélkül:

- A motor le van állítva.
- A termék vízszintes felületen van leparkolva.
- A rögzítőfék be van húzva.
- Az indítókulcs leállítási helyzetben van, és ki van véve.
- A kések nincsenek működésben.
- minden mozgó alkatrész leállt.

- A gyertyapipák le vannak véve.



FIGYELMEZTETÉS: Ha a nyomás alatt álló folyadék kiszabadul, az elég erős lehet ahhoz, hogy behatoljon a bőr alá, és súlyos sérülést okozzon. Ha folyadék kerül a bőre alá, azonnal forduljon orvoshoz. Tartsa távol magát és kezeit a nagynyomású folyadékot kilövőnél képes nyílásoktól és fűvökáktól. Szívárgás esetén a terméket azonnal meg kell javítatni egy szakképzett technikussal.



FIGYELMEZTETÉS: A motorból származó kipufogózak szén-monoxidot tartalmaznak, amely szagtalan, mérgező, rendkívül veszélyes gáz. Ne működtesse a járművet zárt vagy nem megfelelően szellőző helyen.

- Tartsa a termékét üzemeltetés állapotban. A kopott vagy sérült alkatrészeket ki kell cserálni.

A késék karbantartásakor körültekintően járjon el. Csomagolja be a késéket vagy viseljen kesztyűt. Cserélje ki a sérült késéket. Ne javítsa vagy változtassa meg a késéket.

Szerelés előtt mindenkorán válassza le a gyújtógyertya/gyújtógyertyák, valamint az akkumulátor negatív kábélét.

A legjobb teljesítmény és a maximális biztonság érdekében rendszeresen végezze el a termék karbantartását a karbantartási ütemezés szerint. Lásd: *Karbantartási terv70. oldalon*.

- Az áramütés sérülést okozhat. Ne érintse meg a kábeleket járó motor mellett. Ne próbálja ki a gyújtásrendszeret az ujjával.
- Várja meg, amíg a termék lehűl, mielőtt karbantartási munkát végezne a motor közelében.
- A késék nagyon élesek, könnyen megvághatja magát. Gondoskodjon a késék körül védelemről, vagy használjon védőkesztyűt a késékkal való munkavégzés során.
- Ne forditsa át a motort, ha a gyújtógyertyát vagy a gyertyapipát eltávolították.
- Ügyeljen arra, hogy a csavarok és csavaranyák alaposan meg legyenek húzva, és hogy a felszerelés jó állapotban legyen.
- Ne módosítsa a szabályozók beállítását. Ha a motorfordulatszám túl nagy, a termék alkotóelemei károsodhatnak. A legnagyobb megingedett motorfordulatszámot lásd az alábbi részben: *Műszaki adatok82. oldalon*.
- A termékét csak a gyártó által biztosított vagy ajánlott berendezésekkel hagyta jóvá.

Üzemeltetés

Bevezető



FIGYELMEZTETÉS: A termék működtetése előtt el kell olvasnia és meg kell értenie a biztonságról szóló fejezetet.

sérülés veszélye! Hagya lehülni a motort és a kipufogórendszer, mielőtt üzemanyagot töltene a termékbe.

A termék első működtetése



FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt először használná a termékét, olvassa el és értse meg ezt a fejezetet.

- A termék első használatakor csökkentett gázzal és alacsonyabb haladási sebességgel haladjon.
- Az első használat során ne állítsa a vezérlőkarokat teljesen előremeneti vagy teljesen hátrameneti helyzetbe.
- Mielőtt a terméket első alkalommal a gyepen használná, tanulja meg kemény felületen, például betonon vagy aszfalon, hogyan kell a mozgatását végezni.

A termék működtetése előtti teendők



FIGYELMEZTETÉS: A termék működtetése előtt el kell olvasnia és meg kell értenie a biztonságról szóló fejezetet.



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy a munkaterületen nincsenek kövek vagy egyéb tárgyak, amelyeket a forgó kések kidobhatnak.

- Véghezze el a napi karbantartást. Lásd: *Karbantartási terv*70. oldalon.
- Ellenőrizze, hogy van-e elegendő üzemanyag az üzemanyagtartályban.
- Állítsa be a vágási magasságot. Lásd: *A kezelő által elvégzendő karbantartási műveletek ütemezése*70. oldalon.

Tankolás



FIGYELMEZTETÉS: A benzín rendkívül gyúlékony. Legyen óvatos, és a tankolást mindenkor szabad levegőn végezze! Lásd: *Üzemanyaggal kapcsolatos biztonság*66. oldalon.



FIGYELMEZTETÉS: A motor és a kipufogórendszer nagyon forró lehet működtetés közben. Fennáll az égesi



FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a tankot támasztó felületként.



VIGYÁZAT: A nem megfelelő üzemanyag használata a motor károsodásához vezethet.

A motor minimum 91 RON-os (87 AKI) oktányszámú (nem olajjal kevert) benzinnel üzemeltethető. Biológiaiag lebomló alkilüzemanyag használatait javasoljuk.

- minden használat előtt ellenőrizze az üzemanyagszintet, és szükség esetén töltse fel.
- Ne töltse teljesen tele az üzemanyagtartályt. Az üzemanyagtartály nyakának aljáig töltse fel.

Az ülés beállítása

Az ülés helyzete előre vagy hátra mozdítható, és az ülés felfüggesztése állítható.



FIGYELMEZTETÉS: Ne végezzen beállítást az ülésen, amikor a termék működésben van.

- Az ülés felfüggesztésének beállításához forgassa el az ülés alatti gombot (A). A lágy felfüggesztéshez forgassa a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba, a kemény felfüggesztéshez pedig az óramutató járásával megegyező irányba. (ábra 41)
- Tolja oldalra az ülés alatti kart (B), és tolja előre vagy hátra az ülést.

Az ülés lehajtása

Az ülés előrehajtható, hogy hozzáérjen az akkumulátorhoz és a hidrosztatikus sebességváltó rendszerhez.

1. Állítsa le a termékét vízszintes talajon.
2. Az ülés előredöntéséhez nyomja meg a kart, és tolja előre az ülés háttámláját. (ábra 42)

A rögzítőfék be- és kikapcsolása

Ez a termék nem rendelkezik külön rögzítőfélkkarral. A rögzítőfék integrálva van a két vezérlőkarba.

- A rögzítőfék behúzásához egyszerre tolja el a 2 vezérlőkart az üléstől. A vezérlőkarok elhelyezkedését illetően lásd: *A termék áttekintése*60. oldalon.

Megjegyzés: A terméknek a rögzítők behúzásakor álló helyzetben kell lennie.

Megjegyzés: A motor leáll, ha a 2 vezérlőkart nem egyidejűleg tolja el az üléstől.

- Húzza a 2 vezérlőkart az ülés irányába a rögzítők kioldásához.

A hajtórendszer be- és kikapcsolása



VIGYÁZAT: Csak akkor kapcsolja ki vagy be a hajtórendszert, ha a termék vízszintes talajon parkol.

Ha a terméket kézzel, leállított motorral kell mozgatni, ki kell kapcsolni a hajtórendszert. A hajtásrendszert a megkerülő szelepek kapcsolják ki és be. A megkerülő szelepek az egyes sebességváltók elején találhatók.

A hajtórendszer kikapcsolásához kövesse az alábbi eljárást.

- Parkolja le a fünyírót vízszintes talajon, és állítsa le a motort.
- Állítsa a vágóasztalt a legalacsonyabb helyzetbe.
- Állítsa a vezérlőkarokat semleges helyzetbe.
- Emelje fel az ülést.
- Fordítsa a 2 továbbítókart vízszintes helyzetbe. (ábra 43)

Megjegyzés: Kézzel tolja a termékét egy teherautóra vagy pótkocsira. Ne nyomja a vezérlőkarokat.

- A hajtórendszer bekapsolásához fordítsa a továbbítókat függőleges helyzetbe.

A vágóasztal vonulási vagy fünyírási helyzetbe állítása

Szállítás és vonulás közben a vágóasztalnak vonulási helyzetben kell lennie.

- Nyomja le a vágóasztal emelőpedálját, amíg a vágóasztal szállítási helyzetbe nem reteszeliődik.
- Nyomja le a vágóasztal-kioldó pedált, és húzza meg a szállítási kioldó kart a vágóasztal fünyírási helyzetbe történő leengedéséhez.

A vágási magasság beállítása

- Állítsa a vágóasztalt szállítási helyzetbe. Lásd: *A vágóasztal vonulási vagy fünyírási helyzetbe állítása* 69. oldalon.
- Helyezze a csapot (A) a furatba a megfelelő vágási magasság beállításához. (ábra 44)
- Nyomja le a vágóasztal emelőpedálját (B), és húzza hátra a szállítási kioldó kart (C) a vágóasztal fünyírási helyzetbe történő leengedéséhez.

A motor beindítása

- Üljön bele az ülésbe.
- Nyomja le a mellékhajtás gombot a vágóasztal meghajtásának kikapcsolásához. (ábra 36)
- Állítsa a vágóasztalt szállítási helyzetbe. Lásd: *A vágóasztal vonulási vagy fünyírási helyzetbe állítása* 69. oldalon.
- Húzza be a rögzítőfeket. Lásd: *A rögzítőfek be- és kikapcsolása* 68. oldalon.
- A szívatókart (A) tolja ½-es szíválati állásba. (ábra 45)
- Ha a motor hideg, húzza meg felfelé a szívatókart (B).
- Nyissa ki az üzemanyagtartály-szelepet.
- Nyomja meg és fordítsa el indítóhelyzetbe az indítókulcsot (C).
- Amikor a motor beindul, rögtön állítsa vissza a kulcsot üzemelési helyzetbe.

Megjegyzés: Az indítókulcsot ne hagyja egyszerre kb. 5 másodpercnél hosszabb ideig indítóhelyzetben. Ha a motor nem indul be, várjon 15 másodpercet, mielőtt újra próbálkozik a beindítással.

- Ha a motor hideg, lassan nyomja lefelé a szívatókart.
- Járassa a motort félgázzal 3–5 percig, mielőtt teljes gázra kapcsolna.
- Állítsa a gázadagolót teljes gáz pozícióba.

A termék működtetése

- Indítsa be a motort. Lásd: *A motor beindítása* 69. oldalon.
- Engedje ki a rögzítőfeket. Lásd: *A rögzítőfek be- és kikapcsolása* 68. oldalon.
- Óvatosan tolja előrefelé a 2 vezérlőkart. A termék elindul előrefelé. Az előremeneti sebesség annál nagyobb, minél inkább előrenyomja a 2 vezérlőkart. (ábra 46)
- Óvatosan húzza hátrafelé a 2 vezérlőkart. A termék elindul hátrafelé. A hátrameneti sebesség annál nagyobb, minél inkább hátrahúzza a 2 vezérlőkart.
- A sebesség csökkentéséhez és a termék leállításához állítsa a 2 vezérlőkart semleges helyzetbe.
- Előrefelé haladáskor a balra vagy jobbra forduláshoz hajtsa végre az alábbi lépéseket.
 - Húzza hátra a bal oldali vezérlőkart a semleges helyzet irányába, hogy a termék balra forduljon. Minél jobban hátrahúzza a bal oldali vezérlőkart, annál inkább balra fordul a termék. (ábra 47)

- b) Húzza hátra a jobb oldali vezérlőkart a semleges helyzet irányába, hogy a termék jobbra forduljon. Minél jobban hátrahúzza a jobb oldali vezérlőkart, annál inkább jobbra fordul a termék. (ábra 48)
7. Helyben megforduláshoz hajtsa végre az alábbi lépéseket.
- a) A sebesség csökkentéséhez vagy a termék leállításához húzza a 2 vezérlőkart hátrafelé a semleges helyzet irányába.
 - b) Az egy helyben való megforduláshoz mozgasson 1 vezérlőkart kissé előrefelé, a másik vezérlőkart pedig kissé hátrafelé.
8. Engedje le a vágóasztalt vágóhelyzetbe. Lásd: *A vágóasztal vonulási vagy fúnyírási helyzetbe állítása* 69. oldalon.
9. A késék meghajtását a mellékhajtás gombot felhúzva kapcsolhatja be.
10. Ha a vágási magasságot működés közben kell beállítani, lásd: *A vágási magasság beállítása* 69. oldalon.

A motor leállítása

1. A termék leállításához állítsa a 2 vezérlőkart semleges helyzetbe.
2. Húzza be a rögzítőfeket.
3. A mellékhajtás gombot lenyomva kapcsolja ki a késék meghajtását. (ábra 36)
4. Állítsa a vágóasztalt vonulási helyzetbe.
5. Állítsa a gázadagolót a legkisebb gáz pozícióba.
6. Járassa a motort alapjáraton legalább 1 percig, amíg a motor el nem éri a szokásos üzemi hőmérsékletet.
7. Fordítsa az indítókulcsot a „stop” pozícióba.
8. Vegye ki az indítókulcsot a gyűjtáskapcsolóból, ha elmegy a terméktől.

A megfelelő fúnyírási eredmény elérése

- A legjobb teljesítmény elérése érdekében rendszeresen végezze el a termék karbantartását a karbantartási ütemezés szerint. Lásd: *Karbantartási terv* 70. oldalon.
- Ne nyírjon nedves füvet. A nedves fű csökkenti a fúnyírás hatékonyságát.
- Kezdje nagy vágási magassággal, majd fokozatosan csökkentsé.
- A fű nyírásakor használjon teljes gázt.
- Ha a fű magas és vastag, haladjon lassan a traktorral.
- A fúnyírást szabálytalan mintában végezze.
- A mulcszókáséssel használata esetén gyakrabban nyírja le a füvet.
- A legjobb fúnyírási eredmény eléréséhez nyírja gyakran a füvet.

3 pontos fordulás

A megfelelően kivitelezett fordulat megakadályozza a pázsit sérülését. A cél, hogy a fordulatot előre- vagy hátrafelé történő haladás közben hajtsák végre. Ne forduljon szűk körben, miközben az egyik kerék áll.

1. Vágjon le egy sor füvet.
2. Tegyen egy kis fordulatot (A) a vágatlan füves terület irányába. (ábra 49)
3. Húzza a 2 vezérlőkart hátrameneti helyzetbe, és mozgassa a terméket hátrafelé (B).
4. Nyomja előrefelé a vezérlőkarokat. Kis fordulathoz (C) húzza meg erősebben a vezérlőkart, amely a korábban lenyírt sáv irányába mutat.
5. A következő sáv lenyírásához tolja előre a 2 vezérlőkart.

Karbantartás

Bevezető



FIGYELMEZTETÉS: Karbantartási munkák előtt el kell olvasnia és meg kell értenie a biztonságról szóló fejezetet.

X = Az utasítások szerepelnek ebben a használati utasításban.

O = Olvassa el a motor kézikönyvében található utasításokat.

A kezelő által elvégzendő karbantartási műveletek ütemezése

Karbantartási terv

* = Az utasítások nem szerepelnek ebben a használati utasításban.

Karbantartás	Napi karbantartás elvégzése		Évente legalább 1 alkalommal végezzen karbantartást	Karbantartási intervallumok üzemórákban			
	Előtte	Utána		25	50	100	300
Ellenőrizze a rögzítőfeket.	X		*		*		

Karbantartás	Napi karbantartás elvégzése		Évente legalább 1 alkalommal végezzen karbantartást	Karbantartási intervallumok üzemórákban			
	Előtte	Utána		25	50	100	300
Ellenőrizze a motorolaj szintjét.	O						
Végezze el a biztonsági rendszer ellenőrzését.	X						
Ellenőrizze, hogy a termék-ből nem szivárog-e az üzemanyag vagy az olaj.	*						
Ellenőrizze, hogy a terméken nincsenek-e sérülések.		*					
Ellenőrizze, hogy nincsnek-e kilazult alkatrészek.		*					
Ellenőrizze, hogy a vágóasztal nem sérült-e.		*					
Ellenőrizze a vágóasztal beállítását.			X				X
Ellenőrizze az abroncsnyomást.				X	X	X	X
Ellenőrizze az akkumulátor csatlakozásait.			X	X	X	X	X
Ellenőrizze a gázbovdent.					O		
Ellenőrizze az önbeálló kerékkel (200 óránként).			X			X	
Ellenőrizze a motorszelep hézagát. ³¹			*				*
Tisztítsa meg a motor levegőbeömlő nyílását.	O		O				
Tisztítsa meg a motor levegőbeömlő nyílását. ³²			O	O			
Tisztítsa meg a vágóasztal alsó részét.		X					
Tisztítsa meg a motor környékét.		*					
Tisztítsa meg a szíjak és a szíjtárcsák környékét.		*			*	*	*
Ellenőrizze a szíjakat és az éksíjtárcsákat.			X			X	

³¹ Ezt hivatalos szervizműhellyel kell elvégeztetni.

³² Poros körülmények között gyakrabban kell elvégezni a tisztítást és a cserét.

Karbantartás	Napi karbantartás elvégzése		Évente legalább 1 alkalommal végezzen karbantartást	Karbantartási intervallumok üzemórákban			
	Előtte	Utána		25	50	100	300
Tisztítsa meg a hab előszűrőt (ha van). ³³			O	O			
Cserélje ki a hab előszűrőt (ha van). ³⁴			O				
Tisztítsa meg a papírszűrbetétet. ³⁵			O	O			
Ellenorízze a hangfogót és a szikrafogó hálót.			*		*	*	*
Indítsa be a motort és a késeket, és figyelje meg, nem hall-e szokatlan zajokat.		*					
Élezze meg a késeket. ³⁶			X	X			
Cserélje ki a késeket.			X	X			
Cserélje ki a gyújtógyertyát.			O			O	
Cseréljen motorolajat. ³⁷			O	O			
Cserélje ki az motorolajszűrőt.			O			O	
Cserélje ki az üzemanyagszűrőt.			O			O	
Cserélje ki a papír levegőszűrőt. ³⁸			O			O	
Hajtsa végre a 300 üzemóránkénti szervizelést. ³⁹			*				*

A termék tisztítása



VIGYÁZAT: Ne használjon nagy víznyomással működő tisztítót vagy göztisztítót. Víz kerülhet a csapágakba és az elektromos csatlakozásokba, ami a korrozió révén a termék károsodását okozhatja.

- A forró felületeket – például motor, kipufogódob és kipufogórendszer – ne tisztítsa meg. Várja meg, amíg a felületek lehűlnek, majd távolítsa el a fűvet vagy a szennyeződést.
- A vízzel való tisztítás előtt tisztítsa meg egy kefével. Távolítsa el a fűvet és a szennyeződéseket a sebességváltóról, a sebességváltó levegőbeömlő nyílásából és a motorról, illetve az azok körül területekről.

A használat után azonnal tisztítsa meg a terméket.

³³ Poros körülmények között gyakrabban kell elvégezni a tisztítást és a cserét.

³⁴ Poros körülmények között gyakrabban kell elvégezni a tisztítást és a cserét.

³⁵ Poros körülmények között gyakrabban kell elvégezni a tisztítást és a cserét.

³⁶ Ezt hivatalos szervizműhellyel kell elvégezni.

³⁷ Az első 8–10 munkaóra után cserélje ki a motorolajat. Nagy terhelés vagy magas környezeti hőmérséklet esetén 50 óránként cserélje ki a motorolajat.

³⁸ Poros körülmények között gyakrabban kell elvégezni a tisztítást és a cserét.

³⁹ Ezt hivatalos szervizműhellyel kell elvégezni.

- A termék tisztításához tömlőből folyó vizet használjon. Ne használjon nagy nyomású eszközöket.
- Ne irányítsa a vizet az elektromos alkatrészekre és a csapágynakra. A tisztítószer általában növeli a sérülést.
- A fűnyíró-vágóasztal felső oldalának tisztításához sűrített levegőt használjon.
- A vágóasztal alatti tisztításhoz használjon víztömlőt.
- A tisztítás befejezése után járassa a vágóasztalt rövid ideig az összegyűlt víz eltávolításához.

A motor és a kipufogó tisztítása

Tartsa tisztán a levágott fűtől és szennyeződésektől a motort és a kipufogót. Az üzemanyaggal vagy olajjal szennyezett fűmaradványok a motoron fogozzák a tűzveszélyt és a motor túlmelegedésének kockázatát. A tisztítás előtt várja meg, amíg a motor lehűl. A tisztításhoz vizet és kefét használjon.

A kipufogó körül gyorsan megszárad a levágott fű, ami tűzveszélyes. Miután a kipufogó lehűlt, kefe, illetve víz segítségével távolítsa el a fűmaradványokat.

Az akkumulátor tisztítása

Az akkumulátor és a saruk korrodálódása és a rajtuk felgyűlt szennyeződések miatt csökkenhet az akkumulátor töltöttsége.

1. Vegye ki az akkumulátort. Lásd: *Az akkumulátor eltávolítása és beszerelése* 74. oldalon.
2. Öblítse le az akkumulátort vízzel, és hagyja megszáradni.



VIGYÁZAT: Ne használjon nagy víznyomással működő tisztítót vagy góztisztítót. Víz kerülhet a csapágynakra és az elektromos csatlakozásokba, ami a korrózió révén a termék károsodását okozhatja.

3. Tisztítsa meg a sarukat és az akkumulátorkábel végeit drótkefével.

A rögzítőfék ellenőrzése

1. Pakoljon le a termékkel szilárd, lejtős talajon.

Megjegyzés: A rögzítőfék ellenőrzésekor ne füves lejtőn parkolja le a terméket.

2. Húzza be a rögzítőfékét.
3. Ha a termék behúzott rögzítőfék mellett elindul, jóváhagyott szervizműhelyben végeztesse el a rögzítőfék beállítását.
4. Engedje ki a rögzítőfékét.

Az akkumulátor töltése

- Töltsé fel az akkumulátort, ha az túl gyenge a motor elindításához. Az akkumulátor töltési idejét lásd: *Akkumulátor töltési ideje* 84. oldalon.
- Normál akkumulártöltőt használjon.



VIGYÁZAT: Ne használjon gyorstöltőt vagy feszültségnövelő transzformátort. A gyorstöltő vagy a feszültségnövelő transzformátor kárt okoz a termék elektromos rendszerében.

- A motor beindítása előtt minden válassza le az akkumulártöltőt.

A motor vészindítása

Ha az akkumulátor túl gyenge a motor beindításához, összekötőkábeleket is használhat a vészindítás elvégzéshez. A termék 12 V-os rendszerrel és negatív testeléssel rendelkezik. A vészindításhoz használt termék rendszerének is 12 V-osnak kell lennie, illetve negatív testeléssel kell rendelkezni.

A összekötőkábelek csatlakoztatása



FIGYELMEZTETÉS: Fennáll a robbanás veszélye, mivel az akkumulátorból robbanásveszélyes gázok szabadulhatnak fel. A teljesen feltöltött akkumulátor negatív saruját soha ne csatlakoztassa, és ne közelítse a gyenge akkumulátor negatív sarujához.



VIGYÁZAT: Ne használja a termék akkumulátorát más járművek indításához.

1. Csatlakoztassa a piros kábel egyik végét a gyenge akkumulátor (A) POZITÍV akkumulátorsarujához (+). (ábra 50)
2. Csatlakoztassa a piros kábel másik végét a teljesen feltöltött akkumulátor (B) POZITÍV akkumulátorsarujához (+).



FIGYELMEZTETÉS: Ne zárja rövidre a piros kábel végeit az alvázzal.

3. Csatlakoztassa a fekete kábel egyik végét a teljesen feltöltött akkumulátor (C) NEGATÍV akkumulátorsarujához (-).
4. Csatlakoztassa a fekete kábel másik végét egy ALVÁZTESTELÉSHÉZ (D), távol a benzintartálytól és az akkumulátortól.

A összekötőkábelek leválasztása

Megjegyzés: A csatlakoztatással ellentétes sorrendben válassza le az összekötőkábeleket.

1. Válassza le a FEKETE kábelt az alvázról.
2. Válassza le a FEKETE kábelt a teljesen feltöltött akkumulátorról.
3. Válassza le a PIROS kábelt a 2 akkumulátorról.

Az akkumulátor eltávolítása és beszerelése

1. Döntse előre az ülést. Lásd: *Az ülés lehajtása* 68. oldalon.
2. Távolítsa el a csavart és az anyacsavart az akkumulátortartó keretről, és távolítsa el az akkumulátortartó keretet az akkumulátorról. (ábra 51)
3. 2 csavarkulccsal válassza le a fekete akkumulátorkábelt az akkumulátor negatív (-) sarujáról.
4. 2 csavarkulccsal válassza le a piros akkumulátorkábelt az akkumulátor pozitív (+) sarujáról.
5. Óvatosan vegye ki az akkumuláltort a termékből.
6. A beszerelést fordított sorrendben végezze el.

Az egyenesfutási sebesség beállítása

Ha a termék nem egyenesen halad előre, akkor be kell állítani az egyenesfutási sebességet.



FIGYELMEZTETÉS: Az egyenesfutási sebességet minden nyílt területen állítsa be, közelben tartózkodók nélkül.

1. Ellenőrizze az abroncsnyomást. Lásd: *Abroncsnyomás* 74. oldalon.
2. Fordítsa az egyenesfutás vezérlőelemeit teljesen be. Az egyenesfutás vezérlőelemeinek elhelyezkedését illetően lásd: *A termék áttekintése* 60. oldalon.
3. Fordítsa ki az egyenesfutás vezérlőelemeit 4 fordulattal.



VIGYÁZAT: A 4-nél több fordulat a termék károsodását okozhatja.

4. Indítsa be a terméket.
5. Nyomja teljesen előre a vezérlőkarokat, és működtesse a terméket teljes gázzal.
6. Fokozatosan fordítsa el a jobb oldali egyenesfutás vezérlőelemet, amíg a termék jobbra nem kezd mozogni.
7. Fokozatosan fordítsa el a bal oldali egyenesfutás vezérlőelemet, amíg a termék egyenesen előre nem kezd mozogni.

Abroncsnyomás

Ügyeljen arra, hogy minden a négy abroncsban megfelelő legyen a nyomás. Lásd: *Műszaki adatok* 82. oldalon.

Az elülső kerekek eltávolítása és felszerelése

1. Távolítsa el az anyát és a csavart, hogy az elülső kerekeket levehesse a villáról. (ábra 52)
2. A beszerelést fordított sorrendben végezze el. Húzza meg az anyát és a csavart 50 ft-lbs/67,8 Nm nyomatékkal.

A talajkövető görgők beállítása

A talajkövető görgők megfelelő helyzetben tartják a vágóasztalt, hogy a legtöbb talajviszony esetében megelőzhető legyen a ritkítás. A talajkövető görgők 3 helyzetbe állíthatók a különböző fűhosszakhoz:

- Felső helyzet: 1,5–2,5 hüvelyk/38–64 mm magas fű.
 - Középső helyzet: 2,5–4 hüvelyk/64–102 mm magas fű.
 - Alsó helyzet: 4–5 hüvelyk/102–127 mm magas fű.
1. Parkolja le a fűnyírót vízszintes talajon, és állítsa le a motort.
 2. Távolítsa el az anyát, a csavart, a tengelyt és a talajkövető görgőt. (ábra 53)
 3. Szerelje be a talajkövető görgőt a 3 helyzet egyikébe.



VIGYÁZAT: A vágóasztal károsodhat, ha a talajkövető görgők nincsenek megfelelően beállítva. A talajkövető görgőknek kb. 1/4 hüvelyk/6,4 mm távolságban kell lenniük a talajtól.

A vágóasztal párhuzamosságának beállítása

Ez az eljárás a vágóasztalt normál helyzetbe állítja.

1. Gondoskodjon a megfelelő abroncsnyomásról. Lásd: *Abroncsnyomás* 74. oldalon.
2. Parkolja le a terméket vízszintes felületen.
3. Állítsa be úgy a külső késhegyeket, hogy egy vonalba kerüljenek a vágóasztallal két szélénél. (ábra 54)



FIGYELMEZTETÉS: A vágóasztal kései élesek, sérülést okozhatnak. Használjon védőkesztyűt.

4. Mérje meg a talaj és a késhegy alja közötti távolságot a vágóasztal kidobó felőli oldalán. Jegyezze fel a távolságot.

- Mérje meg a talaj és a késhegy alja közötti távolságot a kidobási oldallal ellentétes oldalon. A távolságnak meg kell egyeznie a kidobási oldalon mért távolsággal. Ha beállításra van szükség, állítsa be a záróanyát a hátsó összekötök tetején, amíg a 2 oldalon mért távolság egyenlő nem lesz. (ábra 55)
- Fordítsa el a két különböző kést úgy, hogy előlről hátrafelé egy vonalba kerüljenek a vágóasztallal. (ábra 56)
- Állítsa be a 2 elülső csavart, amíg a hátsó késék hegye 1/8–3/8 hüvelyk/3,2–9,5 mm értékkel magasabbra nem kerül az elülső késék hegyéhez képest.
- Mérje meg ismét a távolságot, hogy meggyőződjön a vágóasztal megfelelő beállításról.

A késék ellenőrzése



VIGYÁZAT: A sérült vagy nem megfelelően kiegynélyezett késék a termék sérülését okozhatják. Cserélje ki a sérült késéket. Bízza hivatalos szervizműhelyre az életlen késék megélezését és kiegynélyezését.

- Nézze meg, hogy a késék nem sérültek-e meg, illetve hogy nincs-e szükség élezésre.

A késék cseréje

- Távolítsa el a késtartó csavart.
- Szerelje fel az új kést úgy, hogy a fémjel nélküli oldal a vágóasztal felé nézzen.



FIGYELMEZTETÉS: Nem megfelelő késtípus esetén tárgyak eshetnek ki a vágóasztalból, ami súlyos sérülést okozhat. Csak jóváhagyott késéket használjon.

- Helyezze fel a késtartó csavart. Húzza meg a csavart 61–75 Nm nyomatékkal.

A vágóasztal ékszíjának eltávolítása

A feladat elvégzése előtt parkolja le a terméket vízszintes talajon, és húzza be a rögzítőfákat.

- Állítsa a vágóasztalt a legalacsonyabb vágásmagasságba.
- Távolítsa el a 2 ékszíjedelet.
- Távolítsa el a szennyeződéseket és nem kívánt anyagokat a vágószerszéket burkolatának és a vágóasztal felületének környékéről.
- Nyomja be a szíjfeszítő kart, hogy csökkentse a vágóasztal szíjának feszességét, és óvatosan távolítsa el a vágóasztal ékszíját a tárcsáról. (ábra 57)
- Vegye le a vágóasztal ékszíját a motortengelyen lévő elektromos tengelykapcsolóról.

A vágóasztal ékszíjának felszerelése

- Helyezze a vágóasztal ékszíját a motortengelyen lévő elektromos tengelykapcsolótárcsára.
- Helyezze a vágóasztal ékszíját a vágóasztal ékszíjtárcsái köré.

Megjegyzés: A vágóasztal ékszíjának felszerelésekor tekintse át a vágóasztalon található matricát.

- Nyomja be a szíjfeszítő kart, amíg a vágóasztal ékszíját az álló feszítőtárcsa köré nem tudja helyezni, és ott tartsa meg a kart.
- Óvatosan helyezze a vágóasztal ékszíját az álló feszítőtárcsa köré, és lassan engedje vissza a helyére a szíjfeszítő kart.
- Ügyeljen arra, hogy az ékszíjelvezetés egyezzen a matricán látható ékszíjelvezetéssel.
- Ügyeljen arra, hogy a vágóasztal ékszíja ne legyen elcsavarodva.
- Szerelje fel a 2 ékszíjedelet.

A szivattyú hajtószíjának eltávolítása

A feladat elvégzése előtt parkolja le a terméket vízszintes talajon, és húzza be a rögzítőfákat.

- Szerelje le a vágóasztal ékszíját. Lásd: A vágóasztal ékszíjának eltávolítása75. oldalon.
- Döntse előre az ülést.
- Távolítsa el a 2 ventilátorfedelet. (ábra 58)
- Hajtsa végre az alábbi lépéseket a termék alatt.
 - Távolítsa el a tengelykapcsoló ütközjét, hogy hozzáérjen a szivattyú hajtószíjához.
 - Lazítsa meg az anyákat a szemescavaron, hogy csökkentse a szivattyú hajtószíjának feszességét. (ábra 59)
 - Távolítsa el a szivattyú hajtószíját a motorról és a szivattyú szíjtárcsáiról.

A szivattyú hajtószíjának felszerelése

- Lazítsa meg az anyákat a szemescavaron, hogy csökkentse a szivattyú hajtószíjának feszességét.
- Helyezze a szivattyú hajtószíját a jobb és a bal oldali szivattyútárcsára.
- Helyezze a szivattyú hajtószíját a motor szíjtárcsája köré.
- Szerelje fel a tengelykapcsoló ütközjét.
- Forgassa el a feszítőtárcsán lévő szemescavar anyáját, hogy beállítsa a szivattyú hajtószíjának feszességét. A rugó hosszának 1,38–1,50 hüvelyknek kell lennie.
- Szerelje fel a ventilátorfedeleteket.
- Szerelje fel a vágóasztal ékszíját. Lásd: A vágóasztal ékszíjának felszerelése75. oldalon.

A motorolajszint ellenőrzése

- Parkolja le a fűnyírót vízszintes talajon, és állítsa le a motort.
- Húzza ki a kezelőpárnát, hogy hozzáérjen a motorhoz.
- Lazítsa meg a nívópálcát, és húzza ki.
- Törölje le a nívópálcáról az olajat.
- Helyezze a nívópálcát a nívópálca nyilásába, majd húzza meg.
- Lazítsa meg a pálcát, húzza ki, és olvassa le az olajszintet.
- Az olajszintnek a nívópalcán lévő két jelzés közé kell esnie. Ha a szint az ADD (TÖLTÉS) jelölés közelében van, töltse fel az olajat a FULL (TELE) jelölésig. (ábra 60)
- Az olajat ugyanabba a nyilásba töltse, amelyben a nívópálca található. Lassan töltse az olajat.

Megjegyzés: A Husqvarna által ajánlott típusú motorolajok listáját lásd: *Műszaki adatok82. oldalon*. Ne keverje a különböző típusú olajakat.

- A motor elindítása előtt teljesen húzza meg a nívópálcát.

A motorolaj cseréje

Ha a motor hideg, járassa 1-2 percig, mielőtt leeresztené a motorolajat. Ezáltal a motorolaj felmelegszik, és könnyebb lesz leereszteni.



FIGYELMEZTETÉS: Ne járassa a motort 1-2 percnél tovább a motorolaj leeresztése előtt. A motorolaj nagyon felforrósodik, és égési sérülést okozhat. Várja meg, amíg lehűl a motor, mielőtt leereszti az olajat.



FIGYELMEZTETÉS: Ha motorolaj kerül a testére, vízzel és szappannal mosza le.

- Parkolja le a fűnyírót vízszintes talajon, és állítsa le a motort.
- Húzza be a rögzítőfékét. Lásd: *A rögzítőfék be- és kikapcsolása68. oldalon*.
- Távolítsa el minden szennyeződést az olajtartály sapkájáról.
- Távolítsa el az olajtartály sapkáját és a nívópálcát.
- Keresse meg a leeresztőtömlőt a motor hátsó részénél jobb oldalán. (ábra 61)
- Tegyen egy edényt az olajleeresztő tömlő alá.
- Távolítsa el az olajleeresztő csavart.
- Engedje le az olajat az edénybe.
- Cserélje ki és helyezze fel az olajleeresztő csavart.

10. Töltsé fel a motort olajjal, és ellenőrizze az olajszintet. Lásd: *A motorolajszint ellenőrzése76. oldalon*.

11. Szerelje vissza az olajtartály sapkáját és a nívópálcát.

Megjegyzés: A használt motorolaj biztonságos ártalmatlanításához lásd: *Hulladékkezelés81. oldalon*.

A hidrosztatikus rendszer légtelenítése

Rendszeresen légtelenítenie kell a hidrosztatikus rendszert, hogy megelölje a magas zajszintet, a magas üzemű hőmérsékletet, az alkatrészek károsodását, a hidraulikaolaj túlzott tágulását és a hajtás csökkenését. Amikor először légteleníti a hidrosztatikus rendszert, a meghajtó kerekeket a talaj fölött kell állítsani. A hidrosztatikus rendszer minden egyes kinyitásakor, illetve a hidraulikaolaj hozzáadásakor légteleníteni kell a hidrosztatikus rendszert.

- Ellenőrizze, hogy a hidraulikaolaj szintje megfelelő.
- Engedje ki a rögzítőfékét.
- Kapcsolja ki a hajtőrendszeret. Lásd: *A hajtőrendszer be- és kikapcsolása69. oldalon*.
- Indítsa be a motort, és állítsa be gyors alapjáratot fordulatszámot. Lásd: *A motor beindítása69. oldalon*.
- Lassan mozgassa a vezérlőkarokat előre és hátra körülbelül 5 vagy 6 alkalommal. A hidrosztatikus rendszer légtelenítésekor a hidraulikaolaj szintje csökken.
- Állítsa a gázadagolót alapjáratú fordulatszámra. Lásd: *Gázadagoló61. oldalon*.
- Kapcsolja be a hajtőrendszeret. Lásd: *A hajtőrendszer be- és kikapcsolása69. oldalon*.
- Lassan mozgassa a vezérlőkarokat előre és hátra 5 vagy 6 alkalommal.
- Állítsa le a motort.
- Ellenőrizze a hidraulikaolaj-szintet, és szükség esetén töltson be hidraulikaolajat.
- Szükség esetén ismételje meg a fenti lépéseket, amíg az összes levegőt el nem távozik a hidrosztatikus rendszerből. Ha a termék megfelelően működik, minden levegő eltávozott a hidrosztatikus rendszerből.

A hidrosztatikus sebességváltó rendszer karbantartása



VIGYÁZAT: A garanciális javításokat végző márkaszervizeknek a hidrosztatikus sebességváltó karbantartása előtt jóváhagyással kell rendelkezniük, ez alól kivételt jelent, ha a márkaszerviz a szervizben lévő sebességváltó márka aktuálisan jóváhagyott szervizközpontja.

- Ellenőrizze a tágulási tartályokban lévő olajszintet. Ha a motor hideg, győződjön meg arról, hogy a tartályok a TELJES HIDEG szinten vannak.
- Vizsgálja meg a hajtó ékszíjat, a feszítőtárcsákat és a feszítőgörgő rugót. Ellenőrizze, hogy a hajtó ékszíjnak van húzása, és hogy megfelelő-e a feszessége.
- Vizsgálja meg a sebességváltó hűtőventilátorát, hogy vannak-e rajta törött vagy meghajlott lapátok.
- Távolítsa el a füvet, a leveleket és a szennyeződéseket.
- Vizsgálja meg a rögzítőket és a jármű rudazatát, hogy azok megfelelően működnek-e.
- Vizsgálja meg a járművezérlés kapcsolódását a differenciálmű irányiszabályozó karjához.
- Ellenőrizze, hogy a vezérírókar megfelelően van-e rögzítve a differenciálmű forgattyúcsap karjához.
- Vizsgálja meg a differenciálmű rudazatának továbbítómechanizmusát, hogy meggyőződjön arról, hogy az forog és teljesen kiold.

Kenés, általános tudnivalók

- Vegye ki a gyűjtáskulcsot a kenés közben történő véletlen elmozdulás megakadályozása érdekében.

- Tisztítsa meg a területet, mielőtt megken egy alkatrészt a terméken.
- Olajozókannával végzett kenés esetén olajat használjon.
- Amikor zsírral történő kenést végez, akkor a korrodálódást megelőző alváz- vagy golyóscsapágyzsírt használjon. A kenés után távolítsa el a felesleges zsírt.
- A termék napi használata esetén heti 2 alkalommal végezzen kenést.
- Ne öntsön kenőanyagot az ékszíjakra és a szíjtárcsák mélyedéseire. Ha mégis kiömlik az anyag, tisztítsa le a felületet alkohollal. Ha az alkoholos tisztítást követően nem megfelelő az ékszíj és a tárcsa közötti súrlódás, cserélje ki az ékszíjat.



VIGYÁZAT: Ne használjon benzint vagy egyéb petróleumszármazékot az ékszíjak tisztítására.

Kenési terv

(ábra 2)

Lásd:	Kenés	Intervallum					
		Havi	Éven-te	25 üze-mó-rán-ként	50 üze-mó-rán-ként	100 üzemó-ránként	500 üzemó-ránként
A	Kenje meg a forgástengelyen lévő zsírzósze-met egy zsírzópisztollyal.			X			
B	Kenje meg a keréktengelyen lévő zsírzószemet egy zsírzópisztollyal.			X			
C	Kenje meg a zsírzószemet egy zsírzópisztoly-lyal.			X			
D	Cseréljen motorolajat.		X			X	
	Cserélje ki az olajszűröt.						X
E	Ellenőrizze a hidraulikaolaj szintjét.			X			
	Cserélje ki a hidraulikaolajat. ⁴⁰						X
	Helyezze vissza a hidraulikaolaj-szűrőt. ⁴¹						X

Mindig jó minőségű zsírt használjon. Mindig az ajánlott olajat használja, lásd: *Műszaki adatok* 82. oldalon.

⁴⁰ A Parker HT-1000 esetében cserélje ki 750 óránként. Más minősített hidraulikaolajok esetében először cserélje ki 750 óra után, majd 500 óránként. A listán nem szereplő egyéb hidraulikaolajok esetében először cserélje ki 750 óra után, majd 250 óránként.

⁴¹ A Parker HT-1000 esetében cserélje ki 750 óránként. Más minősített hidraulikaolajok esetében először cserélje ki 750 óra után, majd 500 óránként. A listán nem szereplő egyéb hidraulikaolajok esetében először cserélje ki 750 óra után, majd 250 óránként.

Az előlő kerekek kenése

Megjegyzés: Az előlő kerekek kenéséhez használjon zsírzópisztolyt.

- Kenje meg az előlő keréktartókat (A) és a csapágyakat (B) 3–4 lökettel. (ábra 62)

A vágóasztal tengelyeinek kenése

- Állítsa a vágóasztalt fünyírási pozícióba.

Hibaelhárítás

Hibakeresési séma

Ha a jelen használati utasításban nem talál megoldást a problémájára, forduljon a Husqvarna szervizműhelyhez.

Probléma	Ok
A motor nem indul be.	A kések meghajtása be van kapcsolva. Lásd: <i>Mellékhajtás (PTO) gomb</i> 61. oldalon.
	A kormányművezérlők nincsenek reteszelve a semleges állásában.
	Túl alacsony az akkumulátorfeszültség. Lásd: <i>Az akkumulátor töltése</i> 73. oldalon.
	Szennyeződés került a karburátorba vagy az üzemanyag-vezetékbe.
	Az üzemanyag-ellátás elzárószelepe zárva van, vagy nem megfelelő helyzetben van.
	Az üzemanyagszűrő vagy az üzemanyag-vezeték eltömödött.
Az indítómotor nem fordítja át a motort.	A gyűjtásrendszer sérült.
	Túl alacsony az akkumulátorfeszültség. Lásd: <i>Az akkumulátor töltése</i> 73. oldalon.
	Nem megfelelő a csatlakozás az akkumulátorsaruk kábelcsatlakozójánál. Lásd: <i>Az akkumulátor tisztítása</i> 73. oldalon.
	Kiégett egy biztosíték. Lásd: <i>Biztosítékok</i> 61. oldalon.
	A kezelőjelenlét-vezérlő sérült. Lásd: <i>Működési feltételek</i> 65. oldalon.

Probléma	Ok
A motor nem egyenletesen jár.	<p>A karburátor nem megfelelően van beállítva.</p> <p>Az üzemanyagszűrő vagy az üzemanyag-fúvóka eltömődött.</p> <p>A hidegindító rendszer be van kapcsolva, és a motor meleg.</p> <p>Az üzemanyagtartály sapkáján lévő visszacsapó szelep eltömődött.</p> <p>Az üzemanyagtartály már majdnem üres.</p> <p>A gyűjtőgyertya sérült.</p> <p>Az üzemanyagkeverék vagy az üzemanyagtípus nem megfelelő.</p> <p>Víz került az üzemanyagba.</p> <p>Eltömődött a légszűrő.</p>
A motor gyengének tűnik.	<p>Eltömődött a légszűrő.</p> <p>A gyűjtőgyertya sérült.</p> <p>A karburátor nem megfelelően van beállítva.</p> <p>Levegő került a hidraulikarendszerbe.</p>
Rezgés tapasztalható a terméken.	<p>A kések kilazultak. Lásd: <i>A kések ellenőrzése 75. oldalon.</i></p> <p>Egy vagy több kés nincs egyensúlyban. Lásd: <i>A kések ellenőrzése 75. oldalon.</i></p> <p>A motor kilazult.</p>
A motor túl forró.	<p>A levegőszűrő vagy a hűtőbordák eltömődtek.</p> <p>A motor túlerhelődött.</p> <p>A motor körülí légáramlás nem elegendő.</p> <p>A motorfordulatszám-szabályozó sérült.</p> <p>Túl alacsony az olajszint.</p> <p>Szennyeződés került az üzemanyag-vezetékbe.</p> <p>A gyűjtőgyertya sérült.</p>
Az akkumulátor nem töltődik.	<p>Nem megfelelő a csatlakozás az akkumulátorsaruk kábelcsatlakozónál. Lásd: <i>Az akkumulátor tisztítása 73. oldalon.</i></p> <p>A töltőkábel levált.</p> <p>A töltőrendszer sérült.</p>
A traktor lassan, egyenetlen sebességgel vagy egyáltalán nem mozog.	<p>A továbbítókar be van kapcsolva.</p> <p>A hajtó ékszíja a sebességváltón laza vagy sérült.</p> <p>Levegő került a hidraulikarendszerbe.</p>
A kések meghajtása nem kapcsol be.	<p>Laza a vágóasztal a hajtó ékszíja.</p> <p>Laza az elektromágneses csatlakozó érintkezése.</p> <p>A kés meghajtása sérült, vagy laza a kábelcsatlakozóknál.</p> <p>Kiégett egy biztosíték.</p>

Probléma	Ok
A differenciálműből szivárog az olaj.	A szigetelések, a ház vagy a tömítések sérültek. Levegő került a hidraulikarendszerbe.
Nem kielégítő a fűnyírási eredmény.	Elterő az abroncsnyomás a bal és jobb oldalon. Lásd: <i>Abroncsnyomás74. oldalon.</i> A kések sérültek. A vágóasztal felfüggesszéte nem vízszintes. A kések életlenek. Lásd: <i>A kések ellenőrzése75. oldalon.</i> Túl nagy a munkasebesség. Lásd: <i>A megfelelő fűnyírási eredmény elérése70. oldalon.</i> A fű hosszú. Lásd: <i>A megfelelő fűnyírási eredmény elérése70. oldalon.</i> Fű gyűlt össze a vágóasztalban. Lásd: <i>A termék tisztítása72. oldalon.</i>

Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás

Szállítás

- A termék nehéz, és súlyos zúzott sérülésekkel okozhat. Legyen óvatos, amikor járműre vagy utánfutóra helyezi fel, illetve onnan veszi le.
- A terméket a jóváhagyott, legfeljebb 10°-os működési szögű rámpákon, hátramenetben rakodja be. Ne emelje fel a terméket.
- A termék szállításához jóváhagyott utánfutót használjon.
- A termék utánfutón vagy közúton történő szállítása kizárolag a helyi közlekedési szabályok ismeretében lehetséges.
- Állítsa le a termék üzemanyag-ellátását.
- Rögzítse a termékét jóváhagyott eszközökkel, például hevederekkel. Használja a terméken lévő rögzítési pontokat. Szállítás esetén a rögzítők nem elegendő a termék rögzítéséhez.

A termék vontatása



FIGYELMEZTETÉS: A termék vontatása előtt el kell olvasnia és meg kell értenie a biztonságról szóló fejezetet. Lásd: *Biztonság63. oldalon.*

- Legyen óvatos a termék vontatásakor.
- A termék vontatásakor lassan működtesse a terméket.
- A termék vontatásakor megnő a fektávolság. Ügyeljen arra, hogy időben csökkentse a sebességet.

- A biztonságos működés érdekében végezzen széles fordulatokat.
- Ne végezzen vontatást árkok, nyílt víz és egyéb veszélyes területek közelében.

Tárolás

A fűnyírási szezon végén vagy 30 napnál hosszabb tárolás előtt készítse elő a terméket a tárolásra. Ha az üzemanyag 30 napig vagy még tovább marad a tartályban, a ragadós részecskék a karburátor eltömődését okozhatják. Ez kedvezőtlen befolyásolja a motor működését.

A részecskék kialakulásának elkerülése érdekében használjon stabilizátort. Alkil üzemanyag használata esetén nincs szükség stabilizátorra. Hagyományos üzemanyag használata esetén ne váltson alkil üzemanyagra. Ez az érzékeny gumirészek megkeményedését okozhatja. A stabilizátort az üzemanyagtartályban vagy a tárolódényben lévő üzemanyaghöz adjon hozzá. Mindig a stabilizátor gyártója által megadott keverési arányt alkalmazza. Adja hozzá a stabilizátort, és járassa a motort legalább 10 percig, amíg az üzemanyag a karburátorba nem folyik.



FIGYELMEZTETÉS: Ne tárolja az üzemanyaggal teli terméket zárt vagy rossz szellőzésű helyen. Az üzemanyaggózók nyílt lánggal, szíkrával vagy örlánggal – például fűtőkazánban, forróvíz-tárolóban és ruhaszárítóban – való kapcsolatba kerülése tűzveszélyes.



FIGYELMEZTETÉS: A tűzveszély csökkentése érdekében távolítsa el a füvet, leveleket és más gyűlékony anyagokat a termékből. A tárolás előtt várja meg, amíg lehűl a termék.

- Tisztítsa meg a terméket, lásd: *A termék tisztítása*72. oldalon.
- Távolítsa el a nem kívánt anyagokat a hűtőventilátorból.
- Javítsa ki a festékhibákat a rozsdásodás elkerülése érdekében.
- Vizsgálja meg, nincsenek-e kopott, illetve sérült részek a fűnyírón, valamint húzza meg a kilazult csavarokat és csavaranyákat.
- Vegye ki az akkumulátort. Tisztítsa meg, töltse fel és tartsa hűvös helyen.
- Cserélje le a motorolajat, és gondoskodjon megfelelően a fáradt olajról.
- Üritse ki a benzintartályt. Indítsa be a motort, és járassa addig, amíg nem marad üzemanyag a karburátorban.

Megjegyzés: Ne üritse ki az üzemanyagtartályt és a karburátort, ha stabilizátor hozzáadása történt.

- Távolítsa el a gyertyákat, és öntsön nagyjából egy evőkanálnyi motorolajat minden hengerre. Forgassa meg kézzel a motort az olaj eloszlásához, majd helyezze vissza a gyertyákat.
- Kenje meg a zsírzószemeket, a csuklókat és a tengelyeket.
- Tárolja a terméket tiszta és száraz helyen, letakarva.

Hulladékkezelés

- A vegyi anyagok veszélyesek lehetnek, és tilos kiöntení öket a talajra. A használt vegyi anyagokat adjja le egy szakszervizben vagy egy erre kijelölt gyűjtőpontron.
- Amikor a termék elhasználódott, küldje el a kereskedőhöz vagy egy megfelelő újrahasznosítási pontra.
- Az olaj, olajszűrő, üzemanyag és akkumulátor negatív hatásokat gyakorolhat a környezetre. Kövesse a helyi újrahasznosítási előírásokat és a vonatkozó szabályozásokat.
- Ne selejtezze le az akkumulátort a háztartási hulladékkel együtt.
- Juttassa el az akkumulátort egy Husqvarna szervizműhelybe vagy adja le egy erre kijelölt gyűjtőpontron.

Műszaki adatok

Műszaki adatok

	Z454X
Motor	
Márkanév/Típus	Kawasaki/FR691V
Névleges motorteljesítmény, LE/kW ⁴²	21,6/16,1
Lökettérfogat, cm ³	726
Max. motorfordulatszám, ford./perc	3000 ±100
Üzemanyag, min. oktánszám, ólommentes, max. 10% etanol, max. 15% MTBE	87
Tartály ürtartalma, gallon/l	5,81/22
Olaj	SF, SG, SH, SJ vagy SL SAE40, SAE30, SAE20W-50, SAE10W-40, SAE10W-30, SAE5W-20 osztály
Olajmennyiség, uncia/l	70/2,1
Kenőrendszer	Nyomás olajsűrővel
Hűtőrendszer	Léghűtéses
Légszűrő	Strapabíró tartály
Generátor V, áramerősség 3600 ford./perc fordulatszámon	12 V, 15 A, 3600 ± 100 ford./perc mellett
Motor indítása	Elektromos indítás 12 V
Méretek	
Hossz, hüvelyk/cm	76,5/194
Szélesség, hüvelyk/cm	49,5/194
Szélesség felhajtott garattal, hüvelyk/cm	55/140
Szélesség lehajtott garattal, hüvelyk/cm	68,3/173
Magasság, hüvelyk/cm	49,8/127
Tömeg üres tartályokkal, font/kg	865/392
Max. emelkedő, fok °	10
Vágásszélesség, hüvelyk/cm	54/137
Vágásmagasság, hüvelyk/cm	1-5/2,5-12,7
Vágóasztal	
Vágóasztal felépítése	10 mélységmérővel felszerelt

⁴² A teljesítménybesorolás a motor gyártója által megadott módon az átlagos bruttó kimeneti teljesítmény a motormodell egy jellegzetes, gyári motorjának megadott fordulatszámán, amelyet SAE szabványok használatával mérnek meg a motor bruttó teljesítményére vonatkozóan. Tekintse át a motor gyártójának a motorra vonatkozó műszaki adatait.

	Z454X
Lapátok száma	3
Kés hossza, hüvelyk/cm	19/48,3
Késaktiválás	Ogura tengelykapcsoló
Termelékenység, hektár/h / m ² /h	4,8/19425
Abroncsok	
Abroncsnyomás, hátul – elől, kPa/PSI/bar	103/15/1
Elülső önbéálló abroncsok, hüvelyk	13 x 6,5–6
Hátsó abroncsok, pázsitra való, pneumatikus, hüv.	23 x 10,5–12
Talajkövető görögő	4 db, állítható
Hajtómű	
Hajtómű	Parker HTE 12
Hajtóműolaj	Parker HT-1000, Castrol Syntec 5W-50, Amsoil AW ISO 68, Shell TTF-SB, egyéb prémium szintetikus olajok (min. 15W40)
Kormányművezérlők	Kettős karok, habmarkolatos
Maximális előremeneti sebesség, mph / km/h	9/14
Maximális hátrameneti sebesség, mph / km/h	4/6,5
Fékek	Mechanikus rögzítőfék
Elektromos rendszer	
Akkumulátor	12 V 180 CCA osztály
Gyújtógyertya	BPR4ES
Szikraköz, hüvelyk/mm	0,03/0,75
Gyújtógyertya-nyomaték, láb-font/Nm	16/22
Zajkibocsátás ⁴³	
Hangteljesítményszint, dB(A)-ben mérve	104
Hangteljesítményszint, garantált, L _{WA} dB(A)	105
Rezgésszintek ⁴⁴	
Rezgésszint a mozgásvezérlő karoknál, m/s ²	1,27
Rezgésszint az ülésben, m/s ²	0,08

⁴³ A környezetben a 2000/14/EK sz. EK irányelvvel összhangban hangteljesítményként mért zajkibocsátás (L_{WA}). A gép jelentésben szereplő hangteljesítményszintjét a legmagasabb szintet produkáló eredeti vágófel-szereléssel mértek. A garantált és a mérő hangteljesítmény közötti különbségeknek az az oka, hogy a garantált hangteljesítmény tartalmazza a mérési eredményben lévő ingadozást és az azonos modellű gépek közt eltéréseket is a 2000/14/EK jelű irányelv értelmében.

⁴⁴ Az ekvivalens rezgésszintre vonatkozó jelentési adatok az 1 m/s² tipikus statisztikus ingadozásával (szórásával) rendelkeznek.

Akkumulátor töltési ideje

STD akkumulátor	Töltöttségi állapot	Körülbelüli töltési idő teljes töltéshez 80 °F/26 °C hőmérsékleten ⁴⁵			
		Maximális sebesség a következő értéken:			
		50 amper	30 amper	20 amper	10 amper
12,6 V	100%	Teljesen feltöltve			
12,4 V	75%-kal	20 perc	35 perc	48 perc	90 perc
12,2 V	50%	45 perc	75 perc	95 perc	180 perc
12,0 V	25%	65 perc	115 perc	145 perc	280 perc
11,8 V	0%	85 perc	150 perc	195 perc	370 perc

Szervizelés

Szerviz

Évente végeztessen ellenőrzést hivatalos szervizközpontban, hogy biztos legyen abban, hogy a termék biztonságosan működik és a legjobb teljesítményt nyújtja az intenzív fünyírási időszakban.

Érdemes a kihasználatlan időszakban elvégeztetni a szervizelést és átvizsgálatot.

Pótalkatrészek rendelésekor adjon meg a gyártási évet, a fünyíró modelljét és típusát, valamint sorozatszámát.

Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

Kapcsolási rajz

(ábra 3)

⁴⁵ Az akkumulátor töltési ideje az akkumulátor kapacitása, állapota, kora, hőmérséklete és a töltő hatékonysága miatt eltérő lehet.

EU megfelelőségi nyilatkozat

A Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
SVÉDORSZÁG a saját felelőssége kijelenti, hogy
a jelzett termék:

Leírás	Ülő helyzetben vezérelhető, belső égésű motorral működő fűnyírótraktor
Márka	Husqvarna
Platform / Típus / Modell	Z454X
Sarzs	2021-es és újabb sorozatszámok

teljes mértékben megfelelnek a következő EU-
irányelveknek és szabályozásoknak:

Irányelv/rendelet	Leírás
2006/42/EK	„gépre vonatkozó”
2011/65/EU	„bizonyos veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásával kapcsolatos”
2014/30/EU	„elektromágneses megfelelőségre vonatkozó”
2000/14/EK, 2005/88/EK	„kültéri zajkibocsátásra vonatkozó”

Az alábbi harmonizált szabványok és/vagy műszaki előírások kerültek alkalmazásra: EN ISO 12100:2010, EN ISO 14982:2009, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/A2:2018, EN ISO 3744:2010, EN ISO 11094:1991, EN 1032:2009, EN IEC 63000:2018.

A zajértékek a 2000/14/EK irányelv VI. mellékletének megfelelően a használati utasításban, a műszaki adatokat tartalmazó fejezetben, valamint az aláírt EU-megfelelőségi nyilatkozatban találhatók.

A szállított ülő helyzetben vezérelhető, belső égésű motorral működő fűnyírótraktor megfelel a vizsgálaton átesett példadarabnak.

A Husqvarna AB Képviseletében, SE 561 82 Huskvarna,
SVÉDORSZÁG, Huskvarna, 2017-09-30



Claes Losdal

A műszaki dokumentációk felelőse

(ábra 28)

SPIS TREŚCI

Świadectwa zgodności.....	86	Rozwiązywanie problemów.....	104
Wstęp.....	86	Transport, przechowywanie i utylizacja.....	107
Bezpieczeństwo.....	89	Dane techniczne.....	109
Przeznaczenie.....	94	Serwis.....	111
Przegląd.....	97	Deklaracja zgodności UE.....	112

Świadectwa zgodności

Wymagania rynku USA

Na silniku i/lub w przedziale silnika umieszczone są naklejki mówiące o tym, że urządzenie spełnia wymagania. Nie wolno usuwać żadnej z tych naklejek. Świadectwa mogą być dostarczone wraz z urządzeniem

lub zapisane w instrukcji obsługi silnika. Przechowuj je starannie, ponieważ są to ważne dokumenty.

W celu wprowadzenia ulepszeń, specyfikacje i projekt mogą podlegać zmianom bez wcześniejszego powiadomiania.

Wstęp

Kontrola przed dostawą i numery produktów

Produkt przeszedł kontrolę przed dostawą. Należy upewnić się, że podpisana kopia dokumentu dotyczącego kontroli przed dostawą została odebrana.

Informacje kontaktowe warsztatu obsługi technicznej:	
Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy produktu o numerze produktu/numerze seryjnym: /	
Silnik:	
Przekładnia:	

Numery produktu są podane na tabliczce znamionowej. Położenie tabliczki znamionowej, patrz *Przegląd produktu na stronie 86*.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do koszenia trawy wyłącznie na otwartych i płaskich przestrzeniach. Nie używać produktu do innych zadań.

Opis produktu

Ten produkt to kosiarka samojezdna. Dźwignie sterujące umożliwiają operatorowi sterowanie produktem i regulację jego prędkości. Licznik motogodzin przedstawia liczbę godzin użytkowania produktu.

Przegląd produktu

(Rys. 1)

1. Dźwignie sterujące
2. Hamulec postojowy
3. Elementy sterujące torem jazdy
4. Licznik motogodzin
5. Zawór odcięcia paliwa
6. Dźwignia zwolnienia układu hydraulicznego

7. Bezpieczniki
8. Zakrętka zbiornika paliwa
9. Dźwignia ssania
10. Stacyjka
11. Dźwignia gazu
12. Przycisk WOM
13. Wskaźnik poziomu paliwa
14. Dźwignia regulacji wysokości fotela

15. Dźwignia podnoszenia obudowy

16. Tabliczka znamionowa

17. KONSTRUKCJA ROPS

Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia (ROPS)

ROPS to rama ochronna, który zmniejsza ryzyko obrażeń ciała w przypadku przewrócenia się maszyny. Używać konstrukcji ROPS i pasa bezpieczeństwa podczas pracy na pochyłościach.

Elementy sterujące układu kierowniczego

Kierunek jazdy produktu jest kontrolowany za pomocą 2 dźwigni sterujących. Patrz *Przegląd produktu na stronie 86*. Dźwignie sterujące można przesuwać do przodu i do tyłu z położenia neutralnego. Patrz *Obsługa produktu na stronie 96*.

Czujnik obecności operatora (OPC)

OPC włącza się, gdy operator wstaje z fotela. Silnik i napęd zatrzymują się, jeśli nożki są włączone lub hamulec postojowy nie jest zaciągnięty. Patrz *Warunki działania na stronie 91*.

Kluczyk zapłonu

Kluczyk zapłonu ma 4 położenia:

- Położenie rozruchu (A)
- Położenie robocze (B)
- Położenie reflektorów (C)
- Położenie zatrzymania (D)

(Rys. 33)

Reflektory

(Rys. 33)

- Przekrącić kluczyk zapłonu do położenia reflektorów (C), aby produkt pracował z włączonymi reflektorami.
- Przekrącić kluczyk zapłonu w położenie robocze (B), aby produkt pracował z wyłączenymi reflektorami.

Dźwignia gazu

Dźwignia gazu reguluje prędkość obrotową silnika i prędkość obrotową noży, jeśli są one włączone. Dźwignia gazu ma 2 położenia skrajne: obroty biegu jałowego i pełen gaz.

(Rys. 34)

- Obroty biegu jałowego (A) — zmniejsza prędkość obrotową silnika.
- Pełen gaz (B) — zwiększa prędkość obrotową silnika.



UWAGA: Nie pracować z silnikiem na biegu jałowym (A) dłużej, niż jest to konieczne. Zbyt długi czas pracy silnika

na biegu jałowym może skrócić żywotność świec zapłonowych.

Dźwignia ssania

Dźwignia ssania służy do rozruchu zimnego silnika dzięki dostarczeniu większej ilości paliwa. Podczas uruchomienia zimnego silnika należy pociągnąć dźwignię ssania do góry.

Położenie dźwigni ssania, patrz *Przegląd produktu na stronie 86*.

Przycisk WOM (wał odbioru mocy)

Przycisk WOM służy do włączania i wyłączania sprzęgła WOM oraz zespołu tnącego lub innego podłączonego do niego sprzętu. Do załączenia napędu zespołu tnącego wymagane jest spełnienie właściwych warunków rozruchu. Aby uzyskać informacje na temat właściwych warunków rozruchu, patrz *Warunki działania na stronie 91*.

- Pociągnąć przycisk WOM w celu załączenia napędu zespołu tnącego lub innego sprzętu.

(Rys. 35)

- Nacisnąć przycisk WOM w celu rozłączenia napędu zespołu tnącego lub innego sprzętu.

(Rys. 36)

Wskaźnik poziomu paliwa

Wskaźnik poziomu paliwa pokazuje poziom paliwa. Gdy poziom paliwa wynosi około 1,0 gal./3,8 l, migra na żółto. Położenie wskaźnika poziomu paliwa, patrz *Przegląd produktu na stronie 86*.

(Rys. 37)

Zawór odcięcia paliwa

Położenie zaworu odcięcia paliwa, patrz *Przegląd produktu na stronie 86*.

Zawór odcięcia paliwa jest zamknięty, gdy występuje na pokrętле jest ustawiony prostopadle do przewodu paliwowego.

Bezpieczniki

Bezpieczniki znajdują się w skrzynce bezpieczników. Skrzynka bezpieczników znajduje się pod fotelkiem. Przechylć fotel w przód, aby uzyskać dostęp do skrzynki bezpieczników. Informacje na temat identyfikacji poszczególnych bezpieczników znajdują się na naklejce na skrzynce bezpieczników.

Licznik motogodzin

Produkt jest wyposażony w licznik motogodzin, który pokazuje, przez ile godzin pracy ostrza były włączone. Położenie licznika motogodzin, patrz *Przegląd produktu na stronie 86*.

(Rys. 38)

Co 50 godzin pracy przez 2 godziny będzie wyświetlany symbol poziomu oleju. Patrz *Plan smarowania na stronie 103.*

Symboli znajdujące się na produkcie

(Rys. 4)	OSTRZEŻENIE: Produkt może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć operatora lub innych osób. Należy zachować ostrożność i prawidłowo korzystać z produktu.	(Rys. 24)	Podczas jazdy produktu do przodu należy zwracać uwagę na osoby i zwierzęta.
(Rys. 5)	Stosować okulary ochronne.	(Rys. 26)	Ssanie.
(Rys. 6)	Hamulec postojowy.	(Rys. 27)	Poziom mocy akustycznej.
(Rys. 7)	Obroty silnika – wysoka prędkość.	(Rys. 28)	Produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami WE.
(Rys. 8)	Niska prędkość.	(Rys. 29)	Ten produkt jest zgodny z przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii.
(Rys. 9)	Paliwo.	(Rys. 30)	Trzymać się z dala od obudowy wylotu.
(Rys. 10)	Stosować rękawice ochronne.	(Rys. 31)	Uwaga! Kwas akumulatorowy powoduje korozję, jest palny i grozi wybuchem.
(Rys. 11)	Wyłączyć silnik przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych.	(Rys. 32)	Nie zbliżać żadnych części ciała do obracających się elementów.
(Rys. 12)	Nie używać produktu bez deflektora lub pojemnika na trawę.	yyyywwxxxx	Tabliczka znamionowa zawiera numer serwiny. yyy to rok produkcji, a ww oznacza tydzień produkcji.
(Rys. 13)	Należy zawsze stosować atestowane ochronniki słuchu.		
(Rys. 14)	Nie wolno stawać w tym miejscu.		
(Rys. 15)	Bieg neutralny.		
(Rys. 16)	Bieg wsteczny.		
(Rys. 17)	Przed użyciem produktu należy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać instrukcję obsługi.		
(Rys. 18)	Zachować bezpieczną odległość od produktu.		
(Rys. 19)	Nie używać produktu na zboczach o kącie nachylenia przekraczającym 10°.		
(Rys. 20)	Nie przewozić pasażerów.		
(Rys. 21)	Należy uważać na wyrzucane i rykosztujące przedmioty.		
(Rys. 22)	Nie zbliżać rąk ani stóp.		
(Rys. 23)	Nie zbliżać rąk do części obrotowych.		

Uwaga: Pozostałe symbole/naklejki samoprzylepne umieszczone na produkcie dotyczą wymogów związanych z certyfikatami w niektórych obszarach komercyjnych.

Uszkodzenie produktu

Nie odpowiadamy za uszkodzenia naszego produktu, w przypadku gdy:

- produkt jest nieprawidłowo naprawiany.
- produkt jest naprawiany przy użyciu części niepochodzących od producenta lub niezatwierdzonych przez producenta.
- produkt jest wyposażony w akcesoria niepochodzące od producenta lub niezatwierdzone przez producenta.
- produkt nie jest naprawiany w autoryzowanym centrum serwisowym lub przez autoryzowaną placówkę.

Emisje Euro V



OSTRZEŻENIE: Ingerencja w silnik powoduje unieważnienie europejskiego zatwierdzenia typu produktu.

Bezpieczeństwo

Definicje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenia, uwagi i informacje są używane do zwrócenia uwagi na szczególnie ważne sekcje instrukcji obsługi.



OSTRZEŻENIE: Jest używane, gdy istnieje ryzyko poważnych obrażeń, śmierci operatora lub uszkodzenia otoczenia w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi.



UWAGA: Jest używane, gdy istnieje ryzyko uszkodzenia materiałów lub urządzenia w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi.

Uwaga: Stosuje się, aby przekazać więcej informacji, które są przydatne w danej sytuacji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia



OSTRZEŻENIE: Niezachowanie ostrożności podczas obsługi może być przyczyną poważnych obrażeń operatora i osób postronnych. Użytkownik musi zapoznać się z instrukcjami i nie dopuszczać do obsługi kosiarki przez osoby z nimi niezazajomione. Każda osoba obsługująca kosiarkę musi być zdrowa fizycznie i psychicznie oraz nie może być pod wpływem żadnych środków psychoaktywnych.



OSTRZEŻENIE: Ten produkt stwarza niebezpieczeństwo obcięcia rąk i stóp oraz może wyrzucać w powietrzu różne przedmioty. Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa może prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci.

- Należy przeczytać ze zrozumieniem instrukcje i ostrzeżenia zawarte w niniejszym dokumencie, instrukcji, a także na produkcie, silniku i osprzęcie oraz stosować się do nich.
- Produktu mogą używać wyłącznie odpowiedzialne osoby, które zostały przeszkolone, zaznajomiły się

z jego instrukcją i są fizycznie zdolne do jego obsługi.

- Nie wolno przewozić pasażerów. Osoby postronne powinny zachować odpowiednią odległość.
- Nie wolno obsługiwać produktu pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
- Przestrzegać zaleceń producenta dotyczących stosowania obciążników kół i przeciwcieżarów.
- Nauczyć się bezpiecznej eksploatacji produktu i obsługi jego elementów sterujących oraz w jaki sposób szybko wyłączyć produkt.
- Poznać znaczenie naklejek przypominających o zasadach bezpieczeństwa.
- Utrzymywać produkt w czystości, aby mieć pewność, że oznaczenia i naklejki są czytelne.
- Pamiątać o tym, że operator ponosi odpowiedzialność za wypadki z udziałem innych ludzi i ich własności.
- Używać produktu tylko przy świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu. Utrzymywać bezpieczną odległość od dołów i innych nierówności terenu. Przewidawać i uwzględniać inne prawdopodobne zagrożenia.
- Nie wolno pozwalać dzieciom ani innym nieupoważnionym osobom używać ani serwisować produktu. Lokalne przepisy mogą określać wiek operatora.
- Dopilnować, aby podczas uruchamiania silnika, włączania napędu lub jazdy produktu nikt nie znajdował się w pobliżu.
- W przypadku koszenia w pobliżu drogi lub w poprzek drogi zwracać uwagę na ruch uliczny.
- Nie wolno używać produktu, gdy odczuwa się zmęczenie, ani pod wpływem alkoholu lub leków, które mogą negatywnie wpływać na wzrok, zdolność oceny sytuacji lub panowanie nad wykonywanymi ruchami.
- Zawsze parkować produkt na równym podłożu i pozostawiać z wyłączonym silnikiem.
- Nie należy dokonywać modyfikacji urządzenia.
- Nie używać urządzenia, jeśli możliwe jest, że inne osoby dokonały jego modyfikacji.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące dzieci



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Jeśli operator nie będzie zwracał uwagi na obecność dzieci, mogą wydarzyć się tragiczne wypadki. Dzieci często lubią przebywać w pobliżu produktu i towarzyszyć podczas czynności koszenia. Nie wolno zakładać, że dzieci pozostaną w tym samym miejscu, w którym ostatnio były widziane.

- Dzieci nie mogą zbliżać się do obszaru pracy i muszą być stale pod uważną opieką odpowiedzialnej osoby dorosłej, innej niż operator.
- Nie przewozić dzieci, nawet przy odłączonym(-ch) nożu(-ach). Dzieci mogą spaść i doznać poważnych obrażeń oraz stanowić zagrożenie dla bezpiecznej pracy produktu. Przewożone wcześniej dzieci mogą nagle wtargnąć do strefy pracy, domagając się kolejnej przejażdżki, co grozi ich potrąceniem, a nawet przejechaniem.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące obsługi



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.



OSTRZEŻENIE: Nie wolno dotykać silnika ani układu wydechowego podczas pracy lub bezpośrednio po jej zakończeniu. Podczas pracy silnik i układ wydechowy są bardzo gorące. Ryzyko wystąpienia poparzeń, pożaru i uszkodzeń mienia lub otoczenia. Podczas używania produktu zachować bezpieczną odległość od krzewów oraz innych obiektów.

- Silnik może pracować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Spaliny zawierają tlenek węgla, który jest śmiertelnie niebezpieczny trucizną.
- Produktu można używać tylko za dnia lub przy dobrym sztucznym oświetleniu.
- Należy unikać dziur, kolein, wybojów, kamieni oraz innych ukrytych zagrożeń. Praca na nierośnym terenie może spowodować przewrócenie się produktu lub utratę równowagi przez operatora.
- Nie wolno zbliżać dloni ani stóp do części obrotowych ani wkładać pod produkt. Przez cały czas zachować bezpieczną odległość od otworu wyrzutowego.
- Nie wolno kierować wyrzuconego materiału w stronę ludzi. Nie wolno wyrzucać materiału na ściany i inne przeszklody. Materiał może odbić się i uderzyć w operatora. Przejedźając przez miejsca pokryte żywrem, należy zatrzymać noż (noże).
- Nie wolno pozostawiać produktu z włączonym silnikiem bez nadzoru. Zawsze parkować na poziomym podłożu. Po zaparkowaniu odłączyć osprzęt, włączyć hamulec postojowy i wyłączyć silnik.
- Jeśli nie to jest absolutnie konieczne, w czasie jazdy do tyłu nie wolno kosić. Przed i w czasie jazdy w tył patrzyć przez cały czas w dół i wstecz.
- Przed pokonaniem zakrętu zmniejszyć prędkość jazdy.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące użytkowania na zboczach



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

Poruszanie się po pochyłości znacznie zwiększa ryzyko wypadku. Praca na pochyłościach wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

- Pochyłości należy pokonywać w kierunku zalecanym przez producenta. Zachować ostrożność podczas pracy w pobliżu uskoków terenu.
- Należy unikać koszenia mokrych trawników. Opony mogą utracić przyczepność.
- Nie wolno korzystać z produktu w warunkach zmniejszonej przyczepności, sterowności lub stabilności. Opony mogą się ześlizgiwać nawet po zatrzymaniu się kół.
- W czasie jazdy w dół produkt musi mieć zawsze załączony bieg. Nie wolno jechać w dół bez załączonego biegu.
- Należy unikać ruszania i zatrzymywania się na pochyłościach. Należy unikać gwałtownych zmian prędkości i kierunku jazdy. Zakręty należy pokonywać powoli i stopniowo.
- Jeśli używany jest kosz na trawę lub inny osprzęt, należy zachować szczególną ostrożność. Elementy te mogą mieć wpływ na stabilność produktu.
- Koszenie na pochyłościach zwiększa ryzyko utraty kontroli oraz przewrócenia produktu. Może to spowodować obrażenia ciała lub śmierć. Podczas koszenia na pochyłościach wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności. Jeśli nie można cofnąć się w górę zbocza lub w przypadku poczucia zagrożenia, nie podejmować pracy.
- Usunąć kamienie, gałęzie i inne przeszklody.
- Na pochyłości trawę należy kosić w góre i w dół, a nie na boki.
- Nie używać produktu na zboczach o kącie nachylenia przekraczającym 10°.
- Po zboczach jechać płynnie i powoli.
- Rozglądać się i omijać koleiny, dziury i wyboje. Jeśli podłoż nie jest płaskie, istnieje zwiększone ryzyko przewrócenia się produktu. Wysoka trawa może zasłaniać przeszklody.
- Nie wolno kosić trawy w pobliżu krawędzi, rowów ani nabrzeży. Produkt może się nagle przewrócić, jeśli koło najedzie na krawędź stromego zbocza lub rowu albo jeśli krawędź zapadnie się pod ciężarem produktu.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące pracy z konstrukcją ROPS



OSTRZEŻENIE: Uszkodzenia konstrukcji ROPS powstałe w wyniku przewrócenia się kosiarki oraz wszelkie

wprowadzone w niej zmiany mogą obniżyć skuteczność ochrony przed wywróceniem. W takim przypadku TRZEBIA wymienić całą konstrukcję systemu.

- Konstrukcja ROPS jest integralną i skuteczną konstrukcją zabezpieczającą. Nie wolno wymontowywać ani modyfikować konstrukcji ROPS.
- Podczas używania produktu składana konstrukcja ROPS musi być podniesiona i zablokowana. Pas bezpieczeństwa musi być zapięty.
- Tymczasowo opuść składaną konstrukcję systemu ROPS tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Nie wolno zapinać pasa bezpieczeństwa, gdy konstrukcja jest złożona. Gdy składana konstrukcja ROPS jest złożona, nie zabezpiecza przed skutkami przewrócenia.
- Uszkodzoną konstrukcję ROPS należy wymienić. Nie wolno naprawiać ani modyfikować.

Środki ochrony osobistej



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Podczas używania produktu należy zawsze nosić zatwierdzone środki ochrony osobistej. Środki ochrony osobistej nie eliminują ryzyka odniesienia obrażeń, ograniczają natomiast ich rozmiar w razie zaistnienia wypadku. Skorzystaj z pomocy dealera przy wyborze odpowiedniego sprzętu.
- Należy zawsze używać zatwierdzonych ochronników słuchu. Długotrwałe przebywanie w hałasie może doprowadzić do trwałej utraty słuchu.
- Zawsze zakładać obuwie robocze lub ochronne. Zalecane jest obuwie ze stalowymi noskami. Nie używać produktu bez założonego obuwia.

(Rys. 39)

- Gdy trzeba chronić ręce, zakładać rękawice, na przykład na czas mocowania, kontrolowania lub czyszczenia osprzętu tnącego.
- Nie wolno nosić luźnych ubrań, biżuterii ani innych przedmiotów, które mogą zostać pochwycone przez elementy ruchome.
- Zawsze mieć pod ręką apteczkę pierwszej pomocy i gaśnicę.

Zespoły zabezpieczające na produkcie



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Nie używać produktu z urządzeniami zabezpieczającymi, które są uszkodzone lub nie działają prawidłowo. Regularnie przeprowadzać kontrole urządzeń zabezpieczających. Jeśli urządzenia zabezpieczające są uszkodzone,

skontaktować się z warsztatem obsługi technicznej Husqvarna.

- Nie wolno dokonywać modyfikacji urządzeń zabezpieczających. Nie wolno używać urządzenia, jeśli płyty ochronne, osłony ochronne, wyłączniki bezpieczeństwa i inne urządzenia zabezpieczające nie są zamontowane lub są uszkodzone.

Składanie i rozkładanie konstrukcji ROPS

- Wyjąć 2 sworznie mocujące konstrukcję ROPS i złożyć ją do tyłu. W celu rozłożenia konstrukcji ROPS wykonać tą procedurę w odwrotnej kolejności. (Rys. 40)



OSTRZEŻENIE: Przestrzegać poniższych instrukcji dotyczących konstrukcji ROPS i pasa bezpieczeństwa.

- Nie wolno używać pasa bezpieczeństwa, kiedy jest złożona konstrukcja ROPS.
- Gdy konstrukcja ROPS jest rozłożona, należy zawsze używać pasa bezpieczeństwa.
- Upewnić się, że konstrukcja ROPS jest prawidłowo rozłożona i nie jest uszkodzona.

Kontrola kluczyka zapłonu

- Uruchomić i zatrzymać silnik, aby przeprowadzić kontrolę kluczyka zapłonu. Patrz *Uruchamianie silnika na stronie 95* oraz *Wyłączanie silnika na stronie 96*.
- Silnik musi uruchomić się po obróceniu kluczyka zapłonu do położenia start.
- Silnik musi wyłączyć się natychmiast po obróceniu kluczyka zapłonu do położenia stop.

Warunki działania

Poniższe warunki są niezbędne, aby uruchomić silnik:

- Dźwignie sterujące znajdują się w położeniu neutralnym.
- Hamulec postojowy jest włączony.
- Napęd zespołu tnącego jest wyłączony.
- Czujnik OPC jest wcisnięty w dół.

Silnik musi się zatrzymać w następujących sytuacjach:

- Hamulec postojowy nie jest załączony, a operator wstanie z miejsca.
- Napęd noży jest włączony, a operator wstanie z miejsca.

Spróbować uruchomić silnik w sytuacji, gdy nie jest spełniony 1 z powyższych warunków. Zmienić warunki i spróbować ponownie. Tę kontrolę należy wykonywać codziennie.

Hamulec postojowy



OSTRZEŻENIE: Jeśli hamulec postojowy nie działa, maszyna może rozpoczęć jazdę i spowodować obrażenia lub uszkodzenia. Dopilnować, aby hamulec postojowy był regularnie kontrolowany i regulowany.

Patrz *Sprawdzanie hamulca postojowego na stronie 99.*

Tłumik



OSTRZEŻENIE: Nie używać produktu, jeśli tłumik nie jest zamontowany lub jest uszkodzony. Uszkodzony tłumik lub jego brak zwiększa poziom hałasu i ryzyko pożaru.

Tłumik ogranicza do minimum poziom hałasu i odprowadza spalinę poza strefę pracy operatora.

Przeprowadzać regularne kontrole tłumika, aby upewnić się, że jest prawidłowo zamontowany i sprawny.



OSTRZEŻENIE: Tłumik nagrzewa się do wysokiej temperatury podczas użytkowania oraz gdy silnik pracuje na obrotach biegu jałowego, oraz pozostaje gorący przez pewien czas po wyłączeniu silnika. W przypadku zbliżenia się do łatwopalnych materiałów i/lub spalin należy zachować szczególną ostrożność, aby zapobiec pożarowi.

Sprawdzanie tłumika

• Przeprowadzać regularne kontrole tłumika, aby upewnić się, że jest prawidłowo zamontowany i sprawny.

Iskrochron

Produkt jest wyposażony w silnik spalinowy. Nie używać produktu w pobliżu rośliności bez iskrochronu zatwierzonego przez lokalne lub stanowe przepisy. Na terenach federalnych zastosowanie mają przepisy federalne.

Iskrochron do tłumika można nabyc za pośrednictwem autoryzowanego dealera Husqvarna.

Osłony ochronne

Niezamontowane lub uszkodzone osłony ochronne zwiększą ryzyko odniesienia obrażeń spowodowanych ruchomymi elementami lub nagrzanymi powierzchniami. Przed rozpoczęciem eksploatacji produktu należy sprawdzić osłony ochronne. Należy upewnić się, że osłony ochronne są prawidłowo zamocowane oraz

wolne od pęknięć i innych uszkodzeń. Wymienić wadliwe osłony.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące paliwa



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.



OSTRZEŻENIE: Z paliwem należy obchodzić się ostrożnie. Paliwo jest łatwopalne i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia.

- Zgasić wszystkie papierosy, cygara, fajki i inne źródła zapłonu.
- Używać wyłącznie zatwierdzonych zbiorników na benzynę.
- Nie wolno zdejmować korka wlewu paliwa ani uzupełniać paliwa, gdy silnik pracuje lub jest rozgrzany.
- Nie wolno używać produktu w pomieszczeniach zamkniętych.
- Nie przechowywać produktu, ani pojemnika na paliwo w miejscu występowania otwartych plomieni, iskier lub plomienia pilotowego, np. przy podgrzewaczach wody lub innych urządzeniach.
- W przypadku rozlania paliwa nie wolno uruchamiać silnika ani stwarzać innych sytuacji zagrożających zapaleniem zanim opary paliwa nie rozproszą się.
- Aby zapobiec pożarom: utrzymywać produkt w czystości, usuwać trawę, liście i inne zanieczyszczenia, rozlane oleje i paliwo oraz wszelkie zanieczyszczenia zalane paliwem; przed odstawieniem produktu do przechowywania odczekać, aż silnik ostygnie.
- Podczas prac związanych z benzyną i innymi paliwami zachować szczególną ostrożność. Są to substancje łatwopalne, a ich opary są wybuchowe.
- Benzyna i jej opary są wysoce trujące i łatwopalne. Podczas prac związanych z benzyną zachować ostrożność, aby nie odnieść obrażeń i nie dopuścić do pożaru.
- Przed rozpoczęciem tankowania poczekać na ostygnięcie silnika.
- Nie uzupełniać paliwa w pobliżu iskier i otwartych plomieni.
- W przypadku występowania wycieków z układu paliwowego nie uruchamiać silnika aż do momentu ich usunięcia.
- Nie napełniać zbiornika paliwa powyżej zalecanego poziomu. Ciepło z silnika i promienie słoneczne sprawią, że paliwo zwiększa swoją objętość i wycieka, jeśli zbiornik jest przepełniony.
- Przechowywać produkt i paliwo w taki sposób, aby wyeliminować ryzyko wycieków paliwa lub wytworzenie spalin, które mogą spowodować uszkodzenia.

Bezpieczeństwo transportu

- Używać atestowanego pojazdu transportowego do transportu produktu.
- Przepisy państowe lub lokalne mogą określać limit transportu produktu.
- Operator pojazdu transportowego jest odpowiedzialny za bezpieczne zamocowanie produktu podczas transportu. Patrz *Transportowanie na stronie 107*.

Przewożenie

- Do załadunku i rozładunku produktu na czas transportu należy używać ramp o pełnej szerokości.

Bezpieczeństwo podczas holowania

- W kwestii maksymalnej masy holowanego sprzętu i procedur holowania na wznesieniach należy stosować się do zaleceń producenta.
- Należy używać wyłącznie sprzętu do holowania zatwierdzonego przez Husqvarna.
- Skorzystać z dyszla holowniczego, aby podłączyć sprzęt.
- Upewnić się, że żadne inne osoby nie przebywają przy produkcie podczas holowania sprzętu.
- Nie pozwalać dzieciom ani innym osobom przebywać na holowanym sprzęcie.
- Nie holować na pochyłościach ani na nierównym terenie. Masa holowanego sprzętu może spowodować utratę przyczepności, a w konsekwencji utratę kontroli.

Zasady bezpieczeństwa związane z akumulatorem



OSTRZEŻENIE: Uszkodzony akumulator może wybuchnąć i spowodować obrażenia ciała. Jeśli akumulator ma odkształcenia lub jest uszkodzony, skontaktować się z autoryzowanym warsztatem obsługi technicznej Husqvarna.



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- W przypadku przebywania w pobliżu akumulatorów używać rękawic ochronnych.
- W pobliżu akumulatora nie wolno nosić zegarków, biżuterii ani innych metalowych przedmiotów.
- Trzymać akumulator poza zasięgiem dzieci.
- Akumulator należy ładować w pomieszczeniu o dobrym przepływie powietrza.
- Podczas ładowania akumulatora trzymać łatwopalne materiały w minimalnej odległości wynoszącej 1 m.
- Zutylizować zużyte akumulatory. Patrz *Utylizacja na stronie 107*.

- Z akumulatora mogą się wydostawać wybuchowe gazy. Nie palić papierosów w pobliżu akumulatora. Trzymać akumulator z dala od otwartego ognia i iskier.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.



OSTRZEŻENIE: Produkt jest ciężki i może spowodować obrażenia ciała bądź uszkodzenie mienia lub sąsiedniego obszaru. Nie wolno wykonywać żadnych prac serwisowych przy silniku ani zespole tnącym bez spełnienia następujących warunków:

- Silnik jest wyłączony.
- Produkt jest zaparkowany na równej powierzchni.
- Hamulec postojowy jest włączony.
- Kluczyk zapłonu w położeniu zatrzymania i wyjąty.
- Noże są wyłączone.
- Wszystkie ruchome części przestały się obracać.
- Przewody zapłonowe są zdjęte ze świec zapłonowych.



OSTRZEŻENIE: Wypluwający pod ciśnieniem płyn może przebić skórę i spowodować poważne obrażenia. W przypadku przedostania się płynu pod skórę należy niezwłocznie skorzystać z pomocy medycznej. Trzymać ciało i ręce z dala od otworów lub dysz, które wyrzucają płyn pod wysokim ciśnieniem. W przypadku wystąpienia wycieku należy niezwłocznie oddać produkt do serwisowania przez przeszkolonego technika.



OSTRZEŻENIE: Spaliny emitowane przez silnik zawierają tlenek węgla, który jest bardzo niebezpiecznym, bezwonnym i trującym gazem. Nie uruchamiać produktu w przestrzeniach zamkniętych ani niezapewniających wystarczającego przepływu powietrza.

- Produkt należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym. Wymienić zużyte lub uszkodzone naklejki.

Podczas serwisowania noży należy zachować ostrożność. Odpowiednio owiniąć noże lub założyć

rękawice ochronne. Wymieścić uszkodzone noże. Nie wolno naprawiać ani modyfikować noży.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw należy odłączyć przewody świec zapłonowych i przewód ujemny akumulatora.

Aby zapewnić możliwie jak najlepszą wydajność i bezpieczeństwo, regularnie wykonywać prace konserwacyjne przy produkcie, zgodnie z planem konserwacji. Patrz *Plan konserwacji na stronie 97*.

- Porażenie prądem może spowodować obrażenia. Nie dotykać przewodów, gdy silnik jest włączony. Nie wykonywać testu funkcjonowania układu zapłonowego za pomocą palców.
- Przed rozpoczęciem wykonywania prac konserwacyjnych przy silniku poczekać na ostygnięcie produktu.
- Osprzęt tnący jest ostry i można się o niego skałczyć. W przypadku pracy przy nożach zabezpieczyć je lub nosić rękawice ochronne.

Przeznaczenie

Wstęp



OSTRZEŻENIE: Przed użyciem urządzenia należy przeczytać ze zrozumieniem rozdział poświęcony bezpieczeństwu.

Uruchamianie produktu po raz pierwszy



OSTRZEŻENIE: Przed użyciem produktu po raz pierwszy należy przeczytać ze zrozumieniem niniejszy rozdział.

- Podczas pierwszego użycia produkt musi pracować ze zmniejszoną prędkością obrotową silnika i prędkością jazdy.
- Podczas pierwszego użycia nie wolno przesuwać dźwigni sterujących całkowicie do przodu ani całkowicie do tyłu.
- Przed pierwszym użyciem produktu na trawniku należy przećwiczyć sterowanie nim na twardziej powierzchni, na przykład na betonie lub asfalcie.

Przed obsługą produktu



OSTRZEŻENIE: Przed użyciem produktu należy przeczytać ze zrozumieniem rozdział poświęcony bezpieczeństwu.



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem pracy z produktem należy upewnić się, że w obszarze roboczym nie ma kamieni ani innych przedmiotów, które

• Nie uruchamiać silnika wiele razy, gdy świeca zapłonowa lub przewód zapłonowy zostały wymontowane.

• Upewnić się, że wszystkie nakrętki i śrub są odpowiednio dokręcone oraz że osprzęt jest w dobrym stanie.

• Nie zmieniać ustawień regulatorów. Jeśli prędkość obrotowa silnika jest zbyt wysoka, podzespoły produktu mogą ulec uszkodzeniu. Maksymalną dozwoloną prędkością obrotową silnika podano na stronie *Dane techniczne na stronie 109*.

• Atest produktu jest ważny wyłącznie, jeśli używane jest wyposażenie dostarczone lub zalecane przez producenta.

mogłyby zostać wyrzucone przez obracające się noże.

- Wykonywać regularne prace konserwacyjne. Patrz *Plan konserwacji na stronie 97*.
- Upewnić się, czy w zbiorniku jest wystarczająca ilość paliwa.
- Ustawić wysokość koszenia. Patrz *Plan przeglądów dla operatora na stronie 97*.

Uzupełnianie paliwa



OSTRZEŻENIE: Benzyna jest niezwykle łatwopalna. Zachować szczególną ostrożność i uzupełniać paliwo na zewnątrz; patrz *Zasady bezpieczeństwa dotyczące paliwa na stronie 92*.



OSTRZEŻENIE: Podczas pracy silnik i układ wydechowy są bardzo gorące. Ryzyko oparzenia. Przed napełnieniem układu paliwowego należy odczekać, aż silnik i układ wydechowy ostygą.



OSTRZEŻENIE: Nie używać zbiornika paliwa jako podpórki.



UWAGA: Nieprawidłowy rodzaj paliwa może doprowadzić do uszkodzenia silnika.

Silnik jest zasilany benzyną o minimalnej liczbie oktanowej wynoszącej 91 RON (87 AKI) bez domieszkii

oleju. Zalecamy stosowanie biodegradowalnej benzyny alkilowanej.

- Przed użyciem produktu sprawdzić poziom paliwa i w razie potrzeby uzupełnić.
- Nie napełniać zbiornika paliwa całkowicie. Napełnić do dolnej części rury wlewu paliwa.

Regulacja fotela

Fotel można przesuwać do przodu i do tyłu, a jego zawieszenie można regulować.



OSTRZEŻENIE: Nie wolno regulować fotela podczas pracy produktu.

- Aby wyregulować zawieszenie fotela, obrócić pokrętło pod fotelem (A). Obrócenie pokrętła w lewo zmniejsza twardość zawieszenia, obrócenie w prawo zwiększa twardość. (Rys. 41)
- Przesunąć dźwignię pod fotelem (B) na bok i popchnąć fotel do przodu lub do tyłu.

Składanie fotela

Fotel można złożyć do przodu, aby uzyskać dostęp do akumulatora i układu przekładni hydrostatycznej.

1. Zaparkować produkt na równym podłożu.
2. Popchnąć dźwignię i popchnąć oparcie fotela do przodu, aby złożyć fotel do przodu. (Rys. 42)

Włączanie i wyłączanie hamulca postojowego

Ten produkt nie jest wyposażony w specjalną dźwignię hamulca postojowego. Hamulec postojowy jest zintegrowany z 2 dźwigniami sterującymi.

- Aby włączyć hamulec postojowy, jednocześnie odpuchniąć 2 dźwignie sterujące od fotela. Położenie dźwigni sterowania, patrz *Przegląd produktu na stronie 86*.

Uwaga: Podczas włączania hamulca postojowego produkt musi stać nieruchomo.

Uwaga: Silnik wyłączy się, jeśli nie odpuchnie się jednocześnie 2 dźwignie sterujące od fotela.

- Pociągnąć 2 dźwignie sterujące w kierunku fotela, aby wyłączyć hamulec postojowy.

Wyłączanie i włączanie układu napędowego



UWAGA: Układ napędowy należy wyłączać lub włączać tylko wtedy, gdy produkt jest zaparkowany na poziomym podłożu.

Jeśli zachodzi potrzeba, aby przestawić produkt ręcznie, gdy silnik jest wyłączony, układ napędowy musi być wyłączony. Układ napędowy jest wyłączany i włączany przez zawory obejściowe. Zawory obejściowe znajdują się z przodu każdej przekładni.

Aby wyłączyć układ napędowy, należy wykonać poniższą procedurę.

1. Zaparkować produkt na równym podłożu i wyłączyć silnik.
2. Ustawić zespół tnący w najniższym położeniu.
3. Ustawić dźwignie sterujące w położeniu neutralnym.
4. Podnieść fotel.
5. Obrócić 2 dźwignie obejściowe do położenia poziomego. (Rys. 43)

Uwaga: Wsunąć produkt ręcznie na ciężarówkę lub przyczepę. Nie naciskać dźwigni sterujących.

6. Aby włączyć układ napędowy, należy obrócić dźwignie obejściowe do położenia pionowego.

Ustawianie zespołu tnącego w położeniu transportowym lub trybie koszenia

Podczas transportu zespół tnący musi znajdować się w położeniu transportowym.

- Wcisnąć pedal podnoszenia zespołu tnącego, aż zespół tnący zatrąśnie się w położeniu transportowym.
- Nacisnąć pedal zwalniający obudowę i pociągnąć dźwignię zwalniającą zespół tnący, aby opuścić go do położenia koszenia.

Regulacja wysokości koszenia

1. Ustawić zespół tnący w położeniu transportowym. Patrz *Ustawianie zespołu tnącego w położeniu transportowym lub trybie koszenia na stronie 95*.
2. Włożyć sworzeń (A) w otwór, aby uzyskać prawidłową wysokość cięcia. (Rys. 44)
3. Wcisnąć pedal podnoszenia zespołu tnącego (B) i pociągnąć dźwignię zwalniającą położenia transportowego (C) do tyłu, aby opuścić zespół tnący do położenia koszenia.

Uruchamianie silnika

1. Usiąść w siedzisku.
2. Nacisnąć przycisk WOM, aby rozłączyć napęd zespołu tnącego. (Rys. 36)
3. Ustawić zespół tnący w położeniu transportowym. Patrz *Ustawianie zespołu tnącego w położeniu transportowym lub trybie koszenia na stronie 95*.
4. Zaciągnąć hamulec postojowy. Patrz *Włączanie i wyłączanie hamulca postojowego na stronie 95*.

5. Przesunąć dźwignię przepustnicy (A) do położenia $\frac{1}{2}$ otwarcia przepustnicy. (Rys. 45)
6. Jeśli silnik jest zimny, pociągnąć dźwignię ssania (B) do góry.
7. Otworzyć zawór paliwa.
8. Aby uruchomić silnik, wcisnąć i obrócić kluczyk (C) do położenia rozruchu.
9. Po uruchomieniu silnika natychmiast zwolnić kluczyk, aby powrócił do położenia pracy.

Uwaga: Nie utrzymywać kluczyka w położeniu rozruchu dłużej niż 5 sekund za jednym razem. Jeśli silnik się nie uruchomi, odczekać 15 sekund przed ponowną próbą.

10. Jeśli silnik jest zimny, powoli pchnąć dźwignię ssania w dół.
11. Pozwolić, aby silnik pracował „na pół gazu” przez czas 3–5 minut przed ustawieniem pełnego gazu.
12. Ustawić dźwignię gazu na pełen gaz.

Obsługa produktu

1. Uruchomić silnik. Patrz *Uruchamianie silnika na stronie 95*.
2. Zwolnić hamulec postojowy. Patrz *Włączanie i wyłączanie hamulca postojowego na stronie 95*.
3. Ostrożnie popchnąć 2 dźwignie sterujące do przodu. Produkt zacznie poruszać się do przodu. Prędkość jazdy do przodu jest tym większa, im bardziej 2 dźwignie sterujące zostaną popchnięte do przodu. (Rys. 46)
4. Ostrożnie pociągnąć 2 dźwignie sterujące do tyłu. Produkt zacznie się przemieszczać do tyłu. Prędkość jazdy do tyłu jest tym większa, im bardziej 2 dźwignie sterujące zostaną pociągnięte do tyłu.
5. Ustawić 2 dźwignie sterujące w położeniu neutralnym, aby zmniejszyć prędkość i zatrzymać produkt.
6. Wykonać poniższe czynności, aby skręcić w lewo lub w prawo podczas jazdy do przodu.
 - a) Pociągnąć lewą dźwignię sterującą do tyłu w kierunku położenia neutralnego, aby produkt skręcił w lewo. Im bardziej lewa dźwignia sterująca zostanie pociągnięta do tyłu, tym mocniejszy będzie skręt produktu w lewo. (Rys. 47)
 - b) Pociągnąć prawą dźwignię sterującą do tyłu w kierunku położenia neutralnego, aby produkt skręcił w prawo. Im bardziej prawa dźwignia sterująca zostanie pociągnięta do tyłu, tym mocniejszy będzie skręt produktu w prawo. (Rys. 48)
7. Wykonać poniższe czynności, aby wykonać skręt o zerowym promieniu skrętu.

- a) Pociągnąć 2 dźwignie sterujące do tyłu w kierunku położenia neutralnego, aby zmniejszyć prędkość lub zatrzymać produkt.
 - b) Przesunąć jedną dźwignię sterującą lekko do przodu, a drugą lekko do tyłu, aby wykonać skręt o zerowym promieniu skrętu.
8. Opuścić zespół tnący w położenie koszenia. Patrz *Ustawianie zespołu tnącego w położeniu transportowym lub trybie koszenia na stronie 95*.
 9. Pociągnąć przycisk WOM, aby załączyć napęd noży.
 10. Jeśli konieczna jest regulacja wysokości cięcia podczas pracy, patrz *Regulacja wysokości koszenia na stronie 95*.

Wyłączanie silnika

1. Przestawić 2 dźwignie sterujące w położenie neutralne, aby zatrzymać produkt.
2. Zaciągnąć hamulec postojowy.
3. Nacisnąć przycisk WOM w celu rozłączenia napędu noży. (Rys. 36)
4. Ustawić zespół tnący w pozycji transportowej.
5. Ustawić dźwignię gazu do położenia minimalnego gazu.
6. Pozostawić silnik na biegu jałowym przez co najmniej 1 minutę, aż osiągnie normalną temperaturę roboczą.
7. Obrócić kluczyk do położenia stop.
8. Wyjąć kluczyk ze stacyjki na czas przebywania z daleka od produktu.

Uzyskiwanie dobrych rezultatów koszenia

- Aby zapewnić możliwie jak najlepszą wydajność, regularnie wykonywać prace konserwacyjne przy produkcie zgodnie z planem konserwacji. Patrz *Plan konserwacji na stronie 97*.
- Nie kosić trawy, gdy jest mokra. Mokra trawa może powodować niezadowalający rezultat koszenia.
- Rozpocząć pracę przy dużej wysokości koszenia i zmniejszyć ją stopniowo.
- Podczas koszenia trawy używać ustawienia pełnego gazu.
- Jeśli trawa jest wysoka i gruba, należy poruszać się produktem do przodu z niską prędkością.
- Kosić trawę według nieregularnego wzoru.
- Jeśli używany jest zestaw mulczujący, trawę należy ścinać częściej.
- Aby uzyskać najlepszy efekt koszenia, kosić trawę często.

Wykonywanie skrętu 3-punktowego

Prawidłowy skręt zapobiegnie uszkodzeniu trawnika. Celem jest wykonanie skrętu podczas jazdy do przodu lub do tyłu. Nie wolno skręcać po małym okręgu i przy zatrzymanym kole.

- Skosić rząd trawy.
- Wykonać mały skręt (A) w kierunku obszaru nieskoszonej trawy. (Rys. 49)
- Pociągnąć 2 dźwignie sterujące do tyłu i przemieścić produkt do tyłu (B).
- Popchnąć dźwignie sterujące do przodu. Aby wykonać mały skręt (C), należy mocniej pociągnąć dźwignię sterującą w kierunku rzędu, który został wcześniej skoszony.
- Popchnąć 2 dźwignie sterujące do przodu, aby skosić kolejny rząd.

Przegląd

Wstęp



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy przeczytać ze zrozumieniem rozdział poświęcony bezpieczeństwu.

Plan konserwacji

* = zalecenia nie zostały zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.

X = zalecenia są zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.

O = instrukcje można znaleźć w instrukcji obsługi silnika.

Plan przeglądów dla operatora

Przegląd	Codzienna konserwacja		Konserwację należy przeprowadzać co najmniej raz w roku	Czas między przeglądami (w godzinach)			
	Przed	Po		25	50	100	300
Sprawdzić hamulec postojowy.	X		*		*		
Sprawdzić poziom oleju silnikowego.	O						
Sprawdzić zespół zabezpieczający.	X						
Sprawdzić, czy nie występują wycieki paliwa lub oleju z produktu.	*						
Sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzenia produktu.		*					
Sprawdzić, czy nie występują poluzowane części.		*					
Sprawdzić zespół tnący pod kątem uszkodzeń.		*					
Sprawdzić regulacje zespołu tnącego.			X				X
Sprawdzić ciśnienie w opornach.				X	X	X	X
Sprawdzić połączenia akumulatora.			X	X	X	X	X
Sprawdzić linkę gazu.					O		
Sprawdzić kółka samonasutowe (co 200 godz.).			X			X	

Przegląd	Codzienna konserwacja		Konserwację należy przeprowadzać co najmniej raz w roku	Czas między przeglądami (w godzinach)			
	Przed	Po		25	50	100	300
Sprawdzić luz zaworów silnikowych. ⁴⁶			*				*
Oczyścić wlot powietrza silnika.		O		O			
Oczyścić wlot powietrza silnika. ⁴⁷			O	O			
Oczyścić dolną część zespołu tnącego.		X					
Oczyścić obszar wokół silnika.		*					
Oczyścić obszar wokół pasków i kół pasowych.		*			*	*	*
Sprawdzić paski i koła pasowe.			X			X	
Oczyścić piankowy filtr wstępny (zależnie od wyposażenia). ⁴⁸			O	O			
Wymienić piankowy filtr wstępny (zależnie od wyposażenia). ⁴⁹			O				
Oczyścić wkład filtra papierowego. ⁵⁰			O	O			
Sprawdzić tłumik i osłonę iskrochronu.			*		*	*	*
Uruchomić silnik i noże, posłuchać, czy nie ma nietypowych odgłosów.		*					
Naostrzyć noże. ⁵¹			X	X			
Wymienić noże.			X	X			
Wymienić świece zapłonowe.			O			O	
Wymienić olej silnikowy. ⁵²			O	O			
Wymienić filtr oleju silnikowego.			O			O	

46 Czynność musi zostać przeprowadzona przez autoryzowany punkt serwisowy.

47 W warunkach zapłymania czyszczenie i wymianę należy przeprowadzać częściej.

48 W warunkach zapłymania czyszczenie i wymianę należy przeprowadzać częściej.

49 W warunkach zapłymania czyszczenie i wymianę należy przeprowadzać częściej.

50 W warunkach zapłymania czyszczenie i wymianę należy przeprowadzać częściej.

51 Czynność musi zostać przeprowadzona przez autoryzowany punkt serwisowy.

52 Wymienić olej silnikowy po pierwszych 8–10 godz. pracy. W przypadku użytkowania przy dużym obciążeniu lub w wysokich temperaturach otoczenia, olej silnikowy należy wymieniać co 50 godz.

Przegląd	Codzienna konserwacja		Konserwację należy przeprowadzać co najmniej raz w roku	Czas między przeglądami (w godzinach)			
	Przed	Po		25	50	100	300
Wymienić filtr paliwa.			O			O	
Wymienić papierowy filtr powietrza. ⁵³			O			O	
Przeprowadzić serwis zalecanego po 300 godz. ⁵⁴			*				*

Czyszczenie produktu



UWAGA: Nie stosować myjek wysokociśnieniowych ani parowych. Woda może przedostać się do łożysk i połączeń elektrycznych, co może doprowadzić do powstania korozji i uszkodzenia produktu.

Wyczyścić produkt natychmiast po użyciu.

- Nie należy czyścić nagrzanych powierzchni, takich jak silnik, tłumik i układ wydechowy. Począć, aż powierzchnie ostygąją, a następnie usunąć trawę i zabrudzenia.
- Przed umyciem wodą oczyścić szczotką. Usunąć trawę i brud z przekładni, powierzchni wokół przekładni, wlotu powietrza przekładni i silnika.
- Do czyszczenia produktu użyć bieżącej wody z węża ogrodowego. Nie używać myjek wysokociśnieniowych.
- Nie kierować strumienia wody na podzespoły elektryczne ani na łożyska. Detergent zwykle zwiększa zakres uszkodzeń.
- Oczyścić górną część zespołu koszącego sprężonym powietrzem.
- Oczyścić części pod zespołem tnącym wodą przy użyciu węża ogrodowego.
- Gdy produkt jest już czysty, uruchomić na krótki czas zespół tnący, aby usunąć pozostałości wody.

Czyszczenie silnika i tłumika

Utrzymywać silnik i tłumik w czystości i usuwać z nich ściętą trawę oraz zabrudzenia. Ścięta trawa, która przedostanie się do paliwa lub oleju w silniku, może zwiększyć ryzyko pożaru oraz przegrzania silnika. Przed wyczyszczeniem silnika poczekać na jego ostygnięcie. Wyczyścić za pomocą wody i szczotki.

Ścięta trawa wokół tłumika szybko wysycha i stwarza ryzyko pożaru. Użyć szczotki lub usunąć ściętą trawę wodą, gdy tłumik jest zimny.

Czyszczenie akumulatora

Korozja i zanieczyszczenia na akumulatorze i jego zaciskach mogą spowodować spadek mocy akumulatora.

- Wyjąć akumulator. Patrz *Demontaż i montaż akumulatora na stronie 100*.
- Oplukać akumulator wodą i pozostawić do wyschnięcia.



UWAGA: Nie stosować myjek wysokociśnieniowych ani parowych. Woda może przedostać się do łożysk i połączeń elektrycznych, co może doprowadzić do powstania korozji i uszkodzenia produktu.

- Wyczyścić zaciski i końcówki przewodów akumulatora szczotką drucianą.

Sprawdzanie hamulca postojowego

- Zaparkować produkt na pochyłonej, utwardzonej powierzchni.

Uwaga: aby wykonać kontrolę hamulca postojowego, nie parkować na trawiastym zboczu.

- Zaciągnąć hamulec postojowy.
- Jeśli produkt zacznie jechać z włączonym hamulcem postojowym, zlecić regulację hamulca postojowego autoryzowanemu warsztatowi obsługi technicznej.
- Zwolnić hamulec postojowy.

Ładowanie akumulatora

- Naładować akumulator, jeśli jest zbyt słaby, aby uruchomić silnik. Czasy ładowania akumulatora, patrz *Czasy ładowania akumulatora na stronie 111*.
- Użyć standardowej ładowarki akumulatorów.



UWAGA: Nie używać ładowarki rozruchowej. Ładowarka wspomagająca lub układ wspomagania rozruchu

⁵³ W warunkach zapylenia czyszczenie i wymianę należy przeprowadzać częściej.

⁵⁴ Czynność musi zostać przeprowadzona przez autoryzowany punkt serwisowy.

może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego produktu.

- Należy zawsze odłączać ładowarkę akumulatora przed uruchomieniem silnika.

Awaryjne uruchamianie silnika

Jeśli akumulator jest zbyt słaby, aby uruchomić silnik, można skorzystać z kabli wspomagających w celu uruchomienia w trybie awaryjnym. Produkt ma instalację 12 V z ujemną masą. Produkt używany do rozruchu awaryjnego musi również mieć instalację 12 V z ujemną masą.

Podłączanie kabli rozruchowych



OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko wybuchu gazów, które wydobywają się z akumulatora. Nie podłączać ujemnego zacisku naładowanego akumulatora do lub w pobliżu ujemnego zacisku rozładowanego akumulatora.



UWAGA: Nie używać akumulatora produktu do uruchamiania innych pojazdów.

- Podłączyć jeden koniec czerwonego przewodu do DODATNIEGO zacisku (+) rozładowanego akumulatora (A). (Rys. 50)
- Podłączyć drugi koniec czerwonego przewodu do DODATNIEGO zacisku (+) naładowanego akumulatora (B).



OSTRZEŻENIE: Nie doprowadzać do zwarcia końców czerwonego przewodu z podwoziem.

- Podłączyć jeden koniec czarnego przewodu do UJEMNEGO zacisku (-) naładowanego akumulatora (C).
- Podłączyć drugi koniec czarnego przewodu do MASY PODWOZIA (D), z dala od zbiornika paliwa i akumulatora.

Odłączanie kabli rozruchowych

Uwaga: Odłączyć kable rozruchowe, wykonując w odwrotnej kolejności czynności związane z podłączeniem.

- Odłączyć CZARNY przewód od podwozia.
- Odłączyć CZARNY przewód od naładowanego akumulatora.
- Odłączyć Czerwony przewód od 2 akumulatorów.

Demontaż i montaż akumulatora

- Przechylić fotel do przodu. Patrz *Składanie fotela na stronie 95*.

- Odkręcić śrubę i nakrętkę z uchwytu akumulatora i zdjąć uchwyt akumulatora z akumulatora. (Rys. 51)
- Z pomocą 2 kluczy odłączyć czarny przewód akumulatora od ujemnego (-) zacisku akumulatora.
- Z pomocą 2 kluczy odłączyć czerwony przewód akumulatora od dodatniego (+) zacisku akumulatora.
- Ostrożnie wyjąć akumulator.
- Zamontować w odwrotnej kolejności.

Regulacja toru jazdy

Jeśli produkt nie porusza się prosto do przodu, wyregulować tor jazdy.



OSTRZEŻENIE: Tor jazdy należy zawsze regulować na otwartym terenie, na którym nie ma osób postronnych.

- Sprawdzić ciśnienie w oponach. Patrz *Ciśnienie w oponie na stronie 100*.
- Całkowicie wkręcić elementy sterujące torem jazdy. Informacje na temat lokalizacji elementów sterujących torem jazdy, patrz *Przegląd produktu na stronie 86*.
- Obrócić elementy sterujące torem jazdy o 4 obroty.



UWAGA: Więcej niż 4 obroty mogą spowodować uszkodzenie produktu.

- Uruchomić produkt.
- Przestawić dźwignię sterującą do przodu do oporu, aby wymusić jazdę przy pełnym gazie.
- Obracać stopniowo element sterujący torem jazdy po prawej stronie, aż produkt zacznie skręcać w prawo.
- Obracać stopniowo element sterujący torem jazdy po lewej stronie, aż produkt zacznie jechać prosto do przodu.

Ciśnienie w oponie

Upewnić się, że ciśnienie we wszystkich 4 oponach jest prawidłowe. Patrz *Dane techniczne na stronie 109*.

Demontaż i montaż przednich kół

- Odkręcić nakrętkę i śrubę, aby zdjąć przednie koła z wideł. (Rys. 52)
- Zamontować w odwrotnej kolejności. Dokręcić nakrętkę i śrubę momentem 50 ft-lbs / 67,8 Nm.

Regulacja kółek podporowych

Kółka podporowe utrzymują zespół tnący w prawidłowym położeniu na podłożu i zapobiegają zdzieraniu darmi w prawie wszystkich warunkach terenowych. Rolki zapobiegające zdzieraniu darmi można ustawić w 3 położeniach dla różnych długości trawy:

- Położenie górne: trawa o długości 1,5–2,5"/38–64 mm.
 - Położenie środkowe: trawa o długości 2,5–4"/64–102 mm.
 - Położenie dolne: trawa o długości 4–5"/102–127 mm.
1. Zaparkować produkt na równym podłożu i wyłączyć silnik.
 2. Odkręcić nakrętkę, wykręcić śrubę, zdjąć podkładkę i wymontować rolkę zapobiegającą zdzieraniu darni. (Rys. 53)
 3. Zamontować rolkę zapobiegającą zdzieraniu darni w jednej z 3 pozycji.



UWAGA: Nieprawidłowe ustawienie rolek zapobiegających zdzieraniu darni może spowodować uszkodzenie zespołu tnącego. Rolki zapobiegające zdzieraniu darni muszą być na wysokości około 1/4" / 6,4 mm od podłoża.

Regulacja równoległości zespołu tnącego

Ta procedura ustawia zespół tnący w położeniu standardowym.

1. Upewnić się, że ciśnienie w oponach jest prawidłowe. Patrz *Ciśnienie w oponie na stronie 100*.
2. Zaparkować produkt na równym podłożu.
3. Ustawić czubki noży równe z zespołem tnącym, w konfiguracji „bok do boku”. (Rys. 54)



OSTRZEŻENIE: Noże na zespole tnącym są ostre i mogą spowodować obrażenia. Stosować rękawice ochronne.

4. Zmierzyć odległość między podłożem a dolną częścią czubka noża po stronie wyrzutu zespołu koszącego. Zapisać wartość odległości.
5. Zmierzyć odległość między podłożem a dolną częścią czubka noża po stronie przeciwniej do strony wyrzutu. Odległość musi być taka sama jak odległość po stronie wyrzutu. Jeśli wymagana jest regulacja, poluzować przeciwnakrętkę na górze tylnych ciegiel tak, aby 2 odlegości pomiędzy stronami były takie same. (Rys. 55)
6. Obrócić 2 noże zewnętrzne, wyrównując je z zespołem tnącym w konfiguracji przód-tyl. (Rys. 56)
7. Wyregulować 2 przednie śruby, aż czubki tylnych noży będą ustawione z tytułu o 1/8–3/8" / 3,2–9,5 mm wyżej niż czubki przednich noży.
8. Ponownie zmierzyć odległości, aby upewnić się, że zespół tnący został prawidłowo wyregulowany.

Sprawdzanie noży



UWAGA: Uszkodzone lub niewłaściwie wyważone noże mogą uszkodzić produkt. Wymienić uszkodzone noże. Naostrzenie i wyważenie tępych noży należy zlecić autoryzowanemu warsztatowi obsługi technicznej.

- Przyjrzeć się nożom, aby sprawdzić, czy nie są uszkodzone, i naosztyrzyć je w razie potrzeby.

Wymiana noży

1. Wymontować śrubę noża.
2. Zamontować nowy nóż stroną bez wybitnych oznaczeń w kierunku zespołu tnącego.



OSTRZEŻENIE: Zamontowanie niewłaściwego typu noża może powodować wyrzucanie przedmiotów z zespołu tnącego i doprowadzić do poważnych obrażeń. Używać wyłącznie zatwierdzonych noży.

3. Wkręcić śrubę noża. Dokręcić śrubę momentem 61–75 Nm.

Demontaż paska zespołu tnącego

Przed przystąpieniem do wykonywania tej czynności zaparkować produkt na poziomym podłożu i włączyć hamulec postojowy.

1. Ustawić zespół tnący w najniższej pozycji.
2. Zdjąć 2 pokrywy paska.
3. Usunąć zabrudzenia lub niepożądane materiały z okolic obudów noży i z całej powierzchni zespołu tnącego.
4. Wcisnąć ramię koła pośredniczącego, aby zmniejszyć naprężenie paska zespołu tnącego i ostrożej zdjąć pasek z kół pasowych. (Rys. 57)
5. Zdjąć pasek zespołu tnącego ze sprzęgła elektrycznego na wale silnika.

Montaż paska zespołu tnącego

1. Nałożyć pasek na koło pasowe sprzęgła elektrycznego na wale silnika.
2. Nałożyć pasek zespołu tnącego na koła pasowe zespołu tnącego.

Uwaga: Podczas zakładania paska zespołu tnącego należy zapoznać się z naklejką dotyczącą prowadzenia paska na zespole tnącym.

3. Wcisnąć ramię koła pośredniczącego, aż będzie można nałożyć pasek na koło pasowe bierne i przytrzymać w tym położeniu.

- Ostrożnie nałożyć pasek na koło pasowe bierne i powoli zwolnić ramię koła pośredniczącego z powrotem na miejsce.
- Sprawdzić, czy prowadzenie paska jest zgodne z prowadzeniem paska przedstawionym na naklejce dotyczącej prowadzenia paska.
- Upewnić się, że pasek zespołu tnącego nie jest skrócony.
- Zamontować 2 pokrywy paska.

Demontaż paska pompy

Przed przystąpieniem do wykonywania tej czynności zaparkować produkt na poziomym podłożu i włączyć hamulec postojowy.

- Zdjąć pasek napędowy. Patrz *Demontaż paska zespołu tnącego na stronie 101*.
- Przechylić fotel do przodu.
- Wymontować 2 pokrywy wentylatorów. (Rys. 58)
- Wykonać poniższe czynności od dołu produktu.
 - Wymontować ogranicznik sprzęgła, aby uzyskać dostęp do paska pompy.
 - Poluzować nakrętki na śrubie oczkowej, aby zmniejszyć naprężenie paska pompy. (Rys. 59)
 - Zdjąć pasek pompy z kół pasowych silnika i pompy.

Montaż paska pompy

- Poluzować nakrętki na śrubie oczkowej, aby zmniejszyć naprężenie paska pompy.
- Nałożyć pasek pompy na prawe i lewe koło pasowe pompy.
- Nałożyć pasek pompy na koło pasowe silnika.
- Zamontować ogranicznik sprzęgła.
- Obrócić nakrętkę na śrubie oczkowej na kole pasowym biernym, aby wyregulować naciąg paska pompy. Długość sprężyny musi wynosić 1,38–1,50".
- Zamontować osłony wentylatorów.
- Założyć pasek napędu zespołu tnącego. Patrz *Montaż paska zespołu tnącego na stronie 101*.

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego

- Zaparkować produkt na równym podłożu i wyłączyć silnik.
- Aby uzyskać dostęp do silnika, należy otworzyć siedzisko operatora.
- Poluzować i wyjąć prętowy wskaźnik poziomu oleju.
- Zetrzeć olej z prętowego wskaźnika poziomu oleju.
- Umieścić prętowy wskaźnik poziomu oleju w otworze wskaźnika bagietkowego i dokręcić go.
- Poluzować i wyciągnąć prętowy wskaźnik poziomu oleju, po czym odczytać poziom oleju.

- Poziom oleju musi znajdować się między oznaczeniami na prętowym wskaźniku poziomu oleju. Jeśli poziom oleju znajduje się w pobliżu oznaczenia „ADD” (Uzupełnij), dodać oleju do oznaczenia „FULL” (Pełny). (Rys. 60)

- Wlać olej przez otwór wskaźnika poziomu oleju. Poziom oleju uzupełniać powoli.

Uwaga: Patrz *Dane techniczne na stronie 109*, aby uzyskać informacje o typach oleju silnikowego zalecanych przez Husqvarna. Nie mieszać różnych typów oleju.

- Całkowicie dokręcić prętowy wskaźnik poziomu oleju przed uruchomieniem silnika.

Wymiana oleju silnikowego

Jeżeli silnik jest zimny, uruchomić silnik na 1–2 minuty przed spuszczeniem oleju silnikowego. Dzięki temu olej silnikowy będzie ciepły, a jego spuszczenie będzie szybsze.



OSTRZEŻENIE: Przed spuszczeniem oleju silnik powinien być wyłączony przez 1–2 minuty. Olej staje się bardzo gorący i może spowodować poparzenia. Poczekać na ostygnięcie silnika przed spuszczeniem oleju silnikowego.



OSTRZEŻENIE: W przypadku rozlania oleju silnikowego na ciało, zmyć go wodą z mydlem.

- Zaparkować produkt na równym podłożu i wyłączyć silnik.
- Zaciągnąć hamulec postojowy. Patrz *Włączanie i wyłączenie hamulca postojowego na stronie 95*.
- Usunąć wszelkie zanieczyszczenia wokół korka zbiornika oleju.
- Odkręcić korek zbiornika oleju i wyjąć prętowy wskaźnik poziomu oleju.
- Zlokalizować przewód spustowy w prawej tylnej części silnika. (Rys. 61)
- Umieścić zbiornik pod przewodem spustowym oleju.
- Wyjąć korek spustowy oleju.
- Poczekać, aż olej spłynie do zbiornika.
- Założyć i wkręcić korek spustowy oleju.
- Napełnić zbiornik nowym olejem i wykonać kontrolę poziomu oleju silnikowego. Patrz *Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego na stronie 102*.
- Wkręcić korek zbiornika oleju i włożyć prętowy wskaźnik poziomu oleju.

Uwaga: Bezpieczna utylizacja zużytego oleju silnikowego — zob. *Utylizacja na stronie 107*.

Usuwanie powietrza z układu hydrostatycznego

Regularnie usuwać powietrze z układu hydrostatycznego, aby zapobiegać głośnemu działaniu, wysokim temperaturom pracy, uszkodzeniom podzespołów, nadmiernemu rozprężaniu oleju hydraulicznego i spadkom mocy napędu. Przy pierwszym usunięciu powietrza z układu hydrostatycznego koła napędowe muszą być ustawione nad podłożem. Powietrze z układu hydrostatycznego należy usuwać po każdym otwarciu układu hydrostatycznego w celu konserwacji i po każdym dolaniu oleju hydraulicznego.

1. Upewnić się, że poziom oleju hydraulicznego jest prawidłowy.
2. Zwolnić hamulec postojowy.
3. Rozłączyć układ napędowy. Patrz *Wyłączanie i włączanie układu napędowego na stronie 95.*
4. Uruchomić silnik, a następnie ustawić maksymalne obroty bez obciążenia. Patrz *Uruchamianie silnika na stronie 95.*
5. Powoli przestawić dźwignię sterującą do przodu i do tyłu mniej więcej 5 lub 6 razy. Po usunięciu powietrza z układu hydrostatycznego poziom oleju hydraulicznego spadnie.
6. Ustawić dźwignię gazu na obrotach biegu jałowego. Patrz *Dźwignia gazu na stronie 87.*
7. Włączyć układ napędowy. Patrz *Wyłączanie i włączanie układu napędowego na stronie 95.*
8. Powoli przesunąć dźwignię sterującą do przodu i do tyłu 5 lub 6 razy.
9. Zatrzymać silnik.
10. Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego i w razie potrzeby uzupełnić.
11. W razie potrzeby wykonać powyższe czynności ponownie, aż całe powietrze zostanie usunięte z układu hydrostatycznego. Jeśli produkt działa prawidłowo, z układu hydrostatycznego zostało usunięte całe powietrze.

Przeprowadzanie konserwacji przekładni hydrostatycznej



UWAGA: Dealerzy dokonujący napraw gwarancyjnych przed przystąpieniem do konserwacji przekładni hydrostatycznej muszą uzyskać zgodę, chyba że dealer przeprowadzający serwis to aktualnie

autoryzowane centrum serwisowe marki serwisowanej przekładni.

- Sprawdzanie poziomu oleju w zbiornikach rozprężnych. Jeśli silnik jest zimny, sprawdzić, czy poziom w zbiornikach jest na poziomie CAŁKOWICIE ZIMNEGO UKŁADU.
- Sprawdzić pasek napędowy, koła pasowe bierne i sprężyny kół biernych. Upewnić się, że pasek napędowy ma odpowiednią przyczepność i jest naciągnięty.
- Sprawdzić wentylator chłodzący przekładni pod kątem złamanych lub wygiętych łopatek.
- Usunać trawę, liście i zanieczyszczenia.
- Sprawdzić hamulec postojowy i połączenia pojazdu, aby upewnić się, że działają prawidłowo.
- Sprawdzić połączenie sterowania pojazdem z ramieniem sterującym kierunkiem na skrzyni biegów.
- Ponadto upewnić się, że ramię sterujące jest prawidłowo przy mocowane do ramienia czopu skrzyni biegów.
- Sprawdzić, czy mechanizm obejściowy na ciegle modułu skrzyni biegów obraca się i zwalnia całkowicie.

Ogólne informacje o smarowaniu

- Wyjąć kluczyk zapłonu, aby zapobiec przypadkowym ruchom podczas smarowania.
- Przed nasmarowaniem części urządzenia oczyścić powierzchnię.
- W przypadku smarowania za pomocą oliwarki stosować olej.
- W razie korzystania ze smaru używać smaru do podwozi lub smaru do łożysk kulkowych, aby zapewnić ochronę przed korozją. Usunąć nadmiar smaru.
- Jeśli maszyna jest używana codziennie, wykonywać smarowanie 2 razy w tygodniu.
- Uważyć, aby środek smarny nie dostał się na paski napędowe ani w rowki kół pasowych. Jeśli tak się stanie, usunąć środek smarny przy użyciu alkoholu. W przypadku, gdy pomimooczyszczenia paska/kola za pomocą alkoholu tarcie między paskiem napędowym a kolem pasowym jest niewystarczające, wymienić pasek.



UWAGA: Do czyszczenia pasków napędowych nie używać benzyny ani innych produktów ropopochodnych.

Plan smarowania

(Rys. 2)

Włącej informacji znajduje się w	Smarowanie	Częstotliwość					
		Co miesiąc	Co rok	Co 25 godz.	Co 50 godz.	Co 100 godz.	Co 500 godz.
A	Nasmarować smarowniczkę na osi obrotowej smarownicą.			X			
B	Nasmarować smarowniczkę na osi koła smarownicą.			X			
T	Nasmarować smarowniczkę smarownicą.			X			
D	Wymienić olej silnikowy.	X			X		
	Wymienić filtr oleju.					X	
E	Sprawdzić poziom oleju silnikowego.		X				
	Wymienić olej hydrauliczny. ⁵⁵						X
	Wymienić filtr oleju hydraulicznego. ⁵⁶						X

Zawsze używać dobrej jakości smaru. Zawsze używać zalecanego oleju, patrz *Dane techniczne na stronie 109*.

Smarowanie przednich kół

Uwaga: Do smarowania przednich kół należy używać smarownicy.

- Nasmarować każdy zestaw mocowań kół przednich (A) i łożysk (B) 3–4 naciśnięciami smarownicy. (Rys. 62)

Smarowanie trzpieni obrotowych zespołu tnącego

- Ustawić zespół tnący w położeniu koszenia.
- Nasmarować każdy trzpień obrotowy zespołu tnącego 2–3 naciśnięciami smarownicy. (Rys. 63)

Uwaga: Do smarowania trzpieni obrotowych zespołu tnącego należy używać smarownicy z gumowym węzłem.

Rozwiązywanie problemów

Schemat diagnostyki

Jeśli nie można znaleźć rozwiązania problemu w niniejszej instrukcji obsługi, skontaktować się z warsztatem obsługi technicznej firmy Husqvarna.

⁵⁵ Parker HT-1000 wymieniać co 750 godzin. Inne kwalifikowane oleje hydrauliczne: pierwsza wymiana po 750 godzinach, następnie co 500 godzin. Inne oleje, które nie są ujęte na liście: pierwsza wymiana po 750 godzinach, następnie co 250 godzin.

⁵⁶ Parker HT-1000 wymieniać co 750 godzin. Inne kwalifikowane oleje hydrauliczne: pierwsza wymiana po 750 godzinach, następnie co 500 godzin. Inne oleje, które nie są ujęte na liście: pierwsza wymiana po 750 godzinach, następnie co 250 godzin.

Problem	Przyczyna
Nie można uruchomić silnika.	<p>Napęd noży jest włączony. Więcej informacji znajduje się w <i>Przycisk WOM (wał odbioru mocy) na stronie 87.</i></p> <p>Elementy sterujące układu kierowniczego nie są zablokowane w położeniu neutralnym.</p> <p>Akumulator jest zbyt słaby. Więcej informacji znajduje się w <i>Ładowanie akumulatora na stronie 99.</i></p> <p>Gaźnik lub przewód paliwowy jest zabrudzony.</p> <p>Zawór odcinający dopływ paliwa jest zamknięty lub znajduje się w nieprawidłowym położeniu.</p> <p>Zapchany filtr paliwa lub przewód paliwowy.</p> <p>Układ zapłonowy jest uszkodzony.</p>
Rozrusznik nie uruchamia silnika.	<p>Akumulator jest zbyt słaby. Więcej informacji znajduje się w <i>Ładowanie akumulatora na stronie 99.</i></p> <p>Połączenie przy złączach przewodów na zaciskach akumulatora jest nieprawidłowe. Więcej informacji znajduje się w <i>Czyszczenie akumulatora na stronie 99.</i></p> <p>Bezpiecznik jest przepalony. Więcej informacji znajduje się w <i>Bezpieczniki na stronie 87.</i></p> <p>Czujnik obecności operatora jest uszkodzony. Więcej informacji znajduje się w <i>Warunki działania na stronie 91.</i></p>
Silnik nie pracuje płynnie.	<p>Gaźnik jest nieprawidłowo ustawiony.</p> <p>Filtr paliwa lub dysza paliwowa są zapchane.</p> <p>Ssanie jest włączone, a silnik jest rozgrzany.</p> <p>Zawór zwrotny na korku zbiornika paliwa jest zapchany.</p> <p>Zbiornik paliwa jest prawie pusty.</p> <p>Świeca zapłonowa jest uszkodzona.</p> <p>Nieprawidłowa mieszanka paliwa lub typ paliwa.</p> <p>Woda w paliwie.</p> <p>Niedrożny filtr powietrza.</p>
Silnik nie generuje odpowiedniej mocy.	<p>Niedrożny filtr powietrza.</p> <p>Świeca zapłonowa jest uszkodzona.</p> <p>Gaźnik jest nieprawidłowo ustawiony.</p> <p>Układ hydrauliczny jest zapowietrzony.</p>
Występują drgania produktu.	<p>Noże są poluzowane. Więcej informacji znajduje się w <i>Sprawdzanie noży na stronie 101.</i></p> <p>Co najmniej jeden nóż nie jest wyważony. Więcej informacji znajduje się w <i>Sprawdzanie noży na stronie 101.</i></p> <p>Silnik jest obluzowany.</p>

Problem	Przyczyna
Silnik staje się zbyt gorący.	Filtr powietrza lub żebra chłodzące są zapchanie. Silnik jest przeciążony. Przepływ powietrza wokół silnika jest niewystarczający. Regulator prędkości obrotowej silnika jest uszkodzony. Poziom oleju jest zbyt niski. Przewód paliwowy jest zabrudzony. Świeca zapłonowa jest uszkodzona.
Akumulator się nie ładuje.	Połączenie przy złączach przewodów na zaciskach akumulatora jest nieprawidłowe. Więcej informacji znajduje się w <i>Czyszczenie akumulatora na stronie 99</i> . Przewód ładowania jest odłączony. Układ ładowania jest uszkodzony.
Produkt porusza się powoli, z nieregularną prędkością lub wcale.	Dźwignia obejścia jest włączona. Pasek napędowy na przekładni jest luźny lub uszkodzony. Układ hydrauliczny jest zapowietrzony.
Napęd noży nie włącza się.	Pasek napędowy zespołu koszącego jest luźny. Kontakt sprzęgu elektromagnetycznego jest luźny. Napęd noża jest uszkodzony lub połączenie ze złączami kabla jest poluzowane. Bezpiecznik jest przepalony.
Wyciek oleju ze skrzyni biegów.	Uszczelnienia, obudowa lub uszczelki są uszkodzone. Układ hydrauliczny jest zapowietrzony.
Rezultat koszenia jest niezadowalający.	Różne wartości ciśnienia w oponach po prawej i lewej stronie. Więcej informacji znajduje się w <i>Ciśnienie w oponie na stronie 100</i> . Noże są uszkodzone. Zawieszenie zespołu tnącego nie jest wypoziomowane. Noże są tępce. Więcej informacji znajduje się w <i>Sprawdzanie noży na stronie 101</i> . Produkt jest używany przy zbyt wysokiej prędkości jazdy do przodu lub do tyłu. Więcej informacji znajduje się w <i>Uzyskiwanie dobrych rezultatów koszenia na stronie 96</i> . Trawa jest długa. Więcej informacji znajduje się w <i>Uzyskiwanie dobrych rezultatów koszenia na stronie 96</i> . Zator z trawy w zespole tnącym. Więcej informacji znajduje się w <i>Czyszczenie produktu na stronie 99</i> .

Transport, przechowywanie i utylizacja

Transportowanie

- Produkt jest ciężki. Należy uważać na zagrożenie zmiażdżeniem. Podczas załadunku lub rozładunku produktu z pojazdu albo przyczepy należy zachować szczególną ostrożność.
- Załadować produkt jadąc tyłem stosując zatwierdzone pochylnie o maksymalnym kącie pracy wynoszącym 10°. Nie podnosić produktu.
- Używać atestowanej przyczepy do transportu produktu.
- Przed rozpoczęciem transportu produktu na przyczepie lub jazdy po drodze zapoznać się z lokalnymi przepisami ruchu drogowego.
- Zatrzymać dopływ paliwa do produktu.
- Zablokować produkt za pomocą zatwierdzonych urządzeń, takich jak paski. Wykorzystać punkty mocowania na produkcie. Na czas transportu samo zaciagnięcie hamulca postojowego nie wystarczy.

Holowanie produktu



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem holowania produktu należy przeczytać ze zrozumieniem rozdział poświęcony bezpieczeństwu. Patrz *Bezpieczeństwo na stronie 89.*

- Należy zachować ostrożność podczas holowania produktu.
- Podczas holowania produktu należy go obsługiwać powoli.
- Odległość hamowania jest większa podczas holowania produktu. Należy pamiętać o zmniejszeniu prędkości w czasie.
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy należy wykonywać szerokie skręty.
- Nie holować w pobliżu rowów, otwartych akwenów wodnych i innych niebezpiecznych obszarów.

Przechowywanie

Przygotować produkt do przechowywania po zakończeniu sezonu lub przed przechowywaniem przez dłużej niż 30 dni. Jeżeli paliwo jest przechowywane w zbiorniku dłużej niż 30 dni, wówczas lepkie cząsteczki mogą doprowadzić do zablokowania gaźnika. Ma to negatywny wpływ na działanie silnika.

Aby zapobiec powstawaniu lepkich cząsteczek podczas przechowywania, dodać stabilizator. Jeśli używana jest benzyna alkilowa, stabilizator nie jest wymagany. Jeżeli wykorzystywana jest standardowa benzyna, nie należy zastępować jej benzyną alkilową. Może to spowodować stwardnienie delikatnych części gumowych. Dodać stabilizator do paliwa znajdującego się w zbiorniku lub kanistrze przeznaczonym do przechowywania. Przestrzegać zawsze wskazówek

producenta dotyczących proporcji mieszanki. Dodać stabilizator i uruchomić silnik na co najmniej 10 minut, aż paliwo zacznie wpływać do gaźnika.



OSTRZEŻENIE: Nie przechowywać produktu z paliwem w zbiorniku wewnętrz budynku lub w miejscach ze złym przepłykiem powietrza. Ryzyko pożaru, gdy opary paliwa znajdują się blisko otwartego ognia, iskier lub kontrolek na kotłach, grzejnikach i suszarkach.



OSTRZEŻENIE: Usunąć trawę, liście i inne łatwopalne materiały z produktu, aby zmniejszyć ryzyko pożaru. Przed rozpoczęciem przechowywania produktu poczekać na jego ostygnięcie.

- Czyszczenie produktu, patrz *Czyszczenie produktu na stronie 99.*
- Usunąć niepożądane materiały z wentylatora chłodzącego.
- Naprawić uszkodzenia powłoki malarskiej, aby zapobiec rdzieniu.
- Sprawdzić produkt pod kątem zużytych lub uszkodzonych części i dokręcić luźne śruby i nakrętki.
- Wyjąć akumulator. Wyczyścić, naładować i przechowywać w chłodnym miejscu.
- Wymienić olej silnikowy i zutylizować olej przepracowany.
- Opróżnić zbiornik paliwa. Uruchomić silnik i pozostawić włączony, aż do momentu opróżnienia gaźnika z paliwa.

Uwaga: po dodaniu stabilizatora nie opróżniać zbiornika paliwa ani gaźnika.

- Wykręcić świece zapłonowe i wlać do każdego cylindra łyżkę stołowej oleju silnikowego. Ręcznie obrócić wał silnika, aby nalać olej i przykryć z powrotem świece zapłonowe.
- Nasmarować wszystkie smarowniczki, przeguby i osie.
- Przechowywać produkt w czystym, suchym miejscu i przykryć go dla dodatkowej ochrony.

Utylizacja

- Substancje chemiczne mogą być niebezpieczne i nie mogą być wyrzucane do ziemi. Należy zawsze uтиlizować zużyte środki chemiczne w centrum serwisowym lub w odpowiednim punkcie utylizacji.
- Jeśli produkt jest zużyty, należy oddać go do sprzedawcy lub do odpowiedniego punktu recyklingu.

- Olej, filtry oleju, paliwo i akumulatory mogą mieć negatywny wpływ na środowisko. Przestrzegać lokalnych wymogów dotyczących recyklingu oraz obowiązujących przepisów.
- Nie wolno utylizować akumulatora jak zwykłego odpadu domowego.
- Należy oddać akumulator do warsztatu obsługi technicznej firmy Husqvarna lub punktu utylizacji akumulatorów.

Dane techniczne

Dane techniczne

Z454X	
Silnik	
Marka/model	Kawasaki/FR691V
Nominalna moc wyjściowa silnika, KM/kW ⁵⁷	21,6/16,1
Pojemność, cm ³	726
Maksymalne obroty silnika, obr/min	3000 ± 100
Paliwo, min. liczba oktanów, bezołowiowe, maks. 10% etanolu, maks. 15% MTBE	87
Pojemność zbiornika, gal/l	5,81/22
Olej	Klasa SF, SG, SH, SJ lub SL SAE40, SAE30, SAE20W-50, SAE10W-40, SAE10W-30, SAE5W-20
Objętość oleju, oz/l	70/2,1
Układ smarowania	Ciśnienie w filtrze oleju
Układ chłodzenia	Chłodzenie powietrzem
Filtr powietrza	Kasetowy o dużej wydajności
Alternator, V. amp. przy 3600 obr./min	12 V 15 A przy 3600 ± 100 obr./min
Rozruch silnika	Elektryczny rozrusznik 12 V
Wymiary	
Długość, cala/cm	76,5/194
Szerokość, cala/cm	49,5/194
Szerokość z podniesionym wyrzutem, cala/cm	55/140
Szerokość z opuszczonym wyrzutem, cala/cm	68,3/173
Wysokość, cala/cm	49,8/127
Masa z pustymi zbiornikami, lb/kg	865/392
Maks. nachylenie, stopnie °	10
Szerokość koszenia, cala/cm	54/137
Wysokość koszenia, cala/cm	1-5 / 2,5-12,7
Zespół tnący	
Konstrukcja zespołu koszącego	Wykonany ze stali o grubości 10
Liczba noży	3
Długość noża, cala/cm	19/48,3

⁵⁷ Moc znamionowa, zadeklarowana przez producenta silników, jest podawana jako średnia moc wyjściowa brutto przy określonych obr./min typowego silnika produkcyjnego dla modelu silnika i jest mierzona jako moc brutto silnika według normy SAE. Patrz specyfikacje producenta silnika.

	Z454X
Uruchamianie noży	Sprzęgło Ogura
Wydajność, akry/h / m ² /h	4,8/19 425
Opony	
Ciśnienie w oponach, tył – przód, kPa/PSI/bar	103/15/1
Opony przednich kół samonastawnych, cale	13 x 6,5-6
Opony tylne, do murawy, pneumatyczne, cale	23 x 10,5-12
Kółko zapobiegające zdzieraniu darni	4 regulowanych
Przekładnia	
Przekładnia	Parker HTE 12
Olej przekładniowy	Parker HT-1000, Castrol Syntec 5W-50, Amsoil AW ISO 68, Shell TTF-SB, inne oleje syntetyczne wysokiej jakości (min. 15W40)
Elementy sterujące układu kierowniczego	Dźwignie podwójne, z pianką
Maksymalna prędkość jazdy do przodu, mph / km/h	9/14
Maksymalna prędkość jazdy do tyłu, mph / km/h	4/6,5
Hamulce	Mechaniczny hamulec postojowy
Układ elektryczny	
Akumulator	12 V 180 CCA Class
Świeca zapłonowa	BPR4ES
Odstęp między elektrodami świecy, cale/mm	0,03/0,75
Moment obrotowy świecy zapłonowej, ft-lb/N·m	16/22
Poziom hałasu ⁵⁸	
Zmierzony poziom mocy akustycznej, w dB(A)	104
Poziom głośności, gwarantowana moc akustyczna L _{WA} dB(A)	105
Poziomy drgań ⁵⁹	
Poziom vibracji na dźwigniach sterowania, m/s ²	1,27
Poziom vibracji na fotelu, m/s ²	0,08

⁵⁸ Emisję hałasu do otoczenia zmierzono jako moc akustyczna (L_{WA}), zgodnie z dyrektywą Rady 2000/14/WE. Odnotowany poziom ciśnienia akustycznego produktu został zmierzony z oryginalnym osprzętem tnącym, który generuje najwyższy poziom hałasu. Różnica pomiędzy gwarantowanym a zmierzonym poziomem ciśnienia akustycznego wynika z tego, że poziom gwarantowany zawiera także rozproszenie w wynikach pomiaru oraz różnice pomiędzy różnymi typami maszyn tego samego modelu zgodnie z Dyrektywą 2000/14/WE.

⁵⁹ Odnotowane dane dotyczące równoważnego poziomu vibracji wykazują typowe rozproszenie statystyczne (odchylenie standardowe) w wysokości 1 m/s².

Czasy ładowania akumulatora

Standardowy akumulator	Poziom naładowania	Przybliżony czas ładowania do pełna przy temperaturze 80° F / 26° C ⁶⁰			
		Maksymalne tempo przy:			
		50 A	30 A	20 A	10 A
12,6 V	100%	Akumulator całkowicie naładowany			
12,4 V	75%	20 min	35 min	48 min	90 min
12,2 V	50%	45 min	75 min	95 min	180 min
12,0 V	25%	65 min	115 min	145 min	280 min
11,8 V	0%	85 min	150 min	195 min	370 min

Serwis

Serwis

Wykonywać coroczny przegląd w autoryzowanym centrum serwisowym, aby upewnić się, że produkt pracuje bezpiecznie i wydajnie w ciągu sezonu. Najlepszy czas na wykonanie serwisu lub remontu maszyny to okres poza sezonem.

W przypadku złożenia zamówienia na części zamienne należy podać odpowiednie informacje, takie jak rok zakupu, model, typ i numer seryjny.

Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennech.

Schemat elektryczny

(Rys. 3)

⁶⁰ Czas ładowania akumulatora może być różny ze względu na pojemność akumulatora, stan, wiek, temperaturę i wydajność ładowarki.

Deklaracja zgodności UE

Firma Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
SZWECJA, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że
przedstawiony produkt:

Opis	Zasilana silnikiem spalinowym kosiarka samojezdna z fotelkiem operatora
Marka	Husqvarna
Platforma/typ/model	Z454X
Partia produkcyjna	Numer seryjny datowany na 2021 i późniejsze

spełnia wszystkie wymogi określone w odpowiednich dyrektywach i przepisach UE:

Dyrektyna/przepis	Opis
2006/42/WE	„maszynowa”
2011/65/UE	„dotycząca ograniczenia użycia określonych substancji niebezpiecznych”
2014/30/UE	„dotycząca zgodności elektromagnetycznej”
2000/14/WE, 2005/88/WE	„dotycząca emisji hałasu”

Zostały zastosowane następujące normy zharmonizowane i/lub specyfikacje parametry techniczne: EN ISO 12100:2010, EN ISO 14982:2009, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/A2:2018, EN ISO 3744:2010, EN ISO 11094:1991, EN 1032:2009, EN IEC 63000:2018.

Zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE, Aneks VI, deklarowane wartości dźwięku są podane w rozdziale „Dane techniczne” niniejszej instrukcji i w podpisanej deklaracji zgodności UE.

Dostarczona kosiarka samojezdna zasilana silnikiem spalinowym z fotelkiem operatora jest zgodna ze specyfikacją prototypu poddanego badaniom.

W imieniu firmy Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
SZWECJA, Huskvarna, 2017-09-30



Claes Losdal

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną

(Rys. 28)

Obsah

Certifikáty o zhode.....	113	Riešenie problémov.....	130
Úvod.....	113	Preprava, skladovanie a likvidácia.....	133
Bezpečnosť'.....	116	Technické údaje.....	134
Prevádzka.....	121	Servis.....	136
Údržba.....	123	Vyhľasenie o zhode EÚ.....	137

Certifikáty o zhode

Požiadavky pre USA

Na motor a/alebo do priestoru motora sa umiestnia štítky, ktoré udávajú, že stroj spĺňa tieto požiadavky. Tieto štítky neodstraňujte. Certifikáty sa môžu dodávať spolu so strojom alebo sú zapísané v anglickom návode

na použitie. Dávajte na ne pozor, pretože sú to cenné dokumenty.

Kvôli realizácii zlepšení môžu byť vykonané zmeny technických údajov a konštrukcie bez predchádzajúceho upozornenia.

Úvod

Kontrola pred dodaním a čísla produktu

Tento produkt bol skontrolovaný pred dodaním. Uistite sa, že vám váš predajca poskytol podpísanú kopiu dokladu o kontrole pred dodaním.

Kontaktné údaje servisného zástupcu:	
Tento návod na obsluhu je určený pre produkt s produktovým číslom/výrobným číslom:	
Motor:	/
Prevodovka:	

Produktové čísla sú uvedené na typovom štítku. Informácie o umiestnení typového štítku nájdete v časti *Prehľad výrobku na strane 113*.

Počítadlo hodín znázorňuje počet hodín používania produktu.

Popis výrobku

Tento výrobok je kosačka na trávu so sediacou obsluhou. Ovládacie páčky obslužnému pracovníkovi umožňujú produkt riadiť a prispôsobiť rýchlosť produktu.

Plánované použitie

Toto zariadenie je určené na kosenie trávy len na otvorených a vodorovných plochách. Výrobok nepoužívajte na iné účely.

Prehľad výrobku

(Obr. 1)

- Ovládacie páčky
- Parkovacia brzda
- Ovládací prvok sledovania stopy
- Počítadlo hodín
- Uzatvárací palivový ventil
- Hydraulická páka uvoľnenia
- Poistiky
- Uzáver palivovej nádrže
- Ovládanie sýtiča
- Zapaľovací spínač
- Ovládanie plynu
- Tlačidlo PTO
- Palivová mierka
- Nastavovacia páčka sedadla
- Páka zdvíhania kosacieho zariadenia
- Typový štítok
- ROPS

Ochranná konštrukcia proti prevráteniu (ROPS)

ROPS je ochranný rám, ktorý znižuje nebezpečenstvo poranenia v prípade prevrátenia produktu. Keď produkt používate na svahoch, používajte systém ROPS a bezpečnostný pás.

Ovládacie prvky riadenia

Smer produktu ovládajú 2 ovládacie páčky. Pozrite si časť *Prehľad výrobku na strane 113*. Ovládacie páčky možno posunúť dopredu a dozadu do neutrálnej polohy. Pozrite si časť *Obsluha výrobku na strane 122*.

Kontrola prítomnosti operátora (OPC)

OPC sa aktivuje, keď sa operátor zdvihne zo sedadla. Motor a pohon čepeli sa zastavia, ak sú čepele aktivované alebo nie je zatiahnutá parkovacia brzda. Pozrite si časť *Prevádzkové podmienky na strane 118*.

Kľúč zapalovalenia

Kľúč zapalovalenia má 4 polohy:

- Štartovacia poloha (A)
- Poloha prevádzky (B)
- Poloha svetiel (C)
- Poloha zastavenia (D)

(Obr. 33)

Svetlá

(Obr. 33)

- Ak chcete produkt obsluhovať so zapnutými svetlami, kľúč zapalovalenia otočte do polohy svetiel (C).
- Ak chcete produkt obsluhovať s vypnutými svetlami, kľúč zapalovalenia otočte o polohu poloha prevádzky (B).

Ovládanie plynu

Ovládanie plynu nastavuje rýchlosť motora a rýchlosť nožov, ak sú zapojené. Ovládanie plynu má 2 koncové polohy, voľnebežné otáčky a plný plyn.

(Obr. 34)

- Voľnebežné otáčky (A) – Znižuje rýchlosť motora.
- Plný plyn (B) – Zvyšuje rýchlosť motora.



VAROVANIE: Motor nepoužívajte pri voľnebežných otáčkach dlhšie, ako je potrebné. Nadmerne dlhý čas používania pri voľnebežných otáčkach môže znížiť životnosť zapalovaliacích sviečok.

Ovládanie sýtiča

Ovládanie sýtiča sa používa na studené štarty, aby sa do motoru dodalo viac paliva. Pri štartovaní studeného motoru zatiahnite ovládanie sýtiča.

Informácie o polohe ovládania sýtiča nájdete v časti *Prehľad výrobku na strane 113*.

Tlačidlo PTO (Power take-off – pomocný hriadeľ)

Tlačidlo PTO aktivuje a deaktivuje spojku PTO a kosiace zariadenie alebo iné pripojené vybavenie. Ak chcete aktivovať pohon čepelí, musia byť dodržané správne podmienky na spustenie. Správne podmienky na spustenie nájdete v časti *Prevádzkové podmienky na strane 118*.

- Ak chcete aktivovať pohon čepelí alebo iného vybavenia, potiahnite tlačidlo PTO.

(Obr. 35)

- Ak chcete deaktivovať pohon čepelí alebo iného vybavenia, zatlačte tlačidlo PTO.

(Obr. 36)

Palivová mierka

Palivová mierka zobrazuje množstvo paliva a keď je množstvo paliva približne 1,0 galón/3,8 l, začne blikat nažľato. Informácie o polohe palivovej mierky nájdete v časti *Prehľad výrobku na strane 113*.

(Obr. 37)

Uzavárací palivový ventil

Informácie o polohe uzaváracieho palivového ventiliu nájdete v časti *Prehľad výrobku na strane 113*.

Uzavárací palivový ventil je uzavretý, keď je čiarka na gombíku v polohe kolmo na palivové potrubie.

Poistky

Poistky sú umiestnené v skrinke s poistikami. Skrinka s poistikami sa nachádza pod sedadlom. Ak chcete získať prístup k skrinke s poistikami, nakloňte sedadlo dopredu. Pre identifikáciu jednotlivých poistiek si pozrite nálepky na skrinke s poistikami.

Počítadlo hodín

Produkt je vybavený počítadlom hodín, ktoré zobrazuje, kolko hodín boli nožé v prevádzke. Informácie o polohe počítadla hodín nájdete v časti *Prehľad výrobku na strane 113*.

(Obr. 38)

Každých 50 hodín sa zobrazí symbol hladiny oleja na 2 hodiny. Pozrite si časť *Plán mazania na strane 130*.

Symboly na výrobku

(Obr. 4)

UPOZORNENIE: Tento výrobok môže byť nebezpečný a spôsobí vážne poranenie alebo usmrtenie obsluhujúceho pracovníka alebo iných osôb. Postupujte opatrné a používajte výrobok správnym spôsobom.

(Obr. 5)	Používajte ochranné okuliare.	(Obr. 26)	Sýtič.
(Obr. 6)	Parkovacia brzda.	(Obr. 27)	Hladina akustického výkonu.
(Obr. 7)	Otáčky motora – vysoké.	(Obr. 28)	Tento výrobok je v súlade s príslušnými smernicami ES.
(Obr. 8)	Pomaly.	(Obr. 29)	Tento výrobok je v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spojeného kráľovstva.
(Obr. 9)	Benzínová.	(Obr. 30)	Zdržiavajte sa mimo vyhľadzovacieho zariadenia.
(Obr. 10)	Používajte ochranné rukavice.	(Obr. 31)	Varovanie! Batériová kyseľina je žieravá, výbušná a horlavá.
(Obr. 11)	Pred údržbou vypnite motor.	(Obr. 32)	Nepribližujete sa časťami tela k rotujúcim časťiam.
(Obr. 12)	Produkt nepoužívajte bez deflektora alebo zberného koša		Výkonalový štítok zobrazuje výrobné číslo. yyy je rok výroby a ww je týždeň výroby.
(Obr. 13)	Vždy používajte schválené chrániče sluchu.		
(Obr. 14)	Nevkladajte sem nohy.		
(Obr. 15)	Neutrál.		
(Obr. 16)	Cúvanie.		
(Obr. 17)	Pred používaním výrobku si prečítajte návod na obsluhu a uistite sa, že porozumiete uvedeným pokynom		Poznámka: Ostatné symboly/emblémy na výrobku odkazujú na požiadavky certifikácie pre niektoré komerčné oblasti.
(Obr. 18)	Udržujte bezpečný odstup od produktu.		
(Obr. 19)	Produkt nepoužívajte na svahoch so sklonom viac ako 10°.		
(Obr. 20)	Neprevážajte pasažierov.		
(Obr. 21)	Dávajte pozor na vymrštené predmety a spätné nárazy.		
(Obr. 22)	Nepribližujte ruky a nohy.		
(Obr. 23)	Udržiavajte ruky mimo dosahu rotujúcich častí.		
(Obr. 24)	Pri obsluhe produktu smerom vpred dávajte pozor na osoby a zvieratá.		
(Obr. 25)	Pri obsluhe produktu smerom dozadu dávajte pozor na osoby a zvieratá.		

Poznámka: Ostatné symboly/emblémy na výrobku odkazujú na požiadavky certifikácie pre niektoré komerčné oblasti.

Poškodenie výrobku

Nie sme zodpovední za škody na našom výrobku v prípade:

- nesprávne vykonanej opravy výrobku,
- opravy výrobku, pri ktorej neboli použité diely od výrobcu alebo diely schválené výrobcom,
- používania príslušenstva od iného výrobcu alebo príslušenstva, ktoré nie je schválené výrobcom,
- opravy výrobku, ktoré neboli vykonané v schválenom servisnom stredisku alebo schválenými kompetentnými osobami.

Emisie Euro V



VÝSTRAHA: Nepovolená manipulácia s motorom ruší platnosť typového schválenia tohto výrobku pre EÚ.

Bezpečnosť

Bezpečnostné definície

Výstrahy, upozornenia a poznámky slúžia na zdôraznenie mimoriadne dôležitých častí návodu.



VÝSTRAHA: Používa sa, ak pre obsluhu alebo osoby v okolí existuje nebezpečenstvo poranenia alebo smrti v prípade nedodržania pokynov v návode.



VAROVANIE: Používa sa, ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia produktu, iných materiálov alebo okolitej oblasti v prípade nedodržania pokynov v návode.

Poznámka: Používa sa na poskytnutie informácií nad rámec nevyhnutných informácií v danej situácii.

Všeobecné bezpečnostné pokyny



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy



VÝSTRAHA: Nedodržanie bezpečnostných pracovných postupov môže mať za následok nebezpečné zranenie obsluhy alebo iných osôb. Majiteľ musí rozumieť týmto pokynom a kosačku nechať obsluhovať len osobe, ktoré rozumejú týmto pokynom. Každá osoba obsluhujúca kosačku musí byť v dobreom psychickom aj fyzickom stave a nesmie byť pod vplyvom látok ovplyvňujúcich psychický stav.



VÝSTRAHA: Tento výrobok môže amputovať ruky a nohy a vymrištiť predmety. Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných pokynov môže byť príčinou vážnych alebo smrteľných zranení.

- Dbajte na to, aby ste si prečítali, porozumeli a dôsledne sa riadili postupmi a výstrahami uvedenými v tomto dokumente, návode na obsluhu a na produkte, motore a prídavných častiach.
- Výrobok môžu obsluhovať iba osoby, ktoré sú zodpovedné, vyskolené a oboznámené s návodom na obsluhu a fyzicky schopné produkt obsluhovať.
- Na zariadení neprevážajte pasažierov a nedovoľte okolostojacim priblížovať sa do jeho blízkosti.
- Výrobok nepoužívajte, ak ste pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok.

- Riadte sa odporúčaniami výrobcu, ktoré sa týkajú zaťaženia kolies alebo protizávaží.
- Naučte sa používať produkt a jeho ovládacie prvky bezpečne a naučte sa, ako produkt rýchlo zastaviť.
- Naučte sa rozpoznávať bezpečnostné štítky.
- Produkt udržujte čistý, aby boli nápis a nálepkajasne čitateľné.
- Myslite na to, že operátor bude zodpovedný za nehody zahŕňajúce iné osoby alebo ich majetok.
- Produkt používajte iba za denného svetla alebo pri dobrov osvetlení. Produkt udržiavajte v bezpečnej vzdialenosťi od jám alebo iných terénnych nerovností. Dávajte pozor na možné riziká.
- Nenechajte deti a osoby, ktoré nemajú oprávnenie na používanie, používať produkt alebo vykonávať jeho servis. Vek operátora môžu stanovať miestne zákony.
- Pri štartovaní motora, aktivácii pohonu alebo pri pohýnaní sa s produkтом sa uistite, že sa v blízkosti produktu nenachádzajú ďalšie osoby.
- Počas kosenia pri ceste alebo jazde cez cestu dávajte pozor na premávku.
- Produkt nepoužívajte pri únave, po požití alkoholu, drog, liekov alebo čokoľvek iného, čo môže viesť k zníženiu zrakovej schopnosti, pozornosti, koordinácie alebo schopnosti úsudku.
- Produkt vždy parkujte na vodorovnom povrchu a s vypnutým motorom.
- Nepokúšajte sa výrobok upravovať.
- Nepoužívajte výrobok, ak je možné, že bol upravený inými osobami.

Bezpečnostné pokyny týkajúce sa detí



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Ak si pracovník obsluhy nevšimne deti v pracovnom priestore, môže dôjsť k tragickej nehodám. Výrobok a kosenie často upúta pozornosť detí. Nikdy sa nespoliehajte na to, že deti zostanú tam, kde ste ich naposledy videli.
- Dbajte na to, aby sa deti zdržiavalí mimo oblasti prevádzky a boli pod dozorom inej zodpovednej dospelej osoby ako pracovníka obsluhy.
- Na stroji neprevážajte deti, ani keď sú vypnuté nože. Deti by mohli spadnúť zo stroja, utriepť väzne zranenia alebo by mohli prekázať bezpečnej prevádzke produktu. Deti, ktoré sa v minulosti prevážali na stroji, sa môžu náhle objaviť v pracovnom priestore v snahe znova sa zviezť a výrobok ich môže zraziť pri jazde dopredu alebo pri cúvaní.

Bezpečnostné pokyny pre prevádzku



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.



VÝSTRAHA: Nedotýkajte sa výfukového systému počas prevádzky alebo bezprostredne po nej. Motor a výfukový systém sa počas prevádzky veľmi rozhorúcia. Riziko popálení, požiaru a poškodenia majetku alebo okolia. Pri obsluhovaní produktu sa držte ďalej od krikov a iných predmetov.

- Motor používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Výfukové plyny obsahujú oxid uhoľnatý, smrtiaci jed.
- Produkt používajte iba za denného svetla alebo pri dobrom umelom osvetlení.
- Vyhýbate sa výmolom, vyjazdeným kolajám, hrubolom, skalám alebo iným skrytým nebezpečenstvám. Na nerovnomernom teréne by mohlo dôjsť k prevráteniu produktu alebo strate rovnováhy alebo opory obsluhujúcej osoby.
- Nevkladajte ruky alebo nohy do blízkosti rotujúcich častí produktu alebo pod produkt. Nikdy sa nepribližujte k výsypnému otvoru.
- Vyhadzovaný materiál nesmerujte na žiadnu osobu. Nevyhadzujte materiál na stenu ani na prekážku. Materiál sa môže odraziť a zasiahnúť pracovníka obsluhy. Zastavte pohyb rezadičov nožov, ak prechádzate cez terén pokrytý štrukom.
- Produkt so sputeným motorom nenechávajte bez dozoru. Vždy odstavte stroj na rovnej ploche, odpojte prídavnú časť, aktivujte parkovaciu brzdu a zastavte motor/štartér.
- Nekoste cúvaním, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné. Pri cúvaní sa vždy pozrite nadol a dozadu.
- Pred jazdou do zákruty znížte rýchlosť.

Bezpečnostné pokyny pre prevádzku na svahu



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

Svahy majú významný vplyv na nehodovosť. Prevádzka na svahu si vyžaduje mimoriadnu opatrnosť.

- Je potrebné sa po svahu pohybovať spôsobom, aký odporúča výrobca. Pri prevádzke produktu v blízkosti spádov budte opatrní.
- Nekoste mokrú trávu. Pneumatiky môžu stratiť trakciu.
- Produkt nikdy nepoužívajte v prípade, keď je spochybnené fungovanie pohonu, riadenia alebo

zabezpečenie stability. Môže dôjsť k prešmykovaniu pneumatík, aj keď sú kolesá zastavené.

- Pri jazde dolu svahom vždy v produkte zaraďte rýchlosťny stupeň. Nejazdite dole kopcom pri dobehu alebo voľnobehu.
- Vyhýbate sa štartovaniu a zastavovaniu na svahoch. Vyhýbate sa náhlym zmenám rýchlosťi alebo smeru. Zatačajte pomaly a plynule.
- Počas prevádzky produktu so zberným košom alebo inými prídavnými časťami budte mimoriadne opatrní. Takéto časti môžu ovplyvniť stabilitu produktu.
- Pri kosení trávy na svahoch existuje vyššie riziko straty kontroly nad produkтом a jeho prevrátenia. To môže spôsobiť vážne poranenie alebo usmrtenie. Na každom svahu je nutné kosiť opatrné. Ak na svahu nemôžete cúvať alebo ak sa necítite bezpečne, svah nekoste.
- Odstráňte kamene, konáre a iné prekážky.
- Trávu na svahu koste smerom hore a dolu, nie na stranu.
- Produkt nepoužívajte na svahoch so sklonom viac ako 10°.
- Na svahoch sa pohybujte plynulo a pomaly.
- Dávajte pozor na brázdy, diery a hrbole a nejazdite cez ne. Na nerovnom podklade existuje vyššie riziko prevrátenia produktu. Vysoká tráva môže zakrývať prekážky.
- Nekoste trávu v blízkosti zrázov, priekop ani brehov. Ak by sa jedno z kolies dostalo za okraj prudkého zrázu alebo jamy alebo ak by sa okraj zosunul, produkt by sa mohol náhle prevrátiť.

Bezpečnostné pokyny pre prevádzku s ochranným rámom (ROPS)



VÝSTRAHA: V prípade prevrátenia kosačky alebo zmeny konštrukcie ochranného rámu (ROPS) sa v dôsledku poškodenia môže štruktúra systému ROPS narušiť. V takýchto prípadoch je NUTNÉ vymeniť celú konštrukciu.

- Konštrukcia ROPS je nevyhnutné a účinné bezpečnostné zariadenie. Konštrukciu ROPS neodstraňujte ani neupravujte.
- Sklápaciu konštrukciu ROPS nechávajte vo zdvihnejte a zaistenej polohe a počas používania produktu majte zapnutý bezpečnostný pás.*
- Konštrukciu ROPS dočasne sklopťte len vtedy, keď je to absolútne nevyhnutné. Bezpečnostný pás si nezapínajte, keď je konštrukcia ROPS sklopenej. V prípade prevrátenia nie je zabezpečená žiadna ochrana, ak je konštrukcia ROPS v sklopenej polohe.
- Vymenite poškodenú konštrukciu ROPS. Neopravujte ani neupravujte.

Osobné ochranné prostriedky



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Pri používaní produktu používajte schválené osobné ochranné prostriedky. Osobné ochranné prostriedky nedokážu úplne vylúčiť riziko, ale môžu znížiť väznosť zranenia v prípade nehody. Váš predajca vám pomôže pri výbere správnych prostriedkov.
- Vždy používajte schválené chrániče slchu. Dlhodobé vystavanie hluku môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu.
- Vždy používajte ochranné topánky alebo inú ochrannú obuv. Odporučáme ocelové špičky. Produkt nepoužívajte naboso.

(Obr. 39)

- Ked' je to potrebné, používajte rukavice: napríklad pri montáži, kontrole alebo čistení rezného zariadenia.
- Nenoste voľné oblečenie, šperky ani iné predmety, ktoré sa môžu zachoť v pohyblivých častiach.
- Majte poruke vybavenie prvej pomoci a hasiaci prístroj.

Bezpečnostné zariadenia na výrobku



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Výrobok nepoužívajte s bezpečnostnými zariadeniami, ktoré sú poškodené alebo nefungujú správne. Pravidelne kontrolujte bezpečnostné zariadenia. Ak sú bezpečnostné zariadenia poškodené, obráťte sa na servisného zástupcu spoločnosti Husqvarna.
- Bezpečnostné zariadenia neupravujte. Nepoužívajte produkt, ak ochranné dosky, ochranné kryty, bezpečnostné vypínače alebo iné ochranné zariadenia nie sú nainštalované alebo ak sú poškodené.

Nastavanie konštrukcie ochrany pri prevrátení do aktívnej alebo sklopenej polohy

- Ak chcete dezaktivovať systém ROPS, vyberte 2 kolíky, ktoré ho držia, a sklopte ho dozadu. Ak chcete systém ROPS aktivovať, postupujte rovnako, ale v opačnom poradí. (Obr. 40)



VÝSTRAHA: Riadte sa nasledujúcimi pokynmi, ktoré sa týkajú systému ROPS a bezpečnostného pásu.

- Nepoužívajte bezpečnostný pás, ak je neaktivovaný systém ROPS.
- Ak je systém ROPS aktivovaný, je potrebné stále používať bezpečnostný pás.

- Skontrolujte, či je konštrukcia ROPS správne upevnená a či nie je poškodená.

Kontrola klúča zapalovalania

- Na vykonanie kontroly klúča zapalovalania naštartujte a vypnite motor. V časti *Štartovanie motora na strane 122* a *Zastavenie motora na strane 123*.
- Skontrolujte, či sa motor naštartuje, keď otočíte klúč zapalovalania do polohy start.
- Skontrolujte, či sa motor okamžite vypne, keď otočíte klúč zapalovalania do polohy stop.

Prevádzkové podmienky

Na spustenie motora je potrebné splniť nasledovné podmienky:

- Ovládacie páčky sú v neutrále.
- Parkovacia brzda je aktivovaná.
- Pohon čepelia je deaktivovaný.
- OPC je zatlačená nadol.

Motor sa musí zastaviť v týchto situáciách:

- Parkovacia brzda nie je zatiahnutá a obslužný pracovník sa zdvihne zo sedadla.
- Pohon nožov je aktivovaný a pracovník sa zdvihne zo sedadla.

Pokúste sa naštartovať motor bez 1 z uvedených podmienok. Zmenťte podmienky a skúste znova. Túto kontrolu vykonávajte každý deň.

Parkovacia brzda



VÝSTRAHA: Ak parkovacia brzda nefunguje, produkt sa môže začať pohybovať a môže spôsobiť poranenie alebo poškodenie. Dbajte na to, aby sa vykonávala pravidelná kontrola a nastavenie parkovacej brzdy.

Pozrite si časť *Kontrola parkovacej brzdy na strane 126*.

Tlmič výfuku



VÝSTRAHA: Nepoužívajte produkt, ak tlmič výfuku chýba alebo je poškodený. Poškodený alebo chýbajúci tlmič výfuku zvyšuje hladinu hluku a nebezpečenstvo požiaru.

Tlmič výfuku slúži na udržovanie minimálnej hladiny hluku a na smerovanie výfukových plynov smerom od operátora.

Pravidelne kontrolujte, či je tlmič výfuku správne pripojený a či nie je poškodený.



VÝSTRAHA: Tlmič výfuku je veľmi horúci počas prevádzky, po nej a tiež počas behu motora na voľnobehe. Zachovávajte opatrosť v okolí horľavých materiálov alebo výparov, aby ste nespôsobili požiar.

Kontrola tlmiča výfuku

- Pravidelne kontrolujte, či je tlmič výfuku správne pripojený a či nie je poškodený.

Zachytávač iskier

Tento výrobok má motor s vnútorným spaľovaním. Nepoužívajte produkt v blízkosti vegetácie bez zachytávača iskier schváleného regionálnymi alebo štátными právnymi predpismi. Na federálnom území platia federálne zákony.

Zachytávač iskier pre tlmič výfuku je k dispozícii prostredníctvom overeného predajcu Husqvarna.

Ochranné kryty

Chýbajúce alebo poškodené ochranné kryty zvyšujú nebezpečenstvo poranenia pohybujúcimi sa dielmi a na horúcich povrchoch. Skôr než budete produkt používať, skontrolujte ochranné kryty. Presvedčte sa, či sú ochranné kryty správne nainštalované a či nie sú prasknuté alebo inak poškodené. Poškodené kryty vymenite.

Bezpečnosť paliva



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.



VÝSTRAHA: Pri manipulácii s palivom budte opatrní. Je veľmi horľavé a môže spôsobiť vážne zranenia osôb alebo hmotné škody.

- Zahaste všetky cigarety, cigary, fajky a iné zápalné zdroje.
- Používajte iba schválenú nádobu na palivo.
- Neodstraňujte palivový uzáver ani nedopírajte palivo, ak je motor spustený alebo horúci.
- Nedopírajte palivo vo vnútri alebo v uzavretých priestoroch.
- Produkt ani nádobu na palivo neskladujte, ani nedopírajte palivo, na mieste s otvoreným plameňom, iskrami alebo zapálovacími horákmi, ktoré sa nachádzajú napríklad na ohreviacočich na vodu alebo iných zariadeniach.
- Ak dojde k rozliatu paliva, nepokúšajte sa naštartovať motor a vyhýbajte sa použitiu akýchkoľvek zápalných zdrojov, kým sa nevyparia výparu paliva.
- Na zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru: udržujte produkt čistý, zbavený trávy, lístia alebo

iných nahromadených nečistôt; vyčistite zvyšky oleja alebo paliva a odstráňte akékoľvek nečistoty nasiaknuté palivom; produkt nechajte vychladnúť predtým, než ho uskladníte.

- Pri manipulácii s benzínom a inými palivami postupujte mimoriadne opatrne. Sú horľavé a ich výparu výbušné.
- Benzín a benzínové výparu sú jedovaté a veľmi horľavé. Pri manipulácii s benzínom postupujte opatrne, aby nedošlo k zraneniu alebo požiaru.
- Pred dotankovaním nechajte motor vychladnúť.
- Netankujte v blízkosti iskier alebo otvoreného plameňa.
- Ak je palivový systém netesný, neštartujte motor, kým sa netesnosti neopravia.
- Netankujte nad odporúčaný objem paliva. Tepllo z motora a slinca spôsobuje expanziu paliva a v prípade nadmerného objemu paliva v nádrži môže palivo pretieť.
- Produkt a palivo skladujte takým spôsobom, aby nehrozilo žiadne riziko, že unikajúce palivo alebo výparu môžu spôsobiť škody.

Bezpečnosť pri preprave

- Na prepravu výrobku používajte schválené prepravné vozidlo.
- Prepisy pre fungovanie vnútroštátneho alebo miestneho trhu môžu regulovať obmedzenia týkajúce sa prepravy výrobku.
- Používateľ prepravného vozidla je zodpovedný za bezpečné upevnenie výrobku počas prepravy. Pozrite si časť *Preprava na strane 133*.

Preprava

- Na nakladanie a vykladanie produktu pri preprave používajte rampy s plnou šírkou.

Bezpečnosť ťahania

- Dodržiavajte odporúčania výrobcu týkajúce sa hmotnostných limitov pre vlečné zariadenie a vlečenie na svahoch.
- Používajte iba ťahané zariadenie odporúčané spoločnosťou Husqvarna.
- Na pripojenie zariadenia používajte ťažnú tyč.
- Pri ťahaní zariadenia sa presvedčte, či sa v blízkosti výrobku nenachádzajú iné osoby.
- Nedovoľte, aby v ťahacom zariadení a na ňom sedeli deti alebo iné osoby.
- Ťahanie nevykonávajte vo svahoch ani v náročnom teréne. Hmotnosť ťahaneho zariadenia môže spôsobiť stratu ťažnej sily a stratu kontroly.

Bezpečnosť akumulátora



VÝSTRAHA: Poškodený akumulátor môže spôsobiť výbuch a následne zranenie. Ak je akumulátor zdeformovaný alebo

poškodený, obráťte sa na schváleného servisného zástupcu spoločnosti Husqvarna.



VÝSTRAHA: Skôr než budete používať produkt, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- V blízkosti akumulátora používajte ochranné okuliare.
- V blízkosti akumulátora nenoste hodinky, šperky ani iné kovové predmety.
- Akumulátor skladajte mimo dosahu detí.
- Akumulátor nabíjajte v priestoroch s dostatočným prúdením vzduchu.
- Pri nabíjaní akumulátora udržujte horľavé materiály v minimálnej vzdialosti 1 m.
- Vymené akumulátory zlikvidujte. Pozrite si kapitolu *Likvidácia na strane 133*.
- Z akumulátora môžu unikať výbušné plyny. V blízkosti akumulátora nefajčite. Akumulátor uchovávajte mimo dosahu otvorených plameňov a iskier.

Bezpečnostné pokyny pre údržbu



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.



VÝSTRAHA: Produkt je ľahký a môže spôsobiť poranenie, hmotné škody alebo poškodenie okolitej oblasti. Nevykonávajte údržbu motora ani kosiaceho zariadenia, kým nie sú splnené nasledujúce podmienky:

- Motor je vypnutý.
- Produkt je zaparkovaný na rovnom povrchu.
- Parkovacia brzda je aktivovaná.
- Kľúč zapálovania je v polohe zastavenia a vibratý.
- Nože sú deaktivované.
- Všetky pohyblivé diely sú zastavené.
- Káble zapálovania sú odpojené od zapálovacích sviečok.



VÝSTRAHA: Kvapalina unikajúca pod tlakom môže mať dostatočnú silu

na preniknutie cez kožu a spôsobenie vážneho úrazu. Ak sa kvapalina dostane pod kožu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Nepribližujte sa telom ani rukami k otvorom piestu alebo tryskám, ktoré striekajú kvapalinu pod vysokým tlakom. Ak sa objaví únik, produkt dajte bezodkladne do servisu vyškolenému technikovi.



VÝSTRAHA: Výfukové plyny z motora obsahujú oxid uhoľnatý, plyn bez zápachu, ktorý je jedovatý a veľmi nebezpečný. Nepoužívajte produkt v uzavretých priestoroch alebo priestoroch s nedostatočným odvetrávaním.

- Výrobok udržuje v dobrom funkčnom stave. Optrebované alebo poškodené časti vymeňte. Budte opatrní pri údržbe nožov. Nože zakryte alebo nosť rukavice. Vymeňte poškodené nože. Neopravujte ani neupravujte čepel/čepele. Pred vykonávaním opráv odpojte kábel/káble zapálovacej sviečky a záporný kábel batérie, ak sú vo výbave. V záujme najlepšej výkonnosti a bezpečnosti vykonávajte údržbu produktu pravidelne v súlade s plánom údržby. Pozrite si časť *Plán údržby na strane 123*.
- Kontakt s elektrickým prúdom môže spôsobiť poranenia. Keď je motor naštartovaný, nedotýkajte sa káblu. Nevykonávajte test fungovania zapálovacieho systému prstami.
- Pred vykonávaním údržby v motorovom priestore nechajte produkt vychladnúť.
- Nože sú ostré a môžu spôsobiť rezné rany. Keď vykonávate práce na nožoch, oviďte ich ochranným materiálom alebo použite ochranné rukavice.
- Nepretáčajte motor, ak je odstránená zapálovacia sviečka alebo kábel zapálovania.
- Ubezpečte sa, že sú všetky matice a skrutky správne dotiahnuté a že je zariadenie v dobrom stave.
- Nemeňte nastavenia regulátorov. Ak sú otáčky motora príliš vysoké, môže dôjsť k poškodeniu súčasti produktu. Informácie o najvyšších prípustných otáčkach motora nájdete v časti *Technické údaje na strane 134*.
- Produkt bol schválený iba s vybavením dodávaným alebo odporúčaným výrobcom.

Úvod



VÝSTRAHA: Pred používaním výrobku si musíte prečítať kapitolu o bezpečnosti a porozumieť informáciám, ktoré sa v nej uvádzajú.

Prvé spustenie produktu



VÝSTRAHA: Pred prvým používaním produktu si musíte prečítať kapitolu o bezpečnosti a porozumieť informáciám, ktoré sa v nej uvádzajú.

- Pri prvom používaní produktu používajte zníženú rýchlosť plynu a zníženú rýchlosť posúvania.
- Pri prvom používaní neposúvajte ovládacie páčky do plne prednej polohy alebo do plnej polohy cívania.
- Pred prvým používaním produktu na trávniku sa naučte, ako ovládať pohyb produktu na pevnom povrchu, napríklad na betóne alebo asfalte.

Postup pred používaním výrobku



VÝSTRAHA: Pred používaním výrobku si musíte prečítať kapitolu o bezpečnosti a porozumieť informáciám, ktoré sa v nej uvádzajú.



VÝSTRAHA: Pred používaním produktu sa musíte uistíť, že sa v pracovnej oblasti nenachádzajú žiadne kamene alebo iné predmety, ktoré by mohli spadnúť do rotujúcich nožov.

- Vykonávajte dennú údržbu. Pozrite si časť *Plán údržby na strane 123*.
- Skontrolujte, či je v palivovej nádrži dostatok paliva.
- Nastavte výšku rezu. Pozrite si časť *Plán údržby pre obslužného pracovníka na strane 123*.

Doplňanie paliva



VÝSTRAHA: Benzín je veľmi horľavý. Postupujte opatrne a tankujte vo vonkajších priestoroch, pozrite si časť *Bezpečnosť paliva na strane 119*.



VÝSTRAHA: Motor a výfukový systém sa počas prevádzky veľmi rozhorúcia. Nebezpečenstvo vzniku popálenín. Pred tankovaním paliva do produktu nechajte motor a výfukový systém vychladnúť.



VÝSTRAHA: Nepoužívajte palivovú nádrž ako podpornú oblasť.



VAROVANIE: Nesprávny typ paliva môže poškodiť motor.

Motor používa benzín s minimálnym oktánovým číslom 91 RON (87 AKI), nemiešaný s olejom. Odporúčame používať biologicky odbúrateľný alkylátový benzín.

- Pred každým použitím skontrolujte množstvo paliva a v prípade potreby palivo doplnite.
- Palivovú nádrž nedopĺňajte úplne doplnia. Naplňte po spodok hrdla palivovej nádrže.

Nastavenie sedadla

Polohu sedadla možno posunúť dopredu alebo dozadu a možno nastaviť odpruženie sedadla.



VÝSTRAHA: Sedadlo neupravujte, keď je produkt v prevádzke.

- Ak chcete nastaviť odpruženie sedadla, otočte gombík pod sedadlom (A). Pre jemnejšie odpruženie otočte gombík proti smeru hodinových ručičiek a pre intenzívnejšie odpruženie otočte gombík v smere hodinových ručičiek. (Obr. 41)
- Páčku zatlačte pod sedadlo (B) do strany a sedadlo zatlačte dopredu alebo dozadu.

Sklopenie sedadla

Sedadlo možno sklopiť dopredu a získať prístup k batérii a hydrostatickému prevodovému systému.

- Zaparkujte s výrobkom na rovnom podklade.
- Na sklopenie sedadla dopredu zatlačte páčku a zatlačte operadlo sedadla smerom dopredu. (Obr. 42)

Aktivácia a uvoľnenie parkovacej brzdy

Tento výrobok nemá vyhradenú páčku parkovacej brzdy. Parkovacia brzda je integrovaná v 2 ovládacích páčkach.

- Na aktiváciu parkovacej brzdy zatlačte obe kontrolné páčky naraz smerom od sedadla. Informácie o umiestnení ovládacích páčok nájdete v časti *Prehľad výrobku na strane 113*.

Poznámka: Pri aktivácii parkovacej brzdy nesmie byť produkt v prevádzke.

Poznámka: Ak nezatlačíte 2 kontrolné páčky naraz smerom od sedadla, motor sa zastaví.

- Na deaktivovanie parkovacej brzdy zatiahnite 2 ovládacie páčky v smere sedadla.

Deaktivácia a aktivácia pohonného systému



VAROVANIE: Pohonný systém deaktivujte alebo aktivujte, len ak je produkt zaparkovaný na rovnomernej ploche.

Ak je potrebné produkt presúvať ručne s vypnutým motorom, pohonný systém musí byť deaktivovaný. Pohonný systém deaktivujú a aktivujú premostovacie ventily. Premostovacie ventily sú umiestnené na prednej strane každého prevodu.

Na deaktivovanie pohonného systému postupujte podľa nasledujúceho postupu.

1. Zaparkujte s produkтом na rovnom podklade a zastavte motor.
2. Nastavte kosiace zariadenie do najnižšej polohy.
3. Páku na ovládanie pohybu nastavte do neutrálnej polohy.
4. Nadvihnite sedadlo.
5. Otočte 2 páčky premostenia do horizontálnej polohy. (Obr. 43)

Poznámka: Ručne zatlačte produkt do dodávky alebo prívesu. Nazatláčajte ovládacie páčky.

6. Ak chcete pohonný systém zapnúť, otočte prepínacie páčky do vertikálnej polohy.

Nastavenie kosiaceho zariadenia do prepravnej polohy alebo kosiacej polohy

Počas prepravy musí byť kosiace zariadenie v prepravnej polohe.

- Zatlačte pedál na zdvihnutie kosiaceho zariadenia dovedy, kým sa kosiace zariadenie neuzamkne do polohy na prepravu.
- Stlačte pedál na zosunutie kosiaceho zariadenia a potiahnite páku uvoľnenia prepravy, čím kosiace zariadenie zosuniete do polohy kosenia.

Nastavenie výšky rezu

1. Nastavte kosiace zariadenie do prepravnej polohy. Pozrite si časť *Nastavenie kosiaceho zariadenia do prepravnej polohy alebo kosiacej polohy na strane 122.*
2. Vložte kolík (A) do otvoru pre správnu výšku kosenia. (Obr. 44)

3. Sťačte pedál na zdvihnutie kosiaceho zariadenia (B) a potiahnite páku uvoľnenia prepravy (C) dozadu, čím kosiace zariadenie zosuniete do polohy kosenia.

Startovanie motora

1. Sadnite si na sedadlo.
2. Ak chcete deaktivovať pohon na kosiacom zariadení, zatlačte tlačidlo PTO. (Obr. 36)
3. Nastavte kosiace zariadenie do prepravnej polohy. Pozrite si časť *Nastavenie kosiaceho zariadenia do prepravnej polohy alebo kosiacej polohy na strane 122.*
4. Aktivujte parkovaciu brzdu. Pozrite si časť *Aktivácia a uvoľnenie parkovacej brzdy na strane 121.*
5. Posuňte páku ovládania plynu (A) do polohy $\frac{1}{2}$ plynu. (Obr. 45)
6. Ak je motor chladný, vytiahnite ovládanie sýtiča (B) nahor.
7. Otvorte uzáver palivovej nádrže.
8. Zatlačte a otočte kľúč zapáľovania (C) do polohy štartovania.
9. Keď motor naštartuje, ihneď pustite kľúč zapáľovania späť do polohy prevádzky.

Poznámka: Nedržte kľúč zapáľovania v štartovacej polohe dlhšie ako 5 sekúnd bez prestávky. Ak motor nenaštartuje, pred ďalším pokusom počkajte približne 15 sekúnd.

10. Ak je motor chladný, pomaly zatlačte ovládanie sýtiča nadol.
11. Kým motor spustíte na plný plyn, nechajte ho 3 – 5 minút bežať na $\frac{1}{2}$ plynu.
12. Zatlačte ovládanie plynu do polohy plného plynu.

Obsluha výrobku

1. Naštartujte motor. Pozrite si časť *Štartovanie motora na strane 122.*
2. Deaktivujte parkovaciu brzdu. Pozrite si časť *Aktivácia a uvoľnenie parkovacej brzdy na strane 121.*
3. Opatrne zatlačte obe ovládacie páčky dopredu. Produkt sa začne pohybovať smerom dopredu. Čím viac 2 ovládacie páčky posuniete dopredu, tým viac sa zvýší rýchlosť pohybu vpred. (Obr. 46)
4. Opatrne potiahnite obe ovládacie páčky dozadu. Produkt sa začne pohybovať smerom dozadu. Čím viac 2 ovládacie páčky posuniete dozadu, tým viac sa zvýší rýchlosť pohybu dozadu.
5. Na zniženie rýchlosťi a zastavenie produktu posuňte obe ovládacie páčky do neutrálnej polohy.
6. Na zabočenie doľava alebo doprava pri pohybe smerom vpred vykonajte nasledujúce kroky.

- a) Na zabočenie s produkтом doľava potiahnite ľavú ovládaciú páčku dozadu v smere neutrálnej polohy. Čím viac ľavú páčku potiahnete dozadu, tým viac sa produkt posunie doľava. (Obr. 47)
 - b) Na zabočenie s produkтом doprava potiahnite pravú ovládaciú páčku dozadu v smere neutrálnej polohy. Čím viac pravú páčku potiahnete dozadu, tým viac sa produkt posunie doprava. (Obr. 48)
7. Ak chcete kosačku otočiť s nulovým polomerom otáčania, postupujte nasledovne.
- a) Na zníženie rýchlosť alebo zastavenie produktu zatiahnite 2 ovládacie páčky dozadu smeru neutrálnej polohy.
 - b) Posuňte 1 ovládaciú páčku mierne dopredu a druhú mierne dozadu, čím vykonáte otočenie s nulovým polomerom otáčania.
8. Spusťte kosiace zariadenie do polohy kosenia. Pozrite si časť *Nastavenie kosiaceho zariadenia do prepravnej polohy alebo kosiacej polohy na strane 122.*
9. Vytiahnutím tlačidla PTO aktivujete pohon nožov.
10. V prípade potreby nastavenia výšky kosenia počas prevádzky sa riadte podľa pokynov v časti *Nastavenie výšky rezu na strane 122.*

Zastavenie motora

1. Na zastavenie produktu posuňte 2 ovládacie páčky do neutrálnej polohy.
2. Aktivujte parkovaciu brzdu.
3. Zatlačením tlačidla PTO nadol deaktivujete pohon nožov. (Obr. 36)
4. Umiestnite kosiace zariadenie do prepravnej polohy.
5. Posuňte ovládanie plynu do polohy minimálneho plynu.
6. Nechajte motor bežať na voľnobežných otáčkach najmenej 1 minútu, kým sa teplota motora nevráti na bežnú prevádzkovú hodnotu.
7. Otočte kľúč zapaľovania do polohy zastavenia.

Údržba

Úvod



VÝSTRAHA: Pred vykonávaním akejkoľvek údržby si musíte prečítať kapitolu o bezpečnosti a porozumieť informáciám, ktoré sa v nej uvádzajú.

8. Ked' sa zdržiavate mimo produktu, vyberte kľúč zo zapaľovania.

Zaistenie optimálnych výsledkov kosenia

- V záujme zachovania najlepšej výkonnosti vykonávajte údržbu výrobku pravidelne v súlade s plánom údržby. Pozrite si časť *Plán údržby na strane 123.*
- Nekoste mokrý trávnik. Ked' je tráva mokrá, kosenie nemusí priniesť uspokojivý výsledok.
- Začnite vyššou výškou kosenia a postupne ju znižujte.
- Počas kosenia trávy používajte plný plyn.
- S výrobkom jazdite dopredu nízkou rýchlosťou, ak je tráva vysoká a hustá.
- Koste trávnik s použitím nepravidelného vzoru.
- Ked' sa používa súprava na mulčovanie, trávu koste častejšie.
- Na dosiahnutie najlepších možných výsledkov kosenia, koste trávu často.

Vykonanie 3-bodovej otáčky

Správne otočenie zabráni poškodeniu trávnika. Cieľom je otočiť sa pri pohybe dopredu alebo dozadu. V prípade zastaveného kolesa sa neotáčajte v úzkom kruhu.

1. Pokoste rad trávy.
2. Mierne zabočte (A) v smere nepokosenej časti trávy. (Obr. 49)
3. Zatiahnite 2 ovládacie páčky do polohy cúvania a presuňte produkt dozadu (B).
4. Zatlačte ovládacie páčky smerom dopredu. Na vykonanie malej otočky (C) silnejsie potiahnite ovládaciú páčku, ktorá sa nachádza v smere už pokoseného radu.
5. Zatlačením 2 ovládacích páčok smerom dopredu pokoste druhý rad.

Plán údržby

* = Pokyny sa neuvádzajú v tomto návode na obsluhu.

X = Pokyny sa uvádzajú v tomto návode na obsluhu.

O = Pokyny sú uvedené v návode k motoru.

Plán údržby pre obslužného pracovníka

Údržba	Denná údržba		Údržbu vykonajte najmenej raz ročne	Interval údržby v hodinách			
	Pred	Po		25	50	100	300
Skontrolujte parkovaciu brzdu.	X		*		*		

Údržba	Denná údržba		Údržbu vykonajte najmenej raz ročne	Interval údržby v hodinách			
	Pred	Po		25	50	100	300
Skontrolujte hladinu motorového oleja.	O						
Skontrolujte bezpečnostný systém.	X						
Skontrolujte, či z produktu neuniká palivo alebo olej.	*						
Uistite sa, že produkt nie je poškodený.		*					
Skontrolujte, či diely nie sú uvoľnené.		*					
Skontrolujte, či kosiace zariadenie nie je poškodené.		*					
Skontrolujte, či nie je potrebné kosiace zariadenie upraviť.			X				X
Skontrolujte tlaky v pneumatikách.				X	X	X	X
Skontrolujte pripojenia batérie.			X	X	X	X	X
Skontrolujte lanko plynu						O	
Skontrolujte pomocné kolieska (každých 200 hodín).			X			X	
Skontrolujte úroveň ventilu motora. ⁶¹			*				*
Vyčistite nasávanie vzduchu motora.		O		O			
Vyčistite nasávanie vzduchu motora. ⁶²			O	O			
Vyčistite spodnú časť kosiaceho zariadenia.		X					
Vyčistite priestor okolo motora.		*					
Vyčistite okolie remeňov a remeníc.		*			*	*	*
Skontrolujte remene a remenice.			X			X	
Vyčistite penový predfilter (ak je súčasťou vybavenia). ⁶³			O	O			

⁶¹ Musí to vykonať schválený servisný zástupca.

⁶² V prašných podmienkach je potrebné čistenie a výmenu vykonávať častejšie.

⁶³ V prašných podmienkach je potrebné čistenie a výmenu vykonávať častejšie.

Údržba	Denná údržba		Údržbu vykonajte najmenej raz ročne	Interval údržby v hodinách			
	Pred	Po		25	50	100	300
Vymeňte penový predfilter (ak je súčasťou vybavenia). ⁶⁴			O				
Vycistite papierovú náplň do filtra. ⁶⁵			O	O			
Skontrolujte tlmič a štít za-chytávača iskier.			*		*	*	*
Naštartujte motor a nože, sledujte, či nepočut' nezvyčajné zvuky.		*					
Naostrite čepele. ⁶⁶			X	X			
Vymeňte nože.			X	X			
Vymeňte zapalovacie sviečky.			O			O	
Vymeňte motorový olej. ⁶⁷			O	O			
Vymeňte filter motorového oleja.			O			O	
Vymeňte palivový filter.			O			O	
Vymeňte papierový vzduchový filter. ⁶⁸			O			O	
Vykonalte servis po 300 hodinach. ⁶⁹			*				*

Čistenie výrobku



VAROVANIE: Nepoužívajte vysokotlakovú umývačku ani parný čistič. Voda môže preniknúť do ložísk a elektrických pripojení a spôsobiť koróziu, ktorá môže viest' k poškodeniu produktu.

Produkt ihned po použití vycistite.

- Nečistite horúce plochy, napríklad motor, tlmič výfuku a výfukový systém. Počkajte, kým povrchy vychladnú, a potom odstráňte trávu alebo nečistoty.
- Na čistenie použite najskôr kefu, až potom vodu. Prevodovku a miesto okolo prevodovky, nasávanie vzduchu prevodovky a motor očistite od trávy a hliny.

- Produkt umyte tečúcou vodou z hadice. Nepoužívajte vysoký tlak.
- Vodu nesmerujte na elektrické komponenty ani na ložiská. Použitím čistiaceho prostriedku sa zvyšuje riziko poškodenia.
- Hornú časť kosiaceho krytu očistite stlačeným vzduchom.
- Na vycistenie priestoru pod kosiacim zariadením použite vodnú hadicu.
- Ked' je produkt čistý, nakrátko spusťte kosiace zariadenie, aby sa odstránila zostatková voda.

Čistenie motora a tlmiča výfuku

Dabajte na to, aby sa motor a tlmič výfuku neznečistili pokosenou trávou a nečistotami. Pokosená tráva nasiaknuta palivom alebo olejom v motore môže

⁶⁴ V prašných podmienkach je potrebné čistenie a výmenu vykonávať častejšie.

⁶⁵ V prašných podmienkach je potrebné čistenie a výmenu vykonávať častejšie.

⁶⁶ Musí to vykonať schválený servisný zástupca.

⁶⁷ Po prvých 5 až 8 hodinach prevádzky motorový olej vymeňte. Ak je produkt pod t'ažkou záťažou alebo používaný pri vysokej teplote prostredia, motorový olej vymeňte každých 50 hodín.

⁶⁸ V prašných podmienkach je potrebné čistenie a výmenu vykonávať častejšie.

⁶⁹ Musí to vykonať schválený servisný zástupca.

zvyšovať riziko požiaru a riziko prehriatia motora. Pred čistením nechajte motor vychladnúť. Vyčistite ho vodou a kefou.

Kúsky pokosenej trávy okolo tlmiča výfuku rýchlo vysyčajú a predstavujú nebezpečenstvo požiaru. Použite kefu a vodu na odstránenie kúskov pokosenej trávy, keď je tlmič výfuku studený.

Čistenie batérie

Korózia a znečistenie na batérii a kontaktoch môže spôsobiť zniženie výkonu batérie.

1. Vyberte batériu. Pozrite si časť *Demontáž a montáž akumulátora na strane 126*.
2. Batériu postriekajte vodou a nechajte ju uschnúť.



VAROVANIE: Nepoužívajte vysokotlakovú umývačku ani parný čistič. Voda môže preniknúť do ložísk a elektrických pripojení a spôsobiť koróziu, ktorá môže viesť k poškodeniu produktu.

3. Vyčistite kontakty a konce kálov batérie drôtenou kefou.

Kontrola parkovacej brzdy

1. Zaparkujte produkt na svahu s pevným povrchom.



Poznámka: Pri kontrole parkovacej brzdy produkt neparkujte na trávnatom svahu.

2. Aktivujte parkovaciu brzdu.
3. Ak sa produkt začne pohybovať s aktivovanou parkovacou brzdou, požiadajte autorizovaného servisného zástupcu o nastavenie parkovacej brzdy.
4. Deaktivujte parkovaciu brzdu.

Nabíjanie batérie

- Ak je batéria príliš slabá na naštartovanie motora, nabite ju. Časy nabijania batérie nájdete v časti *Časy nabijania akumulátora na strane 136*.
- Použite štandardnú nabíjačku na batérie.



VAROVANIE: Nepoužívajte rýchlonabíjačku ani štartovaci zdroj. Rýchlonabíjačka alebo štartovaci zdroj môžu poškodiť elektrický systém produktu.

- Vždy pred naštartovaním motora nabíjačku batérie odpojte.

Núdzové štartovanie motora

Ak je akumulátor príliš slabý na naštartovanie motora, na núdzové štartovanie môžete použiť káble na pomocné štartovanie. Tento produkt má 12 V systém so záporným uzemnením. Produkt použitý pri núdzovom naštartovaní musí mať tiež 12 V systém s negatívnym uzemnením.

Pripojenie kálov na pomocné štartovanie



VÝSTRAHA:

Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku výbušného plynu vychádzajúceho z akumulátora. Nepripájajte záporný kontakt plne nabitého akumulátora k zápornému kontaktu vybitého akumulátora alebo do jeho blízkosti.



VAROVANIE:

Akumulátor produktu nepoužívajte na štartovanie iných vozidiel.

1. Pripojte jeden koniec červeného kábla ku KĽADNÉMU kontaktu (+) na slabom akumuláttore (A). (Obr. 50)
2. Pripojte druhý koniec červeného kábla ku KĽADNÉMU kontaktu (+) na plne nabitém akumuláttore (A).



VÝSTRAHA: Neskratujte konce červeného kábla na kostru.

3. Pripojte jeden koniec čierneho kábla k ZÁPORNÉMU kontaktu (-) na plne nabitém akumuláttore (C).
4. Pripojte druhý koniec čierneho kábla k BODU UKOSTRENI (D), ďalej od palivovej nádrže a akumulátora.

Odpojenie kálov na pomocné štartovanie

Poznámka: Káble na pomocné štartovanie odpojte v opačnom poradí, než v akom ste ich pripájali.

1. Odpojte ČIERNY kábel od kostry.
2. Odpojte ČIERNY kábel od úplne nabitého akumulátora.
3. Odpojte ČERVENÝ kábel od oboch akumulátorov.

Demontáž a montáž akumulátora

1. Sklopte sedadlo dopredu. Pozrite si časť *Sklopenie sedadla na strane 121*.
2. Vyberte skrutku a maticu z podpery batérie a vyberte podperu z batérie. (Obr. 51)
3. Na odpojenie čierneho kábla batérie od záporného pólu (-) batérie použite 2 kľúče.
4. Na odpojenie červeného kábla batérie od kladného pólu (+) batérie použite 2 kľúče.
5. Vyberte akumulátor z výrobku.
6. Pri montáži postupujte v opačnom poradí.

Nastavenie rýchlosť sledovania

Ak sa produkt nehýbe rovno vpred, je potrebné nastaviť rýchlosť sledovania.



VÝSTRAHA: Rýchlosť sledovania vždy nastavujte v otvorenom priestore bez ľudí naokolo.

1. Skontrolujte tlak v pneumatikách. Pozrite si časť *Tlak v pneumatikách na strane 127*.
2. Úplne otočte ovládacie prvky sledovania stopy smerom dnu. Umiestnenie ovládacích prvkov sledovania stopy nájdete v časti *Prehľad výrobku na strane 113*.
3. Otočte ovládacie prvky sledovania stopy smerom von 4-krát.



VAROVANIE: Viac ako 4 otočenia môžu produkt poškodiť.

4. Zapnite výrobok.
5. Posuňte ovládacie páčky plne dopredu a používajte produkt s plynným plynom.
6. Otočte ovládacie prvky sledovania stopy postupne doprava, až kým sa produkt nezačne hýbať vpravo.
7. Otočte ovládacie prvky sledovania stopy postupne doleva, až kým sa produkt nezačne hýbať vľavo.

Tlak v pneumatikách

Zabezpečte správny tlak vo všetkých 4 pneumatikách. Pozrite si časť *Technické údaje na strane 134*.

Demontáž a montáž predných kolies

1. Na odstránenie predných kolies z vidlic odstráňte maticu a skrutku. (Obr. 52)
2. Pri montáži postupujte v opačnom poradí. Maticu a skrutku utiahnite momentom 50 ft/lb (67,8 Nm).

Nastavenie koliesok proti poškodeniu trávnika

Kolieska proti poškodeniu trávnika udržiavajú kosiace zariadenie v správnej polohe vzhľadom na zem a bránia poškodeniu trávnika na väčšine terénov. Kolieska proti poškodeniu trávnika môžu byť nastavené v 3 polohách pre rôzne dĺžky trávnika:

- Vrchná poloha: 1,5 – 2,5 palca / 38 – 64 mm trávy.
 - Stredná poloha: 2,5 – 4 palce / 64 – 102 mm trávy.
 - Spodná poloha: 4 – 5 palcov / 102 – 127 mm trávy.
1. Zaparkujte s produkтом na rovnom podklade a zastavte motor.
 2. Odstráňte maticu, skrutku, nápravu a koliesko proti poškodeniu trávnika. (Obr. 53)
 3. Namontujte koliesko proti poškodeniu trávnika do jednej z 3 polôh.



VAROVANIE: Ak kolieska proti poškodeniu trávnika nie sú správne nastavené, kosiace zariadenie sa môže

poškodiť. Kolieska proti poškodeniu trávnika musia byť približne 1,4 palca/6,4 mm od zeme.

Nastavenie rovnobežnosti kosiaceho zariadenia

Podľa tohto postupu nastavíte kosiace zariadenie do štandardnej polohy.

1. Skontrolujte správny tlak v pneumatikách. Pozrite si časť *Tlak v pneumatikách na strane 127*.
2. Zaparkujte s výrobkom na rovnom povrchu.
3. Otočením vonkajších špičiek nožov ich zarovnajte s bokmi kosiaceho zariadenia. (Obr. 54)



VÝSTRAHA: Nože na kosiacom zariadení sú ostré a môžu spôsobiť zranenie. Používajte ochranné rukavice.

4. Odmerajte vzdialenosť od zeme po spodnej časti špičky noža na strane vyhadzovania kosiaceho zariadenia. Vzdialenosť si zapíšte.
5. Odmerajte vzdialenosť od zeme po spodnej časti špičky noža oproti strane vyhadzovania. Vzdialenosť musí byť rovnaká ako vzdialenosť na strane vyhadzovania. Ak je potrebné nastavenie, nastavte poistnú maticu v hornej časti zadných tiahiel, až kým vzdialenosť na oboch stranach nie sú rovnaké. (Obr. 55)
6. Otáčaním 2 vonkajších nožov ich zarovnajte s kosiacim zariadením spredu dozadu. (Obr. 56)
7. Nastavte 2 predné skrutky tak, aby špičky zadných nožov boli nastavené 1/8 – 3/1 palca/3,2 – 9,5 mm vyššie vzadu ako špičky predných nožov.
8. Znova odmerajte vzdialenosť a uistite sa, že je kosiace zariadenie nastavené správne.

Kontrola nožov



VAROVANIE: Poškodené alebo nesprávne vyvážené nože môžu spôsobiť poškodenie výrobku. Vymeňte poškodené nože. S naoštrením a vyvážením tupých nožov vám pomôže schválený servisný zástupca.

- Pohľadom skontrolujte, či nie sú nože poškodené a či nie je potrebné ich naoštrítiť.

Výmena nožov

1. Odstráňte skrutku noža.
2. Zostavte novú čepel, tak, aby bola strana bez nálepiek v smere kosiaceho zariadenia.



VÝSTRAHA: Nesprávny typ noža môže spôsobiť odhadzovanie predmetov z kosiaceho zariadenia a vážne

poranenie. Používajte len schválené nože.

- Pripojte skrutku noža. Utiahnite skrutku momentom 61-75 Nm.

Odstránenie remeňa zariadenia

Zaparkujte s výrobkom na rovnom podklade a pred touto úlohou aktivujte parkovaciu brzdu.

- Nastavte kosiace zariadenie do najnižšej polohy.
- Vyberte 2 kryty remeňa.
- Odstráňte nečistoty a nežiaduci materiál z okolia krytu kosiaceho zariadenia a povrchu kosiaceho zariadenia.
- Zatlačte napínacie rameno, aby sa znižilo napnutie na remeni zariadenia, a opatrne odstráňte remeň zariadenia z kladiek. (Obr. 57)
- Odstráňte remeň zariadenia z elektrickej spojky na hriadele motoru.

Montáž remeňa zariadenia

- Naňváňte remeň zariadenia na remenicu elektrickej spojky na hriadele motoru.
- Umiestnite remeň zariadenia okolo kladiek na kosiacom zariadení.

Poznámka: Pri montáži remeňa zariadenia sa riadte symbolmi smeru na kosiacom zariadení.

- Napínacie rameno zatlačte, až kým nebude môcť remeň zariadenia nasadiť okolo statickej napínacej kladky, a podržte ho tam.
- Opatrne umiestnite remeň zariadenia okolo statickej napínacej kladky a pomaly uvoľnite napínacie rameno späť na miesto.
- Uistite sa, že sa smer remeňa zhoduje so smerom zobrazeným na symboloch smeru remeňa.
- Dbaťte na to, aby sa remeň zariadenia neskrútil.
- Nasadte 2 kryty remeňa.

Výmena remeňa čerpadla

Zaparkujte s výrobkom na rovnom podklade a pred touto úlohou aktivujte parkovaciu brzdu.

- Odstráňte remeň skeletu. Pozrite si časť *Odstránenie remeňa zariadenia na strane 128.*
- Sklopte sedadlo dopredu.
- Skontrolujte 2 kryty ventilátora. (Obr. 58)
- Postupujte podľa nasledujúcich krokov zo spodnej strany produktu.
 - Odstráňte zarážku spojky, aby ste sa dostali k remeňu čerpadla.
 - Uvoľnite maticu na skrutke, čím znižte tlak v remeni čerpadla. (Obr. 59)
 - Odstráňte remeň čerpadla z remeníc motora a čerpadla.

Inštalácia remeňa čerpadla

- Uvoľnite matice na skrutke, čím znižte tlak v remeni čerpadla.
- Nasaďte remeň čerpadla okolo pravej a ľavej kladky čerpadla.
- Umiestnite remeň čerpadla okolo kladky motora.
- Nasaďte zarážku spojky.
- Otočte maticu na skrutke na napínacej kladky, kým nenastavíte napnutie remeňa čerpadla. Dĺžka pružiny musí byť 1,38 – 1,50 palca.
- Namontujte kryty ventilátora.
- Nasaďte remeň skeletu. Pozrite si časť *Montáž remeňa zariadenia na strane 128.*

Kontrola hladiny motorového oleja

- Zaparkujte s produkтом na rovnom podklade a zastavte motor.
- Potiahnutím otvorte podložku operátora, aby ste získali prístup k motoru.
- Uvoľnite olejovú mierku a vytiahnite ju von.
- Očistite olej z olejovej mierky.
- Vložte olejovú mierku do otvoru na olejovú mierku a utiahnite ju.
- Uvoľnite a vytiahnite olejovú mierku a odčítajte hladinu oleja.
- Hladina oleja musí byť medzi značkami na olejovej mierke. Ak je úroveň v blízkosti značky ADD (Pridať), doplňte olej po značke FULL (Plné). (Obr. 60)
- Olej nalejte do otvoru s olejovou mierkou. Olej nalievajte pomaly.

Poznámka: Typy motorových olejov odporúčané spoločnosťou Husqvarna nájdete v časti *Technické údaje na strane 134.* Nemiešajte rozličné druhy oleja.

- Pred naštartovaním motora olejovú mierku dotiahnite na doraz.

Výmena motorového oleja

Ak je motor studený, pred vypustením motorového oleja naštartujte motor na 1 – 2 minúty. Takto sa motorový olej zahreje, čo môže mať za následok popáleniny. Nechajte motor vychladnúť pred vypustením oleja.



VÝSTRAHA: Motor neštartujte na dlhšie ako 1 – 2 minúty pred vypustením motorového oleja. Motorový olej sa veľmi zahreje, čo môže mať za následok popáleniny. Nechajte motor vychladnúť pred vypustením oleja.



VÝSTRAHA: Ak sa vám motorový olej dostane na telo, očistite zasiahnutú časť mydлом a vodou.

1. Zaparkujte s produkтом na rovnom podklade a zastavte motor.
2. Aktivujte parkovaciu brzdu. Pozrite si časť *Aktivácia a uvoľnenie parkovacej brzdy na strane 121*.
3. Odstráňte všetky nečistoty z okolia uzávera nádrže na olej.
4. Odstráňte uzáver nádrže na olej a olejovú mierku.
5. Lokalizujte odtokovú hadicu v pravej zadnej časti motoru. (Obr. 61)
6. Pod hadicu na vypustenie oleja položte nádobu.
7. Vyberte vypúšťací uzáver oleja.
8. Nechajte olej vytieciť do nádoby.
9. Vymeňte a namontujte vypúšťací uzáver oleja.
10. Doplňte novým olejom a skontrolujte hladinu motorového oleja. Pozrite si časť *Kontrola hladiny motorového oleja na strane 128*.
11. Namontujte uzáver nádrže na olej a ponornú mierku.

Poznámka: Pokyny na bezpečnú likvidáciu použitého motorového oleja nájdete v časti *Likvidácia na strane 133*.

Odstránenie vzduchu z hydrostatického systému

Je potrebné pravidelne odstraňovať vzduch z hydrostatického systému, aby sa predišlo hlučnej prevádzke, vysokej prevádzkovej teplote, poškodeniu komponentov, nadmernému rozprípaniu hydraulického oleja a zniženiu pohonu. Keď vzduch odstráňte z hydrostatického systému po prvý krát, kolieskova pohona musia byť nastavené nad zemou. Okrem toho je potrebné odstrániť vzduch z hydrostatického systému zakaždým, keď sa hydrostatický systém otvorí na údržbu, a po pridaní hydraulického oleja.

1. Uistite sa, či je hladina hydraulického oleja správna.
2. Deaktivujte parkovaciu brzdu.
3. Deaktivujte pohonný systém. Pozrite si časť *Deaktivácia a aktivácia pohonného systému na strane 122*.
4. Naštartujte motor a aktivujte rýchle voľnoběžné otáčky. Pozrite si časť *Štartovanie motora na strane 122*.
5. Pomaly pohybujte ovládacimi páčkami smerom dopredu a dozadu približne 5- alebo 6-krát. Keď odstráňte vzduch z hydrostatického systému, hladina hydraulického oleja sa zniží.
6. Nastavte ovládanie plynu na voľnoběžné otáčky. Pozrite si časť *Ovládanie plynu na strane 114*.

7. Aktivujte pohonný systém. Pozrite si časť *Deaktivácia a aktivácia pohonného systému na strane 122*.
8. Pomaly pohybujte ovládacimi páčkami smerom dopredu a dozadu 5- alebo 6-krát.
9. Zastavte motor.
10. Skontrolujte stav hydraulického oleja a v prípade potreby doplňte hydraulický olej.
11. V prípade potreby vykonajte kroky vyššie znova, až kým nedestráňate všetok hydrostatický systém. Keď produkt funguje správne, všetok vzduch sa odstráni z hydrostatického systému.

Údržba hydrostatickej prevodovky



VAROVANIE: Servisní pracovníci, ktorí majú vykonávať záručné opravy, musia mať pred údržbou hydrostatickej prevodovky povolenie, okrem prípadov, ak je servisný pracovník v súčasnosti schválený servisným strediskom značky prevodovky, ktorá sa dáva do servisu.

- Skontrolujte hladinu oleja v expanzných nádržiach. Ak je motor studený, uistite sa, že sú nádrže na PLNE CHLADNEJ úrovni.
- Skontrolujte hnacie remeň, napínacie kladky a pružiny. Uistite sa, že má hnacie remeň ťažnú silu a že je napnutie správne.
- Skontrolujte ventilátor chladienia prevodovky, či nemá pokazené alebo ohnuté čepele.
- Odstráňte trávu, lístie a nečistoty.
- Skontrolujte spojenie parkovacej brzdy a stroja, aby ste sa uistili, že funguje správne.
- Skontrolujte prevodové spojenie stroja s riadiacim ramenom medzinápravy.
- Uistite, že je ovládacie rameno správne pripevnené k ramenu medzinápravy.
- Skontrolujte mechanizmus premostňovania na spojení medzinápravy a uistite sa, že sa plne otáča a uvoľňuje.

Mazanie, všeobecné informácie

- Vytihnite kľúč zapálovania, aby ste predišli náhodným pohybom počas mazania.
- Vyčistite danú oblasť a následne namaďte časť na produkte.
- Pri mazaní s olejníčkou používajte olej.
- Pri mazaní mazivom používajte mazivo na rám alebo gulôčkové ložiská, ktoré ponúka dobrú ochranu proti korózii. Po premazaní odstráňte nadbytočné mazivo.
- Ak produkt používate každý deň, vykonávajte mazanie 2-krát do týždňa.
- Postupujte tak, aby ste mazivo nerozliali na hnacie remene alebo drážky remení. Ak by nedopatrením došlo k rozliatiu, vyčistite postihnutú oblasť alkoholom. Ak by po vyčistení alkoholom

nebolo trenie medzi hnacím remeňom a remenicou dostatočné, vymeňte hnací remeň.



VAROVANIE: Na čistenie hnacích remeňov nepoužívajte benzín alebo iné benzínové produkty.

Plán mazania

(Obr. 2)

Pozrite si časť	Mazanie	Interval					
		Me-sačne	Ročne	Kaž-dých 25 h	Kaž-dých 50 h	Kaž-dých 100 h	Kaž-dých 500 h
A	Namažte maznicu na hlavnej náprave pomocou mazacieho lisu.			X			
B	Namažte maznicu na náprave kolesa pomocou mazacieho lisu.			X			
C	Namažte maznicu pomocou mazacieho lisu.			X			
D	Vymeňte motorový olej.	X			X		
	Vymeňte olejový filter.					X	
E	Skontrolujte hladinu hydraulického oleja.		X				
	Vymeňte hydraulický olej. ⁷⁰						X
	Vymeňte filter hydraulického oleja. ⁷¹						X

Vždy používajte kvalitné mazivo. Vždy používajte odporúcaný olej podľa časti *Technické údaje na strane 134*.

Mazanie predných kolies

Poznámka: Pri mazaní predných kolies použite mazací lis.

- >Namažte každú zostavu predných kolies (A) a ložiská (B) 3 – 4 pohybmi. (Obr. 62)

Mazanie špirál kosiaceho zariadenia

- Nastavte kosiace zariadenie do polohy kosenia.
- Namažte každú špirálu kosiaceho zariadenia 2 – 3 pohybmi. (Obr. 63)

Poznámka: Pri mazaní špirál kosiaceho zariadenia použite mazací lis s gumenou hadicou.

Riešenie problémov

Plán riešenia problémov

Ak nedokážete nájsť riešenie vašich problémov v tomto návode na obsluhu, obráťte sa na servisného zástupcu spoločnosti Husqvarna.

⁷⁰ V prípade používania verzie Parker HT-1000 vymieňajte každých 750 h. V prípade iných osvedčených hydraulických olejov najprv vymeňte po 750 h a potom každých 500 h. V prípade iných hydraulických olejov, ktoré nie sú uvedené, vymeňte najprv po 750 h a potom každých 250 h.

⁷¹ V prípade používania verzie Parker HT-1000 vymieňajte každých 750 h. V prípade iných osvedčených hydraulických olejov najprv vymeňte po 750 h a potom každých 500 h. V prípade iných hydraulických olejov, ktoré nie sú uvedené, vymeňte najprv po 750 h a potom každých 250 h.

Problém	Príčina
Motor sa nespustí.	<p>Aktivovaný pohon čepeli. Pozrite si časť <i>Tlačidlo PTO (Power take-off – pomocný hriadeľ) na strane 114.</i></p> <p>Ovládacie prvky riadenia nie sú zaistené v neutrále.</p> <p>Batéria je príliš slabá. Pozrite si časť <i>Nabíjanie batérie na strane 126.</i></p> <p>V karburátore alebo palivovom potrubí sa nachádzajú nečistoty.</p> <p>Uzavárací ventil dodávky paliva je zavretý alebo v nesprávnej polohe.</p> <p>Palivový filter alebo palivové potrubie sú upchaté.</p> <p>Systém zapalovalania je poškodený.</p>
Štartér nepretáča motor.	<p>Batéria je príliš slabá. Pozrite si časť <i>Nabíjanie batérie na strane 126.</i></p> <p>Pripojenie káblových konektorov na svorkách batérie je chybné. Pozrite si časť <i>Čistenie batérie na strane 126.</i></p> <p>Je vypálená poistka. Pozrite si časť <i>Poistky na strane 114.</i></p> <p>Kontrola prítomnosti obsluhy je poškodená. Pozrite si časť <i>Prevádzkové podmienky na strane 118.</i></p>
Motor nepracuje plynule.	<p>Karburátor je nesprávne nastavený.</p> <p>Palivový filter alebo palivová tryska sú upchaté.</p> <p>Sýtič je aktivovaný a motor je zohriatý.</p> <p>Spätný ventil na uzáveru palivovej nádrže je upchatý.</p> <p>Palivová nádrž je takmer prázdna.</p> <p>Zapaľovacia sviečka je poškodená.</p> <p>Typ paliva alebo palivová zmes je nesprávna.</p> <p>V palive je voda.</p> <p>Vzduchový filter je upchatý.</p>
Motor zjavne nemá výkon.	<p>Vzduchový filter je upchatý.</p> <p>Zapaľovacia sviečka je poškodená.</p> <p>Karburátor je nesprávne nastavený.</p> <p>V hydraulickom systéme sa nachádza vzduch.</p>
Výrobok vibruje.	<p>Nože sú uvoľnené. Pozrite si časť <i>Kontrola nožov na strane 127.</i></p> <p>Minimálne jeden nôž je nevyvážený. Pozrite si časť <i>Kontrola nožov na strane 127.</i></p> <p>Motor je uvoľnený.</p>

Problém	Príčina
Motor sa príliš prehrieva.	Vzduchový filter alebo chladiace rebrá sú upchaté.
	Motor je preťažený.
	Prúdenie vzduchu okolo motora nie je dostatočné.
	Regulátor rýchlosťi motora je poškodený.
	Hladina oleja je príliš nízka.
	V palivovom potrubí sa nachádzajú nečistoty.
Akumulátor sa nenabíja.	Zapaľovacia sviečka je poškodená.
	Pripojenie kábelových konektorov na svorkách batérie je chybné. Pozrite si časť <i>Čistenie batérie na strane 126</i> .
	Nabíjací kábel je odpojený.
Výrobok sa pohybuje pomaly, nepravidelnou rýchlosťou alebo sa vôbec nehýbe.	Nabíjací systém je poškodený.
	Premošťovacia páčka je aktivovaná.
	Hnací remeň na prevodovke je uvoľnený alebo poškodený.
Pohon nožov sa neaktivuje.	V hydraulickom systéme sa nachádza vzduch.
	Hnací remeň na kosiacom zariadení je voľný.
	Kontakt elektromagnetickej spojky je voľný.
	Pohon nožov je poškodený alebo odpojený od kábelových spojov.
Z medzinápravy uniká olej.	Je vypálená poistka.
	Tesnenia, ložiská alebo tesnivá sú poškodené.
Výsledok kosenia je neuspokojivý.	V hydraulickom systéme sa nachádza vzduch.
	Tlak pneumatík sa líši na pravej a ľavej strane. Pozrite si časť <i>Tlak v pneumatikách na strane 127</i> .
	Nože sú poškodené.
	Odpruženie kosiaceho zariadenia nie je vyrovnané.
	Čepele sú tupé. Pozrite si časť <i>Kontrola nožov na strane 127</i> .
	Výrobok sa používa pri príliš vysokej rýchlosťi jazdy dopredu alebo rýchlosťi cúvania. Pozrite si časť <i>Zaistenie optimálnych výsledkov kosenia na strane 123</i> .
	Tráva je príliš dlhá. Pozrite si časť <i>Zaistenie optimálnych výsledkov kosenia na strane 123</i> .
	Kosiace zariadenie je upchaté trávou. Pozrite si časť <i>Čistenie výrobku na strane 125</i> .

Preprava, skladovanie a likvidácia

Preprava

- Produkt je ľažký a môže spôsobiť pomliaždeniny. Pri jeho nakladaní alebo vykladaní z vozidla alebo prívesu postupujte opatne.
- Naložte produkt opačnou stranou na schválené rampy pri maximálnom uhle prevádzky 10°. Produkt nenadivujte.
- Na prepravu produktu používajte schválený príves.
- Pred prepravou produktu na prívese alebo na cestách sa uistite, že poznáte miestne dopravné predpisy.
- Zastavte dodávku paliva do produktu.
- Zaistite produkt na schválených zariadeniach, ako sú popruhy. Použite upevňovacie body na produkте. Parkovacia brzda nepostačuje na zaistenie produktu počas prepravy.

Postup pri ťahaní produktu



VÝSTRAHA: Pred odtiahnutím výrobku si musíte prečítať kapitolu o bezpečnosti a porozumieť informáciám, ktoré sa v nej uvádzajú. Pozrite si časť 'Bezpečnosť' na strane 116.

- Pri ťahaní výrobku budete opatrní.
- Pri ťahaní produktu zaobchádzajte s produkтом opatne.
- Pri odtahovaní výrobku sa brzdňa vzdialenosť zvyšuje. Dabajte na to, aby sa rýchlosť znižila včas.
- V záujme bezpečnej prevádzky bočte zoširoka.
- Netahajte v blízkosti priekop, otvorených vodných tokov a ďalších nebezpečných oblastí.

Skladovanie

Produkt pripravte na uskladnenie na konci sezóny a pred dlhším než 30 dňovým uskladnením. Ak palivo v palivovej nádrži zostáva 30 alebo viac dní, lepkavé časticie môžu spôsobiť zablokovanie karburátora. To môže negatívne ovplyvniť funkciu motora.

Na predchádzanie vzniku lepkavých častic počas uskladnenia použite stabilizátor. Ak sa používa alkylátový benzín, stabilizátor nie je potrebný. Pri používaní štandardného benzínu neprechádzajte na alkylátový benzín. Môže to spôsobiť stvrdnutie citlivých gumených dielov. Stabilizátor pridajte do paliva v nádrži alebo v nádobe používané na uskladnenie. Vždy dodržiavajte pomer miešania udávaný výrobcom. Pridajte stabilizátor a zapnite motor najmenej na 10 minút, až kým palivo nezačne prúdiť do karburátora.



VÝSTRAHA: Produkt s palivom v nádrži neskladujte v interéri ani na miestach s nedostatočným prúdením vzduchu. Pri

kontakto palivových výparov s otvoreným ohňom, iskrami alebo napríklad kontrolkami bojlerov, nádrží na horúcu vodu alebo sušičiek odevov hrozí riziko požiaru.



VÝSTRAHA: Na zníženie nebezpečenstva požiaru odstráňte z produktu trávu, listy a iné hoľlavé materiály. Pred uskladnením nechajte produkt vychladnúť.

- Očistite výrobok, pozrite si časť 'Čistenie výrobku na strane 125.'
- Odstráňte nežiaduci materiál z chladiaceho ventilátora.
- Poškodený náter opravte, aby sa predišlo korózii.
- Na produkte skontrolujte prípadné opotrebované alebo poškodené súčiastky a dotiahnite uvoľnené skrutky a matice.
- Vyberte batériu. Akumulátor pred uskladnením vyčistite, nabite a nechajte vychladnúť.
- Vymeňte motorový olej a zlikvidujte použitý olej.
- Vyprázdnite palivovú nádrž. Naštartujte motor a nechajte ho bežať, kým v karburátore nezostane žiadne palivo.

Poznámka: Ak ste pridali stabilizátor, palivovú nádrž ani karburátor nevyprázdnjujte.

- Demontujte sviečky a nalejte približne jednu polievkovú lyžicu motorového oleja do každého valca. Manuálne pretočte hriadeľ motoru, aby sa naň naniesol olej, a nasadte sviečky späť.
- Namažte všetky mazničky, spoje a nápravy.
- Výrobok uložte na čisté a suché miesto a prikryte ho, aby bol ľepšie chránený.

Likvidácia

- Chemikálie môžu byť nebezpečné a nesmú sa vylievať na zem. Použité chemikálie vždy zlikvidujte v servisnom stredisku alebo v zariadení na likvidáciu odpadov.
- Keď je produkt opotrebovaný, pošlite ho predajcovi alebo do miestneho recyklačného zariadenia.
- Olej, olejové filtre, palivo a batérie môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie. Dodržiavajte miestne požiadavky v oblasti recyklácie a platné predpisy.
- Akumulátor nelikvidujte ako komunálny odpad.
- Akumulátor pošlite servisnému zástupcovi spoločnosti Husqvarna alebo ho zlikvidujte v zariadení na likvidáciu starých akumulátorov.

Technické údaje

Technické údaje

Z454X	
Motor	
Značka/model	Kawasaki/FR691V
Menovitý výkon motora, hp/kW ⁷²	21,6/16,1
Objem, cm ³	726
Max. otáčky motora, ot./min.	3000 ± 100
Palivo, bezolovnaté, min. oktánové číslo, max. 10 % etanolu, max. 15 % MTBE	87
Objem nádrže, gal./litre	5,81/22
Olej	Trieda SF, SG, SH, SJ alebo SL SAE40, SAE30, SAE20W-50, SAE10W-40, SAE10W-30, SAE5W-20
Objem oleja, oz./l	70/2,1
Mazací systém	Tlak s olejovým filtrom
Chladiaci systém	Chladenie vzduchom
Vzduchový filter	Vysokoodolná nádoba
Alternátor, V, A pri 3 600 ot/min	12 V, 15 A pri 3 600 ± 100 ot./min.
Štartovanie motora	Elektrické štartovanie, 12 V
Rozmer	
Dĺžka, palce/cm	76,5/194
Šírka, palce/cm	49,5/194
Šírka vrátane krytu nahor, palce/cm	55/140
Šírka vrátane krytu nadol, palce/cm	68,3/173
Výška, palce/cm	49,8/127
Hmotnosť, s prázdnymi nádržami, libry/kg	865/392
Maximálny sklon, stupne °	10
Šírka kosenia, palce/cm	54/137
Výška kosenia, palce/cm	1 – 5/2,5 – 12,7
Kosiace zariadenie	
Konštrukcia skeletu	Obrys 10, fabrikovaná
Počet lišť	3
Dĺžka noža, palce/cm	19/48,3

⁷² Menovitý výkon motora uvedený výrobcom motora je priemerný hrubý výstupný výkon pri špecifikovaných otáčkach typického sériového motora pre model motora meraný na základe normy SAE pre hrubý výkon motora. Pozrite si špecifikácie motora od výrobcu.

	Z454X
Vypínače nožov	Spojka Ogura
Produktivita, akre/h/m ² /h	4,8/19 425
Pneumatiky	
Tlak v pneumatikách, vzadu – vpredu, kPa/PSI/bary	103/15/1
Pneumatiky predných pomocných koliesok, palce	13 x 6,5 – 6
Zadné pneumatiky, pneumatiky na trávnik, palce	23 x 10,5 – 12
Koliesko proti poškodeniu trávnika	4 nastaviteľné
Prevodovka	
Prevodovka	Parker HTE 12
Prevodový olej	Parker HT-1000, Castrol Syntec 5W-50, Amsoil AW ISO 68, Shell TTF-SB, iné prémiové syntetické (15W40 min.)
Ovládanie riadenia	Dve páky, s penovou rúčkou
Maximálna rýchlosť jazdy dopredu, m/h/km/h	9/14
Maximálna rýchlosť pri cúvaní, m/h/km/h	4/6,5
Brzdy	Mechanická parkovacia brzda
Elektrický systém	
Batéria	12 V 180 CCA trieda
Zapálovacia sviečka	BPR4ES
Vzdialenosť elektród, palce/mm	0,03/0,75
Utáhovací moment zapaľovacej sviečky, ft-lb/N-m	16/22
Emisie hluku ⁷³	
Nameraná úroveň hlučnosti dB(A)	104
Zaručená L _{WA} úroveň hlučnosti dB(A)	105
Úrovne vibrácií ⁷⁴	
Úroveň vibrácií na ovládacích páčkach pohybu, m/s ²	1,27
Úroveň vibrácií v sedadle, m/s ²	0,08

⁷³ Emisie hluku v prostredí merané ako akustický výkon (L_{WA}) v súlade s európskou smernicou 2000/14/EC. Uvádzaná hladina akustického výkonu stroja bola meraná s originálnym rezacím nadstavcom, ktorý produkuje najvyšší úroveň. Rozdiel medzi zaručeným a nameraným akustickým výkonom spočíva v tom, že zaručený akustický výkon zahŕňa aj rozptyl výsledkov merania a rozdiely medzi jednotlivými strojmi rovnakého modelu v súlade so smernicou 2000/14/ES.

⁷⁴ Uvádzané údaje pre ekvivalentnú hladinu vibrácií majú typický štatistický rozpätí (štandardnú odchýlku) 1 m/s².

Časy nabíjania akumulátora

Batéria STD	Stav nabitia	Približná čas nabíjania na úplné nabitie pri teplote 80 °F/26 °C ⁷⁵			
		Maximálny výkon:			
		50 ampérov	30 ampérov	20 ampérov	10 ampérov
12,6 V	100 %	Úplne nabitá			
12,4 V	75 %	20 min	35 min	48 min	90 min
12,2 V	50 %	45 min	75 min	95 min	180 min
12,0 V	25 %	65 min	115 min	145 min	280 min
11,8 V	0 %	85 min	150 min	195 min	370 min

Servis

Servis

Každý rok absolvujte prehliadku v autorizovanom servisnom stredisku na zaistenie bezpečného a optimálneho fungovania počas hlavnej sezóny. Najlepší čas na vykonanie servisu alebo generálnej opravy produktu je obdobie mimo hlavnej sezóny.

Pri odosielaní objednávky náhradných dielov poskytnite informácie o roku zakúpenia, modeli, type a výrobnom čísle.

Vždy používajte originálne náhradné diely.

Schéma elektrického systému

(Obr. 3)

⁷⁵ Čas nabíjania batérie sa môže líšiť v závislosti od kapacity batérie, stavu, veku, teploty a účinnosti nabíjačky.

Vyhľásenie o zhode EÚ

V mene spoločnosti Husqvarna AB, SE 561
82 Huskvarna, ŠVÉDSKO, vyhlasujeme s plnou
zodpovednosťou, že reprezentovaný výrobok:

Popis	Kosačka na trávu so sediacou obsluhou vybavená spaľovacím motorom
Značka	Husqvarna
Platforma/Typ/Model	Z454X
Séria	Výrobné číslo z roku 2021 a nasledujúcich rokov

plne spĺňa nasledujúce smernice a nariadenia EÚ:

Smernice/Nariadenia	Popis
2006/42/ES	„o strojových zariadeniach“
2011/65/EÚ	„o obmedzení používania určitých nebezpečných látok“
2014/30/EÚ	„o elektromagnetickej kompatibilite“
2000/14/ES, 2005/88/ES	„týkajúca sa hluku vo voľnom priestranstve“

Spĺňa nasledujúce použité harmonizované normy a/
alebo technické špecifikácie: EN ISO 12100:2010, EN
ISO 14982:2009, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO
5395-3:2013/A1:2017/A2:2018, EN ISO 3744:2010, EN
ISO 11094:1991, EN 1032:2009, EN IEC 63000:2018.

V súlade s ustanovením prílohy VI smernice 2000/14/ES
sú deklarované úrovne hluku uvedené v časti
o technických údajoch tohto návodu na obsluhu a
v podpísanom Vyhľásení o zhode EÚ.

Dodaná kosačka na trávu so sediacou obsluhou
vybavená spaľovacím motorom sa zhoduje so vzorkou,
ktorá prešla skúškou.

Za spoločnosť Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
ŠVÉDSKO, Huskvarna, 2017-09-30



Claes Losdal

Zodpovedný za technickú dokumentáciu

(Obr. 28)

VSEBINA

Certifikati o skladnosti.....	138	Odpravljanje težav.....	154
Uvod.....	138	Transport skladiščenje in odstranitev.....	157
Varnost.....	140	Tehnični podatki.....	158
Delovanje.....	145	Servis.....	160
Vzdrževanje.....	148	Izjava EU o skladnosti.....	161

Certifikati o skladnosti

Zahteve za ZDA

Oznake na motorju in/ali v prostoru motorja, ki označujejo, da stroj izpolnjuje zahteve. Ne odstranjujte teh oznak. Certifikati so lahko priloženi tudi ob dobavi

stroja ali navedeni v navodilih za uporabo motorja.
Varujte jih, saj so pomembni dokumenti.

Zaradi izvajanja izboljšav se lahko specifikacije in zasnova spremenijo brez predhodnega obvestila.

Uvod

Pregled pred dobavo in številke izdelkov

Ta izdelek je bil pred dobavo pregledan. Prodajalec vam mora predati podpisani izvod dokumenta o pregledu pred dobavo.

Kontaktni podatki pooblaščene servisne delavnice:	
Ta navodila za uporabo veljajo za izdelek s številko izdelka (serijsko številko):	
	/
Motor:	
Menjalnik:	

Številke izdelka so navedene na tipski ploščici. Za informacije o mestu namestitve tipske ploščice glejte *Pregled izdelka na strani 138*.

njegove hitrosti. Števec ur prikazuje, koliko ur je bil izdelek v uporabi.

Namen uporabe

Izdelek je narejen za košnjo trave na odprtih in ravnih površinah. Izdelka ne uporabljam za druga opravila.

Opis izdelka

Ta izdelek je sedežna kosičnica. Krmilne ročice upravljavcu omogočajo krmiljenje izdelka in prilaganje

Pregled izdelka

(Sl. 1)

1. Krmilne ročice
2. Parkirna zavora
3. Krmilni element za stekanje
4. Števec ur
5. Ventil za prekinitev pretoka goriva
6. Ročica za sprostitev hidravlike
7. Varovalke
8. Pokrovček rezervoarja za gorivo
9. Ročica čoka
10. Kontaktarna ključavnica
11. Ročica za plin
12. Gumb kardanskega pogona
13. Merilnik za gorivo
14. Ročica za nastavitev sedeža
15. Ročica za dvig kosišča
16. Tipska ploščica
17. Strukture ROPS

Zaščitna struktura proti prevračanju (ROPS)

Zaščitna struktura proti prevračanju (ROPS) je zaščitni okvir, ki zmanjšuje nevarnost poškodb pri prevrnitvi izdelka. Kadar izdelek upravljate na klancu, uporabite strukturo ROPS in varnostni pas.

Krmiljenje

Smer vožnje izdelka krmilita dve krmilni ročici. Glejte *Pregled izdelka na strani 138*. Krmilni ročici lahko iz neutralnega položaja premaknete naprej in nazaj. Glejte *Upravljanje izdelka na strani 147*.

Ročica za nadzor prisotnosti uporabnika (OPC)

OPC se vklopi, ko uporabnik vstane iz sedeža. Če so rezila aktivirana ali parkirna zavora ni aktivirana, se motor in pogon rezil zaustavita. Glejte *Delovni pogoji na strani 143*.

Kontaktni ključ

Kontaktni ključ ima 4 položaje:

- Položaj za zagon (A)
- Položaj za delovanje (B)
- Položaj za uporabo žarometov (C)
- Položaj za izklop (D)

(Sl. 33)

Žarometi

(Sl. 33)

- Za uporabo izdelka z vklopljenimi žarometi zavrtite kontaktni ključ v položaj za uporabo žarometov (C).
- Za uporabo izdelka z izklopljenimi žarometi zavrtite kontaktni ključ v položaj za delovanje (B).

Ročica za plin

Ročica za plin uravnava število vrtljajev motorja in hitrost rezil v kosišču, če so rezila aktivirana. Ročica za plin ima 2 končna položaja – prosti tek in polni plin.

(Sl. 34)

- Prosti tek (A) – zniža število vrtljajev motorja.
- Polni plin (B) – povira število vrtljajev motorja.



POZOR: Motorja ne pustite teči v prostem teku (A) dlje, kot je to potrebno. Predlgo delovanje v prostem teku lahko skrajša življenjsko dobo vžigalnih svečk.

Ročica čoka

Ročico čoka uporabite za hladen zagon, da motorju zagotovite več goriva. Ob zagonu hladnega motorja povlecite ročico čoka navzgor.

Za informacije o položaju ročice čoka glejte *Pregled izdelka na strani 138*.

Gumb za kardanski pogon

Z gumbom kardanskega pogona vklopite in izklopite sklopo za kardanski pogon, kosišče ali drugo opremo, ki je z njim povezana. Za vklop pogona rezil morajo biti izpolnjeni ustrezni pogoji za zagon. Ustrezno zračno reži si oglejte poglavje *Delovni pogoji na strani 143*.

- Za vklop pogona rezil ali druge opreme povlecite gumb za kardanski pogon navzven.

(Sl. 35)

- Za izklop pogona rezil ali druge opreme potisnite gumb za kardanski pogon navznoter.

(Sl. 36)

Merilnik za gorivo

Merilnik za gorivo prikazuje raven goriva. Ko raven goriva znaša približno 3,8 l (1 galona), začne utripati rumeno. Za informacije o merilniku goriva glejte *Pregled izdelka na strani 138*.

(Sl. 37)

Ventil za prekinitev pretoka goriva

Za informacije o ventili za prekinitev pretoka goriva glejte *Pregled izdelka na strani 138*.

Ventil za prekinitev pretoka goriva je zaprt, ko je oznaka na gumbu usmerjena pravokotno na cev za dovod goriva.

Varovalke

Varovalke se nahajajo v omarici z varovalkami. Omarico z varovalkami najdete pod sedežem. Za dostop do omarice z varovalkami nagnite sedež naprej. Za identifikacijo posameznih varovalk glejte nalepko na omarici z varovalkami.

Števec ur

Izdelek ima števec ur, ki prikazuje čas delovanja z aktiviranimi rezili. Za informacije o položaju števca ur glejte *Pregled izdelka na strani 138*.

(Sl. 38)

Vsakih 50 ur se za 2 uri prikaže simbol nivoja olja. Glejte *Plan mazanja na strani 154*.

Simboli na izdelku

- (Sl. 4) **OPOZORILO:** Ta izdelek je lahko nevaren in lahko povzroči hude poškodbe oziroma smrt uporabnika ali drugih. Bodite previdni in uporabljajte izdelek pravilno.

- (Sl. 5) Uporabljajte zaščitna očala.

- (Sl. 6) Parkirna zavora.

(Sl. 7)	Število vrtljajev motorja – veliko.	(Sl. 26)	Čok.
(Sl. 8)	Počasi.	(Sl. 27)	Nivo zvočne moči.
(Sl. 9)	Gorivo.	(Sl. 28)	Izdelek je skladen z veljavnimi direktivami ES.
(Sl. 10)	Uporabljajte zaščitne rokavice.	(Sl. 29)	Izdelek je v skladu z veljavnimi direktivami ZK.
(Sl. 11)	Pred vzdrževanjem ugasnite motor.	(Sl. 30)	Ne stojte v bližini izmetne enote.
(Sl. 12)	Izdelka ne uporabljajte brez deflektorja ali zbiralnika za travo.	(Sl. 31)	Opozorilo! Akumulatorska kislina je korozivna, eksplozivna in vnetljiva.
(Sl. 13)	Vedno nosite homologirano zaščitno opremo za sluš.	(Sl. 32)	Izognite se stiku z rotirajočimi deli.
(Sl. 14)	Ne postavljajte noge na to mesto.	yyyywwxxxx	Na tipski ploščici je navedena serijska številka. yyyy je proizvodno leto in ww je proizvodni teden.
(Sl. 15)	Nevtralna prestava.		
(Sl. 16)	Vzvratna prestava.		
(Sl. 17)	Pred uporabo tega izdelka morate pozorno prebrati navodila za uporabo ter jih razumeti.		
(Sl. 18)	Bodite na varni razdalji od izdelka.		
(Sl. 19)	Izdelka ne upravljajte na terenu z naklonom, večjim od 10°.		
(Sl. 20)	Ne prevažajte potnikov.		
(Sl. 21)	Pazite na leteče in odbite predmete.		
(Sl. 22)	Držite roke in noge stran.		
(Sl. 23)	Z rokami ne segajte v območje vrtljivih delov.		
(Sl. 24)	Ko se z izdelkom premikate naprej, pazite na ljudi in živali.		
(Sl. 25)	Ko se z izdelkom premikate nazaj, pazite na ljudi in živali.		

Opomba: Ostali znaki in oznake na izdelku se nanašajo na zahteve za certifikacijo, ki veljajo za druga komercialna območja.

Škoda izdelka

Za škodo na izdelku ne odgovarjam, če:

- Izdelek ni pravilno popravljen.
- Izdelek je popravljen z deli, ki jih ni izdelal ali odobril proizvajalec.
- Na izdelku je nameščena dodatna oprema, ki je ni izdelal ali odobril proizvajalec.
- Izdelek ni bil popravljen v pooblaščenem servisnem centru ali pri pooblaščenem organu.

Stopnja emisij Euro V



OPOZORILO: Zaradi predelave motorja se razveljavlji EU-homologacija tega izdelka.

Varnost

Varnostne definicije

Opozorila, svarila in opombe opozarjajo na posebej pomembne dele priročnika.

smrti uporabnika ali opazovalcev ob neupoštevanju navodil v tem priročniku.



OPOZORILO: Se uporabi, če obstaja nevarnost telesne poškodbe ali



POZOR: Se uporabi, če obstaja nevarnost poškodbe izdelka, drugih materialov ali okolice ob neupoštevanju navodil v tem priročniku.

Opomba: Se uporabi za podajanje podrobnejših informacij, potrebnih v dani situaciji.

Splošna varnostna navodila



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju



OPOZORILO: V primeru neizvajanja previdnostenih operativnih postopkov lahko pride do nevarnih poškodb uporabnika ali drugih oseb. Lastnik mora navodila razumeti, upravljanje kosičnice pa lahko odobri samo pooblaščenim osebam, ki razumejo ta navodila za uporabo. Vsaka oseba, ki upravlja kosičnico, mora biti telesno in duševno zdrava in ne sme biti pod vplivom substanc, ki spremnijo psihično stanje.



OPOZORILO: Izdelek je sposoben odrezati dlan ali stopalo in sproži izmet predmetov. Neupoštevanje naslednjih varnostnih navodil lahko povzroči hudo telesno poškodbo ali smrt.

- Preberite, razumite in sledite navodilom ter opozorilom v tem dokumentu in na izdelku, motorju ter priključkih.
- Izdelek lahko uporablja samo odgovorni in usposobljeni upravljavci, ki so dobro seznanjeni z navodili in so fizično zmožni upravljati izdelek.
- Ne prevažajte potnikov in pazite, da bodo drugi navzoči na varni razdalji.
- Izdelek ne uporabljaljte pod vplivom alkohola, mamil ali zdravil.
- Upoštevajte proizvajalčeva priporočila glede uteži ali protuteži za kolesa.
- Naučite se varno uporabljati izdelek in njegove krmilne elemente ter se seznanite z načinom hitre zaustavitve izdelka.
- Naučite se prepoznati varnostne oznake.
- Izdelek mora biti čist, zato da je lahko jasno prebrati oznake in nalepke.
- Ne pozabite, da je uporabnik odgovoren za nesreče, ki jih povzroči drugim ljudem ali njihovi lastnini.
- Izdelek uporabljaljte le podnevi ali v pogojih, ki zagotavljajo zadostno količino svetlobe. Izdelek mora biti vedno na varni razdalji od luknenj ali drugih nepravilnosti v tleh. Bodite pozorni na druga morebitna tveganja.
- Otrom ali drugim osebam, ki niso pooblaščene za upravljanje izdelka, ne dovolite, da bi uporabljali izdelek ali ga servisirali. Starost uporabnika je lahko določena z lokalnimi zakoni.

- Pred zagonom motorja, vklopom pogona ali začetkom premikanja izdelka se prepričajte, da v bližini izdelka ni nikogar drugega.
- Med košnjo v bližini ceste ali prečkanjem ceste bodite pozorni na promet.
- Izdelka ne uporabljajte, če ste utrujeni, pod vplivom alkohola ali drog ali zdravil oziroma v drugih okoliščinah, ki lahko negativno vplivajo na vaš vid, pozornost, koordinacijo ali presojo.
- Izdelek vedno parkirajte na ravni površini, motor pa ne sme delovati.
- Izdelka ne spreminjaite.
- Izdelka ne uporabljajte, če obstaja možnost, da so ga spremnje druge osebe.

Varnostna navodila v zvezi z otroki



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

- Če se uporabnik ne zaveda prisotnosti otrok, lahko pride do tragičnih nesreč. Otroke pogosto privlačita delo z izdelkom in košnja. Nikoli ne predpostavljajte, da bodo otroci ostali tam, kjer ste jih nazadnje videli.
- Otrot naj se zadružuje zunaj delovnega območja in pod budnim nadzorom odgovorne odrasle osebe, ne tiste, ki trenutno dela s kosičnico.
- Ne prevažajte otrok, niti z izklopljenimi rezili. Otroci lahko padajo z izdelka in se hudo poškodujejo oz. ovirajo varno delovanje. Otroci, ki so se v preteklosti že vozili s kosičnico, se lahko nenadoma pojavijo na območju košnje, da bi se spet vozili in jih lahko povozite ali zmečkate s strojem.

Varnostna navodila za uporabo



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.



OPOZORILO: Med ali neposredno po delovanju se ne dotikajte motorja ali izpušnega sistema. Med uporabo postaneta motor in izpušni sistem zelo vroča. Nevarnost opekljin, požara ali škode na lastnini ali bližnjih območjih. Med uporabo izdelka se izogibajte grmov in drugih predmetov.

- Motor zaženite le v območjih z dobrim zračenjem. Izpušni plini vsebujejo smrtno nevaren ogljikov monoksid.
- Izdelek uporabljaljte samo pri dnevni svetlobi ali pod dobro razsvetljavo.
- Izogibajte se luknjam, brazdam, izboklinam, kamnom ali drugim skritim nevarnostim. Izdelek se lahko na neravnih tleh prevrne ali pa lahko upravljačev izgubi ravnotežje ali oprijem.

- Z rokami ali nogami ne segajte v bližino vrtečih se delov ali pod izdelkom. Zagotovite, da se ničče ne zadržuje v bližini odprtine za praznjenje.
- Izmeta materiala nikoli ne usmerjajte proti ljudem ali živalim. Materiala ne praznite proti steni ali oviri. Material se lahko odbije nazaj in uporabnika. Pri prehodu prek peščenih površin zaustavite rezila.
- Deluječega izdelka ne puščajte brez nadzora. Vedno parkirajte na ravni podlagi, odklopite priključek, aktivirajte parkirno zavoro in zaustavite motor.
- Ne kosite v vzvratno vožnjo, razen če res ni možno drugače. Pred in med vzvratno vožnjo vedno glejte navzdol in nazaj.
- Pred zavijanjem v vogalih zmanjšajte hitrost.

Varnostna navodila pri delu na klančinah



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

Pobočja so pomemben dejavnik v nezgodah. Pri delu na pobočjih je potrebna izredna previdnost.

- Po pobočjih vozite v smeri, ki jo priporoča proizvajalec. Bodite previdni v bližini prepadnih predelov.
- Izgibajte se košnji mokre trave. Pnevmatike lahko izgubijo oprijem.
- Izdelka ne uporabljajte v razmerah, ker lahko pride do poslabšanega oprijema, krmiljenja ali stabilnosti. Pnevmatike lahko zdrsnejo tudi, če so kolesa zaustavljena.
- Pri vožnji navzdol vedno vozite v prestavi. Ne vozite po pobočju navzdol.
- Izgibajte se zagonu in zaustavljanju motorja na pobočjih. Hitrosti ali smeri ne spreminjajte sunkovito. Počasi in postopoma obračajte.
- Pri delovanju z zbiralniki trave ali drugimi priključki bodite izredno previdni. Lahko vplivajo na stabilnost stroja.
- Košnja trave na klančinah poveča nevarnost zaradi izgube nadzora nad izdelkom in prevrčanjem. To lahko povzroči poškodbe ali smrt. Na vseh pobočjih je treba travo kositi previdno. Če po klančini ne morete voziti vzvratno ali se ob tem ne počutite varno, je ne kosite.
- Odstranite kamenje, veje in druge ovire.
- Travo na pobočjih kosite z vrha proti dnu in obratno, ne pa z ene strani na drugo.
- Izdelka ne upravljajte na klančinah z naklonom, večjim od 10°.
- Po klančinah vozite brez ustavljanja in počasi.
- Bodite pozorni in ne vozite prek brazd, lukerji in grbin. Na neravnih tleh obstaja večja nevarnost prevrčanja izdelka. Visoka trava lahko prekriva ovire.

- Ne kosite v bližini robov, jarkov ali nabrežij. Izdelek se lahko nenačoma prevrne, če s kolesi zapeljete na rob strme klančine ali jarka oz. če rob popusti.

Varnostna navodila pri delu s strukturo ROPS.



OPOZORILO: Sistem za zaščito pri prevrčanju se lahko zaradi poškodbe zmanjša, če se kosičica prevrne ali je struktura ROPS spremenjena. V tem primeru je TREBA strukturo v celoti zamenjati.

- ROPS je nepogrešljiva in učinkovita varnostna naprava. Ne odstranjujte ali spremingajte strukture ROPS.
- Med upravljanjem izdelka vedno dvignite zložljivo strukturo ROPS v zaklenjen položaj in uporabljajte varnostni pas.
- Zložljivo strukturo ROPS lahko začasno spustite samo, ko je to res potrebno. Varnostnega pasu ne uporabljajte, ko je struktura ROPS zložena. Ko je zložljiva struktura ROPS v spodnjem položaju, ne nuditi nobene zaščite v primeru prevrčanja.
- Zamenjajte poškodovano strukturo ROPS. Ne popravljajte ali spremingajte je.

Osebna zaščitna oprema



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

- Med uporabo izdelka obvezno uporabljajte ustrezno osebno zaščitno opremo. Osebna zaščitna oprema ne more popolnoma preprečiti poškodb, vendar v primeru nesreče omili posledice. Prodajalec naj vam pomaga izbrati ustrezno opremo.
- Vedno uporabljajte odobreno zaščito za sluha. Dolgotrajna izpostavljenost hrupu lahko povzroči trajne okvare sluha.
- Vedno nosite zaščitne čevlje ali škornje. Priporočamo čevlje z jekleno ojačitvijo za prste. Izdelka ne uporabljajte bosi.

(Sl. 39)

- Po potrebi nosite rokavice, na primer pri nameščanju, pregledovanju ali čiščenju rezalne opreme.
- Ne nosite ohlapnih oblačil, nakita ali drugih predmetov, ki se lahko ujamejo med premikajoče se dele.
- Paket prve pomoči in gasilni aparat hranite na doseg roke.

Varnostne naprave na izdelku



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

- Ne uporabljajte izdelka z varnostnimi napravami, ki so poškodovane ali ne delujejo pravilno. Redno preverjajte varnostne naprave. Če so varnostne naprave poškodovane, se obrnite na servisnega zastopnika družbe Husqvarna.
- Ne spremajte varnostnih naprav. Izdelka ne uporabljajte, če zaščitne plošče, zaščitni pokrovi, varnostna stikala ali druge zaščitne naprave niso nameščene oz. so poškodovane.

Vkllop in izklop strukture ROPS

- Odstranite zatiča, ki držita strukturo ROPS in jo zložite v smeri nazaj, da jo izklopite. Strukturo ROPS vklopite v obratnem vrstnem redu. (Sl. 40)



OPOZORILO: Sledite spodnjim navodilom za strukturo ROPS in varnostni pas.

- Ne uporabljajte varnostnega pasu, če je struktura ROPS izklopljena.
- Ko je struktura ROPS vklapljen, vedno uporabljajte varnostni pas.
- Prepričajte se, da je struktura ROPS pravilno nameščena in ni poškodovan.

Preverjanje kontaktnega ključa

- Zaženite in zaustavite motor, da preverite kontaktni ključ. Glejte, *Zagon motorja na strani 146* in *Zaustavitev motorja na strani 147*.
- Ko kontaktni ključ obrnete v položaj za zagon, se mora motor zagnati.
- Ko kontaktni ključ obrnete v položaj za zaustavitev, se mora motor nemudoma zaustaviti.

Delovni pogoji

Pred zagonom motorja morajo biti izpolnjeni ti pogoji:

- Krmilni ročici sta v neutralnem položaju.
- Parkirna zavora je aktivirana.
- Pogon rezil je izklopjen.
- Sistem za nadzor prisotnosti uporabnika (OPC) je pritisnjen navzdol.

Motor mora biti v teh pogojih izklopjen:

- Parkirna zavora ni aktivirana in upravljačec vstane s sedeža.
- Pogon rezil je aktiviran in upravljačec vstane s sedeža.

Poskusite zagnati motor, ko 1 od pogojev ni izpolnjen. Spremenite pogoje in poskusite znova. Ta pregled izvedite vsak dan.

Parkirna zavora



OPOZORILO: Če parkirna zavora ne deluje, se izdelek lahko začne premikati in povzroči poškodbe ali škodo. Parkirno

zavoro morate redno pregledovati in nastavljati.

Glejte *Pregled parkirne zavore na strani 150*.

Dušilec



OPOZORILO: Izdelka ne uporabljajte, če dušilnik ni nameščen ali je poškodovan. Poškodovan ali manjkajoč dušilnik zviša nivo hrupa in poveča nevarnost požara.

Dušilnik zmanjšuje raven hrupa na najnižjo možno raven in odvaja izpušne pline stran od uporabnika.

Dušilnik redno preverjajte in se tako prepričajte, da je pravilno nameščen in ni poškodovan.



OPOZORILO: Dušilnik se med in po uporabi ter med delovanjem motorja v prostem teku močno segreje. V bližini vnetljivih materialov in/ali hlapov bodite previdni, da preprečite požar.

Preverjanje dušilnika

- Dušilnik redno preverjajte in se tako prepričajte, da je pravilno nameščen in ni poškodovan.

Lovilnik isker

Ta izdelek ima motor z notranjim zgorevanjem. Izdelka ne uporabljajte v bližini vegetacije brez lovilnika isker, kot določajo lokalni in državni predpisi. Na zveznih območjih veljajo zvezni zakoni.

Lovilnik isker za dušilnik lahko kupite pri pooblaščenem prodajalcu Husqvarna.

Zaščitni pokrovi

Manjkajoči ali poškodovani zaščitni pokrovi povečajo nevarnost poškodb pri premikajočih se delih in vročih površinah. Pred zagonom izdelka preverjajte nivo olja. Prepričajte se, da so zaščitni pokrovi pravilno nameščeni in na njih ni razpok ali drugih poškodb. Zamenjajte poškodovane pokrove.

Varnost pri delu z gorivom



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.



OPOZORILO: Z gorivom ravnajte previdno. Je zelo lahko vnetljivo in lahko povzroči poškodbe in gmotno škodo.

- Ugasnite vse cigarete, cigare, pipe in druge vire vžiga.
- Uporabljajte le primerno posodo za gorivo.

- Ko motor deluje ali je vroč, ne snemite pokrovčka posode za gorivo in ne dolivajte goriva.
- Goriva ne dolivajte v zaprtih prostorih.
- Izdelka ali posode za gorivo ne hranite v bližini odprtega ognja, isker ali indikatorskih lučk, npr. na grelnikih vode ali drugih napravah.
- Če je gorivo razlito, ne poskušajte zagnati motorja in preprečite vsakršen vžig, dokler se hlapi ne razpršijo.
- Preprečevanje požara: pazite, da se na izdelku ne nabirajo trava, listje ali drugi ostanki; počistite razlito olje ali gorivo in odstranite ostanke, ki so namočeni v gorivo; preden shranite izdelek, počakajte, da se ohladiti.
- Pri delu z bencinom in drugimi gorivi bodite še posebej previdni. Goriva so vnetljiva, njihovi hlapi pa eksplozivni.
- Bencin in hlapi so strupeni ter zelo lahko vnetljivi. Bodite previdni pri ravnjanju z bencinom, da preprečite poškodbe ali požar.
- Pred polnjenjem goriva se motor mora ohladiti.
- Goriva ne polnite v bližini isker ali odprtega ognja.
- Če sistem goriva pušča, ne zaženite motorja, dokler mesta puščanja niso zatesnjena.
- Goriva ne napolnite nad priporočen nivo. Zaradi toplotne motorja in sonca se gorivo razteza in se prelije, če je posoda prepoplnjena.
- Izdelek in gorivo shranite tako, da se izognete škodi, ki bi jo lahko povzročilo uhajanje goriva ali hlapov.

Varnost pri transportu

- Za transport izdelka uporabite odobreno transportno vozilo.
- Transportiranje tega izdelka je lahko omejeno z nacionalnimi ali lokalnimi predpisi.
- Voznik transportnega vozila je odgovoren za varno pricvrstitev izdelka med transportom. Glejte *Prevoz na strani 157*.

Prevoz

- Pri natovarjanju in raztovarjanju izdelka z namenom prevoza uporabite rampe polne širine.

Varnost vleke

- Upoštevajte priporočila proizvajalca glede omejitve teže vlečene opreme in vleke po pobočjih.
- Uporabljajte samo vlečno opremo, ki jo je odobril proizvajalec Husqvarna.
- Za pritrditev opreme uporabite vlečno kljuko.
- Med vlečenjem opreme zagotovite, da v bližini izdelka ni drugih oseb.
- Otrokom ali drugim osebam ne dopustite dostopa v ali na vlečeno opremo.
- Ne vlecite na pobočjih ali razgibanem terenu. Teža vlečene opreme lahko povzroči izgubo oprijema in izgubo nadzora.

Varna uporaba baterije



OPOZORILO: Poškodovana baterija lahko eksplodira in povzroči poškodbe. Če je baterija deformirana ali poškodovana, se obrnite na pooblaščeno servisno delavnico Husqvarna.



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

- V bližini baterij nosite zaščitna očala.
- V bližini baterije ne nosite zapestne ure, nakita ali drugih kovinskih predmetov.
- Baterijo shranjujte zunaj dosegata otrok.
- Baterijo polnite v prostoru z dobrim zračnim pretokom.
- Med polnjenjem baterije vnetljive materiale hranite na razdalji najmanj 1 m.
- Zamenjane baterije zavrzite. Glejte *Odstranitev na strani 157*.
- Iz baterije lahko prihajajo eksplozivni plini. V bližini baterije ne kadite. Baterija ne sme priti v stik z odprtim plamenom in iskrami.

Varnostna navodila za vzdrževanje



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.



OPOZORILO: Izdelek je težak in lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo na lastnini ali na sosednjih območjih. Ne izvajajte vzdrževalnih del na motorju ali kosišču, če niso izpolnjeni naslednji pogoji:

- Motor je izklopljen.
- Izdelek je parkiran na ravni površini.
- Parkirna zavora je aktivirana.
- Kontaktni kluč je v položaju za izklop in odstranjen.
- Rezila so deaktivirana.
- Vsi premični deli so zaustavljeni.
- Vžigalni kabli so odstranjeni z vžigalnih svečk.



OPOZORILO: Tekočina, ki uhaja pod tlakom, ima zadostno silo, da lahko predre kožo in povzroči teže poškodbe. Če tekočine prodre pod kožo, takoj poiščite zdravniško pomoč. Roke in druge dele telesa hranite proč od odprtin ali šob, skozi katere brizga tekočina pod visokim tlakom.

V primeru uhajanja tekočine naj izdelek nemudoma servisira usposobljen tehnik.



OPOZORILO: Izpušni plini iz motorja vsebujejo ogljikov monoksid, ki je strupen in zelo nevaren plin brez vonja. Izdelek ne zaganajajte v zaprtih prostorih ali v prostorih z nezadostnim prezračevanjem.

- Izdelek naj bo v dobrem stanju. Obrabljeni in poškodovane dele zamenjajte.

Pri servisiranju rezil boste previdni. Ovijte rezila ali nosite rokavice. Zamenjajte poškodovane lopatice. Rezil ne popravljajte ali spreminjaite.

Pred popravili odklopite kable sveček in negativni kabel akumulatorja, če je izdelek z njim opremljen.

Za najboljšo učinkovitost in varnost, redno izvajajte vzdrževalna dela na izdelku, kot je navedeno v urniku vzdrževanja. Glejte *Urnik vzdrževanja na strani 148*.

- Električni udar lahko povzroči poškodbe. Ne dotikajte se kablov, ko je motor vklopljen. Delovanja vžigalnega sistema ne preverjajte s prsti.
- Pred izvajanjem vzdrževalnih del v motornem prostoru se mora izdelek ohladiti.
- Rezila so ostra in lahko povzročijo ureznine. Na rezila namestite zaščito ali nosite zaščitne rokavice, ko na njih izvajate dela.
- Če sta svečka ali vžigalni kabel odstranjena, ne obračajte motorja.
- Prepričajte se, da so vse matice in vijaki pravilno zategnjeni ter da je oprema v dobrem stanju.
- Ne spreminjaite nastavitev krmilnikov. Če je št. motorjev previsoko, se lahko deli izdelka poškodujejo. Za najvišje dovoljeno število vrtljavjev motorja glejte *Tehnični podatki na strani 158*.
- Izdelek je homologiran samo za uporabo z opremo, ki jo dobavi ali priporoča proizvajalec.

Delovanje

Uvod



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka morate prebrati in razumeti poglavje o varnosti.

Prva uporaba izdelka



OPOZORILO: Pred prvo uporabo izdelka morate prebrati in razumeti vsebino tega poglavja.

- Ob prvi uporabi izdelek uporabljajte na nizkih vrtljajih in z nizko hitrostjo.
- Med začetno uporabo ne potiskajte krmilnih ročic do konca naprej ali do konca nazaj.
- Preden izdelek prvič uporabite na zelenici, se na trdi podlagi, na primer na betonu ali na asfaltu, naučite, kako ga upravljati.

Pred uporabo izdelka



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka morate prebrati in razumeti poglavje o varnosti.



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka se morate priprati, da na delovnem območju ni kamnov ali drugih predmetov, ki bi jih lahko zagrabila vrteča se rezila.

- Izvajajte vsakodnevno vzdrževanje. Glejte *Urnik vzdrževanja na strani 148*.
- Prepričajte se, da je v posodi za gorivo zadost goriva.
- Nastavite višino košnje. Glejte *Urnik vzdrževanja za upravljalca na strani 148*.

Dolivanje goriva



OPOZORILO: Bencin je zelo lahko vnetljiv. Bodite previdni in ga dolijavajte na prostem. Oglejte si *Varnost pri delu z gorivom na strani 143*.



OPOZORILO: Med uporabo postaneta motor in izpušni sistem zelo vroča. Nevarnost opeklin. Pred dolivanjem goriva v izdelek, počakajte, da se motor in izpušni sistem ohladi.



OPOZORILO: Na posodo za gorivo ne odlagajte ničesar.



POZOR: Če uporabite neustrezno vrsto goriva, lahko poškodujete motor.

Motor deluje na bencin z najnižjo dovoljeno oktansko vrednostjo 91 RON (87 AKI). Priporočen je biološko razgradljiv alkilatni bencin.

- Pred vsako uporabo preverite nivo goriva in ga po potrebi doličte.
- Rezervoar za gorivo ne napolnite do konca. Posodo za gorivo napolnite do spodnjega dela nalivnega grla.

Nastavitev sedeža

Položaj sedeža lahko nastavljate v smeri naprej in nazaj, prav tako lahko nastavite tudi vzmetenje sedeža.



OPOZORILO: Ne nastavljajte sedeža med uporabo izdelka.

- Zavrtite gumb pod sedežem (A), da nastavite vzmetenje sedeža. Za mehkejše vzmetenje zavrtite gumb v nasprotni smeri urinega kazalca, za trše vzmetenje pa v smeri urinega kazalca. (Sl. 41)
- Pritisnite ročico pod sedežem (B) na stran ter potisnite sedež naprej ali nazaj.

Zlaganje sedeža

Sedež lahko zložite, da pridobite dostop do baterije in hidrostatičnega sistema prenosa moči.

- Izdelek parkirajte na ravna tla.
- Pritisnite ročico, potisnite naslonjalo sedeža naprej ter preklopite sedež naprej. (Sl. 42)

Aktiviranje in izklop parkirne zavore

Ta izdelek nima namenske ročice parkirne zavore. Krmiljenje parkirne zavore je vgrajeno v 2 krmilnih ročicah.

- Za aktiviranje parkirne zavore krmilni ročici istočasno potisnite stran od sedeža. Za informacije o lokaciji krmilnih ročic glejte *Pregled izdelka na strani 138*.

Opomba: Ko želite aktivirati parkirno zavoro, mora izdelek stati na mestu.

Opomba: Če obeh krmilnih ročic ne potisnete stran od sedeža istočasno, se bo motor zaustavil.

- Za deaktiviranje parkirne zavore povlecite krmilni ročici v smeri sedeža.

Deaktiviranje in aktiviranje pogonskega sistema



POZOR: Pogonski sistem deaktivirajte ali aktivirajte samo, ko je izdelek parkiran na ravni površini.

Če želite izdelek ročno premakniti, ko je motor izklopljen, morate deaktivirati pogonski sistem. Pogonski sistem deaktivirate in aktivirate z obvodnimi ventili.

Obvodni ventili se nahajajo na sprednjem delu vsakega menjalnika.

Za deaktiviranje pogonskega sistema sledite spodnjemu postopku.

- Izdelek parkirajte na ravna tla in izklopite motor.
- Kosišče prestavite v najnižji položaj.
- Prestavite krmilni ročici v nevtralni položaj.
- Dvignite sedež.
- Obe ročici za obvod zavrtite v vodoraven položaj. (Sl. 43)

Opomba: Izdelek ročno potisnite na tovornjak ali prikolico. Ne potiskajte krmilnih ročic.

- Za ponovno aktiviranje pogonskega sistema, zavrtite ročici za obvod v navpični položaj.

Nastavitev kosišča v transportni položaj ali položaj za košnjo

Kosišče mora biti med prevozom v transportnem položaju.

- Pritisnite stopalko za dvig kosišča, dokler kosišče ne doseže transportnega položaja.
- Pritisnite stopalko za sprostitev kosišča in povlecite ročico za sprostitev transportnega položaja, da spustite kosišče v položaj za košnjo.

Nastavitev višine košnje

- Kosišče prestavite v transportni položaj. Glejte *Nastavitev kosišča v transportni položaj ali položaj za košnjo na strani 146*.
- Zatič (A) vstavite v odprtino za ustrezeno višino košnje. (Sl. 44)
- Pritisnite stopalko za dvig kosišča (B) in povlecite ročico za sprostitev transportnega položaja (C) nazaj, da spustite kosišče v položaj za košnjo.

Zagon motorja

- Sedite na sedež.
- Za izklop pogona na kosišču pritisnite gumb za kardanski pogon. (Sl. 36)
- Kosišče prestavite v transportni položaj. Glejte *Nastavitev kosišča v transportni položaj ali položaj za košnjo na strani 146*.
- Aktivirajte parkirno zavoro. Glejte *Aktiviranje in izklop parkirne zavore na strani 146*.
- Ročico za plin (A) premaknite do polovice. (Sl. 45)
- Če je motor hladen, povlecite ročico čoka (B) navzgor.
- Odprite ventil posode za gorivo.
- Pritisnite in zavrtite kontaktni ključ (C) v položaj za zagon.

- Ko se motor zažene, takoj spustite kontaktni ključ, da se vrne v položaj za delovanje.

Opomba: Kontaktnega ključa ne pustite v položaju za zagon več kot 5 sekund neprekiniteno. Če motorja ni mogoče zagnati, počakajte 15 sekund in poskusite znova.

- Če je motor hladen, počasi potisnite ročico čoka navzdol.
- Motor naj pri polovičnem plinu deluje 3–5 minut, šele nato dodajte polni plin.
- Ročico za plin potisnite v položaj s polnim plinom.

Upravljanje izdelka

- Zaženite motor. Glejte *Zagon motorja na strani 146*.
- Sprostite parkirno zavoro. Glejte *Aktiviranje in izklop parkirne zavore na strani 146*.
- Pazljivo potisnite krmilni ročici naprej. Izdelek se bo začel premikati naprej. Bolj kot krmilni ročici potisnete naprej, večja bo hitrost premikanja naprej. (Sl. 46)
- Pazljivo povlecite krmilni ročici nazaj. Izdelek se bo začel premikati nazaj. Bolj kot krmilni ročici povlečete nazaj, večja bo hitrost vzvratnega premikanja.
- Za znižanje hitrosti in zaustavitev izdelka potisnite krmilni ročici v nevtralni položaj.
- Za zavijanje levo ali desno med vožnjo naprej izvedite naslednje korake.
 - Povlecite levo krmilno ročico nazaj v smeri nevtralnega položaja, da z izdelkom zavijete levo. Bolj kot povlečete levo krmilno ročico nazaj, bolj bo izdelek zavijal levo. (Sl. 47)
 - Povlecite desnou krmilno ročico nazaj v smeri nevtralnega položaja, da z izdelkom zavijete desno. Bolj kot potisnete desnou krmilno ročico nazaj, bolj bo izdelek zavijal desno. (Sl. 48)
- Za obračanje na mestu izvedite naslednja koraka.
 - Povlecite krmilni ročici nazaj v nevtralni položaj, da zmanjšate hitrost ali zaustavite izdelek.
 - Za obračanje na mestu eno krmilno ročico potisnite rahlo naprej, drugo pa rahlo nazaj.
- Kosišče spustite v položaj za košnjo. Glejte *Nastavitev kosišča v transportni položaj ali položaj za košnjo na strani 146*.
- Za vkllop pogona rezil povlecite gumb kardanskega pogona.
- Za prilagoditev višine košnje med delovanjem glejte *Nastavitev višine košnje na strani 146*.

Zaustavitev motorja

- Krmilni ročici pomaknite v nevtralni položaj, da zaustavite izdelek.
- Aktivirajte parkirno zavoro.
- Za izklop pogona rezil pritisnite gumb za kardanski pogon. (Sl. 36)
- Kosišče nastavite v transportni položaj.
- Ročico za plin prestavite v položaj minimalnega plina.
- Pustite motor, da deluje vsaj 1 minuto, da doseže običajno delovno temperaturo.
- Ključ za vžig obrnite v položaj za zaustavitev.
- Kadar niste v bližini izdelka, odstranite kontaktni ključ iz ključavnice za zagon.

Zagotavljanje dobrih rezultatov košnje

- Za najboljšo učinkovitost redno izvajajte vzdrževalna dela na izdelku, kot je navedeno v urniku vzdrževanja. Glejte *Urnik vzdrževanja na strani 148*.
- Ne kosite mokre trave. Mokra trava lahko povzroči slabše rezultate košnje.
- Začnite z visoko višino košnje in jo postopoma spuščajte.
- Pri košnji trave uporabljajte polni plin.
- Če je trava visoka in gosta, kosilnico vozite naprej z nizko hitrostjo.
- Travo kosite v naključnem vzorcu.
- Ko uporabljate komplet za mulčenje, kosite travo pogosteje.
- Za najboljše rezultate košnje travo kosite pogosto.

Tritočkovni obrat

Pravilen obrat preprečuje poškodbe trave. Cilj je obračanje, ko se premikate naprej ali nazaj. Ne obračajte v ozek krog na zaustavljenim kolesu.

- Pokosite pas trave.
- Izvedite manjši zavoj (A) v smeri območja nepokosene trave. (Sl. 49)
- Povlecite krmilni ročici v položaj za vzvratno vožnjo in zapeljite izdelek vzvratno (B).
- Krmilni ročici potisnite naprej. Za izvedbo manjšega zavojca (C) močneje povlecite krmilno ročico, ki je v smeri pasu trave, ki ste ga pokosili pred tem.
- Obe krmilni ročici potisnite naprej, da pokosite naslednji pas trave.

Vzdrževanje

Uvod



OPOZORILO: Pred izvajanjem vzdrževalnih del morate prebrati in razumeti poglavje o varnosti.

X = Navodila so navedena v teh navodilih za uporabo.

O = Za navodila glejte navodila za uporabo motorja.

Urnik vzdrževanja za upravljalca

Urnik vzdrževanja

*= Navodila niso navedena v teh navodilih v uporabo.

Vzdrževanje	Vsakodnevno vzdrževanje		Vzdrževanje opravite najmanj enkrat letno	Servisni intervali v urah			
	Pred	Po		25	50	100	300
Preverite delovanje parkirne zavore.	X		*		*		
Preverite nivo motornega olja.	O						
Preverite varnostni sistem.	X						
Prepričajte se, da iz izdelka ne izteka gorivo ali olje.	*						
Prepričajte se, da izdelek ni poškodovan.		*					
Prepričajte se, da ni nobenih zrahljanih delov.		*					
Preverite za morebitne poškodbe kosišča.		*					
Preverite za morebitno prilagoditev kosišča.			X				X
Preverite tlak v pnevmatikah.				X	X	X	X
Preverite priključke baterije.			X	X	X	X	X
Preglejte pletenico plina.						O	
Preverite kolesca (vsakih 200 ur).			X			X	
Preverite razmak ventila motorja. ⁷⁶			*				*
Očistite dovod zraka v motor.		O		O			
Očistite dovod zraka v motor. ⁷⁷			O	O			

⁷⁶ To mora storiti pooblaščeni serviser.

⁷⁷ V prašnih razmerah je treba čiščenje in zamenjavo opraviti pogosteje.

Vzdrževanje	Vsakodnevno vzdrževanje		Vzdrževanje opravite najmanj enkrat letno	Servisni intervali v urah			
	Pred	Po		25	50	100	300
Očistite spodnji del kosišča.		X					
Očistite okolico motorja.		*					
Očistite okolico jermenov in jermenic.		*			*	*	*
Preglejte jermene in jermenice.			X			X	
Očistite penasti predfilter (če je nameščen). ⁷⁸			O	O			
Zamenjajte penasti predfilter (če je nameščen). ⁷⁹			O				
Očistite papirni vložek filtra. ⁸⁰			O	O			
Preglejte dušilnik in mrežico lovilca isker.			*		*	*	*
Zaženite motor in rezila in bodite pozorni na neobičajne zvoke.		*					
Naostrite rezila. ⁸¹			X	X			
Zamenjajte lopatice.			X	X			
Zamenjajte vžigalne svečke.			O			O	
Zamenjajte motorno olje. ⁸²			O	O			
Zamenjajte filter motornega olja.			O			O	
Zamenjajte filter goriva.			O			O	
Zamenjajte papirni zračni filter. ⁸³			O			O	
opravite servis po 300 delovnih urah. ⁸⁴			*				*

⁷⁸ V prašnih razmerah je treba čiščenje in zamenjavo opraviti pogosteje.

⁷⁹ V prašnih razmerah je treba čiščenje in zamenjavo opraviti pogosteje.

⁸⁰ V prašnih razmerah je treba čiščenje in zamenjavo opraviti pogosteje.

⁸¹ To mora storiti pooblaščeni serviser.

⁸² Motorno olje prvič zamenjajte po 8–10 urah delovanja. Če izdelek uporabljate z veliko obremenitvijo ali pri visokih temperaturah okolja, zamenjajte motorno olje vsakih 50 ur.

⁸³ V prašnih razmerah je treba čiščenje in zamenjavo opraviti pogosteje.

⁸⁴ To mora storiti pooblaščeni serviser.

Čiščenje izdelka



POZOR: Ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika ali parnega čistilnika. Voda lahko prodre v ležaje in električne priključke ter povzroči korozijo, ki poškoduje izdelek.

Izdelek po uporabi nemudoma očistite.

- Vroči površin, kot so motor, dušilnik in izpušni sistem, ne izpirajte. Počakajte, da se površine ohladijo, nato odstranite travo ali umazanijo.
- Pred čiščenjem z vodo najprej skrtačite. Z menjalnika, rez za dovod zraka za menjalnik in motorja odstranite travo in umazanijo.
- Izdelek očistite s tekočo vodo iz cevi. Ne uporabljajte visokega tlaka.
- Vode ne usmerjajte proti električnim delom ali ležajem. Detergent občasno povzroči večjo škodo.
- Za čiščenje zgornje strani kosišča uporabite stisnjen zrak.
- S cevjo za vodo očistite prostor pod kosiščem.
- Ko je izdelek očiščen, za kratek čas zaženite kosišče, da izpilate preostanek vode.

Čiščenje motorja in dušilnika

V motorju in dušilcu ne sme biti odrezkov trave in umazanije. Odrezki trave, namočeni v gorivo ali olje, ki ostanejo na motorju, lahko povečajo nevarnost požara in nevarnost pregrevanja motorja. Pred čiščenjem se motor mora ohladiti. Očistite ga z vodo in krtičo.

Odrezki trave okoli dušilnika se hitro posušijo, zato lahko pride do požara. Ko je dušilnik hladen, s krtičo ali z vodo odstranite odrezke trave.

Čiščenje baterije

Korozija in umazanija na akumulatorju in priključnih sponkah lahko povzročita upad napetosti akumulatorja.

- Odstranite akumulator. Glejte *Odstranitev in namestitev akumulatorja na strani 151*.
- Akumulator polijte z vodo in pustite, da se posuši.



POZOR: Ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika ali parnega čistilnika. Voda lahko prodre v ležaje in električne priključke ter povzroči korozijo, ki poškoduje izdelek.

- Z žično krtičo očistite priključke na kablih akumulatorja.

Pregled parkirne zavore

- Izdelek parkirajte na pobočju s trdo podlago.

Opomba: Med pregledom parkirne zavore izdelka ne parkirajte na travnatem pobočju.

- Aktivirajte parkirno zavoro.

3. Če se izdelek začne premikati, ko je parkirna zavora aktivirana, naj pooblaščeni serviser nastavi parkirno zavoro.

4. Sprostite parkirno zavoro.

Polniljenje baterije

- Če je napoljenost baterije prenizka, jo napolnite. Za čase polnjenja akumulatorja glejte *Čas polnjenja akumulatorja na strani 160*.
- Uporabite polnilnik za baterijo.



POZOR: Ne uporabljajte hitrih polnilnikov/naprav za pomoč pri zagonu. Hitri polnilnik ali naprava za pomoč pri zagonu poškoduje električni sistem izdelka.

- Vedno odklopite polnilnik akumulatorja pred zagonom motorja.

Zagon motorja v sili

Če baterija ne zmori zagnati motorja, lahko motor zaženete s kabli za pomoč pri zagonu. Izdelek ima 12 V sistem z negativno ozemljitvijo. Tudi izdelek, ki ga želite uporabiti za pomoč pri zagonu, mora biti opremljen z 12 V sistemom z negativno ozemljitvijo.

Priklop kablov za pomoč pri zagonu



OPOZORILO: Nevarnost eksplozije zaradi eksplozivnih plinov, ki uhajajo iz baterije. Negativnega pola popolnoma napoljenega akumulatorja ne priklopite na (ali v bližino) negativnega pola izpraznjenega akumulatorja.



POZOR: Baterije izdelka ne uporabljajte za zagon drugih vozil.

- En konec rdečega kabla priklopite na POZITIVNI pol (+) šibkega akumulatorja (A). (Sl. 50)
- Drugi konec rdečega kabla priklopite na POZITIVNI pol (+) polnega akumulatorja (B).



OPOZORILO: S konci rdečega kabla se ne dotaknite ohišja, s čimer lahko sprožite kratek stik.

- En konec črnega kabla priklopite na NEGATIVNI pol (-) polnega akumulatorja (C).
- Drugi konec črnega kabla priklopite na OZEMLJITEV OHIŠJA (D), stran od posode za gorivo in baterije.

Odstranitev kablov za pomoč pri zagonu

Opomba: Kable za pomoč pri zagonu odstranite v obratnem zaporedju od priklopa.

1. ČRNI kabel odklopite z ohišja.
2. ČRNI kabel odklopite s popolnoma napoljenega akumulatorja.
3. RDEČI kabel odklopite z 2 baterij.

Odstranitev in namestitev akumulatorja

1. Sedež preklopite naprej. Glejte *Zlaganje sedeža na strani 146*.
2. Odstranite vijak in matico z nosilca akumulatorja ter odstranite nosilec z akumulatorja. (Sl. 51)
3. Z dvema ključema odklopite črni kabel z negativne (-) priključne sponke na akumulatorju.
4. Z dvema ključema odklopite rdeči kabel s pozitivne (+) priključne sponke na akumulatorju.
5. Previdno odstranite akumulator iz izdelka.
6. Namestitev poteka v obratnem vrstnem redu.

Nastavitev hitrosti stekanja

Če se izdelek ne premika naravnost naprej, je treba prilagoditi hitrost stekanja.



OPOZORILO: Hitrost stekanja vedno prilagajajte na odprttem območju brez drugih oseb.

1. Preverite tlak v pnevmatikah. Glejte *Tlak v pnevmatikah na strani 151*.
2. Krmilna elementa za stekanje zavrtite popolnoma navznoter. Za lokacijo krmilnih elementov za stekanje glejte *Pregled izdelka na strani 138*.
3. Krmilna elementa za stekanje zavrtite navzen za 4 obrate.



POZOR: Če jih zavrtite za več kot 4 obrate, lahko poškodujete izdelek.

4. Zaženite izdelek.
5. Krmilni ročici potisnite povsem naprej in vozite izdelek s polnim plinom.
6. Postopoma vrtite krmilni element za stekanje na desni strani, dokler se ne začne izdelek premikati v desni smeri.
7. Postopoma vrtite krmilni element za stekanje na lev strani, dokler se izdelek ne začne premikati povsem naravnost.

Tlak v pnevmatikah

Zagotovite, da je v vseh 4 pnevmatikah pravilen tlak. Glejte *Tehnični podatki na strani 158*.

Odstranitev in namestitev sprednjih koles

1. Odstranite vijak in matico, da odstranite sprednji kolesi z vilic. (Sl. 52)

2. Namestitev poteka v obratnem vrstnem redu. Vrijak in matico privijte z zateznim momentom 67,8 Nm (50 ft/lbs).

Nastavitev vodilnih koles

Vodilna kolesca ohranjajo kosišče v pravilnem položaju na tleh, kar preprečuje popoln odrez trave na večini terenov. Vodilna kolesca lahko nastavite v 3 položaje za različno dolžino trave:

- Zgornji položaj: Trava dolžine 38–64 mm (1,5–2,5 palca).
 - Srednji položaj: Trava dolžine 64–102 mm (2,5–4 palcev).
 - Spodnji položaj: Trava dolžine 102–127 mm (4–5 palcev).
1. Izdelek parkirajte na ravna tla in izklopite motor.
 2. Odstranite matico, podložko, os in vodilno kolesce. (Sl. 53)
 3. Namestite vodilno kolesce v enega od treh položajev.



POZOR: Če so vodilna kolesca nepravilno nastavljena, se lahko poškoduje kosišče. Vodilna kolesca morajo biti približno 6,4 mm (1/4 palca) nad tlemi.

Nastavitev vzporednosti kosišča

S tem postopkom nastavite kosišče v standardni položaj.

1. Tlak v pnevmatikah mora biti ustrezен. Glejte *Tlak v pnevmatikah na strani 151*.
2. Izdelek parkirajte na ravno površino.
3. Zunanji konici rezil poravnajte ob stranico kosišča. (Sl. 54)



OPOZORILO: Rezila na kosišču so ostra in lahko povzročijo poškodbe. Uporabljajte zaščitne rokavice.

4. Izmerite razdaljo med tlemi in spodnjim delom konice rezila na izmetni strani kosišča. Zabeležite si razdaljo.
5. Izmerite razdaljo med tlemi in spodnjim delom konice rezila na nasprotni strani izmeta kosišča. Razdalja mora biti enaka kot na izmetni strani. Če je potrebna nastavitev, nastavite varovalno matico na vrhu zadnjih priklopov, dokler nista razdalji na obeh straneh enaki. (Sl. 55)
6. Zunanji rezili zavrtite tako, da sta poravnani s sprednjim in zadnjim delom kosišča. (Sl. 56)
7. Nastavite sprednja vijaka dokler zadnji konici rezil nista 3,2–9,5 mm (1/3–3/8 palca) višje od sprednjih konic rezil.

- Ponovno izmerite razdalje in preverite, ali je kosišče pravilno nastavljen.

Pregledovanje rezil



POZOR: Poškodovana ali neustrezno uravnotežena rezila lahko povzročijo poškodbe izdelka. Zamenjajte poškodovane lopatice. Za pomoč pri brušenju in uravnoteženju rezil prosite pooblaščeno servisno delavnico.

- Oglejte si rezila, da preverite, ali so poškodovana in ali jih je treba nabrusiti.

Zamenjava rezil

- Odstranite vijak rezila.
- Sestavite novo rezilo s stranjo brez zvitih konic v smeri kosišča.



OPOZORILO: Zaradi neustrezne vrste rezila lahko kosišče povzroči izmet predmetov in povzroči resne poškodbe. Uporabljajte le odobreна rezila.

- Namestite matico rezila. Vlijak privijte z zateznim momentom 61-75 Nm.

Odstranitev jermenja kosišča

Izdelek pred izvajanjem tega opravila parkirajte na ravno površino in aktivirajte parkirno zavoro.

- Kosišče prestavite v najnižji položaj.
- Odstranite pokrova jermenja.
- Odstranite umazanijo in druge ostanke, ki so se nabrali na ohišju rezila in na kosišču.
- Potisnite ročico napenjala, da zmanjšate napetost jermenja kosišča ter previdno odstranite jermen z jermenic. (Sl. 57)
- Odstranite jermen kosišča z električne sklopke na gredi motorja.

Namestitev jermenja kosišča

- Jermen kosišča namestite okrog jermenice električne sklopke na gredi motorja.
- Jermen kosišča namestite okrog jermenic kosišča.

Opomba: Ko nameščate jermen kosišča, glejte navodila na nalepki na kosišču.

- Ročico napenjala potisnite navznoter, da lahko namestite jermen na stacionarno napenjalo jermenja, ter jo zadržite v tem položaju.
- Pazljivo namestite jermen kosišča okrog stacionarnega napenjala jermenja in počasi sprostite ročico napenjala.

- Preverite, ali je potek jermena enak kot na nalepki, ki prikazuje pravilen potek jermena.
- Preverite, da jermen kosišča ni prepognjen.
- Namestite pokrova jermenja.

Odstranitev jermenja črpalke

Izdelek pred izvajanjem tega opravila parkirajte na ravno površino in aktivirajte parkirno zavoro.

- Odstranite jermen kosišča. Glejte *Odstranitev jermenja kosišča na strani 152*.
- Sedež preklopite naprej.
- Odstranite pokrova ventilatorja. (Sl. 58)
- Naslednje korake izvedite s spodnje strani izdelka.
 - Odstranite zaustavljalnik sklopke, da pridobite dostop do jermenja črpalke.
 - Popustite matice ušesnega vijaka, da zmanjšate napetost jermenja črpalke. (Sl. 59)
 - Odstranite jermen črpalke z jermenic motorja in črpalke.

Namestitev jermenja črpalke

- Popustite matice ušesnega vijaka, da zmanjšate napetost jermenja črpalke.
- Namestite jermen črpalke okrog desne in leve jermenice črpalke.
- Namestite jermen črpalke okrog jermenice motorja.
- Namestite zaustavljalnik sklopke.
- Privijte matico ušesnega vijaka na napenjalu jermenja, da prilagodite napetost jermenja črpalke. Dolžina vzmeti mora znašati 3,5–3,8 cm (1,38–1,5 palca).
- Namestite pokrova ventilatorja.
- Namestite jermen kosišča. Glejte *Namestitev jermenja kosišča na strani 152*.

Preverjanje nivoja motornega olja

- Izdelek parkirajte na ravna tla in izklopite motor.
- Povlecite in dvignite sedišče za upravlјavca, da pridobite dostop do motorja.
- Odvijte merilno palico in jo izvlecite.
- Z merilne palice očistite olje.
- Merilno palico vstavite v odprtino za merilno palico in jo privijte.
- Merilno palico sprostite in povlecite ven in odčitajte nivo olja.
- Nivo olja mora biti med oznakami na merilni palici. Če je nivo blizu oznake ADD (Dodaj), doliže olje do oznake FULL (Polno). (Sl. 60)
- Olje dolijte skozi odprtino za merilno palico. Olje dolivajte počasi.

Opomba: Glejte *Tehnični podatki na strani 158* za vrste motornega olja, ki jih priporoča Husqvarna. Ne mešajte različnih vrst olja.

- Do konca zategnite merilno palico, preden zaženete motor.

Zamenjava motornega olja

Če je motor hladen, ga pred praznjenjem motornega olja zaženite in pustite delovati 1–2 minuti. Segreto motorno olje je mogoče hitreje iztočiti.



OPOZORILO: Pred izpustom motornega olja motor ne sme delovati dlje od 1–2 minut. Motor postane zelo vroč, zaradi česar lahko pride do opeklin. Preden iztočite motorno olje, se motor mora ohladiti.



OPOZORILO: Če se z oljem polijete po telesu, se umijte z milom in vodo.

- Izdelek parkirajte na ravna tla in izklopite motor.
- Aktivirajte parkirno zavoro. Glejte *Aktiviranje in izklop parkirne zavore na strani 146*.
- Odstranite vso umazanijo okrog pokrovčka posode za olje.
- Odstranite pokrovček posode za olje in merilno palico.
- Poščite cev za izpust olja na zadnji desni strani motorja. (Sl. 161)
- Pod cev za izpust olja postavite posodo.
- Odstranite vijak za izpust olja.
- Olje naj steče v posodo.
- Zamenjajte in namestite vijak za izpust olja.
- Vlijite novo motorno olje, nato pa preverite nivo olja. Glejte *Preverjanje nivoja motornega olja na strani 152*.
- Namestite pokrovček posode za olje in merilno palico.

Opomba: Motorno olje zavrzite v skladu z navodili; glejte *Odstranitev na strani 157*.

Odzračevanje hidrostatičnega sistema

Hidrostatični sistem morate redno odzračevati, da preprečite glasno delovanje, visoko temperaturo delovanja, poškodbe sestavnih delov, prekomerno ekspanzijo hidravličnega olja ter zmanjšanje pogonske moči. Pri prvem odzračevanju hidrostatičnega sistema morajo biti pogonska kolesa dvignjena od tal.

Hidrostatični sistem morate odzračiti tudi vsakokrat, ko ga odprete za vzdrževanje, ter po vsakem dolivanju hidravličnega olja.

- Preverite, ali je nivo hidravličnega olja pravilen.
- Sprostite parkirno zavoro.
- Deaktivirajte pogonski sistem. Glejte *Deaktiviranje in aktiviranje pogonskega sistema na strani 146*.
- Zaženite motor in nastavite visoko hitrost prostega teka. Glejte *Zagon motorja na strani 146*.
- Počasi premikajte krmilne ročice naprej in nazaj; to storite približno 5 do 6-krat. Ko je hidrostatični sistem odzračen, se bo raven hidravličnega olja znižala.
- Ročico za plin premaknite v hitrost prostega teka. Glejte *Ročica za plin na strani 139*.
- Aktivirajte pogonski sistem. Glejte *Deaktiviranje in aktiviranje pogonskega sistema na strani 146*.
- Počasi premikajte krmilne ročice naprej in nazaj; to storite 5 do 6-krat.
- Zaustavite motor.
- Preverite nivo hidravličnega olja in ga po potrebi dolijte.
- Če je potrebno, ponovite zgornje korake, dokler ni hidravlični sistem popolnoma odzračen. Ko izdelek deluje pravilno, je iz hidravličnega sistema odstranjen ves zrak.

Vzdrževanje hidrostatičnega pogona



POZOR: Servisni zastopniki, ki opravljajo garancijska popravila, morajo pred vzdrževanjem hidrostatičnega menjalnika pridobiti odobritev, razen če je servisni zastopnik hkrati tudi pooblaščeni servisni center za znamko menjalnika, na katerem je treba opraviti servis.

- Preverite nivo olja v razteznih posodah. Če je motor hladen, upoštevajte oznako nivoja FULL COLD.
- Preglejte pogonski jermen, napenjala jermenov in napenjalne vzmeti. Preverite, ali ima pogonski jermen oprjem, ter da je pravilno napet.
- Preverite, da niso lopatice hladilnega ventilatorja menjalnika poškodovane ali zvite.
- Odstranite travo, listje in umazanijo.
- Preverite, ali parkirna zavora in vzvodje vozila pravilno delujejo.
- Preglejte vzvodje za krmiljenje vozila do prečne preme za določanje smeri na menjalniku, diferencialu.
- Preverite, ali je prečna prema pravilno nameščena na vrtljivi tečaj menjalnika, diferenciala.
- Preglejte obvodni mehanizem na vzvodju menjalnika, diferenciala in preverite, da se v celoti zavrti in sprosti.

Mazanje, splošne informacije

- Odstranite kluč za vžig in tako preprečite nenamerno premikanje med mazanjem.
- Preden namažete del na izdelku, ga ocistite.

- Pri mazanju s posodico za olje uporabljajte motorno olje.
- Pri mazanju z mastjo uporabite mast za ohišje ali za kroglične ležaje, ki preprečuje korozijo. Po končanem mazanju odstranite odvečno mast.
- Če izdelek uporabljate vsakodnevno, mazanje izvedite dvakrat na teden.
- Maziva ne poljite po pogonskem jermenu ali utorih jermenic. Če se polije, počistite z alkoholom. Če trenje med pogonskim jermenom in jermenico

po čiščenju z alkoholom ni ustrezeno, zamenjajte pogonski jermen.



POZOR: Za čiščenje pogonskih jermenov ne uporabljajte bencina ali drugih izdelkov, ki vsebujejo petrolej.

Plan mazanja

(Sl. 2)

Glejte	Mazanje	Interval					
		Me-sečno	Letno	Vsa-kih 25 ur	Vsa-kih 50 ur	Vsakih 100 ur	Vsakih 500 ur
A	Z mazalno pištolo namažite mazalko na vrtljivi premi.			X			
B	Z mazalno pištoli namažite mazalko na osi koles.			X			
C	Z mazalno pištolo namažite mazalko.			X			
D	Zamenjajte motorno olje.	X			X		
	Zamenjajte filter motornega olja.					X	
E	Preverite nivo hidravličnega olja.		X				
	Zamenjajte hidravlično olje. ⁸⁵						X
	Zamenjajte filter hidravličnega olja. ⁸⁶						X

Vedno uporabljajte kakovostno mazivo. Vedno uporabljajte priporočeno olje, glejte *Tehnični podatki na strani 158*.

Mazanje sprednjih koles

Opomba: Za mazanje sprednjih koles uporabite mazalno pištolo.

- Na vsak komplet nosilcev sprednjih koles (A) in ležajev (B) nanesite 3–4 potege masti. (Sl. 62)

Mazanje vreten kosiča

- Kosičče prestavite v položaj za košnjo.
- Na vsako vreteno kosiča nанесите 2–3 potege masti. (Sl. 63)

Opomba: Za mazanje vreten kosiča uporabite mazalno pištolo z gumijasto cevjo.

Odpravljanje težav

Če rešitve težave ne najdete v teh navodilih za uporabo, se obrnite na pooblaščeno servisno delavnico Husqvarna.

⁸⁵ Olje Parker HT-1000 zamenjajte vsakih 750 h. Ostala odobrena hidravlična olja prvič zamenjajte po 750 h, nato vsakih 500 h. Ostala hidravlična olja, ki niso navedena, prvič zamenjajte po 750 h, nato vsakih 250 h.

⁸⁶ Olje Parker HT-1000 zamenjajte vsakih 750 h. Ostala odobrena hidravlična olja prvič zamenjajte po 750 h, nato vsakih 500 h. Ostala hidravlična olja, ki niso navedena, prvič zamenjajte po 750 h, nato vsakih 250 h.

Težava	Vzrok
Motorja ni mogoče zagnati.	Pogon rezil je vključen. Glejte <i>Gumb za kardanski pogon na strani 139.</i> Krmilni ročici nista zaklenjeni v nevtralnem položaju. Baterija je prešibka. Glejte <i>Polnjenje baterije na strani 150.</i> V uplinjalniku ali vodu za gorivo je umazanija. Ventil za prekinitve pretoka goriva je zaprt ali v nepravilnem položaju. Filter goriva ali vod za gorivo je zamašen. Sistem vžiga je poškodovan.
Zaganjalnik motorja ne obrne motorja.	Baterija je prešibka. Glejte <i>Polnjenje baterije na strani 150.</i> Povezava med kabelskimi priključki in priključnimi sponkami baterije je slaba. Glejte <i>Čiščenje baterije na strani 150.</i> Varovalka je pregorela. Glejte <i>Varovalke na strani 139.</i> Nadzor prisotnosti uporanika je poškodovan. Glejte <i>Delovni pogoji na strani 143.</i>
Motor ne deluje gladko.	Uplinjalnik ni nastavljen pravilno. Filter goriva ali vod za gorivo je zamašen. Čok je aktiviran in motor je topel. Protipovratni ventil na pokrovčku rezervoarja za gorivo je zamašen. Rezervoar za gorivo je skoraj prazen. Vžigala svečka je poškodovana. Napačna mešanica goriva ali vrsta goriva. V gorivu je prisotna voda. Zračni filter je zamašen.
Motor je očitno brez moči.	Zračni filter je zamašen. Vžigala svečka je poškodovana. Uplinjalnik ni nastavljen pravilno. V hidravličnem sistemu je zrak.
Na izdelku je čutiti tresenje.	Rezila niso trdno pritrjena. Glejte <i>Pregledovanje rezil na strani 152.</i> Eno ali več rezil je neuravnovezenih. Glejte <i>Pregledovanje rezil na strani 152.</i> Motor ni trdno pritrjen.

Težava	Vzrok
Motor se pregrevá.	Zamašen zračni filter ali hladilna rebra.
	V motorju prihaja do preobremenjenosti.
	Pretok zraka okrog motorja ni zadosten.
	Regulator vrtljajev motorja je poškodovan.
	Nivo olja je prenizek.
	V vodu za gorivo je umazanija.
Baterija se ne polni.	Vžigala svečka je poškodovana.
	Povezava med kabelskimi priključki in priključnimi sponkami baterije je slaba. Glejte <i>Čiščenje baterije na strani 150</i> .
	Polnilni kabel je odklopljen.
Izdelek se premika počasi, z neenakomerno hitrostjo ali pa miruje.	Sistem za polnjenje je okvarjen.
	Aktivirana je ročica za obvod.
	Pogonski jermen na menjalniku je razrah�jan ali poškodovan.
Pogon rezil se ne aktivira.	V hidravličnem sistemu je zrak.
	Pogonski jermen kosišča je razrah�jan.
	Spoj elektromagnetne sklopke je razrah�jan.
	Pogon rezila je poškodovan ali pa so priključki kablov razrah�jeni.
Iz sklopa menjalnika, diferenciala izteka olje.	Varovalka je pregorela.
	Tesnila ali ohišje so poškodovani.
Rezultati košnje niso zadovoljivi.	V hidravličnem sistemu je zrak.
	Tlaka v pnevmatikah na desni in lev strani se razlikujeta. Glejte <i>Tlak v pnevmatikah na strani 151</i> .
	Rezila so poškodovana.
	Vpetje kosišča ni ravno.
	Rezila so otopela. Glejte <i>Pregledovanje rezil na strani 152</i> .
	Izdelek deluje s preveliko hitrostjo v smeri naprej ali nazaj. Glejte <i>Zagotavljanje dobrih rezultatov košnje na strani 147</i> .
	Trava je visoka. Glejte <i>Zagotavljanje dobrih rezultatov košnje na strani 147</i> .
	Kosišče je zamašeno s travo. Glejte <i>Čiščenje izdelka na strani 150</i> .

Transport skladiščenje in odstranitev

Prevoz

- Izdelek je težek in lahko povzroči zmečkanine. Bodite previdni, ko ga natovarjate ali raztovarjate z vozila ali prikolice.
- Izdelek naložite vzvratno na odobrene rampe z največjim naklonom 10°. Ne dvigajte izdelka.
- Za prevoz izdelka uporabite odobreno prikolico.
- Pred prevozom izdelka s prikolico ali po cesti se seznanite z lokalnimi prometnimi predpisi.
- Zaustavite dovod goriva v izdelek.
- Priklenite izdelek z odobrenimi napravami, kot so transportni trakovi. Uporabite točke za privezovanje na izdelku. Aktiviranje parkirne zavore ni zadosten ukrep za zaščito izdelka med prevozom.

Vleka izdelka



OPOZORILO: Pred vleko izdelka morate prebrati in razumeti poglavje o varnosti. Glejte *Varnost na strani 140.*

- Bodite previdni, ko izdelek vlečete v vzvratni smeri.
- Med vleko izdelka z njim upravljalje počasi.
- Zavorna pot se med vleko izdelka poveča. Poskrbite za pravočasno znižanje hitrosti.
- Za varno uporabo delajte široke zavoje.
- Ne izvajajte vleke v bližini jarkov, vodnih teles in drugih nevarnih območij.

Shranjevanje

Ob koncu sezone ali pred skladiščenjem, ki je lahko daljše od 30 dni, izdelek pripravite na shranjevanje. Če gorivo v posodi za gorivo stoji 30 dni ali več, lahko lepljivi delci povzročijo blokado uplinjalnika. To ima lahko negativne posledice za delovanje motorja.

Dodajte stabilizator, da preprečite nastanek lepljivih delcev med skladiščenjem. Če uporabljate alkilatni bencin, ne potrebujete stabilizatorja. Če uporabljate standardni bencin, ne začnite uporabljati alkilatnega. To lahko povzroči strjevanje občutljivih gumijastih delov. Gorivu v posodi za gorivo ali posodi za shranjevanje dodajte stabilizator. Vedno uporabite mešalno razmerje, ki ga navede proizvajalec. Dodajte stabilizator in pustite motor teči najmanj 10 minut, da gorivo priteče v uplinjevalnik.



OPOZORILO: Izdelka s polno posodo z gorivom ne hranite v zaprtih prostorih ali prostorih s slabim pretokom zraka. Nevarnost požara, če pridejo hlapi goriva v bližino odprtega plamena, isker, ali indikatorskih lučk pri, na primer, grelnikih vode, zalogovnikih vroče vode in sušilnikih perila.



OPOZORILO: Z izdelka odstranite travo, liste in druge vnetljive materiale, da zmanjšate nevarnost požara. Pred skladiščenjem se motor mora ohladiti.

- Očistite izdelek, glejte *Ciščenje izdelka na strani 150.*
- Odstranite neželeni material iz hladilnega ventilatorja.
- Popravite poškodovano barvo, da preprečite korozijo.
- Preglejte, ali je kakšen del izdelka obrabljen ali poškodovan, ter zategnite zrahljane vijke in matice.
- Odstranite akumulator. Očistite, napolnite in jo skladiščite na hladnem.
- Zamenjajte motorno olje in zavrzite odpadno olje.
- Izpraznite posodo za gorivo. Zaženite motor in ga pustite delovati, dokler v uplinjalniku ne zmanjka goriva.

Opomba: V primeru uporabe stabilizatorja, ne izpraznjite posode za gorivo in uplinjalnika.

- Odstranite čepe in v vsak valj naliйте približno eno čajno žlico motornega olja. Ročno obračajte gred motorja, da se olje porazdeli, nato pa znova namestite čepe.
- Namažite vse mazalke, zglove in preme.
- Izdelek hranite na čistem in suhem mestu ter ga pokrijte, da ga še dodatno zaščitite.

Odstranitev

- Kemikalije so lahko nevarne, zato jih ni dovoljeno iztociti na tla. Uporabljene kemikalije vedno zavrzite na servisnem centru ali primerenem odlagališču.
- Če je izdelek izrabljen, ga pošljite prodajalcu ali ustreznemu zbirno-reciklažnemu centru.
- Olje, oljne filtre, gorivo in akumulator imajo lahko škodljive posledice za okolje. Spoštujte lokalne zahteve za recikliranje in veljavne predpise.
- Baterije ne zavrzite med gospodinjske odpadke.
- Baterijo zavrzite v pooblaščeni servisni delavnici Husqvarna ali v zbirnem centru za odpadne baterije.

Tehnični podatki

Tehnični podatki

	Z454X
Motor	
Znamka/model	Kawasaki/FR691V
Nazivna izhodna moč motorja v KM/kW ⁸⁷	21,6/16,1
Prostornina, cm ³	726
Najv. število vrtljajev motorja v vrt/min	3000 ± 100
Gorivo, najnižje oktansko število, neosvinčeno, najv. 10 % etanola, najv. 15 % MTBE	87
Prostornina posode, litri/galone	5,81/22
Olje	Razred SF, SG, SH, SJ ali SL SAE40, SAE30, SAE20W-50, SAE10W-40, SAE10W-30, SAE5W-20
Prostornina olja, litri/galone	70/2,1
Sistem za mazanje	Tlak z oljnim filtrom
Hladilni sistem	Zračno hlajenje
Zračni filter	Trpežna posoda
Alternator, V, A pri 3600 vrt/min	12 V 15 A pri 3600 vrt/min ± 100 vrt/min
Zagon motorja	Električni zaganjalnik 12 V
Mere	
Dolžina, cm/palci	76,5/194
Širina, cm/palci	49,5/194
Širina z dvignjeno izmetno cevjo, cm/palci	55/140
Širina s spuščeno izmetno cevjo, cm/palci	68,3/173
Višina, cm/palci	49,8/127
Teža s praznimi posodami, kg/lb	865/392
Najv. naklon, stopinje °	10
Širina reza, cm/palci	54/137
Višina košnje, cm/palci	1–5/2,5–12,7
Kosičke	
Konstrukcija kosička	3,6-milimetrska, enodelna
Število rezil	3
Dolžina rezila, cm/palci	19/48,3

⁸⁷ Nazivna moč, ki jo navaja proizvajalec motorja, je povprečna bruto izhodna moč pri navedenem številu vrtljajev motorja običajne proizvodnje za model motorja, umerjen z uporabo standarda SAE za bruto moč motorja. Glejte specifikacije proizvajalca motorja.

	Z454X
Vkllop rezil	Sklopka Ogura
Produktivnost, m ² /h, akrov/h	4,8/19.425
Pnevmatike	
Tlak v pnevmatikah, zadnjih–sprednjih, kPa/PSI/bar	103/15/1
Pnevmatike sprednjih koles, v palcih	13 x 6,5–6
Zadnje pnevmatike, za zelenico, v palcih	23 x 10,5–12
Vodilna kolesca	4 prilagodljiva
Menjalnik	
Menjalnik	Parker HTE 12
Olje za menjalnik	Parker HT-1000, Castrol Syntec 5W-50, Amsoil AW ISO 68, Shell TTF-SB, druga vrhunska sintetična olja (najmanj 15W40)
Krmilna ročica	Dve ročici, s peno za oprijem
Najvišja hitrost vožnje naprej, km/h / mph	9/14
Najvišja hitrost vožnje nazaj, km/h / mph	4/6,5
Zavore	Mehanska parkirna zavora
Električni sistem	
Akumulatorska baterija	12 V z zagonskim tokom 180 A
Svečka	BPR4ES
Razmik elektrod, mm/palci	0,03/0,75
Zatezni moment svečke, ft-lb/N-m	16/22
Emisije hrupa ⁸⁸	
Raven zvočne moči, izmerjena v dB(A)	104
Raven zvočne moči, zajamčena L _{WA} dB(A)	105
Ravni vibracij ⁸⁹	
Nivo vibracij na ročicah za krmiljenje premikanja, m/s ²	1,27
Nivo vibracij pri sedežu, m/s ²	0,08

⁸⁸ Emisije hrupa v okolju, merjene kot moč zvoka (L_{WA}), v skladu z direktivo ES 2000/14/ ES. Navedena raven zvočne moči naprave je bila izmerjena z originalnim rezalnim priklučkom, ki dosega najvišjo raven. Razlika med zajamčeno in izmerjeno ravnjo zvočne moči je, da zajamčena raven zvočne moči v skladu z Direktivo 2000/14/ES vključuje tudi razpršitev rezultata meritve in razlike med različnimi napravami istega modela.

⁸⁹ Zabeleženi podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipično statistično razpršitev (standardni odklon) 1 m/s².

Čas polnjenja akumulatorja

Standardni akumulator	Stanje napoljenosti	Približen čas polnjenja za polno napoljenost pri 26 °C/80 °F ⁹⁰			
		Najvišja stopnja pri:			
		50 A	30 A	20 A	10 A
12,6 V	100 %	Polna napoljenost			
12,4 V	75 %	20 min	35 min	48 min	90 min
12,2 V	50 %	45 min	75 min	95 min	180 min
12,0 V	25 %	65 min	115 min	145 min	280 min
11,8 V	0 %	85 min	150 min	195 min	370 min

Servis

Servisiranje

Pri pooblaščenem servisnem centru opravite letni pregled, da poskrbite za varno in učinkovito delovanje izdelka na vrhuncu sezone. Najprimernejši čas za servis ali pregled izdelka je zunaj sezone.

Ko pošiljate naročilo za rezervne dele, navedite podatke o letu nakupa, modelu, vrsti in serijski številki.

Vedno uporabljajte originalne rezervne dele.

Električni diagram

(Sl. 3)

⁹⁰ Čas polnjenja akumulatorja se lahko razlikuje in je odvisen od kapacitete akumulatorja, stanja, starosti, temperature in učinkovitosti polnilnika.

Izjava EU o skladnosti

Pri Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, ŠVEDSKA,
na lastno odgovornost izjavljamo, da je predstavljeni
izdelek:

Opis	Sedežna kosilnica z motorjem z notranjim zgorevanjem
Znamka	Husqvarna
Platforma/vrsta/model	Z454X
Serija	Serijske številke od letnika 2021 dalje

v celoti skladen z naslednjimi direktivami in uredbami EU:

Direktiva/uredba	Opis
2006/42/ES	"o strojih"
2011/65/EU	"o omejevanju uporabe nevarnih snovi"
2014/30/EU	"o elektromagnetni združljivosti"
2000/14/ES, 2005/88/ES	"o zunanjem hrpu"

Usklajeni standardi in/ali tehnične specifikacije v veljavi:
EN ISO 12100:2010, EN ISO 14982:2009, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/A2:2018, EN ISO 3744:2010, EN ISO 11094:1991, EN 1032:2009, EN IEC 63000:2018.

V skladu z direktivo 2000/14/ES, priloga VI, so določene ravni zvoka navedene v poglavju s tehničnimi podatki v tem priročniku in v podpisani izjavi EU o skladnosti.

Dobavljena sedežna kosilnica z motorjem z notranjim zgorevanjem je popolnoma identična izdelku, na katerem je bil opravljen pregled.

V imenu družbe Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
ŠVEDSKA, Huskvarna, 2017-09-30



Claes Losdal

Odgovorni za tehnično dokumentacijo

(Sl. 28)



www.husqvarna.com

Původní pokyny
Originalne upute
Eredeti útmutatás

Oryginalne instrukcje
Pôvodné pokyny
Izvirna navodila



FR

1142893-50 Rev. 1



2023-08-30